






kgz 251

Art.-Nr. 490 1205 000 / 490 1205 918

D	Kapp- und Zugsäge Original-Anleitung
GB	Slide compound Mitre Saw Translation from the original instruction manual
FR	Scie à onglets radiales Traduction du manuel d'origine
FIN	Katkaisu- ja vetosaha Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta
DK	Kappe- og Geringssave med udtræck Oversættelse fra den originale brugervejledning
I	Sega troncatrice e a trazione Traduzione dalle istruzioni d'uso originali
CZ	Zkracovací a pokosová pila s potahovou funkcí Překlad z originálního návodu
SK	Skracovacia píla a píla bruchatka Preklad originálu - Úvod
PL	Pilarka tarczowa do cięcia poprzecznego Tłumaczenie oryginalu instrukcji obsługi
EST	Kaldpinna saag Tõlge originaalkasutusjuhendist
LAT	Lenķzāģis Tulkojums no oriģinālās lietošanas instrukcijas
LIT	Nuožulnaus pjovimo pjūklas Vertimas paimtas iš originalaus instrukcinio vadovo
NL	Verstekzaag Vertaling van originele handleiding



Slovakia	 <p>Len pre štátu EÚ Elektrické náradie nevyhľadzujte do komunálneho odpadu! Podľa európskej smernice 2002/96/EG o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami a zodpovedajúcich ustanovení právnych predpisov jednotlivých krajín sa použité elektrické náradie musí zbierať oddelene od ostatného odpadu a podrobniť ekologickej šetrnej recyklácii.</p>
Slovenia	 <p>Samo za drzave EU Elektricnega orodja ne odstranjujte s hisnimi odpadki! V skladu z Evropsko direktivo 2002/96/EG o odpani elektricni in elektronski opremi in z njenim izvajanjem v nacionalni zakonodaji je treba elektricna orodja ob koncu nijihove zivljenske dobe loceno zbirati in jih predati v postopek okulju prijaznega recikliranja.</p>
España	 <p>Sólo para países de la UE ¡No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos! De conformidad con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional, las herramientas eléctricas cuya vida útil haya llegado a su fin se deberán recoger por separado y trasladar a una planta de reciclaje que cumpla con las exigencias ecológicas.</p>
Sverige	 <p>Gäller endast EU-länder Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporna! Enligt direktivet 2002/96/EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövärlig återvinning.</p>
Nederlands	 <p>Allen voor EU-landen Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee! Volgens de europese richtlijn 2002/96/EG inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikte elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgeweerd naar en recycle bedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.</p>
Norge	 <p>Kun for EU-land Kast aldri elektroverktøy i husholdningsavfallet! I henhold til EU-direktiv 2002/96/EU om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets iverksettning i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.</p>
Portugal	 <p>Apenas para países da UE Não deite ferramentas eléctricas no lixo doméstico! De acordo com a directiva europeia 2002/96/CE sobre ferramentas eléctricas e electrónicas usadas e a transposição para as leis nacionais, as ferramentas eléctricas usadas devem ser recolhidas em separado e encaminhadas a uma instalação de reciclagem dos materiais ecológica.</p>
Finnland	 <p>Koskee vain EU-maita Älä hävitä sähkötyökalua tavallisen kotitalousjätteen mukana! Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräystielle ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.</p>
France	 <p>Pour les pays européens uniquement Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères! Conformément à la directive européenne 2002/96/EG relative aux déchets d'équipements électriques ou électroniques (DEEE), et à sa transposition dans la législation nationale, les appareils électriques doivent être collectés à part et être soumis à une recyclage respectueux de l'environnement.</p>
Deutschland	 <p>Nur für EU-Länder Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.</p>
Ungarn	 <p>Csak EU-országok számára Az elektromos kéziszerszámokat ne dobja a háztartási szemetbe! A használt villamos és elektronikai kézszíjekről szóló 2002/96/EK irányelv és annak a nemzeti jogba való áltültetése szerint az elhasznált elektromos kéziszerszámokat külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani.</p>
Italia	 <p>Solo per Paesi UE Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici! Secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, le apparecchiature elettriche esauste devono essere raccolte separatamente, al fine di essere reimpiegate in modo eco-compatibile.</p>
Hrvatska	 <p>Samo za EU-drzave Električne alete ne odlažite u kućne otpatke! Prema Europskoj direktivi 2002/96/EG o starim električnim i elektroničkim strojevima i preuzimanju u nacionalno pravo moraju se istrošeni električni alati sakupljati odvojeno i odvesti u pogon za reciklažu.</p>
Czchia	 <p>Jen pro státy EU Elektrické náradí ne vyhazujte do komunálního odpadu! Podle evropské směrnice 2002/96/EG o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zarizeními a odpovídajících ustanovení právnych predpisov jednotlivých zemí se použitá elektrická náradí musí sbírat odděleně od ostatního odpadu a podrobniť ekologicky šetrnému recyklování.</p>
Danmark	 <p>Kun for EU-lande Elværktøj må ikke bortskaffes som allmindeligt affald! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EU om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugt elværktøj indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skyner miljøet mest muligt.</p>
Great Britain	 <p>Only for EU countries. Do not dispose of electric tools together with household waste material! In observance of european directive 2002/96/EC on wasted electrical and electronic eqipment and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.</p>



kgz 251

D	Kapp- und Zugsäge	4–33
GB	Slide compound Mitre Saw	
FR	Scie à onglets radiales	
FIN	Katkaisu- ja vetosaha	34–61
DK	Kappe- og Geringssave med udtræck	
I	Sega troncatrice e a trazione	
CZ	Zkracovací a pokosová pila s potahovou funkcí	62–89
SK	Skracovacia píla a píla bruchatka	
PL	Pilarka tarczowa do cięcia poprzecznego	
EST	Kaldpinna saag	90–117
LAT	Leņķzāģis	
LIT	Nuožulnaus pjovimo pjūklas	
NL	Verstekzaag	118–131

Hersteller:

scheppach Fabrikation von
Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Verehrter Kunde,

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbeiten mit Ihrer neuen scheppach Maschine.

Hinweis:

Der Hersteller dieses Gerätes haftet nach dem geltenden Produkthaftungsgesetz nicht für Schäden, die an diesem Gerät oder durch dieses Gerät entstehen bei:

- unsachgemäßer Behandlung,
- Nichtbeachtung der Bedienungsanweisung,
- Reparaturen durch Dritte, nicht autorisierte Fachkräfte,
- Einbau und Austausch von nicht originalen Ersatzteilen,
- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung,
- Ausfällen der elektrischen Anlage bei Nichtbeachtung der elektrischen Vorschriften und VDE-Bestimmungen 0100, DIN 57113 / VDE0113.

Wir empfehlen Ihnen:

Lesen Sie vor der Montage und vor Inbetriebnahme den gesamten Text der Bedienungsanweisung durch.

Diese Bedienungsanweisung soll es Ihnen erleichtern, Ihre Maschine kennenzulernen und ihre bestimmungsgemäßen Einsatzmöglichkeiten zu nutzen.

Die Bedienungsanweisung enthält wichtige Hinweise, wie Sie mit der Maschine sicher, fachgerecht und wirtschaftlich arbeiten, und wie Sie Gefahren vermeiden, Reparaturkosten sparen, Ausfallzeiten verringern und die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Maschine erhöhen. Zusätzlich zu den Sicherheitsbestimmungen dieser Bedienungsanweisung müssen Sie unbedingt die für den Betrieb der Maschine geltenden Vorschriften Ihres Landes beachten.

Bewahren Sie die Bedienungsanweisung, in einer Plastikhülle geschützt vor Schmutz und Feuchtigkeit, bei der Maschine auf. Sie muss von jeder Bedienungsperson vor Aufnahme der Arbeit gelesen und sorgfältig beachtet werden. An der Maschine dürfen nur Personen arbeiten, die im Gebrauch der Maschine unterwiesen und über die damit verbundenen Gefahren unterrichtet sind. Das geforderte Mindestalter ist einzuhalten.

Neben den in dieser Bedienungsanweisung enthaltenen Sicherheitshinweisen und den besonderen Vorschriften Ihres Landes sind die für den Betrieb von Holzbearbeitungsmaschinen allgemein anerkannten technischen Regeln zu beachten.

Manufacturer:

scheppach Fabrikation von
Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Dear customer,

we wish you a pleasant and successful working experience with your new scheppach machine.

Advice:

According to the applicable product liability law the manufacturer of this device is not liable for damages which arise on or in connection with this device in case of:

- improper handling,
- non-compliance with the instructions for use,
- repairs by third party, non authorized skilled workers,
- installation and replacement of non-original spare parts,
- improper use,
- failures of the electrical system due to the non-compliance with the electrical specifications and the VDE 0100, DIN 57113 / VDE 0113 regulations

Constructeur:

scheppach Fabrikation von
Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Cher client,

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès avec votre nouvelle machine **scheppach**.

Remarque:

Selon la loi en vigueur sur la responsabilité pour les produits, le fabricant n'est pas tenu responsable pour tous endommagements de cet appareil ou tous dommages résultant de l'exploitation de cet appareil, dans les cas suivants:

- Maniement incorrect,
- Non-respect des instructions de service,
- Travaux de réparation réalisés par tiers, par du personnel qualifié non autorisé,
- Montage et remplacement de pièces de rechange n'étant pas des pièces d'origine,
- Utilisation non-conforme,
- Pannes de l'installation électrique en cas de non-respect des prescriptions électriques et des dispositions VDE 0100, DIN 57113 / VDE0113.

Conseils :

Lire les instructions de service dans leur intégralité avant le montage et la mise en route.

Ces instructions de service ont pour but de faciliter l'initiation à la machine et de décrire ses conditions de service réputées conformes.

Les instructions de service contiennent d'importantes consignes pour un travail sûr, compétent et rentable avec la machine. Elles indiquent comment éviter des dangers et des frais inutiles pour des réparations, comment réduire les temps d'arrêt et comment augmenter la fiabilité et la durée de vie de la machine.

En plus des consignes de sécurité figurant dans ces instructions de service, il faut respecter strictement les prescriptions relatives à l'exploitation de la machine en vigueur dans le pays respectif.

Les instructions de service, insérées dans un sachet plastique pour les protéger contre la saleté et l'humidité, doivent être gardées près de la machine. Elles doivent être lues par chaque opérateur avant qu'il ne commence à travailler et elles doivent être minutieusement respectées. Seules des personnes ayant été instruites sur l'utilisation de la machine et informées des dangers possibles ont le droit de travailler sur la machine. Il faut respecter l'âge minimum.

En plus des consignes de sécurité figurant dans les présentes instructions de service et des prescriptions particulières en vigueur dans votre pays, il faut respecter les règles techniques généralement reconnues pour l'utilisation de machines pour le travail du bois.

Recommendations:

Read the entire text of the operating instructions prior to the assembly and operation of the device.

These operating instructions are intended to make it easier for you to get familiar with your device and utilize its intended possibilities of use.


The operating instructions contain important notes on how to work safely, properly and economically with your machine and how to avoid dangers, save repair costs, reduce downtime, and increase the reliability and working life of the machine.

In addition to the safety regulations contained herein, you must in any case comply with the applicable regulations of your country with respect to the operation of the machine.

Put the operating instructions in a clear plastic folder to protect them from dirt and humidity, and store them near the machine. The instructions must be read and carefully observed by each operator prior to starting the work. Only persons who have been trained in the use of the machine and have been informed on the related dangers and risks are allowed to use the machine. The required minimum age must be met.

In addition to the safety notes contained in the present operating instructions and the special regulations of your country, the generally recognized technical rules for the operation of wood working machines must be observed.

Fig. 1



Legende, Fig. 1

- 1 Handgriff
- 2 Startaste
- 3 Sperrtaste
- 4 Sperrhebel Sägeblattschutz
- 5 Motor
- 6 Sägeblatt
- 7 Sägeblattschutz beweglich
- 8 Sägeblattschutz starr
- 9 Sockel
- 10 Zugschlitten
- 11 Drehtisch
- 12 Feststellschraube
- 13 Hebel für Rasterstellung
- 14 Spänesack
- 15 Spannpratze
- 16 Verlängerungsstütze
- 17 Befestigungslöcher
- 18 Tischeinlage
- 19 Laser

kgz 251

Lieferumfang

Kapp- und Zugsäge kgz 251	
	Bedienungsanweisung

Technische Daten

Sägeblatt Durchmesser	254 mm
Sägeblatt-Bohrung	30 mm
Abmessungen	795 x 760 x 600 mm
Gewicht	17,4 kg
Drehtisch Durchmesser	272 mm
Gehrungswinkel-Anschlüsse links und rechts	45°, 30°, 22,5°, 15°, 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60°
Gehrungswinkelbereich	45° links und 60° rechts
Schrägwinkelbereich	0°–45°
Max. Kapazität	
Querschnitt mit 90°/90°	305 x 75 mm
Gehrungsschnitt mit 90°/45°	210 x 75 mm
Schrägschnitt mit 45°/90°	305 x 45 mm
Kombinationsschnitt mit 45°/45°	210 x 45 mm
Antrieb	
Motor V/Hz	230V / 50 Hz
Aufnahmleistung P1	2250 W (S6/25%)
Drehzahl	2500 1/min

Technische Änderungen vorbehalten!

Lärmpegel beim Sägen:

Max. Schalldruckpegel: 91 dB(A)

Allgemeine Hinweise

- Überprüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf eventuelle Transportschäden. Bei Beanstandungen muss sofort der Zubringer verständigt werden. Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt.
- Überprüfen Sie die Sendung auf Vollständigkeit.
- Machen Sie sich vor dem Einsatz anhand der Bedienungsanweisung mit dem Gerät vertraut.
- Verwenden Sie bei Zubehör sowie Verschleiß- und Ersatzteilen nur Original-Teile. Ersatzteile erhalten Sie

Know your Pullover Mitre Saw (Fig. 1)

- 1 Handle
- 2 Start button
- 3 Locking key
- 4 Locking lever of saw blade cover
- 5 Engine
- 6 Saw blade
- 7 Saw blade cover, moveable
- 8 Saw blade cover, fixed
- 9 Base
- 10 Pull carriage
- 11 Revolving table
- 12 Locking bolt
- 13 Lever for catch position
- 14 Saw dust bag
- 15 Clamping jaw
- 16 Extension support
- 17 Mounting holes
- 18 Table insert
- 19 Laser

kgz 251

Extent of delivery	
	Mitre Saw kgz 251
	Operating instructions
Technical data	
Ø blade	254 mm
Ø bore	30 mm
Dimensions	795 x 760 x 600 mm
Weight	17,4 kg
Ø turn table	272 mm
Mitre stops left and right	45°, 30°, 22,5°, 15°, 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60°
Mitre angle range	45° left and 60° right
Bevel angle range	0°–45°
Max. Capacity	
Cross cut at 90°	305 x 75 mm
Mitre cut at 45°	210 x 75 mm
Becel cut at 45°	305 x 45 mm
Compound cut at 45°	210 x 45 mm
Drive	
Motor V/Hz	230V / 50 Hz
Consumption power P1	2250 W (S6/25%)
No load speed	2500 1/min

Subject to technical changes!

The noise levels of this machine during cutting are as follows:

maximum sound pressure level: 91dB(A)

General Notes

- When you unpack the device, check all parts for possible transport damages. In case of complaints the supplier is to be informed immediately. Complaints received at a later date will not be acknowledged.
- Check the delivery for completeness.
- Read the operating instructions to make yourself familiar with the device prior to using it.
- Only use original Scheppach parts for accessories as well as for wearing and spare parts. Spare parts are

Apprenez à connaître votre scie à onglet radiale (Fig. 1)

- 1 Poignée
- 2 Touche de démarrage
- 3 Touche de verrouillage
- 4 Levier de verrouillage protection de la lame de scie
- 5 Moteur
- 6 Lame de scie
- 7 Protection mobile de la lame de scie
- 8 Protection fixe de la lame de scie
- 9 Socle
- 10 Chariot
- 11 Table tournante
- 12 Vis de blocage
- 13 Levier pour la position de trame
- 14 Sac à copeaux
- 15 Bride de serrage
- 16 Support d'allonge
- 17 Trous de fixation
- 18 Insert de table
- 19 Laser

kgz 251

Volume de livraison	
	Scie à onglets radiales kgz 251
Dates techniques	
Ø lame	254 mm
Ø alésage	30 mm
Dimensions	795 x 760 x 600 mm
Poids	17,4 kg
Ø Plaque tournante	272 mm
Butées d'onglet à gauche et à droite	45°, 30°, 22,5°, 15°, 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60°
Amplitude d'angle d'onglet	45° à fauche et 60° à droite
Amplitude d'angle de chanfrein	0°–45°
Limites d'exploitation	
Coupe transversale à 90°	305 x 75 mm
Coupe d'onglet à 45°	210 x 75 mm
Coupe en biseau à 45°	305 x 45 mm
Coupe combinée à 45°	210 x 45 mm
Moteur	
Moteur V/Hz	230V / 50 Hz
Consumption power P1	2250 W (S6/25%)
Vitesse à vide	2500 1/min

Sous réserve de modifications!

Pendant la coupe, les niveaux de bruit de la scie à onglet sont les suivants:

niveau maximal de pression sonore : 91 dB(A)

Instructions générales

- Vérifier dès la livraison, qu'aucune pièce n'ait été détériorée pendant le transport. En cas de réclamation, informer aussitôt le livreur. Nous ne pouvons tenir compte des réclamations ultérieures.
- Vérifier que la livraison soit bien complète.
- Familiarisez-vous avec la machine avant la mise en

bei Ihrem **Scheppach**-Fachhändler.

- Geben Sie bei Bestellungen unsere Artikelnummern sowie Typ und Baujahr des Gerätes an.

In dieser Bedienungsanweisung haben wir Stellen, die Ihre Sicherheit betreffen, mit diesem Zeichen versehen: △

△ Sicherheitshinweise

WARNUNG! Während der Arbeit mit elektrischen Werkzeugen müssen stets grundlegende Sicherheitsmaßnahmen befolgt werden, um das Risiko eines Brandes, eines Stromschlags und von Körperverletzungen so gering wie möglich zu halten.

Lesen Sie alle folgenden Hinweise, bevor Sie versuchen, dieses Produkt zu betreiben. Bewahren Sie diese Hinweise als spätere Bezugsquelle auf.

- Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber. Überfüllte Plätze und Werkbänke sind oft die Ursache von Verletzungen.
- Achten Sie auf die Arbeitsumgebung. Lassen Sie die Werkzeuge nicht im Regen stehen. Arbeiten Sie mit den Werkzeugen nicht an feuchten oder nassen Orten. Sorgen Sie am Arbeitsplatz für eine gute Beleuchtung. Arbeiten Sie mit den Werkzeugen nicht in Gegenwart von antflammablen Flüssigkeiten oder Gasen.
- Schützen Sie sich gegen Stromschlag. Vermeiden Sie den Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen.
- Verweigern Sie unbefugten Personen den Zutritt. Erlauben Sie anderen Personen, speziell Kindern, nicht die Beteiligung an der Arbeit, das Berühren der Werkzeuge oder der Verlängerungskabel, und auch nicht den Zutritt zum Arbeitsplatz.
- Schließen Sie unbenutzte Werkzeuge weg. Werkzeuge, die z.Zt. nicht benötigt werden, sollten an einem trockenen, abschließbaren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, aufbewahrt werden.
- Gehen Sie mit dem Werkzeug nicht gewaltsam um. Auf diese Weise werden Sie Ihre Arbeit besser und schneller ausführen können.
- Benutzen Sie das richtige Werkzeug. Benutzen Sie für Arbeiten, die besser mit Hochleistungswerkzeugen ausgeführt werden sollten, keine kleinen Werkzeuge. Arbeiten Sie mit Werkzeugen nicht auf zweckentfremdete Weise: schneiden Sie mit Kreissägen z.B. keine Baumstümpfe oder Baumstämme.
- Tragen Sie die richtige Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuckstücke, die sich in bewegliche Teile verhaken können. Rutschfestes Schuhwerk wird für die Arbeit im Freien empfohlen. Tragen Sie bei langem Haar ein Haarnetz.
- Benutzen Sie Schutzausrüstungen. Tragen Sie eine Sicherheitsbrille. Tragen Sie eine Gesichts- oder Staubmaske, wenn bei Sägearbeiten Staub entsteht.
- Schließen Sie Staubabsauggeräte an. Stehen Geräte zum Absaugen von Staub zur Verfügung, achten Sie darauf, daß diese angeschlossen und richtig benutzt werden.
- Gehen Sie mit Kabel pfleglich um. Ziehen Sie niemals am Kabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu

available from your specialized dealer.

- Specify our part numbers as well as the type and year of construction of the device in your orders.

In these operating instructions we have marked the places that have to do with your safety with this sign: 

General Safety Rules

WARNING! When using electric tools basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury.

- Keep work area clear. Cluttered areas and benches invite injuries.
- Consider work area environment. Do not expose tools to rain. Do not use tools in damp or wet locations. Keep work area well lit. Do not use tools in the presence of flammable liquids or gases.
- Guard against electric shock. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces.
- Keep other people away. Do not let others, especially children, get involved in the work touch the tool or the extension lead and keep them away from the work area.
- Store idle tools. When not in use, tools should be stored in a dry locked-up place, out of reach of children.
- Do not force the tool. It will do the job better and safer at the rate for which it was intended.
- Use the right tool. Do not force small tools to do the job of a heavy duty tool. Do not use tools for purposes not intended; for example do not use circular saws to cut tree limbs or logs.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery they can be caught in moving parts. Non-skid footwear is recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
- Use protective equipment. Use safety glasses. Use face or dust mask if cutting operations create dust.
- Connect dust extraction equipment. If devices are provided for the connection of dust extraction and collecting equipment, ensure these are connected and properly used.
- Do not abuse the cable. Never pull the power cable to disconnect it from the socket. Keep the cable away from heat, oil and sharp edge.
- Secure work. Where possible use clamps or a vice to hold the work. It's safer than using your hand.
- Don't over reach. Keep proper footing and balance at all time.
- Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp and clean for better and safer performance. Follow instructions for lubricating and changing accessories. Inspect power cables periodically and if damaged have them replaced by an authorised service facility. Inspect extension cables periodically and replace if damaged. Keep handles dry, clean and free from oil and grease.
- Disconnect tools. When not in use, before servicing and when changing accessories such as blades, bits, cutters, disconnect tools from the power supply.

œuvre par l'étude du guide d'utilisation.

- Pour les accessoires et les pièces standard, n'utiliser que des pièces d'origine. Vous trouverez les pièces de rechange chez votre commerçant spécialisé.
- Lors de commandes, donnez nos numéros d'article, ainsi que le type et l'année de fabrication de la machine.

Dans ces instructions de service, nous avons marqué les passages relatifs à la sécurité avec le symbole: 

Consignes de sécurité

ATTENTION! Il faut toujours prendre des précautions fondamentales pour éviter les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure quand on utilise un outil électrique.

- Zones de travail bien ordonnées. Il est facile de se blesser dans le désordre.
- Conditions ambiantes. Ne pas exposer d'outil à la pluie. Ne pas utiliser d'outil dans un milieu humide. Bien éclairer les zones de travail. Ne pas utiliser d'outil près de liquides ou de gaz inflammables.
- Danger d'électrocution. Eviter tout contact avec une surface mise à la terre ou à la masse.
- Tenir les autres personnes à l'écart. Ne pas laisser d'autres personnes, notamment des enfants, participer aux travaux ou toucher l'outil ou la rallonge électrique. Les tenir à l'écart de la zone de travail.
- Ranger les outils dont on ne se sert pas. Quand on ne s'en sert pas, il faut ranger les outils au sec, dans un endroit qui ferme à clé, hors de la portée des enfants.
- Ne pas forcer l'outil. L'outil fonctionne mieux et plus en sécurité au régime auquel il est censé marcher.
- Utiliser l'outil qui convient. Ne pas forcer de petit outil à faire le travail d'un plus gros. Ne pas utiliser d'outil à des fins auxquelles il n'est pas destiné : par exemple, ne pas utiliser de scie circulaire pour couper une branche ou un rondin.
- Porter la tenue voulue. Ne pas porter de vêtements amples ni de bijoux qui peuvent se prendre dans les pièces mobiles. Il est recommandé de porter des chaussures antidérapantes quand on travaille à l'extérieur. Les personnes aux cheveux longs doivent se couvrir la tête.
- Utiliser un équipement de protection. Utiliser des lunettes de protection. Si la coupe fait de la poussière, porter un couvre-face ou un masque anti-poussières.
- Brancher l'équipement de dépoussiérage. S'il est possible de brancher un dispositif d'extraction et de collecte des poussières, veiller à le faire et à s'en servir comme il convient.
- Traiter le câble avec soin. Ne jamais tirer sur le câble pour l'enlever de la prise. Tenir le câble à l'écart de la chaleur, de l'huile et de toute arête coupante.
- Immobiliser les pièces. Dans la mesure du possible, utiliser des serre-joints ou un étau pour retenir la pièce sur laquelle on travaille. C'est moins dangereux que de la retenir à la main.
- Ne pas se mettre en porte-à-faux. Il faut toujours être bien d'aplomb et en position d'équilibre.

ziehen. Achten Sie darauf, daß Kabel keinen Kontakt mit Hitze, Öl und scharfen Kanten bekommen.

- Sichern Sie Ihre Arbeitsmittel ab. Sofern möglich, halten Sie Ihre Arbeitsmittel mit Klemmen oder einem Schraubstock fest. Dies ist sicherer als mit Ihrer Hand.
- Lehnen Sie sich nicht weit nach vorne. Achten Sie stets auf eine sichere Standposition und Balance.
- Gehen Sie mit Werkzeugen sorgfältig um. Achten Sie auf scharfe und saubere Schneidewerkzeuge, um besser und sicherer arbeiten zu können. Halten Sie sich an die Anweisungen zum Ölen und Wechseln von Zubehör. Überprüfen Sie die Netzkabel in regelmäßigen Zeitabständen und bitten Sie einen autorisierten Kundendienst um den Austausch dieser Kabel, sofern diese beschädigt sind. Überprüfen Sie die Verlängerungskabel in regelmäßigen Zeitabständen und tauschen Sie diese aus, sofern diese beschädigt sind. Achten Sie darauf, daß Griffe trocken, sauber und frei von Öl oder Schmiererei sind.
- Trennen Sie Werkzeuge vom Netz. Bevor die Werkzeuge gewartet werden oder ihr Zubehör, wie Klingen, Schneiden und Teile, ausgetauscht wird, ist der Netzstecker herauszuziehen, wenn die Werkzeuge nicht benutzt werden.
- Entfernen Sie Justierschlüssel und Schraubenschlüssel. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, zu überprüfen, ob Justier- und Schraubenschlüssel entfernt sind, bevor Sie das Werkzeug einschalten.
- Vermeiden Sie einen ungewollten Betriebsstart. Prüfen Sie, ob der Ein/Ausschalter auf 'Aus' steht, bevor Sie den Netzstecker die Steckdose stecken.
- Benutzen Sie Außenverlängerungskabel. Arbeiten Sie mit dem Werkzeug im Freien, schließen Sie nur Außenverlängerungskabel an, die entsprechend gekennzeichnet sind.
- Bleiben Sie wachsam. Achten Sie auf das, was Sie tun. Benutzen Sie gesunden Menschenverstand und arbeiten Sie mit dem Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind.

Zusätzliche Sicherheitsregeln für Kapp- und Gehrungssägen

- Benutzen Sie keine beschädigten oder verformten Sägeblätter.
- Benutzen Sie die Säge nicht ohne Schutzvorrichtungen.
- Ersetzen Sie die Tischeinlage, wenn abgenutzt.
- Benutzen Sie diese Säge nur zum Schneiden von Holz oder ähnlichem.
- Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlene Sägeblätter, die EN847-1 entsprechen.
- Schließen Sie Ihre Gehrungssäge beim Sägen an einen Staubfänger an.
- Wählen Sie die Sägeblätter entsprechend dem zu schneidenden Material.
- Prüfen Sie die maximale Schnitttiefe.
- Benutzen Sie beim Sägen langer Werkstücke für bes-

- Remove adjusting keys and wrenches. Form the habit of checking to see that keys and adjusting wrenches are removed from the tool before turning it on.
- Avoid unintentional starting. Ensure switch is in 'off' position when plugging in.
- Use outdoor extension leads. When the tool is used outdoors, use only extension leads intended for outdoor use and so marked.
- Stay alert. Watch what you are doing, use common sense and do not operate the tool when you are tired.
- Check damaged parts. Before further use of the tools, it should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check the alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting and any other conditions that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorised service centre unless otherwise indicated in this instruction manual. Do not use the tool if the switch does not turn on and off.
- Warning. The use of any accessory or attachment other than one recommended in this instruction manual may present a risk of personal injury.
- Have your tool repaired by a qualified person. This electric tool complies with the relevant safety rules. Repairs should only be carried out by a qualified person using original spare parts, otherwise this may result in considerable danger to the user.

- Veiller au bon entretien des outils. Les outils de coupe bien affutés et propres donnent de meilleurs résultats et sont moins dangereux. Suivre les instructions pour la lubrification et le changement des accessoires. Inspecter périodiquement les cordons et les faire réparer par un centre d'entretien agréé s'ils sont endommagés. Inspecter les rallonges périodiquement et les remplacer si elles sont endommagées. Veiller à ce que la poignée des outils soit sèche et propre et qu'il ne s'y trouve pas d'huile ou de graisse.
- Débrancher les outils. Quand on ne s'en sert pas, débrancher les outils, de même qu'avant de procéder à leur entretien ou de changer d'accessoires comme les lames, les forets et les coupoirs.
- Retirer les clés de réglage. Prendre l'habitude de retirer les clés de réglage de l'outil avant de le mettre en marche.
- Eviter les démarrages accidentels. S'assurer que le commutateur est en position d'arrêt avant de brancher l'outil.
- Utiliser des rallonges extérieures. Quand on se sert de l'outil à l'extérieur, il ne faut utiliser que des rallonges destinées à l'extérieur et désignées comme telles.
- Rester alerte. Faire attention à ce qu'on fait. Faire preuve de bon sens et ne pas utiliser d'outil quand on est fatigué.
- Vérifier l'état de l'outil. Avant d'utiliser l'outil, il faut toujours le vérifier pour s'assurer qu'il fonctionnera bien. Vérifier l'alignement des pièces mobiles et s'assurer qu'elles se déplacent sans gripper. Vérifier qu'il n'y a aucune pièce ni aucun montage brisé ou toute autre condition qui pourrait empêcher l'outil de bien fonctionner. Sauf indication contraire, il faut faire réparer ou remplacer par un centre de service agréé tout dispositif de protection ou toute autre pièce en mauvais état. Ne pas utiliser d'outil qu'il est impossible de mettre en marche et d'arrêter à l'aide du commutateur.
- Mise en garde. L'emploi de tout accessoire autre que ceux recommandés dans le manuel d'instruction risque de causer des blessures.
- Faire réparer l'outil par une personne qualifiée. Cet outil électrique est conforme à toutes les règles de sécurité applicables. Sous peine de poser des risques pour la personne qui l'utilise, il ne doit être réparé que par une personne qualifiée, avec des pièces de recharge d'origine.

Additional Safety Rules For Mitre Saws

- Do not use saw blades which are damaged or deformed.
- Do not use the saw without guards in position.
- Replace the table insert when worn.
- Do not use the saw to cut anything other than wood or similar materials.
- Use only saw blades recommended by the manufacturer according to EN847-1.
- Connect your mitre saw to a dust collecting device when sawing.
- Select saw blades in relation to the material to be cut.
- Check the maximum depth of cut.
- When sawing long work pieces, always use extension wings to provide better support, and use clamps or

Consignes complémentaires de sécurité pour scies à onglet

- Ne pas utiliser de lame endommagée ou déformée.
- Ne pas utiliser la scie sans les dispositifs de protection en place.
- Remplacer la plaque amovible quand elle est usée.
- Ne pas utiliser la scie pour couper des matériaux autres que le bois ou des matériaux semblables.
- N'utiliser que les lames de scie recommandées par le fabricant (accordant au règlement EN847-1).
- Quand on utilise la scie, la relier à un collecteur de poussière.
- Choisir la lame de scie en fonction du matériau à couper.

seren Halt immer Verlängerungsstützen und setzen Sie Spannbacken oder andere Klemmvorrichtungen ein.

- Tragen Sie einen Ohrenschatz.

WARNUNG! Lärm kann gesundheitsschädlich sein. Wenn der zulässige Geräuschpegel von 85dB(A) überschritten wird, muß ein Ohrenschatz getragen werden.

Zusätzliche Sicherheitshinweise für Laserlicht

Das in diesem System verwendete Laserlicht und die Laserstrahlung entsprechen der Klasse 1 mit einer Maximallistung von 390 µW und 650 nm Wellenlänge. Diese Laser stellen normalerweise keine optische Gefahr dar, obwohl das Starren in den Strahl zu einer Blitzerblindung führen kann.

Warnung: Blicken Sie nicht direkt in den Laserstrahl, da dies eine Gefahr darstellen könnte. Beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorschriften:

- Der Laser darf nur in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Herstellers verwendet und gewartet werden.
- Richten Sie den Strahl ausschließlich auf das Werkstück und niemals auf eine Person oder eine andere Sache.
- Der Laserstrahl darf nicht absichtlich auf Personen gerichtet werden. Er darf nie länger als 0,25 s auf das Auge einer Person gerichtet werden.
- Achten Sie immer darauf, dass der Laserstrahl auf ein robustes Werkstück ohne reflektierende Oberfläche gerichtet ist, das heißt: Holz oder Materialien mit rauer Oberfläche sind akzeptabel. Scheinendes, reflektierendes Blech oder ähnliche Materialien sind ungeeignet für Laser, weil die reflektierende Oberfläche den Strahl zur Bedienungsperson zurückwerfen könnte.
- Tauschen Sie die Laserlichteinheit nicht gegen eine andere Type aus. Reparaturen müssen durch den Hersteller oder einen anerkannten Fachbetrieb repariert werden.

Vorsicht: Sie dürfen nur die in dieser Anleitung beschriebenen Regel- oder Einstellwerkzeuge und -verfahren benutzen. Ein Nichtbeachten kann zu gefährlicher Strahlung führen.

⚠ Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Maschine entspricht der gültigen EG Maschinenrichtlinie.

- Maschine nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung der Betriebsanleitung benutzen! Insbesondere Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseitigen (lassen)!
- Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko dafür trägt allein der Benutzer.
- Die Sicherheits-, Arbeits- und Wartungsvorschriften des Herstellers sowie die in den Technischen Daten angegebenen Abmessungen müssen eingehalten werden.
- Die zutreffenden Unfallverhütungsvorschriften und die

other clamping devices.

- Wear ear protection.

WARNING! Noise can be a health hazard. When the noise level exceeds 85dB(A), be sure to wear ear protection.

Additional safety instructions for laser light

The laser light and laser radiation used in this system comply with class 1 and a maximum performance of 390 µW and 650 nm wave length. Normally laser does not represent an optical danger, although staring into the beam can cause flash blinding.

Warning: Do not look directly into the laser beam, since this could represent a risk. Please observe the following safety instructions:

- The laser may only be used and maintained in accordance with the instructions of the manufacturer.
- Only point the beam onto the work piece, and never at a person or another object.
- The laser beam must not deliberately be pointed at persons. It must not be pointed into the eyes of a person for more than 0.25 seconds.
- Always make sure that the laser beam is directed onto a robust work piece without a reflecting surface. That means that timber and materials with a rough surface are acceptable. Shiny, reflecting plates or similar materials are not suitable for laser, since the reflecting surface could return the beam to the operator.
- Do not exchange the laser light unit for another type. Repairs have to be conducted by the manufacturer or an authorised specialised company.

Caution: You must only apply the regulation and adjustment tools and methods described in this manual. Non-observance can lead to dangerous radiation.

- Vérifier la profondeur maximale de coupe.
- Toujours utiliser des rallonges de plateau pour scier de longues pièces, afin de mieux les soutenir, et utiliser des serre-joints ou d'autres dispositifs de serrage.
- Porter des protecteurs d'oreille.

ATTENTION! Le bruit peut constituer un risque pour la santé. Veiller à porter des protecteurs d'oreille quand le niveau de bruit dépasse 85 dB(A).

Avertissement supplémentaires sur la lumière Laser

La lumière et le rayon Laser utilisé dans ce système correspondent à la classe 1 et ont une puissance maximale de 390 µW et une longueur d'onde de 650 nm. Ce genre de Laser ne représente généralement pas de danger, cependant fixer ce rayon peut provoquer une cécité momentanée.

Avertissement : Ne regardez pas directement le rayon Laser, car ceci pourrait être dangereux. Respectez les consignes de sécurité suivantes :

- Le Laser ne doit être utilisé et entretenu qu'en respectant les prescriptions du constructeur.
- Dirigez le rayon uniquement sur la pièce usinée et jamais vers une personne ou un autre objet.
- Le rayon Laser ne doit pas être intentionnellement dirigé vers des personnes. Il ne doit jamais être dirigé vers les yeux d'une personne pendant plus de 0.25 sec.
- Assurez-vous que le rayon Laser soit dirigé vers une surface solide non réfléchissante, c. à d.: du bois ou d'autres matériaux ayant une surface rugueuse sont acceptables. Des tôles brillantes, réfléchissantes ou des matériaux similaires ne conviennent pas au Laser car la surface réfléchissante pourrait renvoyer le rayon vers l'utilisateur.
- Ne remplacez pas l'unité Laser par une autre d'un type différent. Les réparations doivent être effectuées par le constructeur ou une entreprise spécialisée.

Attention: Vous ne devez utiliser que les outils et procédures de réglage décrits dans ce manuel. Le non respect peut provoquer un rayonnement dangereux.

⚠ Proper use

CE tested machines meet all valid EC machine guidelines as well as all relevant guidelines for each machine.

- The machine must only be used in technically perfect condition in accordance with its designated use and the instructions set out in the operating manual, and only by safety-conscious persons who are fully aware of the risks involved in operating the machine. Any functional disorders, especially those affecting the safety of the machine, should therefore be rectified immediately.
- Any other use exceeds authorization. The manufacturer is not responsible for any damages resulting from unauthorized use; risk is the sole responsibility of the operator.
- The safety, work and maintenance instructions of the manufacturer as well as the technical data given in the calibrations and dimensions must be adhered to.

⚠ Utilisation conforme

Les machines contrôlées CE sont conformes aux directives de l'U.E. en vigueur concernant les machines ainsi qu'à toutes les directives applicables à la machine.

- Utiliser la machine/installation uniquement lorsqu'elle est en parfait état du point de vue technique et conformément à son emploi prévu en observant les instructions de service, en tenant compte de la sécurité et en ayant conscience du danger! Eliminer notamment (ou faire éliminer) immédiatement toute panne susceptible de compromettre la sécurité!
- Tout autre genre d'utilisation est considéré comme non conforme. Le constructeur n'assume pas de responsabilité en cas de dommages dans ce cas; le risque est à la charge de l'utilisateur seul.
- Les consignes de sécurité, de travail, et d'entretien du constructeur ainsi que les dimensions qui sont indiquées dans les données techniques, doivent être res-

sonstigen, allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Regeln müssen beachtet werden.

- Die Maschine darf nur von Personen genutzt, gewarnt oder repariert werden, die damit vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind. Eigenmächtige Veränderungen an der Maschine schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.
- Die Maschine darf nur mit Originalzubehör und -werkzeugen des Herstellers genutzt werden.

⚠ Restrisiken

Die Maschine ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können beim Arbeiten einzelne Restrisiken auftreten.

- Gefährdung der Gesundheit durch Strom bei Verwendung nicht ordnungsgemäßer Elektro-Anschlussleitungen.
- Des Weiteren können trotz aller getroffener Vorkehrungen nicht offensichtliche Restrisiken bestehen.
- Restrisiken können minimiert werden, wenn die „Sicherheitshinweise“ und die „Bestimmungsgemäße Verwendung“, sowie die Bedienungsanweisung insgesamt beachtet werden.
- Belasten Sie die Maschine nicht unnötig: zu starker Druck beim Sägen beschädigt das Sägeblatt schnell, was zu einer Leistungsverminderung der Maschine bei der Verarbeitung und in der Schnittgenauigkeit führt.
- Beim Schneiden von Aluminium und Plastikmaterial verwenden Sie bitte immer Klemmen: die Teile, die gesägt werden sollen, müssen immer zwischen den Klemmen fixiert werden.
- Vermeiden Sie zufällige Inbetriebsetzungen der Maschine: beim Einführen des Steckers in die Steckdose darf die Betriebstaste nicht gedrückt werden.
- Verwenden Sie das Werkzeug, das in diesem Handbuch empfohlen wird. So erreichen Sie, dass Ihre Kappsäge optimale Leistungen erbringt.
- Die Hände dürfen nie in die Verarbeitungszone gelangen, wenn die Maschine in Betrieb ist. Bevor Sie irgendwelche Operationen vornehmen, lassen Sie die Handgriffstaste und schalten Sie die Maschine aus.
- Belasten Sie die Maschine nicht unnötig: zu starker Druck beim Sägen beschädigt das Sägeblatt schnell, was zu einer Leistungsverminderung der Maschine bei der Verarbeitung und in der Schnittgenauigkeit führt.
- Beim Schneiden von Aluminium und Plastikmaterial verwenden Sie bitte immer Klemmen: die Teile, die gesägt werden sollen, müssen immer zwischen den Klemmen fixiert werden.
- Vermeiden Sie zufällige Inbetriebsetzungen der Maschine: beim Einführen des Steckers in die Steckdose darf die Betriebstaste nicht gedrückt werden.
- Verwenden Sie das Werkzeug, das in diesem Handbuch empfohlen wird. So erreichen Sie, dass Ihre Kappsäge optimale Leistungen erbringt.
- Die Hände dürfen nie in die Verarbeitungszone gelangen, wenn die Maschine in Betrieb ist. Bevor Sie

- Relevant accident prevention regulations and other, generally recognized safety-technical rules must also be adhered to.
- The machine may only be used, maintained, and operated by persons familiar with it and instructed in its operation and procedures. Arbitrary alterations to the machine release the manufacturer from all responsibility for any resulting damages.
- The machine may only be used with original accessories and tools made by the manufacturer.

⚠ Remaining hazards

The machine has been built using modern technology in accordance with recognized safety rules. Some remaining hazards, however, may still exist.

- Only process selected woods without defects such as: Branch knots, edge cracks, surface cracks. Wood with such defects is prone to splintering and can be hazardous.
- Wood which is not correctly glued can explode when being processed due to centrifugal force.
- Trim work piece to a rectangular shape, center and correctly secure before processing. Unbalanced work pieces can be hazardous.
- Long hair and loose clothing can be hazardous when the work piece is rotating. Wear personal protective gear such as a hair net and tight fitting work clothes.
- Saw dust and wood chips can be hazardous. Wear personal protective gear such as safety goggles and a dust mask.
- The use of incorrect or damaged mains cables can lead to injuries caused by electricity.
- Even when all safety measures are taken, some remaining hazards which are not yet evident may still be present.
- Remaining hazards can be minimized by following the instructions in „Safety Precautions“, „Proper Use“ and in the entire operating manual.
- Do not force the machine unnecessarily: excessive cutting pressure may lead to rapid deterioration of the blade and a decrease in performance in terms of finish and cutting precision.
- When cutting aluminium and plastics always use the appropriate clamps: all workpieces must be clamped down firmly.
- Avoid accidental starts: do not press the start button while inserting the plug into the socket.
- Always use the tools recommended in this manual to obtain the best results from your cutting-off machine.
- Always keep hands away from the work area when the machine is running; before performing tasks of any kind release the main switch button located on the handgrip, thus disconnecting the machine.
- Always keep hands away from the work area when the machine is running; before performing tasks of any kind release the main switch button located on the handgrip, thus disconnecting the machine.

pectées.

- Respecter les consignes de prévention antiaccidents appropriées, ainsi que les autres règles de sécurité techniques reconnues en général.
- Utilisation, entretien, mise en condition de la machine Scheppach uniquement par des personnes familiarisées et qui sont informées des dangers inhérents. Toute initiative de modification de la machine exclut la responsabilité du constructeur pour les dommages y faisant suite.
- La machine doit être utilisée uniquement avec des accessoires et des outils d'origine du constructeur.

⚠ Risques résiduels

La machine est construite selon les règles de l'art et les règles techniques de sécurité reconnues. Il est cependant possible que des risques résiduels apparaissent pendant le travail.

- Utilisez seulement des bois sélectionnés, sans défaut tel que: Noeuds, fissures transversales, fentes superficielles. Le bois défectueux a tendance à éclater et présente des risques pour le travail.
- Les morceaux de bois qui n'ont pas été correctement collés peuvent, en raison de la force centrifuge, exploser pendant le travail.
- Avant de monter la pièce brute, la tailler en forme carrée, la centrer et veiller au montage correct. Le déséquilibrage de la pièce à usiner est source de blessures.
- Risques pour la santé provenant de la pièce à usiner en mouvement rotatoire en raison des cheveux longs et de vêtements flottants.
- Risques pour la santé par les poussières de bois ou copeaux de bois. Porter des équipements de protection personnels tels que protection des yeux et masque antipoussière.
- Risques électriques si utilisation de câbles de raccordement électriques non conformes.
- De plus, malgré toutes les précautions prises, des risques résiduels non évidents peuvent exister.
- Les risques résiduels peuvent être minimisés si les «Consignes de sécurité» et l'«Utilisation conforme à la destination» ainsi que les Instructions d'utilisation sont intégralement respectées.
- Ne pas forcer inutilement la machine: une pression de coupe excessive peut détériorer rapidement la lame et réduire les prestations de la machine quant à la finition et à la précision de coupe.
- Lors de la coupe de l'aluminium et des matières plastiques utiliser toujours les étaux appropriés: les pièces soumises à la coupe doivent être bloquées dans l'étau.
- Eviter des démarrages accidentels: ne pas presser le bouton-poussoir de marche pendant que vous insérez la fiche dans la prise de courant.
- Utiliser les outils recommandés dans ce Manuel si vous voulez que votre tronçonneuse vous assure des prestations optimales.
- Eloigner toujours les mains de la zone de travail pendant que la machine est en service; avant d'effectuer

irgendwelche Operationen vornehmen, lassen Sie die Handgriffstaste und schalten Sie die Maschine aus.

⚠ Montage

WARNUNG! Stecken Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit den Netzstecker erst dann in eine Steckdose, wenn alle Montageschritte abgeschlossen sind und Sie die Sicherheitshinweise und Betriebsanweisungen gelesen und verstanden haben.

Heben Sie die Säge aus der Verpackung und setzen Sie sie auf Ihre Werkbank.

Installation des Staubbeutels (Fig. 2)

- Schieben Sie den Staubbeutel (2) auf die Auslassöffnung (1) im Motorbereich.





Fig. 3



Einrichten des Werkzeugs

Hinweis:

Dieses Werkzeug wurde vor dem Versand im Werk genau justiert. Prüfen Sie für beste Ergebnisse die Genauigkeit folgender Einstellungen und korrigieren Sie sie bei Bedarf.

Einstellung der Winkelanschläge auf 90° und 45° (Abb. 3)

- Lösen Sie den Winkel-Klemmhebel und bewegen Sie den Schneidkopf ganz nach rechts. Stellen Sie den Winkel-Klemmhebel 1 fest.
- Benutzen Sie zur Einstellung des Sägeblatts auf 90° zum Tisch einen Winkelmesser.
- Lösen Sie Sicherungsmutter 2, sollte eine Justierung notwendig sein, und drehen Sie Schraube 3 mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel so, daß das Sägeblatt im 90°-Winkel zum Tisch steht.
- Ziehen Sie die Sicherungsmutter an.
- Stellen Sie die Winkelanzeige 5 mit Schraube auf 0.
- Befolgen Sie zur Einstellung des Anschlags bei 45° das gleiche Verfahren, aber bewegen Sie den Schneidkopf nach links und benutzen Sie Sicherungsmutter 2 und Schraube 3 auf der gegenüber liegenden Seite.

Einstellung der Anlagefläche

- Senken Sie den Schneidkopf und drücken Sie die Sperraste ein. Stellen Sie sicher, daß der Tisch einen Gehrungswinkel von 0° hat.
- Setzen Sie einen Universalwinkelmesser an der Anlagefläche und dem Sägeblatt an.
- Lösen Sie die Schrauben, wenn das Sägeblatt nicht den Winkelmesser berührt.
- Stellen Sie die Anlagefläche so ein, daß sie den Winkelmesser voll berührt. Ziehen Sie die Schrauben wieder an.

⚠ Assembly

WARNING! For your own safety, never connect the plug to power source outlet until all assembly steps are completed and you have read and understood the safety and operational instructions.

Lift the saw from the packaging and place it on your work bench.

Installation of the saw dust bag (Fig. 2)

Slide the saw dust bag (2) onto the discharge opening (1) in the engine area.

Setting the Tool

Note:

This tool is accurately adjusted before shipping from the factory. Check the following accuracy and readjust if necessary in order to obtain the best results in operation.

Adjusting the Bevel Stops at 90° and 45° (Fig. 3)

- Loosen the Bevel Lock Handle and move the cutting head all the way to the right and tighten the Bevel Lock Handle 1.
- Use a square to set the blade at 90° to the table.
- If an adjustment is necessary, loosen the lock nut 2 and adjust the bolt 3 using the supplied wrench so that the blade is 90° to the table.
- Tighten the lock nut.
- Adjust the bevel indicator 5 to the 0 mark using the screw.
- To adjust the 45° stop, follow the same procedure as the 90° but move the cutting head to the left and use the lock nut 2 and bolt 3.

Adjusting the Fence

- Lower the cutting head and push in the lock pin. Make sure the table is in 0 mitre position.
- Place a combination square against the fence and next to the saw blade.
- If the blade does not contact the square, loosen the screws .
- Adjust the fence so that the fence has full contact with the square. Tighten the screws.

une opération de quelque nature que ce soit, relâcher le bouton sur la poignée pour désactiver la machine.

⚠ Montage

ATTENTION! Dans l'intérêt de votre sécurité, ne pas enficher la fiche dans une prise de courant avant d'avoir terminé toutes les étapes du montage et d'avoir lu et compris les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

Retirer la scie de son carton et la placer sur l'établi.

Installation du sac à poussières (Fig. 2)

Pousser le sac à poussières (2) sur l'orifice de sortie (1) dans la zone moteur.

Réglage de la scie

N. B. :

La scie a été ajustée avec précision en usine avant son expédition. Pour obtenir les meilleurs résultats, faire les vérifications suivantes de la précision et ajuster de nouveau au besoin.


Réglage des angles de chanfrein de 90° et 45° (Fig. 3)

- Desserrer la manette de blocage de chanfrein et pousser la tête de coupe vers la droite aussi loin qu'elle peut aller, puis resserrer la manette de blocage 1.
- A l'aide d'une équerre, ajuster la lame pour la mettre perpendiculaire au plateau.
- Si un ajustement s'impose, desserrer le contre-écrou 2 et ajuster le boulon 3 à l'aide de la clé fournie à cette fin, de façon que la lame soit perpendiculaire au plateau.
- Serrer le contre-écrou.
- Amener l'indicateur de chanfrein 5 à la graduation 0 en tournant la vis.
- Pour le réglage à 45°, procéder de la même façon, mais pousser la tête de coupe vers la gauche et utiliser le contre-écrou 2 et le boulon 3.

Adjustement du guide

- Abaisser la tête de coupe et la bloquer avec la goupille de sécurité. S'assurer que le plateau est dans la position d'onglet 0.
- Placer l'un des bras d'une équerre combinée contre le guide et l'autre contre la lame de scie.
- Si la lame ne touche pas l'équerre, desserrer les vis.
- Ajuster le guide de façon qu'il touche l'équerre tout au long. Serrer les vis.

Fig. 4



Justieren der Laserlinie, Fig.4

- 1 Um den Laserstrahl zu justieren, nehmen Sie ein Brett (ca. 200mm x 300mm). Markieren Sie eine Linie im rechten Winkel und legen das Brett an die Anlegefläche des Tisches.
 - 2 Richten Sie die Markierung mittig zum Sägeblatt aus und klemmen es mit der Spannpratze fest.
 - 3 Schalten Sie den Laser mit dem Ein-Aus-Schalter ein.
 - 4 Drehen Sie mit der Schraube (1), bis die Laserlinie parallel zur markierten Linie steht.
 - 5 Die seitliche Korrektur können Sie durch Lösen der beiden Schrauben (2) und Verschieben der Lasereinheit vornehmen.
- Beachten Sie:** Sie können die Laserlinie so justieren, dass sie an der Seite oder in der Mitte des Schnittes läuft.
- 6 Ziehen Sie die beiden Schrauben (2) wieder an und justieren Sie bei Bedarf nach.

Anschluß an die Stromquelle

Prüfen Sie, daß die benutzte Stromquelle und Steckdose mit Ihrer Kapp- und Gehrungssäge übereinstimmen. Schauen Sie sich das Typenschild am Motor oder die Nennleistung auf der Kapp- und Gehrungssäge an. Jegliche Veränderungen müssen immer von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden.

Dieses Werkzeug ist doppelsilisiert, daher ist die Erdung des Stromversorgungssystems unnötig.

WARNUNG: Vermeiden Sie Kontakt mit den Steckeranschlüssen, wenn Sie den Stecker an der Stromsteckdose anschließen oder aus ihr herausziehen. Kontakt kann einen schweren Stromschlag verursachen.

Gebrauch eines Verlängerungskabels

Der Gebrauch eines Verlängerungskabels verursacht einen leichten Leistungsverlust. Um dies auf einem Minimum zu halten und Überhitzen und möglichen Motordurchbrand zu vermeiden, befragen Sie einen qualifizierten Elektriker zur Mindestdrahtgröße des Verlängerungskabels.

Das Verlängerungskabel muß an einem Ende einen geerdeten Stecker, der in die Stromsteckdose paßt, und am anderen Ende eine geerdete Steckdose haben, die zum Stecker der Maschine paßt.

Werkzeugmontage

Hinweis:

Wir empfehlen ausdrücklich, diese Kapp- und Gehrungssäge sicher an einer Werkbank festzuschrauben, damit Ihre Maschine so stabil wie möglich ist.

- Suchen und markieren Sie die vier Bolzenlöcher auf der Bank.
- Bohren Sie die Löcher mit einem ø 10 mm Bohrer in die Werkbank.
- Schrauben Sie die Kapp- und Gehrungssäge mit Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern an der Bank fest. Bitte beachten Sie, daß diese Befestigungen nicht mit der Maschine mitgeliefert werden.

Werkzeugbetrieb

WARNUNG! Schließen Sie den Stecker nie an der Stromquelle an, bevor alle Installationen und Einstellungen abge-

Adjusting the laser beam, Fig.4

- 1 To adjust the laser beam, you need a wooden plank (ca. 200 mm x 300 mm). Draw a line in a right angle and position the plank at the locating face of the table.
 - 2 Adjust the marking central to the saw blade and fix it with the clamping jaw.
 - 3 Switch on the laser with the On-Off switch.
 - 4 Turn the screw (1) until the laser beam is parallel to the drawn line.
 - 5 The lateral correction can be done by loosening the screws (2) and moving of the laser unit.
- Attention:** You can adjust the laser beam so that it moves at the side or in the middle of the cut.
- 6 Re-tighten both screws (2) and re-adjust, if necessary.

Connecting to the Power Supply

Check that the power supply and outlet used are in accordance with your mitre saw. Have a look at the rating plate of the motor or the rating on the mitre saw. Any changes should always be carried out by a qualified electrician.

This is a double insulated tool which eliminates the need for an earthed power supply system.

WARNING! Avoid contact with the terminals on the plug when installing (removing) the plug to (from) the power supply outlet. Contact will cause a severe electrical shock.

Using an Extension Lead

The use of any extension lead will cause some loss of power. To keep this to a minimum and to prevent overheating and possible motor burn-out, ask advice from a qualified electrician to determine the minimum wire size of the extension lead.

The extension lead should be equipped with an earthed type plug that fits the power supply outlet at one end, and with an earthed type socket that fits the plug of this machine at the other end.

Mounting the Tool

Note:

We highly recommend that you bolt this mitre saw securely to a work bench to gain the maximum stability of your machine.

- Locate and mark the four bolt holes on the bench.
- Drill the bench with a Ø 10 mm drill bit,
- Bolt the mitre saw on to the bench with bolts, washers and nuts. Note that these fasteners are not supplied with the machine.

Operating the Tool

WARNING! Never connect the plug to the power source outlet until all installations and adjustments are completed and you

Réglage du rayon laser, Fig.4

- 1 Pour ajuster le rayon laser, prendre une planche (environ 200 mm x 300 mm) Marquer une ligne à angle droit et placer la planche sur la surface de butée de la table.
 - 2 Aligner le marquage de manière centrale par rapport à la lame de scie et serrer avec la bride de serrage.
 - 3 Allumer le laser à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt
 - 4 Tourner la vis (1) jusqu'à ce que le rayon laser soit parallèle à la ligne marquée.
 - 5 La correction latéralement peut être effectuée par desserrage des deux vis (2) et déplacement de l'unité à laser.
- à noter :** Vous pouvez régler le rayon laser de sorte qu'il suive le côté ou le centre de la coupe.
- 6 Resserrer les deux vis (2) et refaire un réglage fin si nécessaire.

Branchement de la scie

S'assurer que le courant et la prise utilisée correspondent à ce dont la scie a besoin. Voir les spécifications qui figurent sur la plaque signalétique du moteur ou celles qui figurent sur la scie. Tout changement doit être effectué par un électricien qualifié.

Ayant une double épaisseur d'isolation, la scie n'a pas besoin d'une alimentation mise à la terre.

ATTENTION : Eviter tout contact avec les pointes de la fiche quand on l'enfiche dans la prise de courant ou qu'on l'en retire. Tout contact causera un choc électrique dangereux.

Emploi d'une rallonge

L'emploi d'une rallonge entraîne automatiquement une certaine perte de courant. Pour minimiser cette perte et empêcher le moteur de s'échauffer et de griller, demander à un électricien qualifié quel calibre minimal de fil la rallonge doit avoir.

La rallonge doit être munie, à une extrémité, d'une fiche mâle avec mise à la terre, qui s'enfiche dans la prise de courant et, à l'autre extrémité, d'une fiche femelle avec mise à la terre, qui s'enfiche dans la scie.

Montage de la scie

N. B. :

Il est vivement recommandé de boulonner la scie à un établi pour lui assurer le maximum de stabilité.

- Repérer et marquer l'emplacement des quatre trous de fixation sur l'établi.
- Percer les trous dans l'établi avec un foret de 10 mm.
- Boulonner la scie à l'établi à l'aide de boulons, rondelles et écrous (non fournis avec la scie).

Mode d'emploi

ATTENTION! Ne pas enficher la fiche dans une prise de courant avant d'avoir terminé toutes les étapes de l'installation

schlossen sind und Sie die Sicherheits- und Betriebsanweisungen gelesen und verstanden haben.


Grundlegender Betrieb der Kapp- und Gehrungssäge mit Zugfunktion

- Benutzen Sie zum Festspannen des Werkstücks immer die Spannbacke 17. Zur Aufnahme der Spannbacke sind 2 Löcher vorhanden.
- Positionieren Sie das Werkstück immer an der Anlagefläche. Jegliches verdrehte und gekrümmte Werkstück, das nicht flach auf dem Tisch oder an die Anlagefläche gehalten werden kann, kann sich im Sägeblatt verfangen und sollte nicht benutzt werden.
- Bringen Sie Ihre Hände nie in den Sägebereich. Halten Sie Ihre Hände immer außerhalb der „Handverbotszone“, die den gesamten Tisch miteinschließt. Sie ist mit „No Hands“-Symbolen gekennzeichnet.

WARNUNG! Um Unfälle durch herausgeschleudertes Material zu vermeiden, müssen Sie zur Vermeidung unvorhergesehener Starts den Stecker der Säge aus der Steckdose ziehen und dann Kleinteile entfernen.

Kappen (Fig. 5)

- Schieben Sie den Schneidkopf zum Kappen so weit wie möglich nach hinten und verriegeln Sie Schlitten 1 mit Klemmgriff 2.



Gehrungsschnitt

- Stellen Sie sicher, daß die Anlagefläche in der korrekten Position gesichert ist.
- Lösen Sie den Gehrungs-Einrastknopf und bewegen Sie den Tisch in den gewünschten Winkel. Die Winkel 0° bis 45° können durch Rastereinstellungen mit jeweils 5° präzise und schnell eingestellt werden. Lassen Sie den Gehrungs-Einrastknopf einrasten und fixieren den Winkel mit der Klemmschraube.
- Betätigen Sie den Schalter und drücken Sie den Sägeblatt-Klemmhebel, um den Schneidkopf zu senken.

have read and understood the safety and operational instructions.

Basic Pullover Mitre Saw Operations

- Always use the clamp 17 to hold the work piece firmly. 2 holes are provided for the clamp.
- Always position the work piece against the fence. Any piece that is bowed or warped and cannot be held flat on the table or against fence may trap the blade and should not be used.
- Never place hands near the cutting area. Keep hands outside the "No Hands Zone" which includes the entire table and is labelled by "No Hands" symbols.

WARNING! To avoid injury from materials being thrown, unplug the saw to avoid accidental starting, and then remove small materials.

Chop Cut (Fig. 5)

- For chop cutting, slide the cutting head to the rear position as far as it will go, and lock the carriage 1 by the lock handle 2.

Mitre Cut

- Make sure the extension fence is secured in the correct position.
- Release the mitre locking button and move the table to the desired angle. Every five degrees, angles from 0° to 45° can be fast and precisely set. Let the mitre button snap in and fix the angle with the clamping screw.
- Activate the switch, then press the blade guard lock lever to lower the cutting head down.

et du réglage et d'avoir lu et compris les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

Consignes générales

- Toujours utiliser le serre-joint 17 pour immobiliser la pièce à scier. 2 trous sont prévus pour le serre-joint.
- Toujours placer la pièce à couper contre le guide. Ne pas utiliser de pièce cintrée ou tordue ou de pièce qu'il est impossible de maintenir à plat sur le plateau ou contre le guide, car elle risque de bloquer la lame.
- Ne jamais placer les mains dans la zone de coupe, qui comprend l'ensemble du plateau et est indiquée par des symboles „Pas de mains”.

ATTENTION! Pour éviter d'être blessé par des projections de matériaux, débrancher la scie pour l'empêcher de se mettre en marche accidentellement et enlever les petits morceaux de matériaux.

Coupe de refend (Fig. 5)

- Pour la coupe de refend, faire glisser la tête de coupe vers l'arrière aussi loin qu'elle peut aller et bloquer le chariot 1 à l'aide de la manette de blocage 2.

Coupe d'onglet

- S'assurer que le guide-rallonge est assujetti dans la bonne position.
- Relâcher le bouton de serrage à onglets et tourner la table à l'angle désiré. Par le trame à chaque 5 degrés, tous les angles de 0° à 45° peuvent être réglés rapidement et à haute précision. Laisser bloquer le bouton de serrage et fixer l'angle à l'aide de la vis de blocage.
- Mettre la scie en marche, puis appuyer sur le levier du protège-lame supérieur pour abaisser la tête de coupe.


Schrägschnitt

- Lösen Sie den Winkel-Klemmhebel und bewegen Sie den Schneidkopf in den gewünschten Winkel. Ziehen Sie den Winkel-Klemmheft wieder an.
- Betätigen Sie den Schalter und drücken Sie den Sägeblatt-Klemmhebel, um den Schneidkopf zu senken.

Kombinationsschnitt

- Ein Kombinationsschnitt ist eine Kombination aus Gehrungs- und Schrägschnitt. Beziehen Sie sich für solche Schnitte auf o.g. Verfahren.

Fig. 5.1



Einstellen der Schnitttiefe (Fig. 5.1)

Für gerade und flache Wiederholungsschnitte kann die Schnitttiefe voreingestellt werden.

- Bewegen Sie den Sägekopf nach unten, bis die Sägeblattzähne die gewünschte Schnitttiefe erreichen.
- Während Sie den oberen Arm in Position halten, drehen Sie den Stopknopf (1), bis er die Stopplatte (2) erreicht.
- Überprüfen Sie die Zahntiefe und bewegen Sie dazu den Sägekopf von vorn nach hinten durch den vollen Bereich eines typischen Schnittes entlang dem Steuerarm.

Sockelgesims

- Fußleisten können senkrecht an der Anlagefläche oder flach auf dem Tisch geschnitten werden. Beziehen Sie sich auf die Tabelle.

Einstellungen		Senkrechstellung (Leistenrückseite liegt flach an der Anlagefläche an)		Horizontalstellung (Leistenrückseite liegt flach am Tisch an)	
Verlängerungsanlagefläche		Nahe am Sägeblatt		Im Abstand zum Sägeblatt	
Schrägwinkel		0°		45°	
Leistenposition		Linke Seite	Rechte Seite	Links	Rechts
Inneneck	Gehrungs-winkel	45° links	45° rechts	0°	0°
	Leisten-position	Unterseite am Tisch	Unterseite am Tisch	Oberseite an Anlagefläche	Unterseite an Anlagefläche
	Fertig-seite	Schnitt links von der Markierung vornehmen	Schnitt rechts von der Markierung vornehmen	Schnitt links von der Markierung vornehmen	Schnitt rechts von der Markierung vornehmen
Außen-eck	Gehrungs-winkel	45° rechts	45° links	0°	0°
	Leisten-position	Unterseite am Tisch	Unterseite am Tisch	Unterseite an Anlagefläche	Oberseite an Anlagefläche
	Fertig-seite	Schnitt links von der Markierung vornehmen	Schnitt rechts von der Markierung vornehmen	Schnitt rechts von der Markierung vornehmen	Schnitt rechts von der Markierung vornehmen

Bevel Cut

- Loosen the bevel lock handle and move the cutting head to the desired angle. Tighten the bevel lock handle.
- Activate the switch, then press the blade guard lock lever to lower the cutting head down.

Compound Cut

- A compound cut is a combination of mitre cut and bevel cut. Refer to the above procedures to perform this cut.

Setting the Cut Depth (Fig. 5.1)

For straight and flat repeated cuts the cut depth can be set in advance.

- Move the saw head down until the saw blade teeth have reached the desired cut depth.
- While holding the upper arm in position, turn the stop knob (1) until it has reached the stop plate (2).
- Check the depth of the teeth and move the saw head from the front to the back through the full area of a typical cut along the steering arm.

Base Moulding

- Base moulding can be cut vertically against fence or flat on the table. Follow the table below for reference.

Settings		Vertical position (Back of moulding is flat against the fence)		Horizontal position (Back of moulding is flat on the table)	
Extension fence		Close to the blade		Far from the blade	
Bevel angle		0°		45°	
Moulding position		Left side	Right side	Left side	Right side
Inside corner	Mitre angle	Left at 45°	Right at 45°	0°	0°
	Moulding position	Bottom against table	Bottom against table	Top against fence	Bottom against fence
	Finished side	Keep left side of cut	Keep right side of cut	Keep left side of cut	Keep left side of cut
Outside corner	Mitre angle	Right at 45°	Left at 45°	0°	0°
	Moulding position	Bottom against table	Bottom against table	Bottom against fence	Top against fence
	Finished side	Keep left side of cut	Keep right side of cut	Keep right side of cut	Keep right side of cut



Coupe en biseau

- Turner le guide-rallonge dans l'autre sens et l'installer en position éloignée de la lame.
- Desserrer la manette de blocage et incliner la tête de coupe à l'angle voulu. Serrer la manette de blocage.
- Mettre la scie en marche, puis appuyer sur le levier du protège-lame supérieur pour abaisser la tête de coupe.

Coupe combinée

- Une coupe combinée comprend une coupe à onglet et une coupe en biseau. Pour l'exécuter, voir les instructions ci-dessus.

Réglage de la profondeur de coupe (Fig. 5.1)

La profondeur de coupe peut être prérglée pour des coupes répétitives droites et plates.

- Pousser la tête de scie vers le bas jusqu'à ce que les dents de la lame de scie atteignent la profondeur de coupe souhaitée.
- Tout en maintenant le bras supérieur en position, tourner le bouton d'arrêt (1) jusqu'à ce qu'il atteigne la plaque d'arrêt (2).
- Vérifier la profondeur de dent en poussant la tête de scie d'avant en arrière sur la plage totale d'une coupe typique le long du bras de commande.

Plinthes

- On peut couper les plinthes verticalement contre le guide ou à plat sur le plateau. Voir le tableau ci-dessous.

Réglages		Position verticale (dos de la moulure à plat contre le guide)		Position horizontale (dos de la moulure à plat sur le plateau)	
Guide-rallonge		Près de la lame		Loin de la lame	
Angle de chanfrein		0°		45°	
Position de la moulure		Coté gauche	Coté droite	Coté gauche	Coté droite
Coin intérieur	Angle	45° à gauche	45° à droite	0°	0°
	Position de la moulure	Dessous contre le plateau	Dessous contre le plateau	Top against fence	Bottom against fence
	Cote fini	Scier à gauche du trait	Scier à droite du trait	Scier à gauche du trait	Scier à droite du trait
Coin extérieur	Angle	45° à droite	45° à gauche	0°	0°
	Position de la moulure	Dessous contre le plateau	Dessous contre le plateau	Dessous contre le guide	Dessous contre le guide
	Cote fini	Scier à droite du trait	Scier à gauche du trait	Scier à droite du trait	Scier à gauche du trait



Deckenleistenschnitt

- Deckenzierleisten können mit dieser Kapp- und Gehrungssäge nur flach auf dem Tisch anliegend geschnitten werden.
- Diese Kapp- und Gehrungssäge besitzt besondere Gehrungsanschläge bei 30° links und rechts und einen Winkelanschlag bei $33,9^\circ$ für spezielle Deckenzierleiste 1, d.h. zwischen der Leistenrückseite und der Decke, an der die obere glatte Fläche anliegt, besteht ein Winkel von 52° ; zwischen der Leistenrückseite und der Wand, an der die untere glatte Fläche anliegt, besteht ein Winkel von 38° . Beziehen Sie sich für diesen Deckenzierleistenschnitt auf folgende Tabelle.

Einstellungen		Linke Seite	Rechte Seite
Inneneck	Gehrungswinkel	30° von rechts	30° von links
	Schrägwinkel	$33,9^\circ$	$33,9^\circ$
	Leistenposition	Oberseite an Anlagefläche	Unterseite an Anlagefläche
	Fertigseite	Schnitt links von Markierung vornehmen	Schnitt links von Markierung vornehmen
Außeneck	Gehrungswinkel	30° von links	30° von links
	Schrägwinkel	$33,9^\circ$	$33,9^\circ$
	Leistenposition	Unterseite an Anlagefläche	Oberseite an Anlagefläche
	Fertigseite	Schnitt rechts von Markierung vornehmen	Schnitt rechts von Markierung vornehmen

Hinweis:

- Diese Spezialanschläge können mit 45° Deckenzierleisten nicht benutzt werden.
- Da die meisten Zimmer nicht über exakte 90° -Winkel verfügen, ist eine Feineinstellung notwendig. Nehmen Sie immer einen Testschnitt vor, um zu sichern, daß der Winkel korrekt ist.


Schnitt mit Zugfunktion

WARNUNG:

1. Ziehen Sie nie den Schneidkopfsatz und das rotierende Sägeblatt während des Sägens auf sich zu. Das Sägeblatt könnte am Werkstück heraufklettern, wodurch Schneidkopfsatz und das rotierende Sägeblatt zurückstoßen.
2. Senken Sie das sich drehende Sägeblatt nie, bevor Sie den Schneidkopf nach vorne gezogen haben.



- Entriegeln Sie den Schlitten 1 mit Klemmgriff 2 und lassen Sie den Schneidkopfsatz frei laufen. (Abb. 4)
- Bewegen Sie Gehrungsgriff und Schneidkopf gemäß den Verfahren für Gehrungs- und Schrägschnitt in den gewünschten Gehrungs- und Schrägwinkel.
- Halten Sie den Sägegriff fest und ziehen Sie den Schlitten nach vorne, bis die Mitte des Sägeblatts über der Vorderkante des Werkstücks liegt.
- Betätigen Sie den Schalter und drücken Sie den Sägeblatt-Klemmhebel, um den Schneidkopf zu senken.
- Drücken Sie den Sägegriff langsam herunter, sobald die Säge ihre volle Drehzahl erreicht hat, und schnei-

Fig. 5



Crown Moulding Cut

- Crown moulding can only be cut flat on the table using this mitre saw.
- This mitre saw has special mitre stops of 30° left and right and a bevel stop of 33.9° for a special crown moulding 1 i.e. 52° between the back of the moulding and the top flat surface that fits against the ceiling; 38° between the back of the moulding and the bottom flat surface that fits against the wall. Refer to the following table for this crown moulding cut.



Settings		Left side	Right side
	Mitre angle	30° right	30° left
	Bevel angle	33,9°	33,9°
	Moulding position	Top against fence	Bottom against fence
	Finished side	Keep left side of cut	Keep left side of cut
	Mitre angle	30° left	30° left
	Bevel angle	33,9°	33,9°
	Moulding position	Bottom against fence	Top against fence
	Finished side	Keep right side of cut	Keep right side of cut

Note:

- These special stops cannot be used with 45° crown moulding.
- Since most rooms do not have angles of exactly 90°, fine tuning is needed and always take a test cut to confirm the correct angles.

Coupe de moulures de plafond

- Les moulures de plafond ne peuvent être coupées qu'à plat sur le plateau avec cette scie.
- Cette scie a des butées d'onglet spéciales à 30° à gauche et à droite et une butée de chanfrein à 33,9° pour une moulure spéciale de plafond 1, c'est-à-dire à 52° entre le dos de la moulure et la surface plate supérieure qui s'attache au plafond, et à 38° entre le dos de la moulure et la surface plate inférieure qui s'attache au mur. Voir le tableau suivant pour la coupe des moulures de plafond.

Réglages		Côté gauche	Côté droite
	Coin intérieur	Angle d'onglet	30° à droite
		Angle de chanfrein	33,9°
		Position de la moulure	Dessus contre le guide
		Coté fini	Scier à gauche du trait
	Coin extérieur	Angle d'onglet	30° left
		Angle de chanfrein	33,9°
		Position de la moulure	Dessous contre le guide
		Coté fini	Scier à droite du trait

N. B. :

- Ces butées spéciales ne peuvent être utilisées qu'avec une moulure de plafond de 45°.
- Comme les coins de la plupart des pièces ne font pas un angle exact de 90°, un certain ajustement est nécessaire. Toujours faire une coupe d'essai pour vérifier les angles.

Coupe radiale

ATTENTION :

- Ne jamais tirer vers soi la tête de coupe avec sa lame en rotation pendant la coupe. La lame risque de chercher à grimper sur la pièce à couper, provoquant le rebond de la tête de coupe et de la lame.
- Ne jamais abaisser la lame en mouvement avant d'avoir tiré la tête de coupe vers l'avant de la scie.




- Débloquer le chariot 1 à l'aide de la manette de blocage 2, pour que la tête de coupe puisse se déplacer facilement (Fig. 4).
- Mettre la manette d'onglet et la tête de coupe à l'angle d'onglet et à l'angle de chanfrein voulus (voir le mode d'emploi pour les coupes d'onglet et de chanfrein).
- Saisir la poignée de la scie et tirer le chariot vers l'avant jusqu'à ce que le centre de la lame soit au-dessus de la partie avant de la pièce à couper.
- Mettre la scie en marche puis abaisser le levier de blocage du protège-lame pour abaisser la tête de coupe.
- Quand la scie atteint son plein régime, appuyer len-

Pullover Cut

WARNING:

- Never pull the cutting head assembly and spinning blade towards you during the cut. The blade may try to climb up on the top of the workpiece, causing the cutting head assembly and spinning blade to kick back.
- Never lower the spinning saw blade down before pulling the cutting head to the front of the saw.

- Unlock the carriage 1 with the lock handle 2 and allow the cutting head assembly to move freely. (Fig. 4)
- Move the mitre handle and cutting head to the desired mitre angle and bevel angle according to the mitre cut and bevel cut procedures.
- Grasp the saw handle and pull the carriage forward until the centre of the saw blade is over the front of the work piece.
- Activate the switch, then press the blade guard lock lever to lower the cutting head down.
- When the saw reaches full speed, push the saw han-



den Sie durch die Vorderkante des Werkstücks.

- Bewegen Sie den Sägegriff langsam auf die Anlagefläche zu und vollenden Sie den Schnitt.
- Lassen Sie den Schalter los und lassen Sie das Sägeblatt zum Stillstand kommen, bevor Sie den Schneidkopf anheben.

Tragen der Maschine

- Lösen Sie den Gehrungs-Einrastknopf und drehen Sie den Tisch ganz nach rechts. Verriegeln Sie den Tisch in einem Gehrungswinkel von 45°.
- Ziehen Sie den Schneidkopf nach vorne und sperren Sie den Schlitten dann fest.
- Senken Sie den Schneidkopf und drücken Sie die Sperraste ein.
- Tragen Sie diese Kapp- und Gehrungssäge am eingebauten Tragegriff und der Sockelseite.

Sägeblattwechsel (Fig. 6.1, 6.2, 6.3)

Netzstecker ziehen.

- 1 Sägeaggregat in Stellung „Kappbetrieb“ bringen
- 2 Beweglichen Sägeblattschutz entriegeln und anheben, bis die Schraube (A) sichtbar ist. (Fig. 6.1), Schraube (A) entfernen.
- 3 Sägeblattschutz nach hinten schieben bis der Sägeblattflansch (C) sichtbar ist (Fig. 6.2).
- 4 Drücken der Sperrtaste (21) (Fig. 6.3).
- 5 Sägeblatt drehen bis die Sperrtaste einrastet und gedrückt halten.
- 6 Lösen der Sägeblatt-Befestigungsschraube (C) (Achtung: Linksgewinde), Schraube (B) und Sägeblattflansch (C) abnehmen.
- 7 Sägeblatt vorsichtig herausnehmen (Verletzungsgefahr durch die Sägeblattzähne).
- 8 Neues Sägeblatt auf den inneren Sägeblattflansch aufsetzen. Beachten Sie dabei die Drehrichtung des Sägeblattes.
- 9 Äußenen Sägeblattflansch (C) aufsetzen.
- 10 Schraube (B) kräftig anziehen. indem Sie die Sperrtaste gedrückt halten.
- 11 Sägeblattschutz wieder in die richtige Stellung bringen und die Schlitzschraube (A) anziehen.
- 12 Funktion überprüfen.

dle down slowly, cutting through the leading edge of the workpiece.

- Slowly move the saw handle toward the fence, completing the cut.
- Release the switch and allow the blade to stop spinning before allowing the cutting head to raise.

Carrying the Tool

- Loosen the mitre lock knob and turn the table all the way to the right. Lock the table at 45° mitre angle.
- Pull the cutting head to the front of the saw, then lock the carriage.
- Lower the cutting head and push in the lock pin.
- Carry this mitre saw with the built-in carry handle and the side of the base.

Replacing the saw blade (Fig. 6.1, 6.2, 6.3)

Disconnect from the main power source.

- 1 Move the saw aggregate in the position "Chopping"
- 2 Unlock the moveable saw-blade cover and lift it until the screw (A) is visible. (Fig. 6.1), Remove the screw (A).
- 3 Move the saw blade cover backwards until the saw-blade flange (C) becomes visible (Fig. 6.2).
- 4 Press the locking key (21) (Fig. 6.3).
- 5 Turn the saw blade until the locking key engages and keep it pressed.
- 6 Loosen the saw-blade locking screw (C) (Caution: left-handed thread), Remove screw (B) and saw-blade flange).
- 7 Take out the saw blade carefully (Danger of injury due to saw blade teeth).
- 8 Position a new saw blade on the inner saw-blade flange. Mind the direction of rotation of the saw blade.
- 9 Put on the outer saw-blade flange (C).
- 10 Tighten screw (B) firmly by keeping the locking key pressed.
- 11 Return the saw-blade cover to the correct position and tighten the slotted screw (A).
- 12 Check the function.

tement sur la poignée de la scie pour commencer à couper le bord d'attaque de la pièce.

- Déplacer lentement la poignée de la scie vers le guide pour terminer la coupe.
- Relâcher la gachette et attendre que la lame ait fini de tourner avant de relever la tête de coupe.

Transport de la scie

- Desserrer la molette de blocage d'onglet et faire pivoter le plateau vers la droite aussi loin qu'il peut aller. Bloquer le plateau à un angle d'onglet de 45°.
- Tirer la tête de coupe vers l'avant de la scie et bloquer le chariot.
- Abaisser la tête de scie et enclencher la goupille de sécurité.
- Transporter la scie par la poignée de transport incorporée et le côté du socle.

Remplacement de la lame de scie (Fig. 6.1, 6.2, 6.3)

Débrancher la fiche d'alimentation.

- 1 Mettre le groupe de scie en position "tronçonnage".
- 2 Déverrouiller la protection mobile de la lame de scie et soulever jusqu'à ce que la vis (A) soit visible. (Fig. 6.1), enlever la vis (A).
- 3 Pousser la protection de la lame de scie vers l'arrière jusqu'à ce que la bride de la lame de scie (C) soit visible (Fig. 6.2).
- 4 Appuyer sur la touche de verrouillage (21) (Fig. 6.3).
- 5 Tourner la lame de scie jusqu'à ce que la touche de verrouillage s'enclenche et maintenir pressée.
- 6 Desserage de la vis de fixation de la lame de scie (C) (Attention : filetage à gauche), enlever vis (B) et bride de la lame de scie (C).
- 7 Enlever la lame de scie avec précaution (risque de blessure par les dents de la scie).
- 8 Placer une lame de scie neuve sur la bride intérieure de la lame de scie, Tenir compte du sens de rotation de la lame de scie.
- 9 Poser la bride extérieure de la lame de scie (C).
- 10 Bien serrer la vis (B) tout en maintenant la touche de verrouillage.
- 11 Remettre la protection de la lame de scie dans la position correcte et serrer la vis à fente (A).
- 12 Vérifier le fonctionnement.

Wartung

WARNUNG: Schalten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit den Schalter ab und ziehen Sie den Stecker aus der Stromquelle, bevor Sie Ihre Kapp- und Gehrungssäge warten oder schmieren.

Allgemeine Wartungsmaßnahmen


Wischen Sie von Zeit zu Zeit mit einem Tuch Späne und Staub von der Maschine ab. Ölen Sie zur Verlängerung des Werkzeuglebens einmal pro Monat die Drehteile. Ölen Sie nicht den Motor.

Bürsteninspektion

Prüfen Sie die Motorbürsten bei einer neuen Maschine nach den ersten 50 Betriebsstunden, oder wenn neue Bürsten montiert wurden. Prüfen Sie sie nach der ersten Prüfung alle 10 Betriebsstunden.

Wenn der Kohlenstoff auf 6 mm Länge abgenutzt ist oder wenn die Feder oder der Nebenschlußdraht verbrannt oder beschädigt sind, müssen Sie beide Bürsten ersetzen. Wenn die Bürsten nach dem Ausbau für einsatzfähig befunden werden, können Sie sie wieder einbauen.

Fig. 7



Wechseln der Laserbatterien (Fig. 7)

- Entfernen Sie die Abdeckung der Laserbatterie 1. Entnehmen Sie die 2 Batterien.
- Ersetzen Sie beide Batterien durch die gleiche oder gleichwertige Type. Achten Sie darauf, dass sie in der gleichen Polrichtung eingesetzt sind wie die verbrauchten Batterien.
- Schließen Sie die Batterieabdeckung.
- Überprüfen Sie die Laserlinie. Bei Bedarf nachjustieren.

⚠ Elektrischer Anschluss

Der installierte Elektromotor ist betriebsfertig angeschlossen. Der Anschluss entspricht den einschlägigen VDE- und DIN-Bestimmungen.

Der kundenseitige Netzanschluss sowie die verwendete Verlängerungsleitung müssen diesen Vorschriften entsprechen.

Wichtige Hinweise

Bei Überlastung des Motors schaltet dieser selbständig ab. Nach einer Abkühlzeit (zeitlich unterschiedlich) lässt sich der Motor wieder einschalten.

Schadhafte Elektro-Anschlussleitung

An elektrischen Anschlussleitungen entstehen oft Isolationsschäden. Ursachen sind:

- Durchstellen, wenn Anschlussleitungen durch Fenster- oder Türspalten geführt werden.
- Knickstellen durch unsachgemäße Befestigung oder Führung der Anschlussleitung.
- Schnittstellen durch Überfahren der Anschlussleitung.
- Isolationsschäden durch Herausreißen aus der Wandsteckdose.
- Risse durch Alterung der Isolation.

Maintenance

WARNING: For your own safety, turn the switch off and remove the plug from the power source outlet before maintaining or lubricating your mitre saw.

General Maintenance

Occasionally use a cloth to wipe off chips and dust from the machine. Oil the rotary parts once a month to extend the tool life. Do not oil the motor.

Brush Inspection

Check the motor brushes after the first 50 hours of use for a new machine or after a new set of brushes have been installed. After the first check, examine them every 10 hours of use.

When the carbon is worn to 6 mm in length or if the spring or shunt wire is burned or damaged, replace both brushes. If the brushes are found serviceable after removing, reinstall them.

Replacing the laser's batteries (Fig. 7)

- Remove the laser battery compartment cover 1. Remove both batteries.
- Replace both batteries with the same or an equivalent type. Make sure that the poles face in the same direction as the old batteries.
- Close the battery compartment cover.
- Check the laser line. Readjust if necessary.

⚠ Electrical connection

The installed electric motor is completely wired ready for operation.

The customer's connection to the power supply system, and any extension cables that may be used, must conform with local regulations.

Important remark:

The motor is automatically switched off in the event of an overload. The motor can be switched on again after a cooling down period that can vary.

Defective electrical connection cables

Electrical connection cables often suffer insulation damage.

Possible causes are:

- Pinch points when connection cables are run through window or door gaps.
- Kinks resulting from incorrect attachment or laying of the connection cable.
- Cuts resulting from running over the connecting cable.
- Insulation damage resulting from forcefully pulling out of the wall socket.

Entretien

ATTENTION : Dans l'intérêt de votre sécurité, mettre la scie hors tension et retirer la fiche de la prise de courant avant tout entretien ou toute lubrification de la scie.

Entretien courant

De temps en temps, essuyer la scie avec un chiffon pour en retirer les copeaux et la poussière. Une fois par mois, huiler les pièces rotatives pour prolonger la durée de vie utile de la scie. Ne pas huiler le moteur.

Inspection des balais

Vérifier les balais du moteur après les 50 premières heures de service d'une scie neuve ou après l'installation d'un nouveau jeu de balais. Après cette première vérification, les inspecter toutes les 10 heures de service.

Quand l'usure des balais a réduit à 6 mm la longueur d'ucharbon ou si le ressort ou le fil de dérivation est brûlé ou endommagé, remplacer les deux balais. Si, après les avoir retirés, on constate que les balais sont en bon état de service, les remettre en place.

Remplacement des piles du laser (Fig. 7)

- Enlever le couvercle du compartiment de piles du laser 1. Enlever les 2 piles.
- Remplacer les deux batteries par des batteries neuves identiques ou d'un type équivalent. Veiller à insérer les piles en respectant la polarité, dans le même sens que les piles usées.
- Fermer le couvercle du compartiment de piles.
- Vérifier la ligne laser. En cas de besoin, refaire le réglage.

⚠ Raccordement électrique

Le moteur électrique qui est installé est raccordé en ordre de marche.

Le raccordement électrique que doit effectuer le client ainsi que les câbles de rallonge utilisés doivent correspondre aux normes en vigueur.

Remarques importantes

En cas de surcharge du moteur, celui-ci s'arrête automatiquement. Après un temps de refroidissement (d'une durée variable), il est possible de remettre le moteur en marche.

Câbles de branchement électrique défectueux

Il arrive fréquemment que l'isolation des câbles de branchement électrique présente des avaries.

Les causes en sont:

- Érasements, si le câble passe sous la porte ou la fenêtre.
- Coudes dûs à une mauvaise fixation ou un mauvais guidage du câble de branchement.
- Coupures dues à un érasement du câble.
- Extractions violentes du câble de la prise murale.
- Fissures dues au vieillissement de l'isolation.

Il est déconseillé d'utiliser des câbles électriques qui pré-

Solch schadhafte Elektro-Anschlussleitungen dürfen nicht verwendet werden und sind auf Grund der Isolationsbeschädigungen **lebensgefährlich**.

Elektrische Anschlussleitungen regelmäßig auf Schäden überprüfen. Achten Sie darauf, dass beim Überprüfen die Anschlussleitung nicht am Stromnetz hängt.

Elektrische Anschlussleitungen müssen den einschländigen VDE- und DIN-Bestimmungen entsprechen. Verwenden Sie nur Anschlussleitungen mit Kennzeichnung H 07 RN. Ein Aufdruck der Typenbezeichnung auf dem Anschlusskabel ist Vorschrift.

Wechselstrommotor

- Die Netzspannung muss 220 – 240 Volt
- Verlängerungsleitungen müssen bis 25 m Länge einen Querschnitt von 1,5 Quadratmillimeter aufweisen.

Anschlüsse und Reparaturen der elektrischen Ausrüstung dürfen nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.

Bei Rückfragen bitte folgende Daten angeben:

- Motorenhersteller
- Stromart des Motors
- Daten des Maschinen-Typschildes
- Daten des Motor-Typschildes

- Cracks through aging of insulation.

Such defective electrical connection cables must not be used as the insulation damage makes them **extremely hazardous**.

Check electrical connection cables regularly for damage. Make sure the cable is disconnected from the mains when checking.

Electrical connection cables must comply with the regulations applicable in your country.

Single-phase motor

- The mains voltage must coincide with the voltage specified on the motor's rating plate.
- Extension cables up to a length of 25 m must have a cross-section of 1.5 mm², and beyond 25 m at least 2.5 mm².
- The connection to the mains must be protected with a 16 A slow-acting fuse.

Only a qualified electrician is permitted to connect the machine and complete repairs on its electrical equipment.

In the event of enquiries please specify the following data:

- Motor manufacturer
- Type of current of the motor
- Data recorded on the machine's rating plate
- Data recorded on the switch's rating plate

If a motor has to be returned, it must always be dispatched with the complete driving unit and switch.

sentent ces types d'avaries. Danger de mort.

Vérifier régulièrement les câbles de branchement électrique. Veiller à ce que le câble n'entre pas en contact avec la tension de secteur pendant la vérification.

Les câbles de branchement électrique doivent correspondre à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Moteur monophasé

- La tension du secteur doit correspondre aux indications portées sur la plaque signalétique du moteur.
- Les câbles de rallonge d'une longueur maximale de 25m doivent présenter une section transversale de 1,5 mm², ceux d'une longueur supérieure à 25 m doivent présenter une section transversale de 2,5 mm².
- Le branchement au réseau est équipé d'un fusible à action retardée de 16 A.

Les raccordements et les réparations de l'installation électrique ne doivent être effectuées que par un électricien.

En cas de questions supplémentaires, veuillez fournir les indications suivantes:

- Fabricant du moteur
- Nature du courant du moteur
- Données se trouvant sur la plaque signalétique de la machine
- Données se trouvant sur la plaque signalétique du conjoncteur

En cas de renvoi du moteur, toujours envoyer l'unité moteur complète avec le conjoncteur.

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger Str. 69; D-89335 Ichenhausen, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen Bestimmungen nachstehender EG-Richtlinien entspricht.
Bei einer nicht mit uns abgestimmter Änderung der Maschine verliert diese Erklärung Ihre Gültigkeit.

Bezeichnung der Maschine
Kapp- und Zugsäge

Maschinentyp
kgz 251
Art.-Nr. 490 1205 000 / 490 1205 918

Einschlägige EG-Richtlinien:
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG,
EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EWG,
EG-EMV Richtlinie 2004/108/EWG.

Gemeldete Stelle
TÜV Süd Produkt-Service GmbH
Zertifizierstelle
Riedlerstraße 65
D-80339 München

Angewandte harmonisierte europäische Normen:
EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3/A2:2005, EN 61000-3-11:2000, EN 61029-1/A12:2003, EN 61029-2-9:2002

Ort, Datum
Ichenhausen, 05.12.2009



Unterschrift
Werner Hartmann (Leiter technische Innovation)

EC declaration of conformity

We hereby declare scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger Strasse 69, D-89335 Ichenhausen, that the machine indicated below, on the basis of its design, construction and the version which we have brought to market, meets the relevant EC requirements stated below.

This declaration is invalid if any changes to the machine are made without our agreement.

Description of the machine

Slide compound Mitre saw

Machine type

kgz 251

Art.-Nr. 490 1205 000 / 490 1205 918

Relevant EC directives:

EC machine directive 2006/42/EG,

EC Low voltage directive 2006/95/EWG,

EC-EMV directive 2004/108/EWG.

Notified body

TÜV Süd Produkt-Service GmbH

Zertifizierstelle

Riedlerstraße 65

D-80339 München

Harmonized European standards applied:

EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3/A2:2005, EN 61000-3-11:2000, EN 61029-1/A12:2003, EN 61029-2-9:2002

Place, Date

Ichenhausen, 05.12.2009



Signature

Werner Hartmann (Head of technical Innovation)

Déclaration CE de conformité

Nous soussignés, scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger Strasse 69, D-89335 Ichenhausen / Allemagne, déclarons par la présente, que la machine désignée ci-après est conforme, en ce qui concerne la conception, sa forme d'exécution, ainsi que le modèle distribué par nos soins, aux prescriptions fondamentales applicables en matière de sécurité et d'hygiène des réglementations CE. Cette déclaration est frappée de nullité en cas de modifications au niveau de la machine, non autorisées par les soussignés.

Désignation de la machine

Scie à onglets radiales

Type de machine

kgz 251

Art.-Nr. 490 1205 000 / 490 1205 918

Les directives CE qui s'appliquent:

Directive CE sur les machines 2006/42/EG,

Directive CE sur la sous-tension 2006/95/EWG,

Directive CE-EMV 2004/108/EWG.

Organisme notifié

TÜV Süd Produkt-Service GmbH

Zertifizierstelle

Riedlerstraße 65

D-80339 München

Normes européennes harmonisées appliquées:

EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3/A2:2005, EN 61000-3-11:2000, EN 61029-1/A12:2003, EN 61029-2-9:2002

Lieu, date

Ichenhausen, 5.10.2009



Signature

Werner Hartmann (Head of technical Innovation)

Valmistaja:

scheppach Fabrikation von
Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Arvoisa asiakas,

Toivotamme teille paljon iloa ja menestystä uuden scheppach-koneenne käytössä.

Huomioitava:

Tämän laitteen valmistaja ei tuotevastuulain mukaan vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteelle tai laitteen käytöstä mikäli:

- konetta käytetään sille soveltuumattomaan tarkoitukseen,
- käyttöohjeet on laiminlyöty,
- korjauksia on suorittanut valtuuttamatona henkilö,
- muita kuin alkuperäisiä varaosia on asennettu tai vaihdettu,
- konetta käytetään määräysten vastaisesti,
- kyseessä on sähkömääräysten tai VDE- määräysten 0100, DIN 57113 / VDE0113 laiminlyönnistä johtuva sähkölaitteiden vioittuminen.

Suosittelemme:

Lukekaa käyttöohjeet ennen asennusta ja käyttöönottoa. Näiden käyttöohjeiden tarkoitus on avustaa teitä koneeseen tutustumisessa sekä määräysten mukaisten käyttömahdollisuuksien hyödyntämisessä.

Käyttöohjeet sisältävät tärkeitä tietoja, joita noudattamalla voitte käyttää konetta varmasti, ammattitaitoisesti ja taloudellisesti sekä vaaroja välttäen, korjauskustannuksissa säästääen, vähentäen ajanjaksoja, jolloin konetta ei voi käyttää, ja lisäten koneen elinikää.

Näiden käyttöohjeiden ohella teidän tulee noudattaa maassanne voimassaolevia konetta koskevia määräyksiä. Säilyttääkää käyttöohjeet muovitaskussa koneen läheisyydessä, lialta ja kosteudelta suojattuna. Jokaisen koneen käyttäjän tulee ennen käyttöä lukea käyttöohjeet ja noudattaa niitä tarkasti. Koneen läheisyydessä saavat työskennellä vain henkilöt, jotka ovat tutustuneet koneen käyttöön sekä siihen liittyviin vaaroihin. Vaadittua vähimmäiskävätäimusta tulee noudattaa.

Näiden käyttöohjeisiin sisältyvien turvaohjeiden ja maakohtaisten määräysten lisäksi teidän tulee noudattaa puutöökoneita koskevia yleisesti tunnistettuja teknisiä määräyksiä.

Fabrikation:

scheppach Fabrikation von
Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Krere kunde,

vi ønsker Dem megen glæde og gode resultater ved arbejdet med Deres nye scheppach maskine

OBS:

Producenten af dette udstyr hæfter ifølge gældende love om produktansvar ikke for skader påført udstyret eller påført af udstyret som følge af:

- Uhensigtsmessig behandling.
- Manglende iagttagelse af betjeningsvejledning.
- Reparation udført af ikke autoriseret personale.
- Indsøtning af og udskiftning med andet end Schep-pach originale reservedele.
- Utilsigtet anvendelse af udstyret.
- Udfald i elektriske installationer ved manglende iagttagelse af de deco 401 elektriske forskrifter og VDE-bestemmelserne. 0100, DIN 57113 / VDE 0113.

Vi anbefaler:

Læs hele betjeningsvejledningen nøje igennem før tillægning.

Denne betjeningsvejledning skal gøre det nemmere for Dem at lære Deres nye maskine at kende. Derudover vil De få oplysninger om, hvordan maskinen benyttes mest hensigtsmæssigt til gennemførelse af det arbejde, som den er konstrueret til.

Betjeningsvejledningen indeholder vigtige henvisninger om, hvordan De arbejder sikkert, hensigtsmæssigt og økonomisk med denne maskine, og hvordan De kan undgå farer, reducere vedligeholdelsesomkostninger, forringe tomgangstiden og øge maskinens palidelighed og holdbarhed.

Udover de sikkerhedsforskrifter, som findes i denne vejledning, skal De overholde de sikkerhedsforskrifter, som gælder i Deres land for denne type maskiner.

Denne betjeningsvejledning skal altid befinde sig ved maskinen. Den skal læses og overholdes af enhver, der skal til at arbejde med denne maskine. Kun de personer, der er blevet specielt uddannede til at arbejde med denne maskine og som er blevet oplyst om de mulige farer, må arbejde med maskinen. Den krævede mindstealder skal overholdes.

Udover de sikkerhedshenvisninger der er anfært i denne betjeningsvejledning, samt de serlige bestemmelser, som skal overholdes i Deres hjemland, skal også de alment anerkendte fagtekniske regler for drift af træbearbejdingsmaskine overholdes.

Fabbricante:

scheppach Fabrikation von
Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Stimato Cliente,

Le auguriamo buon lavoro e tanto successo con la Sua nuova macchina scheppach.

Avvertenza:

Ai sensi della legge sulla responsabilità dei prodotti attualmente in vigore, il fabbricante non è responsabile per eventuali danni che si dovessero verificare a questa apparecchiatura o a causa di questa in caso di:

- utilizzo improprio,
- inosservanza delle istruzioni per l'uso,
- riparazioni effettuate da specialisti terzi non autorizzati,
- installazione e sostituzione di ricambi non originali,
- utilizzo non conforme,
- avaria dell'impianto elettrico in caso di inosservanza delle disposizioni in materia elettrica e delle norme VDE 0100, DIN 57113 / VDE0113.

Si consiglia di:

leggere attentamente e completamente le istruzioni per l'uso prima del montaggio e della messa in esercizio.

Le presenti istruzioni sono volte a facilitare la conoscenza della macchina e a consentire di sfruttare tutte le possibilità di impiego in modo conforme.


Le istruzioni per l'uso contengono avvertenze importanti relative alle modalità di lavoro in sicurezza, corrette ed economiche e utili a evitare pericoli, a risparmiare costi di riparazione, a evitare tempi di inattività e ad aumentare l'affidabilità e la durata della macchina.

Oltre alle disposizioni in materia di sicurezza contenute nelle presenti istruzioni per l'uso, è necessario osservare le disposizioni in vigore nel proprio paese per il funzionamento della macchina.

Conservare le istruzioni per l'uso in una busta di plastica, al riparo da sporcizia e umidità e nelle vicinanze della macchina. Tale documentazione deve essere letta e osservata attentamente da tutto il personale di servizio, prima di iniziare il lavoro. Solo persone istruite all'uso della macchina e informate sui possibili rischi possono lavorare con questa macchina. Osservare l'età minima richiesta.

Oltre alle osservazioni in materia di sicurezza contenute in queste istruzioni per l'uso e alle specifiche disposizioni presenti nel proprio paese, per il funzionamento delle macchine di lavorazione del legno occorre osservare regole tecniche riconosciute.

Fig. 1



Kuvamerkkien selitykset, Kuva 1

- 1 Kädensija
- 2 Käynnistyspainike
- 3 Sammutuspainike
- 4 Sulkemisvipu sahanterän suoja
- 5 Moottori
- 6 Sahanterä
- 7 Sahanterän suoja liikuttaminen
- 8 Sahanterän suoja käynnistys
- 9 Jalusta
- 10 Vetokelkka
- 11 Pyöröpöytä
- 12 Kiinnitysruuvi
- 13 Vipu paikan asettamiseen
- 14 Lastusäkki
- 15 Pidikkeet
- 16 Pidennystuki
- 17 Kiinnitysreikä
- 18 Pöytäosa
- 19 Laser

kgz 251

Toimitus sisältää

	Katkisu- ja vetosaha kgz 251
	Käyttöohjeet

Tekniset tiedot

Sahanterän halkaisija	254 mm
Sahanterän syvyys	30 mm
Mitat	795 x 760 x 600 mm
Paino	17,4 kg
Kääntölavan halkaisija	272 mm
Kulmavasteet vasemmalle ja oikealle	45°, 30°, 22,5°, 15°, 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60°
	45° vasemmalle ja 60° oikealle
Viistokulman kallistus	0°–45°
Maksimiteho	
Poikkileikkaus 90°	305 x 75 mm
Kulmaleikkaus 45°	210 x 75 mm
Viistoleikkaus 45°	305 x 45 mm
Yhdistelmäleikkaus 45°	210 x 45 mm
Kone	
Moottori V/Hz	230V / 50 Hz
Teho P1	2250 W (S6/25%)
Pyörimisnopeus	2500 1/min

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

Äänen painetaso sahatessa:

Äänen maksimipainetaso: 91 dB(A)

Yleiset ohjeet

- Paketista avattaessa tarkistakaa kaikki mahdolliset kuljetusvauriot. Valitukset tulee ilmaista välittömästi toimittajalle. Myöhempia valituksia ei huomioida.
- Tarkastakaa, että toimitus on täydellinen.
- Tutustukaa ennen asennusta laitteen käyttöohjeisiin.
- Käyttäkää lisätarvikkeina, kuten käytö- ja varaosina vain alkuperäisiä osia. Vaihto-osat saatte Scheppach -kauppialtaanne.

Signaturforklaring, Fig. 1

- 1 Greb
- 2 Starttast
- 3 Spærretast
- 4 Spærreløftestang savklingebeskyttelse
- 5 Motor
- 6 Savklinge
- 7 Savklingebeskytter bevegelig
- 8 Savklingebeskytter ubevægelig
- 9 Sokkel
- 10 Trækslæde
- 11 Drejebord
- 12 Fastgørelsesskrue
- 13 Løftestang til rasterposition
- 14 Spånsæk
- 15 Opspændingsanordning
- 16 Forlængerstøtte
- 17 Fastgørelseshuller
- 18 Indskud til bord
- 19 Laser

kgz 251

Leveringsomfang	
	Kappe og Geringssave med udtræk kgz 251
	Brugsanvisning
Tekniske data	
Ø Klinge	254 mm
Ø Bore	30 mm
Dimensjoner	795 x 760 x 600 mm
Vægt	17,4 kg
Ø Drejebænk	272 mm
Geringsstopper venstre & højre	45°, 30°, 22,5°, 15°, 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60°
Geringsvinkelområde	Venstre side under een hoek van 45° und Højre side 60° 0°–45°
Skråvinkelområde	0°–45°
Maks. kapacitet	
Tværsnit ved 90°	305 x 75 mm
Geringssnit ved 45°	210 x 75 mm
Tværsnit ved 45°	305 x 45 mm
Kombineringsnitt ved 45°	210 x 45 mm
Drijf	
Motor V/Hz	230V / 50 Hz
P1	2250 W (S6/25%)
Tomgangshastighed	2500 1/min

Ret til tekniske ændringer forbeholdes!

Denne maskines støjniveau ved skæring er som følger:
maksimalt lydtrykniveau: 91 dB(A)

Generelle anvisninger

- Når du har pakket maskinen ud, bedes du kontrollere alle dele for eventuelle transportskader. Ved evt. reklamationer skal transportfirmaet straks kontaktes. Senere reklamationer godkendes ikke.
- Kontrollér, om forsendelsen er komplet.
- Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt for at blive fortrolig med maskinen, inden du tager den i brug.
- Brug kun originale dele som tilbehør og slid- og reserverede. Reservedele kan købes hos din Scheppach-

Legenda, Fig. 1

- 1 Impugnatura
- 2 Tasto di avviamento
- 3 Tasto di arresto
- 4 Leva di arresto protezione lama sega
- 5 Motore
- 6 Lama
- 7 Protezione lama mobile
- 8 Protezione lama fissa
- 9 Base
- 10 Carrello di traino
- 11 Tavolo girevole
- 12 Perno di bloccaggio
- 13 Leva per posizionamento
- 14 Sacco per trucioli
- 15 Ganascia di bloccaggio
- 16 Supporto di prolunga
- 17 Fori di fissaggio
- 18 Inserto
- 19 Laser

kgz 251

Contenuto confezione	
	Sega troncatrice e a trazione kgz 251
	Istruzioni per l'uso
Specifiche tecniche	
Diametro lama	254 mm
Foratura lama	30,0 mm
Misure d'ingombro	795 x 760 x 600 mm
Peso	17,4 kg
Diametro tavola rotante	272 mm
Battute oblique destra e sinistra	45°, 30°, 22,5°, 15°, 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60°
Raggio d'azione	50°/0°/60°
Raggio d'inclinazione	45° a destra e 60° a sinistra
Capacità max.	
Sezione trasversale con 90°	305 x 75 mm
Taglio obliqui con 45°	210 x 75 mm
Taglio obliqui con 45°	305 x 45 mm
Taglio combinato con 45°	210 x 45 mm
Azione	
Motore V/Hz	220–240 V / 50 Hz
Potenza di assorbimento P1	2250 W (S6/25%)
Numero di giri	2500 1/min

Con riserva di modifiche tecniche.

Livello sonoro durante il funzionamento della segatrice:
Max. livello di pressione acustica: 91 dB(A)

Avvertenze generali

- Dopo avere rimosso l'imballaggio, verificare l'integrità di tutti i pezzi. In caso di reclami, informare tempestivamente il corriere. Non saranno accettati reclami presentati con ritardo.
- Verificare la completezza della spedizione.
- Prima dell'impiego, familiarizzare con l'apparecchiatura leggendo attentamente le istruzioni per l'uso.

- Antakaa tilatessanne artikkelinumeromme sekä tiedot koneen tyypistä ja valmistusvuodesta.

Näissä turvaohjeissa olemme merkinneet kohdat, jotka koskevat turvallisuuttanne seuraavalla merkillä: △

△ Turvaohjeet

HUOMIO! Sähköisillä koneilla tehtävässä työssä on noudata tettava perusturvaohjeita, jotta tulipalo-, sähköisku- ja loukkaantumisriskit pidetään mahdollisimman alhaisina.

Lukekaa kaikki alla olevat ohjeet ennen koneen käyttöä. Säilyttääkää nämä ohjeet myöhempia tarpeita varten.

- Pitääkää työpaikkanne puhtaana. Liian täysinäiset työpisteet ja -penkit ovat usein synnä loukkaantumisille.
- Tarkkailkaa myös työmpäristöä. Älkää jättääk koneita sateeseen. Älkää työskennelkō koneilla kosteissa tai märissä tiloissa. Pitääkää huoli, että työpisteellänne on hyvä valaistus. Älkää työskennelkō laitteella tulenarkojen nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
- Suojatkaa itsenne sähköiskua vastaan. Välttääkää kontaktia maadoitettujen pintojen kanssa.
- Estääkää luvattomien henkilöiden pääsy koneelle. Älkää antako henkilöiden, erityisesti lapsien, jotka eivät ole osallisina työssä, olla kosketuksissa koneen tai jatkojohdon kanssa. Evätkää myös kyseisiltä henkilöltä pääsy työpisteelle.
- Kyttekää ei käytössä olevat koneet pois päältä. Koneet, jotka eivät ole käytössä, tulee säilyttää kuivassa, suljetavissa olevassa tilassa, lasten saavuttamattomissa.
- Älkää käyttääkō konetta väkivalloin. Ilman ylimääräistä voimaa suoriudutte työstänne paremmin ja nopeammin.
- Käytääkää oikeaa työkalua. Älkää käyttääkō pientä työkalua töihin, joiden suorittaminen sujuisi paremmin korkean tehon laitteilla. Älkää työskennelkō laitteella tarkitusperien vastaiseksi: Älkää sahatko pyörösahalla esimerkiksi kantoja tai tukkeja.
- Pitääkää yllänne oikeanlaista vaatetusta. Älkää käyttääkō löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat tarttua liikkuihin osiin. Liukastumisen estävien kenkien käyttöä työssä suosittelaa. Pitkätukkaisten tulisi pitää hiusverkkoa.
- Käytääkää suojaravusteita. Pitääkää suojalaseja. Pitääkää kasvo-/pölysuojaa mikäli sahauksesta aiheutuu pölyä.
- Sulkekaa pölynimuri. Mikäli teillä on mahdollisuus käyttää laitteita pölynpoistoon, huolehtikaa, että ne ovat liitetynä ja oikein käytettyjä.
- Käsitelkää johtoa huolellisesti. Älkää irrottako pistoketta pistorasiasta vetämällä johtoa. Pitääkää huoli, että johto ei joudu kosketuksiin kuumuuden, öljyn tai terävien pintojen kanssa.
- Varmistaka työvällineenne. Mikäli mahdollista, kiinnittääkää työvällineenne tartuntaleuoilla tai ruuvipuristimilla. Tämä on varmempi tapa kuin säilyttää niitä kädessänne.
- Älkää nojatko pitkälle eteenpäin. Huolehtikaa vakaasta työasennosta ja tasapainosta.
- Käsitelkää työkalua huolellisesti. Huolehtikaa leik-

forhandler.

- Ved bestillinger bedes du oplyse artikelnumre samt maskinens type og byggeår.

I denne betjeningsbejdning har vi markeret alle de steder, der vedrører Deres sikkerhed med dette symbol: △

△ Sikkerhedshenvisninger

- Undgå uorden på arbejdsmarkedet. Rødede arbejdsbænke og områder kan medføre ulykker.
- Tænk på arbejdsmiljøet. Værktøjet må ikke udsættes for regn. Værktøjet må ikke bruges i regnvejr eller under fugtige omgivelser. Arbejdsmarkedet skal være godt oplyst. Værktøjet må ikke bruges i nærheden af brændbare væsker eller gasser.
- Der skal beskyttes mod elektrisk chock. Undgå kropskontakt med jordforbindede dele.
- Hold uvedkommende væk. Hold uvedkommende, specielt børn og andre der ikke er involveret i arbejdet, komme i kontakt med værktøjet eller forlængerledninger. De skal holdes væk fra arbejdsmarkedet.
- Uvirk somme værktøjer skal opbevares på et sikkert sted. Når værktøjet ikke benyttes, skal det opbevares på et tørt og aflåst sted og uden for børns rækkevidde.
- Brug aldrig tvang på værktøjet. Værktøjet udfører det job det er egnet til på en bedre og sikrere måde.
- Brug det korrekte værktøj. Forsøg aldrig at bruge et svagt værktøj til tungt arbejde, hvis det ikke egner sig til dertil: brug f.eks. aldrig en rundsav til at save i grene eller tømmer.
- Vær korrekt påklædt. Bær ikke løst tøj eller smykker, da de kan blive fanget i bevægende dele. Det anbefales at bære skridsikkert fodtøj ved udendørs arbejde. For at holde langt hår væk, skal der bæres hovedbeklædning.
- Brug beskyttelsesudstyr. Brug sikkerhedsbriller. Bær ansigts eller støvmaske, hvis jobbet støver.
- Der skal tilsluttes støvudsugningsanlæg. Hvis værktøjet har mulighed for tilslutning af spånsugningsanlæg samt spånpopsamling, bør det sikres at disse tilsluttes og betjenes korrekt.
- Tilslutningskablet må ikke misbruges. Der må aldrig trækkes i kablet fra stikkontakten for at afbryde værktøjet. Kablet skal holdes væk fra varme, olie og skarpe kanter.
- Fastgør arbejdsemnet. Brug såvidt muligt klamper eller en skruetvinge til at holde arbejdsemnet fast. Dette er sikrere end at bruge hånden.
- Bøj Dem aldrig for langt over. Der skal til enhver tid holdes et sikkert fodfæste og balance.
- Værktøjet skal holdes i en god tilstand. For at opnå bedre og sikrere præstation, skal skæreværktøjer holdes skarpe og rene. Følg instruktionerne nøje for smøring og udskiftning af tilbehør. Strømkablerne skal efterset med jævne mellemrum, og hvis de er beskadigede, skal de udskiftes af en autoriseret fagmand. Efterse forlængerkablerne med jævne mellemrum og udskift dem hvis de er beskadigede. Håndtagene skal

- Come accessori, ricambi e componenti soggetti a usura, utilizzare solo pezzi originali. I ricambi sono disponibili presso il rivenditore Scheppach locale.
- Per le ordinazioni, indicare i nostri numeri di articoli, nonché modello e anno di costruzione dell'apparecchiatura.

Nelle presenti istruzioni per l'uso abbiamo contrassegnato con il seguente simbolo i punti relativi alla sicurezza: △

△ Avvertenze relative alla sicurezza

ATTENZIONE! Durante il lavoro con utensili elettrici, osservare sempre le misure di sicurezza di base per mantenere al minimo il rischio di incendio, scariche elettriche e lesioni corporee.

Prima di provare ad azionare questo prodotto, leggere tutte le seguenti avvertenze. Conservare queste avvertenze come riferimento futuro.

- Mantenere pulita la postazione di lavoro. Luoghi e banchi di lavoro sovrappiatti sono spesso la causa di lesioni.
- Avere cura dell'ambiente di lavoro. Non lasciare gli utensili sotto la pioggia. Non lavorare in luoghi umidi o bagnati con gli utensili. Allestire il posto di lavoro con una buona illuminazione. Non lavorare con gli utensili in presenza di liquidi o gas infiammabili.
- Proteggersi contro le scariche elettriche. Evitare il contatto con superfici a massa.
- Impedire l'accesso a persone non autorizzate. Non consentire ad altre persone, in particolare a bambini, di prendere parte alle operazioni di lavorazione, di toccare gli utensili o le prolunghe e non consentire loro nemmeno l'accesso alla postazione di lavoro.
- Chiudere a chiave gli utensili non utilizzati. Gli utensili che non sono temporaneamente necessari devono essere conservati in un luogo asciutto e che sia possibile chiudere a chiave, lontano dalla portata di bambini.
- Non usare gli utensili con violenza. In questo modo sarà possibile eseguire il lavoro in modo migliore e più rapidamente.
- Usare l'utensile corretto. Non usare utensili piccoli per lavori che devono essere eseguiti con utensili ad elevate prestazioni. Non usare gli utensili per scopi diversi da quelli previsti: ad esempio non tagliare ceppi o tronchi d'albero con seghetti circolari.
- Indossare indumenti adeguati. Non indossare capi ampi né gioielli che potrebbero incastrarsi nelle parti in movimento. Per il lavoro all'aperto si consiglia di indossare calzature antiscivolo. Se si hanno i capelli lunghi, indossare una retina.
- Usare equipaggiamenti di protezione. Indossare occhiali di sicurezza. Indossare una maschera per il volto o antipolvere, qualora durante l'azionamento della sega si formi della polvere.
- Collegare gli aspirapolvere. Se sono disponibili apparecchi per aspirare la polvere, accertarsi che siano collegati e che siano usati correttamente.
- Fare attenzione ai cavi. Non tirare mai un cavo per staccare la spina dalla presa. Accertarsi che i cavi non siano in contatto con fonti di calore, olio e spigoli vivi.

kauslaitteiden terävyydestä ja puhtaudesta, jotta voitete työskennellä niillä varmemmin ja turvallisemmin. Noudattakaa osien öljyämistä ja vaihtoa koskevia ohjeita. Tarkistakaa verkkokohto säännöllisin väliajoin ja pyytäkää valtuutettua asiakaspalvelijaa vaihtamaan se, mikäli se on vahingoittunut. Tarkistakaa jatkojohto säännöllisin väliajoin ja vaihtakaa se, mikäli se on vahingoittunut. Huolehtikaa, että kädensijat ovat kuivat sekä puhtaana öljystä ja voiteluaineesta.

- Irrottakaa kone sähköverkosta. Ennen kuin konetta huolletaan tai sen lisätarvikkeita kuten teriä, saksia ja osia vaihdetaan, tulee kone irrottaa pistorasiasta.
- Poistakaa ruuvipuristimet ja ruuviavaimet. Ottakaa tavaksi tarkastaa, että ruuvi- ja säätöavaimet on poistettu ennen laitteen kytkemistä päälle.
- Välttääkää satunnaisia käynnistymisiä. Tarkistakaa, että päälli/pois kykin on pois -asennossa ennen virtajohdon soveltuva ulko-jatkojohtoa.
- Käyttääkää ulkojatkojohtoa. Mikäli työskentelette koneella ulkoilmassa, käyttääkää ainoastaan tarkoitukseen soveltuva ulko-jatkojohtoa.
- Olkaa tarkkaavainen. Toimikaa huolella. Käyttääkää terveittä järkeä, älkääkää käyttääkää konetta, kun olette väsynyt.

Lisä turvallisuusohjeita katkaisu- ja kulmasahaukseen

- Älkää käyttääkää vahingoittuneita tai väännyneitä sahanteriä.
 - Älkää käyttääkää sahaa ilman suojarustesteita.
 - Vaihtakaa pöydän aukko, kun se on kulunut.
 - Käyttääkää sahaa ainoastaan puun tai vastaavien materiaalien sahaamiseen.
 - Käyttääkää vain valmistajan suosittelemia sahanteriä, jotka ovat EN847-1 mukaisia.
 - Kyttekää viistosahauksessa pölynkerääjää sahaanne.
 - Valitkaa sahanterät sahattavan materiaalin mukaan.
 - Tarkistakaa maksimisahaussyyvyys.
 - Sahatessanne pitkiä osia, käyttääkää pidiketelineitä ja asettakaa tartuntaleuat tai muut kiinnitysvarusteet.
 - Käyttääkää korvakuulokkeita.
- HUOMIO!** Kova ääni voi olla haitallista terveydellesi. Kun sallittu äänen painetaso 85dB(A) ylitty, on käytettävä korvasuojaaimia.

- holdes tørre, rene og fri for olie og fedtstoffer.
- Værktøjet skal afbrydes. Når værktøjet ikke bruges, inden eftersyn og ved udskiftning af tilbehør, såsom savklinger, bits, eller skæreenheder, skal værktøjet kobles fra elforsyningen.
 - Fjern skrue- og justeringsnøgler. Gør det til en vane at kontrollere om skrue- og justeringsnøgler er fjernede fra værktøjet inden det tændes.
 - Undgå utilsiget igangsætning. Sørg for at afbryderen sidder i „off“stilling når stikket sættes i kontakten.
 - Brug udendørs forlængerledninger. Når værktøjet skal bruges udendørs, bør der kun bruges forlængerledninger, der egner sig til udendørs brug.
 - Vær på vagt. Hold øje med hvad De foretager Dem, brug almindelig sund fornuft og betjen aldrig værktøjet, når De er træt.
 - Efterse beskadigede dele. Inden fortsat brug af værktøjet, skal det nøje checkes for at afgøre om det kan betjenes korrekt, og om værktøjet kan præstere det tilsgtede stykke arbejde. Check at de bevægende dele sidder på linje og er korrekt fastgjorte. Check for beskadigede dele, montering og andre forhold, der kan påvirke værktøjets betjening. En beskadiget skærm, eller andre dele, skal repareres eller udskiftes af et autoriseret service-værksted, medmindre andet er beskrevet i betjenings-vejledningen. Værktøjet må ikke bruges, hvis afbryderen ikke tænder og slukker.
 - Advarsel. Brugen af andet tilbehør end det der anbefales i denne betjeningsvejledning, kan medføre risiko for personlig skade.
 - Få værktøjet repareret af en kvalificeret person. Dette el-værktøj opfylder de relevante sikkerhedsregler. Reparationer bør kun udføres af en kvalificeret person der bruger originale reservedele, da dette ellers kan resultere i alvorlig skade for brugeren.

Yderligere sikkerhedsregler for Kap- og geringssave

- Savklingerne må ikke bruges, hvis de er beskadigede eller deformé.
- Saven må ikke bruges, hvis styrelisten ikke sidder i position.
- Når bænkindsatsen er slidt skal den udskiftes.
- Saven må ikke benyttes til skæring af andet end træ eller lignende materialer.
- Der må kun bruges de af fabrikanten anbefalede savklinger (EN847-1).
- Din geringssav skal kobles til en spånsugnings-anordning når der skæres.
- Vælg savklinger der egner sig til det materiale der skal skæres.
- Kontrollér den maksimale skæredybde.
- Når der saves i lange arbejdsemner, bør der altid bruges forlængervinger for at give en bedre støtte; brug også skruetvinger eller andre fastspændingsanordninger.
- Bær øreværn.

ADVARSEL! Støj kan være en helbredsrisiko. Hvis det tilladte støjniveau på 85dB(A) overskrides, skal der bæres øreværn.

- Fissare bene il proprio mezzo di lavoro. Se possibile, fissare il proprio mezzo di lavoro con morse o con una morsa a vite. Questo modo è più sicuro del fissaggio manuale.
- Non sporgersi troppo in avanti. Assumere sempre una posizione e un equilibrio sicuri.
- Fare attenzione agli utensili. Accertarsi di avere a disposizione utensili da taglio affilati e puliti, per poter lavorare meglio e con maggiore sicurezza. Per oliare e sostituire gli accessori, attenersi alle istruzioni. Controllare a intervalli regolari i cavi di rete e richiederne la sostituzione presso un centro assistenza autorizzato, qualora risultino danneggiati. Controllare a intervalli regolari i cavi di prolunga e sostituirli qualora risultino danneggiati. Accertarsi che le impugnature siano asciutte, pulite e prive di tracce di olio o grasso.
- Collegare gli utensili dalla rete. Prima di effettuare interventi di manutenzione o prima di sostituire accessori quali lame, taglienti e componenti, collegare la presa di rete se gli utensili non vengono utilizzati.
- Rimuovere chiavi per la messa a punto e chiavi regolari. Abituarsi a controllare che tali chiavi siano state rimosse prima di accendere l'utensile.
- Impedire un avvio accidentale. Prima di infilare la spina nella presa, accertarsi che l'interruttore ON/OFF sia impostato su OFF.
- Usare cavi di prolunga per esterni. Se si lavora con gli utensili all'aperto, collegare solo cavi di prolunga per esterni, recanti il corrispondente contrassegno.
- Lavorare con prudenza. Prestare attenzione alle proprie azioni. Lavorare con giudizio e non utilizzare l'utensile quando si è stanchi.

Regole supplementari in materia di sicurezza per troncatrici e taglierine

- Non usare lame danneggiate o deformate.
- Non usare la sega senza dispositivi di protezione.
- Sostituire gli spessori da banco, se usurati.
- Usare questa sega solo per tagliare legno o materiali simili.
- Usare solo lame consigliate dal fabbricante, conformi alla norma EN847-1.
- Quando si effettuano lavori con la taglierina, collegare un captatore di polvere.
- Scegliere la lama adeguata al materiale da tagliare.
- Controllare la massima profondità di taglio.
- Quando con la sega si lavorano pezzi lunghi, usare sempre puntelli di prolunga per un maggiore supporto e impiegare ganasce o altri dispositivi di bloccaggio.
- Indossare protezioni per le orecchie.

ATTENZIONE! Il rumore può essere dannoso per la salute. Se viene superato il livello sonoro consentito di 85dB(A), è necessario indossare una protezione per le orecchie.

Turvallisuusohjeet laservaloa varten

Tässä laitteessa käytetty laservalo ja lasersäteily on lukan 2 mukainen, ja sen enimmäisteho on 390 µW ja aallonpituuus 650 nm. Yleensä laser ei ole vaaraksi silmille, vaikkakin sääteen katsominen saattaa aiheuttaa hetkellistä sokaistumista.

Varoitus: Älä katso suoraan lasersäteeseen, sillä se voi olla haitallista. Noudata seuraavia ohjeita:

- Laseria tulee käyttää ja huoltaa ainoastaan valmistajan ohjeiden mukaan.
- Laser tulee suunnata ainoastaan työstettävään kappaleeseen, ei koskaan toiseen henkilöön tai muuhun esineeseen.
- Laseria ei saa suunnata tahallisesti ihmisiä kohti. Se ei saa olla suunnattuna kohti ihmisen silmiä kauempaa kuin 0.25 sekuntia.
- Varmista aina, että työstettävä kappale, johon laser on suunnattu, on vankka eikä sen pinta ole heijastava. Näin ollen puutavara ja karkeapintaiset materiaalit ovat sopivia. Kiiltävät ja heijastavat materiaalit eivät sovellu leikattavaksi laserilla, sillä lasersäde voi heijastua pinnasta sahan käyttäjän.
- Älä vaihda laseryksikköä toisentyyppiseen. Korjauksia voi suorittaa ainoastaan valmistaja tai valtuutettu yhtiö.

Varoitus: Käytä vain tässä käyttöohjeessa mainittuja säätökaluja ja -menetelmiä. Ohjeiden huomiotta jättämisen voi johtaa vaaralliseen sääteilyyn.

⚠ Määräysten mukainen käyttö

Kone on voimassaolevan EY konedirektiivin mukainen.

- Konetta tulee käyttää vain teknisesti virheettömässä olosuhteissa siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, turvaohjeet ja vararat huomioiden ja käyttöohjeita noudattaen! Poistakaa nopeasti erityiset häiriöt, jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen.
- Jokainen käyttö, jossa näitä ohjeita ei noudateta, katsotaan määräysten mukaisen käytön ylittäväksi käytöksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat tällaisesta käytöstä, joten kaikki riskit ovat käyttäjän omalla vastuulla.
- Käyttäjän tulee noudattaa valmistajan turva-, käyttö-, ja huoltomääräyksiä, kuten myös teknisissä tiedoissa annettuja mittauksia.
- Käyttäjän tulee noudattaa voimassaolevia tapaturmanehkäisymääräyksiä, kuten myös muita yleisesti tunnistettuja turvateknisiä sääntöjä.
- Konetta saa käyttää, huoltaa tai korjata vain ammattilaisen, joka on tietoinen siihen liittyvistä vaaroista. Valmistaja ei vastaa omien päin tehdystä laitteen muutoksista johtuvista vahingoista.
- Laitteessa saa käyttää vain valmistajan alkuperäisiä lisätarvikkeita ja -laitteita.

Ytterligere sikkerhetsanvisning for laserlys

Laserlys og stråling benyttet i dette system svarer til klasse 1 med maksimal effekt på 390 µW og 650 nm bølge-lengde. Denne laseren utgjør normalt ingen optisk fare, selv om man kan bli blendet ved å stirre på strålen.

Advarsel: Se aldri direkte på laserstrålen da dette kan utgjøre fare. Legg merke til følgende sikkerhetsforskrifter:

- Laseren må kun benyttes og ettersees i overensstemmelse med forskrifter fra produsent.
- Strålen skal kun rettes mot arbeidsemnet og aldri mot en person eller andre gjenstander.
- Laserstrålen må ikke med vilje rettes mot en person. Den må aldri rettes lenger enn 0,25 s på en persons øye.
- Pass på at laserstrålen kun rettes mot et robust emne uten reflekterende overflate, det vil si: tre eller materialer med ru overflate kan godtas. Skinnende, reflekterende blikk eller liknende materialer er uegnet for laser, fordi reflekterende overflater kan sende strålen tilbake mot personen som betjener maskinen.
- Bytt aldri ut laserlysenheten med en annen type. Reparasjoner må kun utføres av produsent eller anerkjent fagkyndig.

Merk: De må kun benytte regulerbart verktøy etter regler og fremgangsmåter beskrevet i denne rettledning. Brudd på regler kan føre til skadelig stråling.

⚠ Korrekt anvendelse

Maskinen opfylder gældende EG maskinregulativer.

- Maskinen er bygget i overenstemmelse med den nyeste tekniske udvikling og de alment anerkendte sikkerhedstekniske regler. På trods heraf kan brugen af maskinen indebære risiko for liv og lemmer for brugeren eller tredjemand eller forårsage skade på maskine og andre genstande.
- Maskinen må kun benyttes i teknisk perfekt stand samt i overenstemmelse med dens beregnede anvendelse. Ved brugen af maskinen skal man være bevidst om sikkerheden og evt. risici samt overholde angivelse i brugsvejledningen. Specielt skal fejl, som kan forringe sikkerheden, afhjælpes omgående.
- Enhver anden anvendelse betragtes som værende uautoriseret. Producenten hæfter ikke for evt. skader, der skyldes uautoriseret anvendelse; risikoen bæres udelukkende af brugeren.
- Producentens sikkerheds-, arbejds- og vedligeholdelseshenvisninger samt de mål, der er angivet i Tekniske data, skal overholdes.
- Gældende ulykkesforebyggende forskrifter og øvrige alment anerkendte sikkerhedstekniske regler skal overholdes.
- Scheppach-maskinen må kun benyttes, vedligeholdes eller repareres af personer, som er fortrolige hermed

Avvertenze supplementari relative alla sicurezza per la luce del laser

La luce del laser e il raggio del laser impiegati in questo sistema corrispondono alla Classe 1 con una potenza massima di 390 µW e una lunghezza d'onda pari a 650 nm. Normalmente questi laser non rappresentano alcun pericolo, sebbene occorra evitare di fissare il raggio al fine di evitare accecamenti.

Attenzione: Non guardare direttamente nel raggio del laser, poiché ciò può rappresentare un pericolo. Osservare le seguenti disposizioni relative alla sicurezza:

- Il laser deve essere utilizzato e sottoposto a interventi di manutenzione solo in conformità con le disposizioni del fabbricante.
- Indirizzare il raggio esclusivamente verso il pezzo di lavorazione e mai verso persone o altri oggetti.
- Il raggio del laser non deve essere rivolto intenzionalmente verso persone. Non deve mai essere rivolto per più di 0,25 secondi verso gli occhi.
- Accertarsi sempre che il raggio del laser sia rivolto verso un pezzo robusto privo di superficie riflettente, ovvero: legno o materiali con superficie ruvida sono accettabili. Lamiere riflettenti, lucide, o materiali analoghi non sono idonei al laser, in quanto la loro superficie riflettente potrebbe far rimbalzare il raggio contro l'operatore.
- Non sostituire l'unità laser con una di tipo diverso. I lavori di riparazione devono essere effettuati dal fabbricante o da una ditta specializzata riconosciuta.

Cautela: Utilizzare solo gli utensili di messa a punto o regolazione e i relativi procedimenti descritti in queste istruzioni. La mancata osservanza di queste regole può causare irraggiamenti pericolosi.

⚠ Utilizzo a norma

Questa macchina è conforme alla direttiva CE sulle macchine attualmente in vigore.

- Utilizzare le macchine solo se sono prive di anomalie e utilizzarle a norma, nel rispetto della sicurezza e conoscendone i possibili pericoli, seguendo le istruzioni per l'uso. In particolare provvedere alla riparazione di anomalie che potrebbero pregiudicarne la sicurezza.
- Qualsiasi altro uso viene considerato non a norma. Per danni dovuti a un uso diverso il fabbricante non è responsabile; pertanto il rischio è a carico esclusivo dell'utilizzatore.
- Le disposizioni del fabbricante relative alla sicurezza, al lavoro e alla manutenzione, nonché le misure di ingombro riportate nelle specifiche tecniche devono essere rispettate.
- Osservare le disposizioni antinfortunistiche previste e le altre norme tecniche generiche riconosciute relative alla sicurezza.
- La macchina deve essere utilizzata, sottoposta a manutenzione e riparata solo da personale esperto e informato circa i pericoli. Eventuali modifiche arbitrarie apportate alla macchina escludono una responsabilità del fabbricante per i danni eventualmente risultanti.
- La macchina deve essere utilizzata solo con accessori e utensili originali del fabbricante.

Jäämäriskitekijät

Kone on rakennettu viimeisen teknologian ja tunnettujen turvallisuusteknisten sääntöjen mukaisesti. Siitä huolimatta työskenneltäessä voi esiintyä yksittäisiä vaaratekijöitä.

- Terveyden vaarantaminen käytettäessä määräysten vastaisia sähkökytkentöjä.
- Kaikista varotoimista huolimatta voi esiintyä jäämäriskitekijöitä jotka eivät ole ilmeisiä.
- Muut vaarat voidaan minimoida noudattamalla "turvaohjeita" ja ohjeita "määräysten mukaisesta käytöstä" sekä käyttöohjeita.
- Älkää rasittako konetta tarpeettomasti: liian kova paine sahatessa vahingoittaa sahanterää nopeasti, mikä johtaa koneen suoritustehon alenemiseen sekä sahaus-tarkkuuden vähentämiseen.
- Sahattaessa alumiini- ja muovimateriaaleja tulee aina käyttää tartuntaleukoja: sahattavat osat tulee aina varmistaa kaksilla tartuntaleuoilla.
- Välttääkää satunnaisia laitteen käynnistymisiä: asetetussa verkkopistoke pistorasiaan ei tule samanaikaisesti painaa käytönappia.
- Käyttääkää käsikirjanne suosittelemia työkaluja. Näin tulette saavuttamaan katkaisusahanne optimaalisen suorituskyvyn.
- Käsiä ei saa koskaan asettaa työstöalueelle koneen ollessa käytössä. Ennen kuin operoitte konetta, päästäkää kahvasta ja kytkekää kone pois päältä.

og har kendskab til evt. farer. Egne foretagende ændringer ved maskinen fritager producenten for hæftelse for heraf resulterende skader.

- Scheppach-drejemaskinen må kun anvendes med producentens original-tilbehør og original-værktøj.

⚠ Restrisici

Maskinen er bygget efter den nyeste tekniske standard og de anerkendte sikkerhedstekniske regler. På trods heraf kan der ved arbejdset forekomme enkelte restrisici.

- Der bør udelukkende bearbejdes udsøgt træ uden fejl som f.eks.: knaster, tværgående revner, overfladerevner. Dårligt træ giver risiko for arbejdsskader.
- Træ, der ikke er limet ordentligt, kan pga. centrifugalkraften eksplodere ved bearbejdningen.
- Før det rå træ spændes fast, skal det skæres til i firkan tet form, centeres og spændes sikkert fast. Ulige vægt i arbejdsemnet giver risiko for arbejdsskader.
- Risiko for skader pga. det roterende værktøj ved langt hår og løshængende beklædning. Personligt sikkerhedsudstyr som f.eks. håret og tætsiddende arbejdstøj skal benyttes.
- Sundhedsfare pga. træstøveller træspåner. Personligt sikkerhedsudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller og støvmaske skal benyttes.
- Risiko for ulykker pga. strøm ved brug af ureglementerede el-tilslutninger.
- Derudover kan der trods de trufine sikkerhedsforanstaltninger forekomme ikke åbenlyse restrisici.
- Restrisici kan minimeres, når „Sikkerhedshenvisningerne“ og „Bestemmelsesmæssig anvendelse“ samt brugsanvisningen følges.
- Belast ikke maskinen unødig: for stort tryk under savningen kan hurtigt beskadige savklingen, hvad der fører til ydelsesnedsættelse på maskinen under forarbejdningen og i savenøjagtigheden.
- Anvend altid klemmer ved savning af aluminium og plastikmateriale: de dele, der skal saves, skal altid fikses mellem klemmerne.
- Undgå tilfældig ibrugtagning af maskinen: når stikket sættes i stikdåsen, må driftstasten ikke trykkes.
- Anvend det værktøj, der anbefales i denne håndbog. Således opnår du, at din rundsav bringer optimale ydelser.
- Hænderne må aldrig komme ind i forarbejdningszonen, når maskinen er i drift. Inden du foretager nogen form for operationer, skal du slippe håndtagtasten og slukke for maskinen.

⚠ Rischi residui

La macchina è stata costruita secondo le conoscenze tecniche e le regole riconosciute relative alla sicurezza. Inoltre durante il lavoro possono sussistere singoli rischi residui.

- Pericoli per la salute dovuti a corrente elettrica possono verificarsi nel caso di uso non a norma dei cavi di collegamento elettrici.
- Inoltre possono sussistere rischi residui non evidenti nonostante l'adozione di tutte le misure precauzionali.
- I rischi residui possono essere ridotti al minimo osservando nel complesso le "Avvertenze relative alla sicurezza", e l'"Utilizzo a norma", nonché le istruzioni per l'uso.
- Non sovraccaricare inutilmente la macchina: una pressione eccessiva durante i lavori con la sega usura rapidamente la lama, con conseguente riduzione delle prestazioni della macchina e della precisione di taglio durante la lavorazione.
- Per tagliare l'alluminio e il materiale plastico usare sempre delle morse: i pezzi che devono essere segati, devono essere sempre fissati tra le morse.
- Evitare di attivare accidentalmente la macchina: non premere il tasto di azionamento quando si inserisce la spina nella presa.
- Utilizzare l'utensile consigliato in questo manuale. In questo modo le prestazioni della troncatrice saranno ottimali.
- Le mani non devono mai trovarsi nella zona di lavorazione quando la macchina è in funzione. Prima di effettuare qualsiasi operazione, lasciare il tasto dell'impugnatura e spegnere la macchina.
- Non sovraccaricare inutilmente la macchina: una pressione eccessiva durante i lavori con la sega usura rapidamente la lama, con conseguente riduzione delle prestazioni della macchina e della precisione di taglio durante la lavorazione.
- Per tagliare l'alluminio e il materiale plastico usare sempre delle morse: i pezzi che devono essere segati, devono essere sempre fissati tra le morse.
- Evitare di attivare accidentalmente la macchina: non premere il tasto di azionamento quando si inserisce la spina nella presa.
- Utilizzare l'utensile consigliato in questo manuale. In questo modo le prestazioni della troncatrice saranno ottimali.
- Le mani non devono mai trovarsi nella zona di lavorazione quando la macchina è in funzione. Prima di effettuare qualsiasi operazione, lasciare il tasto dell'impugnatura e spegnere la macchina.

⚠ Asennus

HUOMIO! Oman turvallisuutenne takaamiseksi liittääkää verkkipistoke pistorasiaan vasta sen jälkeen, kun kaikki asennustoimenpiteet on suoritettu ja kun olette lukenut ja ymmärtänyt turva- ja käyttöohjeet.

Nostakaa saha pakkauksesta ja asettakaa se työpöydälle.




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Laitteen asetukset

Ohje:

Tämä kone asennettiin tarkasti tehtaalla ennen lähetystä. Tarkistakaa parhaiden tulosten saavuttamiseksi seuraavien asetusten tarkkuus ja korjatkaa ne tarpeen vaatiessa.

Kulmavasteen asetus 90° ja 45° kulmiin (Kuva 3)

- Vapautakaa kulman vapautuskahva ja liikuttakaa leikkikauspää täysin oikealle. Kiinnitäkää kulman vapautuskahva 1.
- Käyttäkää kulmamittaria sahanterän asennukseen 90° kulmaan pöydästä.
- Vapautakaa varmistusmutteri 2, mikäli säätäminen on tarpeellista, ja pyörittäkää ruuvia mukana toimitetulla ruuviavaimella, kunnes terä on 90°-kulmassa pöytään nähdien.
- Ruuvatkaa varmistusmutteri paikalleen.
- Säätäkää ruuvilla kulmanosoitin asentoon 0.
- Seuratkaa samoja toimenpiteitä vasteen asettamisessa 45° kulmaan, mutta liikuttakaa leikkuupää vasemmalle ja käyttäkää varmistusmutteria 2 ja ruuvia 3 jotka sijaitsevat vastakkaisella puolella.

Laserlinjan säätäminen, Kuva 4

- Lasersäteen säätämiseksi, ota lauta (n. 200 mm x 300 mm). Merkitse yksi linja oikeassa kulmassa ja aseta lauta pöydän asetuspinnalle.
 - Suorista merkintä keskitetyisti sahanterään ja purista se pidikkeillä tiukasti.
 - Kytke laser päälle päälle-poiss-kytkimellä.
 - Kierrä ruuvilla (1), kunnes laserlinja on rinnakkain merkityyn linjaan.
 - Sivuttaisen korjauksen voit tehdä avaamalla molemmat ruuvit (2) ja laseryksikön siirtämislle.
- Ota huomioon:** Voit säätää laserlinjan niin, että se kulkee leikkauksen sivulla tai keskustassa.
- Kierrä molempia ruuveja (2) jälleen ja säädä tarpeen mukaan.

⚠ Montering

ADVARSEL! For din egen sikkerheds skyld, må stikket ikke tilsluttes el-forsyningen før alle monteringstrinene er fuldendte, og før du har gennemlæst og forstået alle sikkerheds- og betjeningsinstruktionerne.

Installation af støvpose (Fig. 2)

Skub støvposen (2) på udløbsåbningen (1) i motorkabinettet.

Indstilling af værktøjet

Bemærk:

Dette værktøj er justeret korrekt inden afsendelse fra fabrikken. For at opnå de bedste driftsresultater, bør følgende kontrolleres og genjusteret efter behov.

Justering af skråstopperne ved 90° og 45° (Fig. 3)

- Løsn det skrå låsehåndtag og flyt skærehovedet helt til højre og stram det skrå låsehåndtag 1.
- Anvend en vinkelmåler til at indstille klingen på 90° mod bænken.
- Hvis justering er nødvendigt, løsnes låsemøtrikken 2 hvorefter bolten 1 justeres med den medfølgende skruenøgle, således at klingen sidder 90° mod bænken.
- Stram låsemøtrikken.
- Juster afskråningsindikatoren 2 på 0-afmærkningen med skruen 1.
- For at justere stopperen på 45°, følges de samme procedurer som for 90°, men skærehovedet flyttes til venstre med låsemøtrikken 2 og bolten 3.

Justering af laserstråle, Fig.4

- 1 For at justere laserstrålen tages et bræt (ca. 200 mm x 300 mm). Markér en vinkelret linje og læg brættet på bordets anbringelsesflade.
 - 2 Ret markeringen, så den er midt ud for savklingen, og klem den fast med opspændingsanordningen.
 - 3 Tilslut laseren med TIL-FRA-kontakten.
 - 4 Drej med skruen (1), indtil laserstrålen er parallel med den markerede linje.
 - 5 Der kan korrigeres fra siden ved at løsne begge skruer (2) og fortage en udskydning af laserstrålen.
- OBS:** Man kan justere laserstrålen, således at snittet foretages langs siden eller i midten.
- 6 Træk igen i begge skruer (2) og justér efter behov.

⚠ Montaggio

ATTENZIONE! Per la propria sicurezza inserire la spina nella presa solo al termine di tutte le fasi di montaggio e dopo avere letto e compreso le avvertenze relative alla sicurezza e le istruzioni per l'uso.

Estrarre la sega dall'imballaggio sollevandola, e appoggiarla sul banco di lavoro.

Installazione del sacco per le polveri (Fig. 2)

Inserire il sacco per le polveri (2) sull'apertura di uscita (1) nel vano motore.

Allestimento dell'utensile

Avvertenza: questo utensile è stato regolato in fabbrica prima della spedizione. Per ottenere i migliori risultati, verificare la precisione delle seguenti regolazioni e correggerle, se necessario.

Regolazione delle battute degli angoli a 90° e a 45° (Fig. 4)

- Allentare la leva di bloccaggio angolare e spostare la testa di taglio completamente a destra. Fissare la leva di bloccaggio angolare 1.
- Per la regolazione della lama a 90° rispetto al banco, usare un goniometro.
- Qualora si renda necessario effettuare una regolazione, allentare il dado di sicurezza 2 e ruotare la vite con la chiave per viti Allen fornita, in modo tale da posizionare la lama della sega a un angolo di 90° rispetto al banco.
- Serrare il dado di sicurezza.
- Posizionare la visualizzazione dell'angolo con la vite su 0.
- Per regolare la battuta a 45°, muovere la testa di taglio verso sinistra e spostare le 4 viti fino a ottenere la posizione a 45°.

Regolazione della linea laser, Fig. 4

- 1 Per regolare il raggio laser, usare una tavoletta (ca. 200mm x 300 mm). Tracciare una linea nell'angolo destro e posizionare la tavoletta sulla superficie portante del tavolo.
 - 2 Allineare la marcatura centralmente con la lama della sega e fissarla con la ganascia di bloccaggio.
 - 3 Accendere il laser con l'interruttore On/Off.
 - 4 Ruotare la vite (1) sino a quando la linea laser non sia parallela alla linea tracciata.
 - 5 La correzione laterale può essere effettuata allentando entrambe le viti (2) e spostando l'unità laser.
- Attenzione:** È possibile regolare la linea laser, affinché corra al lato o al centro del taglio.
- 6 Stringere nuovamente entrambe le viti (2) e regolare se necessario.

Kytkenä virtalähteeseen

Tarkistakaa, että käytetty virtalähde ja pistoke sopivat katkaisu- ja kulmasahallenne. Tarkistakaa asia moottorin tyypplaatasta tai nimellisteho katkaisu- ja kulmasahasta. Kaikki muutokset tulee suorittaa ammattisähkömiehen toimesta.

Tämä kone on tuplaeristetty. Näin virranjakelusysteemin maadoitus on tarpeetonta.

HUOMIO: Välttääksesi kontaktia pistokkeiden kosketimiin, kun liitätte pistokkeen pistorasiaan tai otatte sen pois. Kontakti voi aiheuttaa vaarallisen sähköiskun.

Jatkojohdon käyttö

Jatkojohdon käyttö aiheuttaa pienehkön tehon alenemisen. Pitääksenne tämän minimissä ja välttääksenne mahdollisen moottorinpalon, kysykää ammattisähkömieheltä jatkojohdon vähimmäissähköjohtokyky.

Jatkojohdossa tulee olla maadoitettu pistoke, joka sopii virranjaon pistorasiaan, ja toisessa päässä pistorasia, joka sopii laitteelle.

Laitteen asennus

Ohje:

Suosittemme, että ruuvaatte tämän katkaisu- ja kulmasahan tiivisti työpenkkiin, jotta koneenne on mahdollisimman hyvässä tasapainossa.

- Etsikää ja merkitkää neljä pultinreikää penkistä.
- Poratkaa reiät penkkiin \varnothing 10 mm poralla.
- Ruuvatkaa katkaisu- ja kulmasaha kiinni penkkiin ruuveilla, tiivisterenkällä ja muttereilla. Huomioikaa, että nämä kiinnikkeet eivät tule laitteen mukana.

Laitteen käyttö

HUOMIO! Älkää koskaan liittääksesi pistoketta virtalähteeseen ennen kuin kaikki asennukset ja säädöt on suoritettu, ja olette lukenut ja ymmärtänyt turva- ja käyttöohjeet.

Katkaisu- ja kulmasahan peruskäyttö vetotoiminnolla

- Käytäksesi työstettävän kappaleen kiinnitykseen aina tukia 17. Tukien holkkeja varten on 2 reikää.
- Asettakaa työstettävä kappale työtasolle. Jokainen väännytynyt ja kaartunut työstökappale, jota ei saa tasaisesti asetettua pöydälle tai työtasolle voi tarttua terään, eikä niitä siksi tulisi käyttää.
- Älkää koskaan asettako käsiänne sahausalueelle. Pidäksesi kätenne aina "käsikieltoalueen", joka käsittää koko pöydän, ulkopuolella. Se on merkitty "Ei käsiä"-symbolilla.

HUOMIO! Välttääksenne sinkoutuvien materiaalien aiheuttamia onnettomuuksia, tulee teidän välttää tahattomia käynnistyskiä irrottamalla sahan pistoke pistorasiasta ja sen jälkeen poistamalla pienosat.

Tilslutning af el-forsyningen

Kontrollér at den anvendte strømforsyning og tilslutningssted svarer til geringssavens. Check enten på motorens mærkeplade eller på selve geringssaven. Mulige ændringer skal altid udføres af en kvalificeret elektriker.

Dette er et dobbeltisolert værktøj, der ikke har behov for et jordet strømforsyningssystem.

ADVARSEL: Undgå kontakt med stikkets klemmer, når du installerer (fjerner) monterer stikket på (fra) el-forsyningens tilslutningssted, da dette kan forårsage et alvorligt elektrisk stød.

Sådan bruges en forlængerledning

Brugen af en forlængerledning forårsager et mindre tab af strøm. For at holde dette på et minimum, og for at forhindre overvarmning, samt at motoren brænder sammen, bør du rådføre dig med en kvalificeret elektriker for at afgøre forlængerledningens minimale størrelse.

Forlængerledningen skal være udstyret med et jordet stik der passer til el-forsyningens tilslutningssted på den ene ende, og en jordet stikkontakt, der passer til maskinens stik på den anden ende.

Montering af værktøjet

Bemærk:

For at opnå maksimal stabilitet for maskinen, anbefales det at du bolter denne kap- og geringssav godt fast på en arbejdsbænk.

- Lokalisér og afmærk de fire bolthuller på arbejdsbænken.
- Bor i bænken med et borestykke på ø10 mm.
- Bolt kap- og geringssaven fast med bolte, paksiver og møtrikker. Bemærk venligst at disse fastgøringsmidler ikke leveres med maskinen.

Betjening af værktøjet

ADVARSEL! Stikket må ikke tilsluttes el-forsyningen før alle installationer og justeringer er gennemført, samt før du har gennemlæst og forstået alle sikkerheds- og betjeningsinstruktionerne.

Grundlæggende betjening af din kap- og geringssav

- Brug altid klemmen til at holde arbejdsemnet godt fast med. Der findes seks huller til klemmen. Endestopperen er nyttig når der foretages gentagne skæringer.
- Placér altid arbejdsemnet mod afskærmningen. Buede eller krummede arbejdsemner, der ikke kan holdes flade på bænken eller mod afskærmningen kan fastlåse klingen, og bør derfor ikke bruges.
- Hænderne må ikke befinde sig i nærheden af skæreområdet. Hold hænderne væk fra „Ingen hænder-zonen“; dette inkluderer hele bænken, der er mærket med „Ingen hænder“-symboler.

ADVARSEL! For at hindre ulykker når materialet kastes op, skal saven tages ud af stikket for at hindre utilsigtet start, hvorefter de små stykker materiale fjernes.

Collegamento alla corrente

Accertarsi che la corrente utilizzata e la presa di corrente siano compatibili con la troncatrice/taglierina. Leggere la targhetta identificativa applicata sul motore oppure la potenza nominale riportata sulla troncatrice/taglierina. Eventuali modifiche devono essere apportate sempre da un elettricista qualificato.

Questo utensile dispone di doppio isolamento, pertanto non è necessaria la messa a terra del sistema di alimentazione.

ATTENZIONE: Evitare il contatto con i collegamenti della spina quando la si inserisce o disinserisce dalla presa di corrente. Il contatto può causare una grave scossa elettrica.

Utilizzo di un cavo di prolunga

L'utilizzo di un cavo di prolunga causa una lieve perdita di potenza. Per ridurre al minimo questo problema e onde evitare eventuali surriscaldamenti e bruciature del motore, consultare un elettricista qualificato per conoscere la sezione minima del cavo di prolunga.

Il cavo di prolunga deve presentare a un'estremità una spina messa a terra adeguata alla presa, e all'altra estremità una presa messa a terra, adeguata alla presa della macchina.

Montaggio dell'utensile

Avvertenza: si consiglia vivamente di avitare bene questa troncatrice/taglierina a un banco di lavoro, in modo tale che la macchina sia il più possibile stabile.

- Cercare e contrassegnare sul banco i quattro fori per perni.
- Alesare i fori nel banco da lavoro con una punta da trapano da 10 mm di diametro.
- Avvitare saldamente al banco la troncatrice/taglierina mediante viti, rondelle e dadi. Questi fissaggi non vengono forniti assieme alla macchina.

Azionamento dell'utensile


ATTENZIONE! Non collegare mai la spina a una fonte di corrente prima di avere terminato le installazioni e le regolazioni e avere letto e compreso le avvertenze relative alla sicurezza e le istruzioni per l'uso.

Azionamento di base della troncatrice/taglierina con funzione di trazione

- Per bloccare in posizione l'utensile, usare sempre la ganascia 17. Per inserire la ganascia sono presenti 2 fori.
- Posizionare il pezzo sempre sulla superficie di contatto. I pezzi che hanno subito torsioni o piegature e che non si possono tenere pari sul banco o sulla superficie di contatto, potrebbero incastrarsi nella lama della sega e quindi non devono essere usati.
- Non mettere mai le mani nell'area della sega. Tenere sempre le mani al di fuori della “zona di divieto delle mani”, che comprende l'intero banco. Tale zona è contrassegnata dai simboli „No Hands“.

ATTENZIONE! Per evitare incidenti dovuti al materiale espulso, scollegare la spina della sega dalla presa per im-

Fig. 5




Katkaisut (Kuva. 5)

- Työntäkää katkaisuissa leikkauspää niin kauas taakse kuin mahdollista ja lukitkaa liukukisko 1 lukituskahvalla 2.

Kulmaleikkaus

- Varmistakaa, että työtaso on oikeassa asennossa.
- Vapauttakaa kulmanlukitusnappi ja liikuttakaa pöytä haluttuun kulmaan. Kulmat voidaan lukita välillä 0° ja 45° tarkasti ja nopeasti 5° välein. Antakaa kulmanlukitusnappi lukittua ja säättääkää kulmaruuville.
- Painakaa kytkintä, minkä jälkeen painakaa sahanterän vapautuskahvaa laskeakseen leikkauspään.

Fig. 5.1



Yhdistelmäleikkaus

- Yhdistelmäleikkaukseen kuuluu sekä kulma- että viistoleikkauksia. Soveltakaa tällaisiin leikkauksiin yllämainittuja toimenpiteitä.

Leikkaussyyvyden asetus (kuva 5.1)

Toistuvan suoran ja tasaisen leikkauksen aikana leikkaussyyvyys voi olla etukäteen asetettu.

- Vie sahauspääti alas päin, kunnes sahanterähampaat saavuttavat toivotun leikkaussyyvyden.
- Samalla kun pidät ylemmän varren paikallaan, kierrä pysäytysnappulaa (1), kunnes se saavuttaa pysäytyslevyn (2).
- Tarkasta hammassyvyys liikuttamalla sahauspääti edestä taakse koko tyypillisen leikkauksen alan verran ohjausvarren mukaisesti.

Huggeskæring (Fig. 5)

- Ved huggeskæring, skubbes skærehovedet så langt bagud som muligt, hvorefter slæden 1 låses med låsehåndtaget 2.

Geringssavning

- Sørg for at forlængerafskærmningen sidder forsvarligt i den korrekte position.
- Gehringsgrebet løsnes og bordet bevæges til den ønskede vinkel. Via rasterindstillingerne kan vinkler fra 0° til 45° indstilles hurtigt og præcist i 5° trin. Lad gehringsgrebet falde i hak og lås med klemmeskrue.
- Aktivér afbryderen, og tryk klingeskærmens låsestang ned for at sænke savhovedet.

Vinkelskæring

- Vend forlængerafskærmningen, og installér den væk fra savklingen.
- Løsn det skrå låsehåndtag flyt skærehovedet over på den ønskede vinkel. Stram det skrå låsehåndtag.
- Aktivér afbryderen, og tryk klingeskærmens låsestang ned for at sænke savhovedet.

Kombinationsskæring

- Kombinationsskæring er en kombination af skå- og vinkelskæring. For at udføre denne form for skæring, henvises der til ovennævnte procedurer.

Indstilling af skæringsdybden (Fig. 5.1)

Skæringsdybden kan forudindstilles til gentagne retlinede og flade snit

- Før savhovedet nedad indtil savklingens tænder opnår den ønskede skæringsdybde.
- Medens den øvre arm holdes i position, drejes stopknappen (1) indtil den når stoppladen (2).
- Efterprøv tændernes dybde og før derved savhovedet forfra og bagud, langs med styreamen, gennem hele området for et typisk snit.

pedire avvii accidentali, e rimuovere i piccoli pezzi presenti.

Troncatrice (Fig. 5)

- Allontanare il più possibile la testa di taglio dalla troncatrice verso il lato posteriore e bloccare il carrello 1 con la morsa 2.

Taglio obliquo

- Accertarsi che la superficie di contatto si trovi in posizione corretta.
- Allentare il bottone di fermo smusso e spostare il banco nell'angolo desiderato. Gli angoli da 0° a 45° possono essere regolati con precisione e rapidità mediante regolazioni a innesto di 5° alla volta. Lasciare innestare in posizione il bottone di fermo smusso e fissare l'angolo con la vite di arresto.
- Azionare l'interruttore e premere la leva di bloccaggio della lama per abbassare la testa di taglio.

Taglio trasversale

- Allentare la leva di bloccaggio angolare e spostare la testa di taglio nell'angolo desiderato. Serrare nuovamente la leva di bloccaggio angolare.
- Azionare l'interruttore e premere la leva di bloccaggio della lama per abbassare la testa di taglio.

Taglio combinato

- Un taglio combinato è una combinazione tra taglio obliquo e taglio trasversale. Per questi tipi di taglio fare riferimento alla procedura descritta precedentemente.

Regolazione della profondità del taglio (Fig. 5.1)

Per tagli dritti e piani ripetuti la profondità può essere regolata prima.

- Muovere la manopola della sega in basso, finché i denti della lama non raggiungano la profondità desiderata.
- Mentre si tiene il braccio superiore in posizione, premere il pulsante d'arresto (1), finché non raggiunga la piastra d'arresto (2).
- Verificare la profondità della lama e muovere la manopola della sega davanti a dietro attraverso l'area di un taglio tipico lungo la leva di comando.

Reunuslistat

- Jalkalistat on mahdollista leikata vakaasuoraan työtässä tai laakana pöydällä. Tutustukaa taulukkoon.

Säädöt	Vaakasuora asento (kääntöpuoli vaaka-suoraan työtasolla)	Pystysuora asento (kääntöpuoli laakana pöydällä)			
Työtasonjatke	Sahanterän läheisyydessä	Etäällä sahanterästä			
Viistokulma	0°	45°			
Työstösasento	Vasen puoli	Oikea puoli			
Sisäkulma	Kulma	45° vasem-paan	45° oikeaan	0°	0°
	Työstösasento	Alapuoli pöydällä	Alapuoli pöydällä	Yläpuoli työtasolla	Alapuoli työtasolla
	Valmispuoli	Leikkaa mer-kinnöstä vasem-paan	Leikkaa mer-kinnöstä oikeaan	Leikkaa mer-kinnöstä vasem-paan	Leikkaa mer-kinnöstä vasem-paan
Ulkokulma	Kulma	45° oikeaan	45° vasem-paan	0°	0°
	Työstösasento	Alapuoli pöydällä	Alapuoli pöydällä	Alapuoli työtasolla	Yläpuoli työtasolla
	Valmis puoli	Leikkaa merkin-nöstä vasem-paan	Leikkaa merkin-nöstä oikeaan	Leikkaa merkin-nöstä oikeaan	Leikkaa merkin-nöstä oikeaan

Standardstøbning

- Standardstøbning kan skæres vertikalt mod afskærmningen eller fladt på arbejdsbænken. Følg nedenstående oversigt for reference.

Indstillinger		Vertikal position (Støbningens bagside ligger fladt mod afskærmningen)		Horizontal position (Støbningens bagside ligger fladt på arbejdsbænken)	
Forlængerafskærmning		Tæt på klingen		Langt væk fra klingen	
Skråvinkel		0°		45°	
Støbningsposition		Tæt på klingen	Langt væk fra klingen	Venstre side	Højre side
Binnen-hoek	Gerings-vinkel	45° Venstre side	45° Højre side	0°	0°
	Støbnings-position	Bunden mod arbejdsbænken	Bunden mod arbejdsbænken	Toppen mod afskærmningen	Bunden mod afskærmningen
	Færdig side	Hold til venstre side af skæringen	Hold til højre side af skæringen	Hold til venstre side af skæringen	Hold til højre side af skæringen
Ydreste hjørne	Gerings-vinkel	45° Højre side	45° Venstre side	0°	0°
	Støbnings-position	Bunden mod arbejdsbænken	Bunden mod arbejdsbænken	Bunden mod afskærmningen	Toppen mod afskærmningen
	Færdig side	Hold til venstre side af skæringen	Hold til højre side af skæringen	Hold til højre side af skæringen	Hold til højre side af skæringen



Basi di zoccoli

- I battiscopa possono essere tagliati perpendicolamente alla superficie di contatto oppure di piatto sul banco. Fare riferimento alla tabella.

Regolazioni		Posizione perpendicolare (la parte posteriore dello zoccolo è posizionata di piatto sulla superficie di contatto)		Posizione orizzontale (la parte posteriore dello zoccolo è posizionata di piatto sul banco)	
Prolunga superficie di contatto		Vicino alla lama di sega		A distanza dalla lama di sega	
Angolo trasversale		0°		45°	
Posizione zoccolo		Lato sinistro	Lato destro	sinistra	destra
Spigolo interno	Angolo obliquo	45°/0°/ 45°	45° destra	0°	0°
	Posizione zoccolo	Lato inferiore del banco	Lato inferiore del banco	Lato superiore della superficie di contatto	Lato inferiore della superficie di contatto
	Lato di lavorazione	Effettuare il taglio a sinistra del contrassegno	Effettuare il taglio a destra del contrassegno	Effettuare il taglio a sinistra del contrassegno	Effettuare il taglio a sinistra del contrassegno
Spigolo esterno	Angolo obliquo	45° destra	45°/0°/ 45°	0°	0°
	Posizione zoccolo	Lato inferiore del banco	Lato inferiore del banco	Lato inferiore della superficie di contatto	Lato superiore della superficie di contatto
	Lato di lavorazione	Effettuare il taglio a sinistra del contrassegno	Effettuare il taglio a destra del contrassegno	Effettuare il taglio a destra del contrassegno	Effettuare il taglio a destra del contrassegno



Kulmaleikkaus


- Kulmalistoja voidaan sahatäällä laitteella ainoastaan laakana pöydällä.
- Tässä leikkuruu- ja kulmasahassa on erityiset 30° kulmavasteet oikealle ja vasemmalle sekä yksi $33,9^\circ$ kulmavaste erityisille kulmalistoille 1, jossa käänköpuolen ja kulman, joka sijaitsee ylemmällä sileällä pinnalla, välillä on 52° kulma; käänköpuolen ja seinän, jolla alempi sileä puoli sijaitsee, välillä on 38° kulma. Näitä kulmaleikkauksia koskien tutustukaa seuraavaan taulukkoon.

Säädöt	Vasen puoli	Oikea puoli
Sisäkulma	Kulma	30° oikealta
	Viistokulma	$33,9^\circ$
	Työstösento	Yläpuoli työtä-solla
	Valmis puoli	Leikkaa merkinnöistä vasempaan
Ulkokulma	Kulma	30° vasemmalta
	Viistokulma	$33,9^\circ$
	Työstösento	Alapuoli työtä-solla
	Valmis puoli	Leikkaa merkinnöistä oikeaan

Ohje:

- Tätä erityisvastetta ei voi käyttää 45° kulmalistoille.
- Koska suurin osa huoneista ei ole täsmälleen 90° -kulmassa, on hienosäätö tarpeellista. Käytäkää aina koe-palaa varmistaaksenne, että kulma on oikea.

Fig. 5



Leikkaus vetotoiminnolla

HUOMIO:

1. Älkää koskaan vetäkö leikkuupäätä ja pyörivää sahanterää itseänne kohti sahatessa. Sahanterä voi tarttua työstettävään kappaleeseen, jolloin leikkuupää ja pyörivä sahanterä potkaisevat takaisin.
2. Älkää koskaan laskeko pyörivää sahanterää ennen kuin olette vetäneet leikkuupään eteen.

- Vapautakaa liukukisko 1 vapautuskahvalla 2 ja antakaan leikkuupään pyöriä vapaasti. (Kuva. 4)
- Liikuttakaa kulmansäädin ja leikkuupää kulma- ja viistoleikkaustoimintojen mukaisesti toivottuihin kulmaan ja viistokulmaan.
- Jättäkää sahanterän pääle ja vetäkää liukukiskoa eteenpäin, kunnes sahanterän keskusta on työstökappaleen kärkipään yli.
- Painakaa katkaisimesta ja painakaa sahanterän vapautuskahvaa, jotta leikkuupää vajoaa.
- Painakaa sahanterän hitaasti alas heti kun saha on saavuttanut täyden pyörimisnopeuden ja leikatkaa

Hvælvet støbeskæring

- Hvælvet støbninger kan kun skæres flade på bænken med denne geringssav.
- Denne geringssav har specielle geringsstoppere på 30° (venstre og højre) og en skråstopper på 33,9° til specielt hvælvede støbninger 1, d.v.s. 52° mellem støbningsens bagside og den øverste flade overflade, som passer mod loftet; 38° mellem støbningsens bagside og bunden af den flade overflade, som passer mod væggen. Henvis til følgende oversigt for hvælvede støbeskæringer.

Indstillinger		Venstre side	Højre side
Binnenhoek	Geringsvinkel	30° højre	30° venstre
	Skråvinkel	33,9°	33,9°
	Støbnings-position	Tuppen mod afskærmningen	Bunken mod afskærmningen
	Færdig side	Hold til venstre side af skæringen	Hold til venstre side af skæringen
Yderste hjørne	Geringsvinkel	30° højre	30° venstre
	Skråvinkel	33,9°	33,9°
	Støbnings-position	Bunken mod afskærmningen	Tuppen mod afskærmningen
	Færdig side	Hold til højre side af skæringen	Hold til højre side af skæringen

Bemærk:

- Disse specielle stopanordninger kan ikke bruges til hvælvede støbninger på 45°.
- Fordi de fleste rum ikke har præcise vinkler på 90°, skal der altid finindstilles samt foretages en testskæring for at bekræfte de korrekte vinkler.

Pullover skæring (Fig. 4)

ADVARSEL:

1. Skærehoved-samlingen og drejeklingen må ikke trækkes mod dig under skæringen, da klingen vil forsøge at bevæge sig ovenpå arbejdsemnet, samt forårsage at skærehoved-samlingen og drejeklingen bliver kastet tilbage.

2. Tryksavklingen må ikke sænkes nedad før skærehovedet er blevet trukket hen foran saven.

- Lås slæden 1 op med låsehåndtaget 2 og lad skære-hovedets samling bevæge sig frit.
- Sæt geringshåndtaget og skære-hovedet på den ønskede gerings- og skråvinkel; dette gøres i henhold til procedurerne for gerings- og skråskæring.
- Hold fast i savhåndtaget og træk slæden fremad indtil savklingens midpunkt befinner sig over arbejdsemnets forside.
- Aktivér afbryderen, og tryk klingeskærmens låsestang ned for at sænke savhovedet.
- Når saven har nået fuld hastighed, skubbes savhåndtaget langsomt nedad, hvorved der skæres gennem arbejdsemnets forkant.

Taglio bordatura soffitto

- Con questa troncatrice/taglierina le bordature decorative da soffitto possono essere tagliate solo di piatto sul banco.
- Questa troncatrice/taglierina dispone di speciali battute oblique a 30° a sinistra e a destra e di un angolo di battuta a 33,9° per bordature decorative speciali da soffitto 1, ovvero tra il lato posteriore della bordatura e il soffitto, sul quale è adiacente la superficie superiore liscia, è presente un angolo di 52°; tra il lato posteriore della bordatura e la parete, sul quale è adiacente la superficie inferiore liscia, è presente un angolo di 38°. Per questo taglio di bordatura decorativa da soffitto fare riferimento alla seguente tabella.

Regolazioni	Lato sinistro	Lato destro
Spigolo interno	Angolo obliquo	30° da destra
	Angolo trasversale	33,9°
	Posizione zoccolo	Lato superiore della superficie di contatto
	Lato di lavorazione	Effettuare il taglio a sinistra del contrassegno
Spigolo esterno	Angolo obliquo	30° da sinistra
	Angolo trasversale	33,9°
	Posizione zoccolo	Lato inferiore della superficie di contatto
	Lato di lavorazione	Effettuare il taglio a destra del contrassegno

Avvertenza:

- Queste battute speciali non possono essere utilizzate con bordature decorative da soffitto a 45°.
- Poiché gran parte delle stanze non presenta angoli esatti a 90°, è necessaria una regolazione di precisione. Effettuare sempre un taglio di prova per verificare l'esattezza dell'angolo.

Taglio con funzione di trazione

ATTENZIONE:

- Non tirare mai verso di sé il gruppo della testa di taglio e la lama rotante durante il funzionamento della sega. La lama della sega potrebbe salire sul pezzo, respingendo il gruppo della testa di taglio e la lama rotante.
- Non abbassare mai la lama rotante prima di avere tirato in avanti la testa di taglio.




- Sbloccare il carrello 1 con la morsa 2 e lasciare muovere liberamente il gruppo della testa di taglio. (Fig. 6)
- Muovere l'impugnatura dello smusso e la testa di taglio secondo il procedimento previsto per il taglio obliquo e trasversale nei corrispondenti angoli desiderati.
- Tenere saldamente l'impugnatura della sega e tirare in avanti il carrello fino a quando il centro della lama della sega non si trova sul bordo anteriore del pezzo.
- Azionare l'interruttore e premere la leva di bloccaggio della lama per abbassare la testa di taglio.
- Spingere lentamente l'impugnatura della sega verso il basso non appena la sega ha raggiunto il pieno numero

työstökappaleen kärkipäähän asti.

- Liikuttakaa sahankahva hitaasti työtasolle ja suorittaka sahaus loppuun.
- Vapauttakaa katkaisin ja antakaa sahanterän pysähtyä ennen kuin nostatte leikkuupään.

Laitteen kanto

- Vapauttakaa kulmanlukitusnappi ja käänkää pöytää täysin oikealle. Lukitkaa pöytä 45° kulmaan.
- Vetäkää leikkauuspää eteen ja lukitkaa liukukiskot.
- Laskekaa leikkauuspää ja painakaa lukitusnappia.
- Kantakaa tätä leikkuu- ja kulmasahaan siihen rakenne- tuista kädensijoista ja jalustoista.



Sahanterän vaihto (Kuvat 6.1, 6.2, 6.3)

Irrota verkkopistoke.

- 1 Vie saha-aggregaatti asentoon ÑPyörökäyttö
- 2 Avaa ja kohota liikutettavaa sahanterän suojaa, kunnes ruuvi (A) on näkyvässä. (Kuva 6.1), poista ruuvi (A).
- 3 Työnnä sahanterän suoja taaksepäin kunnes sahanterän laippa (C) on näkyvässä (Kuva 6.2).
- 4 Paina pysäytyspainiketta (21) (Kuva 6.3).
- 5 Pyöritä sahanterää kunnes pysäytyspainike lukittuu ja pidä sitä painettuna.
- 6 Avaa sahanterän kiinnitysruuvi (C) (huomio: kierre vasemmalle), ruuvi (B) ja ota sahanterän laippa (C) pois.
- 7 Vedä sahanterä varovasti ulos (loukkaantumisvaara sahanterän hampaiden johdosta).
- 8 Laita uusi sahanterä sisäiseen sahanterän laippaan. Ota huomioon samalla sahanterien pyörimissuunta.
- 9 Laita uloin sahanterän laippa (C).
- 10 Kiristä ruuvi (B) voimakkaasti. Pidä pysäytyspainike painettuna siinä.
- 11 Vie sahanterän suoja jälleen oikeaan asentoon ja kiristä ristiruuvi (A).
- 12 Tarkista toiminta.

- Flyt langsomt savhåndtaget mod afskærmningen for at fuldende skæringen.
- Slip afbryderen og lad klingen stoppe inden skæreholvedet hæves.

Sådan bæres værkøjet

- Løsn geringslåseknappen og drej arbejdsbænken helt til højre. Lås bænken fast med en skråvinkel på 45°.
- Træk skæreholvedet hen foran saven, hvorefter slæden låses.
- Sænk skæreholvedet og skub låsestiften ind.
- Denne geringssav skal bæres på bundens side med det indbyggede bærehåndtag.

Udskiftning af savklinge (Fig. 6.1, 6.2, 6.3)

Træk netstikket ud.

- 1 Indstil savagggregatet i "skæreposition".
- 2 Åbn den bevægelige savklingebekyutter og løft den op, indtil skrue (A) er synlig. (Fig. 6.1), fjern skrue (A).
- 3 Skub savklingebeskrytter bagud indtil savklingeflange (C) er synlig (Fig. 6.2).
- 4 Tryk på spærretasten (21) (Fig. 6.3).
- 5 Drej savklingen, indtil spærretasten griber fat, tryk og hold nede.
- 6 Løsn savklinge-fastgørelsesskruen (C) (OBS: Venstregevind) og tag skrue (B) og savklingeflange (C) af.
- 7 Savklingen tages forsigtigt ud (fare for kvæstelse ved savklingens tænder).
- 8 Sæt den nye savklinge på den indre savklingeflange. Vær opmærksom på savklingens drejeretning.
- 9 Sæt den ydre savklinge (C) på.
- 10 Stram skruen (B) tæt fast, idet spærretasten holdes nede.
- 11 Savklingebeskrytter bringes på ny i den rigtige position, og slidsskruen (A) strammes fast.
- 12 Kontrollér funktionen.

di giri, e tagliare il bordo anteriore del pezzo.

- Muovere lentamente l'impugnatura della sega sulla superficie di contatto e completare il taglio.
- Rilasciare l'interruttore e lasciare fermare la lama prima di sollevare la testa di taglio.

Trasporto della macchina

- Allentare la manopola di innesto dello smusso e ruotare il banco completamente verso destra. Bloccare il banco in un angolo obliquo di 45°.
- Spostare all'indietro la testa di taglio e bloccare il carrello.
- Abbassare la testa di taglio e premere l'innesto di blocaggio.
- Trasportare la tranciatrice/taglierina tramite l'impugnatura integrata e il lato dello zoccolo.

Sostituzione lama (Fig. 6.1, 6.2, 6.3)

Staccare la spina dalla presa di corrente.

- 1 Posizionare la sega sulla posizione "funzione troncatrice"
- 2 Sbloccare e sollevare la protezione removibile della lama, sino a quando la vite (A) è visibile. (Fig. 6.1), rimuovere la vite (A).
- 3 Spingere la protezione della lama all'indietro fino a quando la flangia della lama (C) è visibile (Fig. 6.2)
- 4 Spingere il tasto di arresto (21) (Fig. 6.3).
- 5 Ruotare la lama fino a quando il tasto di arresto è premuto e tenuto nella sua sede.
- 6 Allentare le viti di fissaggio della lama (C) (Attenzione: girare verso sinistra), rimuovere la vite (B) e la flangia della lama (C).
- 7 Rimuovere con attenzione la lama (pericolo di ferimento dovuto ai denti della lama).
- 8 Posizionare la nuova lama all'interno della flangia della lama. Verificare la direzione di rotazione della lama.
- 9 Riposizionare la flangia esterna della lama (C).
- 10 Stringere la vite (B), in cui è tenuto premuto il tasto di arresto.
- 11 Riposizionare la protezione della lama nella posizione corretta e stringere la vite a croce (A).
- 12 Verificare il funzionamento.

Huolto

HUOMIO: Oman turvallisuutenne vuoksi kääntääkää kytkin pois päältä ja irrottakaa pistoke virtalähteestä ennen kuin huollatte tai voitelette katkaisu- ja kulmasahaanne.

Yleiset huoltotoimenpiteet


Pyyhkikää ajoittain rievulla lastut ja pöly koneesta. Toiminta-ajan pidentämiseksi öljytkää pyörivät osat kerran kuukaudessa. Älkää öljytkö moottoria.

Hiilentarkistus

Tarkistakaa uuden moottorin hiilet ensimmäisten 50 käytötunnin jälkeen, tai kun uudet hiilet asennetaan. Tarkistakaa ne ensimmäisen tarkistuksen jälkeen 10 tunnin käytön välein.

Kun amorfinen hiili on käytetty 6 mm pituiseksi tai kun jouset tai rinnakkaiskytkennät ovat palaneet tai vahingoittuneet, tulee molemmat hiilet vaihtaa. Kun hiilet paljas-tuvat purun jälkeen toimintakelpoisiksi, voitte asentaa ne uudelleen.

Fig. 7



Laserin paristojen vaihto (Kuva 7)

- Avaa paristokotelon kansi 1. Ota pois vanhat paristot (2 kpl).
- Laita tilalle samanlaiset paristot. Huomaa paristojen napaisuus.
- Sulje paristokotelon kansi.
- Tarkista laserviiva. Tarvittaessa säädä laserviiva uudelleen.

⚠ Sähkökytkennät

Laitteeseen kuuluva sähkömoottori on asennettu käyttövalmiina. Kytke tarkasti vastaan soveltuvia VDE- ja DIN -määräyksiä. Asiakkaan verkkokytkennän, kuten käytetyn jatkojohtimen tulee olla määräysten mukaiset.

Tärkeää ohje

Ylikuormittuessa moottori sammuu itsestään. Jäähtymisajan (aika vaihtelee) jälkeen moottori on jälleen valmis käynnistettäväksi.

Viallinen sähköjohto

Sähköjohdoissa esiintyy usein eristysvikoja. Sytä ovat:

- Puhkeamat, kun sähköjohdot johdetaan ikkunan tai ovien aukkojen välistä.
- Kiertymät, johtuen sähköjohtojen soveltumattomasta kiinnityksestä tai ohjauksesta.
- Leikkautumat, johtuen sähköjohtojen ylityksistä.
- Eristysviat, jotka johtuvat seinäpistorasiaan kohdistuneesta vedosta.
- Eristyksen vanhenemisesta johtuva halkeilu.

Tällaisia viallisia sähkökytkentöjä ei tule käyttää. Ne ovat eristysviosta johtuen **hengenvaarallisia**.

Sähkökytkentöjen mahdollinen viallisuus tulee tarkistaa säännöllisesti. Pitääkää huoli, että tarkistettaessa sähköjohto ei ole kytkettynä sähköverkkoon.

Vedligeholdelse

ADVARSEL: For din egen sikkerheds skyld, skal afbryderen slukkes og stikket skal tages ud af el-forsyningen, inden din kap- og geringssav vedligeholdes eller smøres.

Almindelig vedligeholdelse

Brug med jævne mellemrum et klæde til at fjerne savsmuld og støv fra maskinen. For at forlænge værkøjets driftstid, skal de roterende dele smøres en gang om måneden. Motoren må ikke få olie.

Børsteeftersyn

Check motorbørsterne efter de første 50 timers drift. Dette gælder for en ny maskine, eller efter et nyt sæt børster er blevet installeret. Efter det første eftersyn, bør de undersøges efter hver 10. times drift.

Når kulstoffet er slidt til 6 mm i længde, eller hvis fjederen eller shuntledningen er brændt eller beskadiget, skal begge børster udskiftes. Hvis børsterne er driftsklare efter aftagning, geninstalleres de.

Udskiftning af laserbatterier (Fig. 7)

- Fjern dækslet til laserbatteri 1. Udtag de 2 batterier.
- Erstat begge batterier med den samme eller lignende type. Husk at sætte dem ind i samme polretning som de brugte batterier.
- Luk batteridækslet.
- Afprøv laserlinjen. Efterjuster efter behov.

⚠ El-tilslutning

Den installerede elektromotor er tilsluttet, så den er driftsklar. Tilslutningen opfylder de gældende YDE- og DIN-bestemmelser. Nettitilslutningen hos kunden samt de anvendte forlængerkabler skal opfylde disse forskrifter.

Vigtige henvisninger

Ved overbelastning kobler motoren automatisk fra. Efter en afkølingsperiode (varierer) kan motoren atter slås til.

Defekte el-tilslutningskabler

Der opstår ofte skader på isoleringen på el-tilslutningskabler.

Årsagene kan være:

- tryksteder, når kablet føres gennem vindues- eller dør-spalter.
- knæksteder gennem ukorrekt fastgørelse eller føring af tilslutningskablet.
- snitsteder som opstår ved, at kablet køres over.
- isoleringsskader som opstår ved, at stikket rives ud af stikkontakten.
- revner p.g.a. at isoleringen er gammel.

Sådanne defekte el-tilslutningskabler må ikke anvendes og er på grund af isoleringsskadem **livsfarlige**.

Manutenzione

ATTENZIONE: per la propria sicurezza spegnere l'interruttore e scollegare la spina dalla presa della corrente prima di effettuare operazioni di manutenzione o di ingrassaggio sulla tranciatrice/taglierina.

Misure generali per la manutenzione

Rimuovere periodicamente dalla macchina trucioli e polvere usando un panno. Per una maggiore durata dell'utensile, oliare una volta al mese le parti rotanti. Non oliare il motore.

Ispezione delle spazzole

In presenza di macchina nuova, controllare le spazzole del motore dopo le prime 50 ore di funzionamento, oppure effettuare questo controllo quando vengono montate spazzole nuove. Dopo il primo controllo, effettuare i successivi controlli ogni 10 ore di funzionamento.

Quando il carbonio è consumato a 6 mm di lunghezza o quando la molla o il cavo di derivazione sono bruciati o danneggiati, sostituire entrambe le spazzole. Se dopo avere smontato le spazzole si accerta che sono ancora utilizzabili, è possibile montarle di nuovo.

Sostituzione delle batterie del laser (Fig. 7)

- Rimuovere il coperchio del vano batterie del laser 1. Estrarre le 2 batterie.
- Sostituire entrambe le batterie con un tipo identico o analogo. Accertarsi di inserirle rispettando la stessa polarità delle batterie usate.
- Chiudere il vano batterie.
- Controllare la linea del laser. Se necessario regolare successivamente.

⚠ Collegamento elettrico

Il motore elettrico installato è stato collegato in modo da potere essere usato subito. Il collegamento è conforme alle disposizioni pertinenti VDE e DIN.

Il collegamento di rete da parte del cliente e i cavi di prolunga utilizzati devono soddisfare queste disposizioni.

Avvertenze importanti

In caso di sovraccarico del motore, questo si spegne automaticamente. Dopo un tempo di raffreddamento (variabile) è possibile accendere nuovamente il motore.

Cavi di collegamento elettrici difettosi

I cavi di collegamento elettrici sono spesso interessati da danni di isolamento. Le cause sono:

- Spostamenti, quando i cavi di collegamento vengono fatti passare da porte o finestre socchiuse.
- Punti di piegatura dovuti a fissaggi o spostamenti inappropriati del cavo di collegamento.
- Punti taglienti dovuti a calpestio del cavo di collegamento.
- Danni all'isolamento dovuti a strappo dalla presa a muro.

Sähkökytkentöjen tulee vastata soveltuvia VDE- ja DIN -määräyksiä. Käyttäkää vain sähköjohtoja joissa on merkintä H 07 RN. Säännöissä vaaditaan typpimerkintä sähköjohtoon.

Vaihtovirtamoottori

- Jännitteen on oltava 220 – 240 volttia
- Jatkojohtojen tulee olla läpimitaltaan 1,5 neliömetriä 25 m pituuteen asti.

Sähkölaitteiston kytkennot ja korjaukset saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen.

Mainitkaa tiedustelussanne seuraavat asiat:

- Moottorin valmistaja
- Moottorin virtatyyppi
- Laitteen typpilaatan tiedot
- Moottorin typpilaatan tiedot

EY-Yhdenmukaisuusilmoitus

Tätä me,scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger Str. 69; D-89335 Ichenhausen, takaamme, että tässä esitely kone vastaa suunnittelultaan ja rakennustavaltaan sekä tavalta, jolla se on tuotu markkinoille, soveltuvia EY -Direktiivien määräyksiä. Tämä takaus ei ole enää pätevä, mikäli koneeseen on tehty muutoksia, joita emme ole hyväksyneet.

Tuotetyppi
Leikkuu- ja vetosaha


Tuotteen malli
kgz 251
Art.-Nr. 490 1205 000 / 490 1205 918

Sovellettavat EC-direktiivist:
**Koneita koskeva EU-direktiivi 2006/42/EG,
EU-pienjännitedirektiivi 2006/95/EØF,
EG-EMV direktiivi 2004/108/EWG.**

Ilmoitettu sijainti:
**TÜV Süd Produkt-Service GmbH
Zertifizierstelle
Riedlerstraße 65
D-80339 München**

Seuraavia eurooppalaisia standardeja on sovellettu:
**EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-2:2006,
EN 61000-3-3/A2:2005, EN 61000-3-11:2000, EN 61029-1/A12:2003,
EN 61029-2-9:2002**

Paikka, Päiväys
Ichenhausen, 05.12.2009



Allekirjoitus
Werner Hartmann (Head of technical Innovation)

El-tilslutningskabler skal regelmæssigt kontrolleres for skader. Sørg for, at el-kablet ikke er forbundet med strøm nettet under kontrollen. El-tilslutningskabler skal opfylde de gældende VDE- og DIN-bestemmelser. Brug kan tilslutningskabel med betegnelsen H 07 RN. Forskriftene kræver, at typebetegnelsen er påtrykt kableme.

Een-fasemotor

- Netspændingen skal være 230 Volt i 50 Hz.
- Forlængerkabler på op til 25 meter skal have en diameter på minst 1,5 kvadratmillimeter, kabler på over 25 meter mindst 2,5 kvadratmillimeter.

Tilslutninger og reparationer på det elektriske udstyr må kun udføres af en el-fagmand.

Tilslutningsdiamgrammet befinner sig i motor-klem kassen.

Ved henvendelser bedes De anføre følgende data:

- Motorfabrikat
- Motorens strømstørrelse
- Data fra maskinenes typeskilt
- Data fra afbryderens typeskilt

Ved returnering af motoren skal De altid indsende den komplette drivenhed med afbryder.

EF-overensstemmelseserklæring

Herved erklærer vi, scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger Str. 69; D-89335 Ichenhausen, at nedenstående maskine i kraft at sit koncept og konstruktion samt i den af os markedsførte udførelse opfylder de gældende bestemmelser i nedenstående EF-direktiver. Såfremt der udføres ændringer på maskinen uden vores godkendelse, mister denne erklæring sin gyldighed.

Maskinenes betegnelse

Kappe- og Geringgsave med udtræk

Maskintype

kgz 251

Art.-Nr. 490 1205 000 / 490 1205 918

Gældende EF-direktiver

EU-maskinforskrift 2006/42/EG,
EU-lavspenningsforskrift 2006/95/EWG,
EU-EMV-forskrift 2004/108/EWG.

Anmeldt til

TÜV Süd Produkt-Service GmbH
Zertifizierstelle
Riedlerstraße 65
D-80339 München

Gebruikte gestandaardiseerde Europese voorschriften:
EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3/A2:2005, EN 61000-3-11:2000, EN 61029-1/A12:2003, EN 61029-2-9:2002

Sted, dato
Ichenhausen, 05.12.2009

Underskrift
Werner Hartmann (Head of technical Innovation)

- Strappi dovuti a usura dell'isolamento.

I cavi elettrici danneggiati non devono essere utilizzati e possono costituire un serio pericolo per la vita a causa dei danni all'isolamento.

Controllare regolarmente l'integrità dei cavi elettrici. Durante il controllo accertarsi che il cavo non sia collegato alla corrente.

I cavi elettrici devono essere conformi alle disposizioni pertinenti VDE e DIN. Usare solo cavi elettrici con contrassegno H 07 RN. La stampa della targhetta identificativa sul cavo di collegamento è una disposizione normativa.

Motore a corrente alternata

- La tensione di rete deve essere compresa tra 220 e 240 Volt
- I cavi di prolunga fino a 25 m di lunghezza devono presentare una sezione di 1,5 mm².

Gli allacciamenti e i lavori di riparazione dell'attrezzatura elettrica devono essere eseguiti da un elettricista specializzato.

In caso di domande, fornire i seguenti dati:

- Fabbricante del motore
- Tipo di corrente del motore
- Dati riportati sulla targhetta identificativa della macchina
- Dati riportati sulla targhetta identificativa del motore

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente noi, la società scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger Str. 69; D-89335 Ichenhausen, dichiariamo che la macchina di seguito indicata soddisfa le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive CE per concezione tecnica e struttura nonché nella messa in commercio.

In caso di modifiche alla macchina non concordate con noi, la presente dichiarazione perde la sua validità.

Denominazione della macchina
Sega troncatrice e a trazione

Tipo di macchina

kgz 251

Art.-Nr. 490 1205 000 / 490 1205 918

Direttive CE di riferimento

Direttive CE per le macchine 98/37/EG (< 28.12.2009),

Direttive CE per le macchine 2006/42/EG (> 29.12.2009),

Direttive CE per la bassa tensione 2006/95/EWG,

Direttive CE CEM (compatibilità elettromagnetica) 2004/108/EWG.

Ufficio di registrazione

TÜV Süd Produkt-Service GmbH

Ufficio certificazioni

Riedlerstraße 65

D-80339 München

Norme armonizzate :

EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3/A2:2005, EN 61000-3-11:2000, EN 61029-1/A12:2003, EN 61029-2-9:2002

Luogo, data

Ichenhausen, 05.12.2009

Firma

Werner Hartmann (Head of technical Innovation)

Výrobce:

scheppach Fabrikation von
Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Vážení zákazníci,

Přejeme vám mnoho úspěchů a potěšení při práci s vaším novým přístrojem scheppach.

Upozornění:

Podle platného Zákona o ručení za výrobek neručí výrobce tohoto přístroje za škody vzniklé na přístroji nebo jeho používáním v důsledku:

- nepřiměřeného zacházení,
- nedodržení návodu k obsluze,
- oprav třetí, neautorizovanou osobou,
- namontování a výměny neoriginálních náhradních dílů,
- nesprávného používání přístroje,
- výpadku elektrického proudu při nedodržení elektrických specifikací a norem VDE 0100, DIN 57112/VDE 0113.

Doporučení:

Před montáží a uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte celý návod k obsluze.

Tento návod k obsluze vás seznámí s přístrojem a možnostmi jeho použití.

Návod k obsluze obsahuje důležité pokyny týkající se bezpečného, odborného a ekonomického zacházení s přístrojem, předcházení nebezpečí, ušetření nákladů za opravu, snížení doby nečinnosti a zvýšení spolehlivosti a životnosti stroje.

Je nutné, abyste spolu s bezpečnostními předpisy uvedenými v tomto návodu, dodržovali i předpisy platné ve vaší zemi, které se vztahují k činnosti tohoto stroje.

Návod k obsluze uchovávejte v plastovém obalu pro ochranu před znečištěním a vlhkostí a uchovávejte ho v blízkosti stroje. Před použitím stroje je nutné, aby si návod k obsluze přečetl veškerý personál, který bude stroj obsluhovat, a aby ho pečlivě dodržoval. S přístrojem smí pracovat pouze osoby, které byly k jeho použití vyškoleny, a které byly informovány o možných nebezpečích. Obslužný personál stroje musí splňovat minimální požadovaný věk. Kromě bezpečnostních předpisů uvedených v tomto návodu a zvláštních předpisů platných ve vaší zemi je nutné rovněž dodržovat obecně platná technická pravidla pro použití dřevoobráběcích strojů.

Výrobca:

scheppach Fabrikation von
Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Vážený zákazník,

želáme vám veľa úspechu pri práciach s vaším novým strojom spoločnosti scheppach.

Upozornenie:

Výrobca tohto zariadenia ručí podľa platného zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenou chybou výrobku, nie za škody, ktoré na tomto zariadení alebo týmto zariadením vzniknú pri:

- nevhodnej obsluhe,
- nedbaní na návod na obsluhu,
- opravami tretími stranami, nepoverenými technikmi,
- inštaláciou a výmenou neoriginálnych náhradných dielov,
- neprevádzkováním podľa určení,
- výpadkov elektrického zariadenia pri zanedbaní elektrických predpisov a požiadaviek VDE 0100, DIN 57113 / VDE 0113.

Odporučame Vám:

Pred montážou a uvedením do prevádzky si prečítajte celý text návodu na obsluhu.

Tento návod na obsluhu by vám mal uľahčiť zoznámenie sa s vaším prístrojom a vašimi možnosťami využitia podľa určenia.

Návod na obsluhu obsahuje dôležité pokyny na obsluhu; ako s prístrojom bezpečne, odborne a hospodárne pracovať a ako obmedzovať možnosť vzniku nebezpečných situácií, znižovať náklady na opravu, eliminovať a zvyšovať spoľahlivosť a životnosť nástroja.

Naďalej k bezpečnostným predpisom tohto návodu na obsluhu je potrebné dbať na miestne platné predpisy pre prevádzku tohto prístroja.

Návod na obsluhu uchovávajte pri stroji v plastovom puzdre kvôli ochrane pred prachom a vlhkostou. Každá osoba je povinná prečítať si návod pred začiatkom práce a musí postupovať tohto návodu. Na stroji môžu pracovať len osoby, ktoré sú zoznámené s činnosťou stroja a s ním spojenými rizikami. Je potrebné dodržiavať najnižší vek.

Okrem v tomto návode na obsluhu obsiahnutých bezpečnostných pokynov a zvláštnych predpisov vašej krajiny je potrebné dodržiavať všeobecne uznané predpisy pre prácu s drevoobrábajúcimi strojmi.

Producent:

scheppach Fabrikation von
Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Szanowni Klienci,

życzymy Państwu dużo przyjemności i satysfakcji podczas pracy z Państwa nowym urządzeniem scheppach.

Wskazówka:

W świetle obowiązującego prawa dotyczącego odpowiedzialności za produkt producent tego urządzenia nie odpowiada za szkody, które powstały w tym urządzeniu lub poprzez jego działanie, podczas:

- nieprawidłowej obsługi,
- nieprzestrzegania instrukcji obsługi,
- napraw przeprowadzanych przez osoby trzecie, nieautoryzowanych fachowców,
- montażu i wymiany na nieoryginalne części,
- użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
- awarii instalacji elektrycznej, w przypadku nieprzestrzegania przepisów elektrycznych i przepisów VDE: 0100, DIN 57113 / VDE 0113.

Rekomendujemy Państwu:

Przed montażem i pierwszym uruchomieniem przeczytajcie Państwo cały tekst instrukcji obsługi.


Instrukcja obsługi powinna Państwu ułatwić poznanie urządzenia oraz możliwości jego eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem.

Instrukcja obsługi zawiera ważne wskazówki umożliwiające bezpieczną, fachową i ekonomiczną pracę z tym urządzeniem oraz informuje, jak uniknąć niebezpieczeństw, oszczędzić na kosztach napraw, ograniczyć czas przestojów i zwiększyć niezawodność oraz okres użytkowania urządzenia.

Oprócz zasad bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi koniecznie musicie Państwo dodatkowo przestrzegać przepisów dot. eksploatacji maszyn, obowiązujących w Państwa kraju.

Prosimy, żebyście Państwo przechowywali instrukcję obsługi przy urządzeniu i zabezpieczyli ją przed zanieczyszczeniami i wilgotą w plastikowej osłonie. Przed podjęciem pracy każda osoba obsługująca musi ją przeczytać i dokładnie przestrzegać. Maszyna może być obsługiwana jedynie przez osoby, które zostały po-instruowane i przeszkolone odnośnie jej użytkowania i związanych z tym niebezpieczeństw. Należy przestrzegać minimalnego wieku pracowników. Obok wskazówek dot. bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji obsługi oraz przepisów obowiązujących w Państwa kraju, należy również przestrzegać innych powszechnie uznanych technicznych norm dot. eksploatacji urządzeń do obróbki drewna.

Fig. 1



Popis, Obr. 1

- 1 Držadlo
- 2 Startovací tlačítka
- 3 Blokovací tlačítka
- 4 Závěrná páka chrániče kotouče pily
- 5 Motor
- 6 Kotouč pily
- 7 Pohyblivý chránič kotouče pily
- 8 Upevněný chránič kotouče pily
- 9 Podstavec
- 10 Skluznice
- 11 Točna
- 12 Zajišťovací šroub
- 13 Páčka pro zbývající nastavení
- 14 Pytel na odštěpky
- 15 Upínací lišta
- 16 Rozšířená podpora
- 17 Díry pro šrouby na upevnění
- 18 Vsuvka v točně
- 19 Laser

kgz 251	
Obsah dodávky	Kapovací a potahová pila kgz 251
	Návod k obsluze
Technické údaje	
Pilový kotouč - průměr	254 mm
Pilový kotouč - vývrt	30 mm
Rozměry	795 x 760 x 600 mm
Hmotnost	17,4 kg
Točna - průměr	272 mm
Zarážky úhlů pokusu vpravo a vlevo	45°, 30°, 22,5°, 15°, 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60°
Rozsah úhlu pokusu	45° vpravo a 60° vlevo
Úhel šikmého řezu	0°–45°
Max. kapacita	
Příčný řez při 90°	305 x 75 mm
Pokosový řez při 45°	210 x 75 mm
Šikmý řez při 45°	305 x 45 mm
Kombinovaný řez při 45°	210 x 45 mm
Pohon	
Motor V/Hz	230V / 50 Hz
Příkon P1	2250 W (S6/25%)
Počet otáček	2500 1/min

Změny technických údajů vyhrazeny!

Hladina hľuku během řezání:

Max. hladina akustického tlaku: 99 dB(A)

Všeobecné pokyny

- Po vybalení přístroje zkontrolujte, zda se při transportu žádná část nepoškodila. V případě reklamace kontaktujte neprodleně dodavatele. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
- Zkontrolujte úplnost dodávky.
- Před používáním stroje si pozorně přečtěte návod k obsluze pro seznámení se strojem.
- Při použití příslušenství nebo výměně opotřebovaných dílů za nové používejte pouze originální díly. Náhradní díly jsou k dispozici u vašeho specializovaného prodejce Schepbach.

Legenda obr. 1

- 1 Rukoväť
- 2 Tlačidlo spustenia
- 3 Blokovacie tlačidlo
- 4 Blokovacia páka krytu listu píly
- 5 Motor
- 6 List píly
- 7 Pohyblivý kryt listu píly
- 8 Nepohyblivý kryt listu píly
- 9 Podstavec
- 10 Privádzací suport
- 11 Rotační stôl
- 12 Zaistovacia skrutka
- 13 Páka pre nastavenie rastru
- 14 Vak pre triesky
- 15 Upínacia lišta
- 16 Predlžovacia podpera
- 17 Upevňovacie otvory
- 18 Vložka stolu
- 19 Laser

kgz 251	
Obsah dodávky	
	Skracovacia píla/píla bruchatka kgz 251
	Návod na obsluhu
Technické údaje	
Priemer listu píly	254 mm
Otvor listu píly	30 mm
Rozmery	795 x 760 x 600 mm
Hmotnosť	17,4 kg
Priemer rotačného stolu	272 mm
Dorazy pokosového uhla, pravé a ľavé	45°, 30°, 22,5°, 15°, 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60°
Oblast' pokosového uhla	45° vpravo a 60° vľavo
Oblast' šikmeho uhla	0°–45°
Max. kapacita	
Prierez s 90°	305 x 75 mm
Pokosový rez pri 45°	210 x 75 mm
Šikmy rez pri 45°	305 x 45 mm
Kombinovaný rez pri 45°	210 x 45 mm
Pohon	
Motor V/Hz	230V / 50 Hz
Príkon P1	2250 W (S6/25%)
Počet ot.	2500 1/min

Technické zmeny vyhradené!

Hladina hluku pri rezaní:

Max. hladina akustického tlaku: 99 dB (A)

Všeobecné pokyny

- Po vybalení skontrolujte všetky diely kvôli prípadnému poškodeniu. Ak je niektorá časť zariadenia chybná, okamžite kontaktujte predajcu. Neskoršie reklamácie nebudú uznané.
- Skontrolujte, či je zásielka úplná.
- Pred prácam na píle si dobre prečítajte návod na obsluhu.
- Pri výmene dielov alebo v prípade ich opotrebovania, používajte len originálne príslušenstvo. Náhradné dieľy získate od vášho predajcu Schepach.
- Pri objednávke uvedte naše číslo výrobku, ako aj typ

Legenda do rys. 1

- 1 Uchват
- 2 Przycisk startowy
- 3 Przycisk blokujący
- 4 Dźwignia blokująca osłony brzeszczotu piły
- 5 Silnik
- 6 Brzeszczot piły
- 7 Ruchoma osłona brzeszczotu
- 8 Nieruchoma osłona brzeszczotu
- 9 Cokół
- 10 Sanki posuwu
- 11 Stół obrotowy
- 12 Śruba mocująca
- 13 Dźwignia regulacji nacięcia
- 14 Worek na wióry
- 15 Mechanizm dociskowy
- 16 Wspornik przedłużający
- 17 Otwory mocujące
- 18 Wkładka stołu
- 19 Laser

kgz 251	
Zakres dostawy	
	pilarka tarczowa do cięcia poprzecznego (kapówka) i piła dwuchwytna kgz 251
	instrukcja obsługi
Dane techniczne	
średnica brzeszczotu	254 mm
otwór brzeszczotu	30 mm
wymiary	795 x 760 x 600 mm
ciężar	17,4 kg
średnica stołu obrotowego	272 mm
ogranicznik kąta uciosa w lewo i w prawo	45°, 30°, 22,5°, 15°, 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60°
zakres kąta uciosa	45° w lewo i 60° w prawo
kątownik nastawny	0°–45°
maksymalna moc	
cięcie poprzeczne 90°	305 x 75 mm
cięcie po kątem 45°	210 x 75 mm
cięcie skośne 45°	305 x 45 mm
cięcie kombinowane 45°	210 x 45 mm
napęd	
silnik V/Hz	230V / 50 Hz
moc wejściowa P1	2250 W (S6/25%)
liczba obrotów	2500 1/min.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych!

Poziom hałasu podczas piłowania:

maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: 99 dB(A)

Wskazówki ogólne

- Po rozpakowaniu należy sprawdzić wszystkie części i ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu. W przypadku reklamacji dostawca musi być natychmiast zawiadomiony. Późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane.
- Należy sprawdzić, czy przesyłka jest kompletna.
- Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zapoznać się z urządzeniem na podstawie instrukcji obsługi.
- Dopuszcza się stosowanie wyłącznie oryginalnych akcesoriów, części zużywalnych oraz zamiennych. Części zamienne można otrzymać u dealera firmy

- Při objednávání náhradních dílů uvádějte číslo dílu, typ stroje a rok jeho výroby.

V tomto návodu k obsluze jsou místa, která se týkají vaší bezpečnosti označena značkou: △

△ Bezpečnostní pokyny

- Pře dejte bezpečnostní pokyny všem osobám, které pracují s přístrojem.
- Udržujte všechny bezpečnostní pokyny v plně čitelném stavu v blízkosti přístroje.
- Překontrolujte síťové přívody. Nepoužívejte vadné kably.
- Dbejte na to, aby přístroj stál stabilně na podkladě.
- Pozor při práci: Hrozí nebezpečí úrazu prstů, rukou a očí.
- Zabraňte dětem v přístupu k přístroji připojenému do sítě.
- Při práci se strojem musí být namontována veškerá ochranná zařízení a kryty.
- Obsluha stroje musí mít minimálně 18 let. Učňové musí mít minimálně 16 let a s přístrojem smí pracovat pouze pod dozorem.
- Osoby pracující s přístrojem nesmí být při práci vyuřovány.
- Udržujte ovládací stanoviště přístroje bez trásek a odřezků dřeva.
- Při práci nosete přiléhavé oblečení, odkládejte šperky, prsteny a náramkové hodinky.
- Pro ochranu dlouhých vlasů si nasadte čepici nebo síťku na vlasy.
- Ochranná zařízení nesmí být poškozena nebo odmontována z přístroje.
- Seřizování, nastavování, měření a čistění stroje provádějte pouze s vypnutým motorem. Vytáhněte síťovou zástrčku a vyčkejte do úplného zastavení rotujícího nástroje.
- Před odstraňováním poruch přístroj vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.
- Instalace, opravy a údržbu elektroinstalace smí provádět pouze odborníci.
- Všechna ochranná a bezpečnostní zařízení musí být po ukončení opravy nebo údržby ihned znova namontována.
- Nevystavujte přístroj vlhkosti a nepoužívejte stroj v blízkosti vznětlivých kapalin nebo plynů.
- Nepoužívejte přístroj ve volném prostoru, pokud to nedovolují povětrnostní a okolní podmínky (např. výbušné ovzduší při bouřce nebo dešti).
- Oblékejte se odpovídajícím způsobem: Nenoste široké rukávy, šátky, kravaty, řetízky nebo náramky, které by se mohly zachytit do jednotlivých částí přístroje při jeho pohybu.
- Používejte neustále své osobní ochranné prostředky: ochranné brýle vyhovující předpisům, rukavice správné velikosti, vnější nebo vnitřní ochranu sluchu,

a rok výroby zariadenia.

V tomto návode na obsluhu Vás chceme informovať o bezpečnosti, týmto zobrazenými symboly: △

△ Bezpečnostné pokyny

- Bezpečnostné pokyny dajte všetkým osobám, ktoré budú pracovať na stroji.
- Všetky bezpečnostné pokyny a výstražné značky na stroji musia byť dobre čitateľné.
- Skontrolujte napájací kábel. Musí byť bez chýb.
- Presvedčte sa, že je stroj upevnený na pevnom podklade.
- Pozor pri práci: Nebezpečenstvo poranenia prstov, očí a rúk.
- Zamedzte prístup detí k prístroju, ktorý zapojený do elektrickej siete.
- Pri práciach na stroji musia byť nainštalované všetky ochranné zariadenia a kryty.
- Osoby vykonávajúce obsluhu zariadenia musia mať minimálne 18 rokov. Učni musia mať minimálne 16 rokov a ba stroji môžu pracovať iba pod dozorom.
- Osoby pracujúce na stroji sa od neho nemôžu otáčať.
- Pracovné miesto udržiavajte bez triesok a hoblín.
- Noste tesný priliehavý odev. Odkladajte šperky, prsteňe a náhrdelníky.
- Nasadzujte si pokrývku hlavy alebo čapicu, keď máte dlhé vlasy.
- Bezpečnostné zariadenia na stroji sa nesmú demontovať ani deaktivovať.
- Prestavby, čistenie, meranie a nastavenie vykonávajte iba v prípade, že je motor vypnutý. Vytiahnite sieťovú zástrčku a počkajte až sa rotujúce diely zastavia.
- Pre odstráneniu porúch, stroj zastavte. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Opravy, inštalačie a údržbu na elektroinštalačii môžu vykonávať len odborníci.
- Všetky ochranné a bezpečnostné zariadia sa musia po dokončení opravárenských a údržbárskych prác opäť ihneď namontovať.
- Stroj nepoužívajte vo vlhkom prostredí a v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynu.
- Prístroj nepoužívajte vonku, ak na to nie sú vhodné poveternostné a prírodné podmienky (napr.: explozívne ovzdušie, počas búrok alebo dažďa).
- Správne sa obliekajte: Nenoste široké rukávy, šály, kravaty, retiazky alebo náramky, ktoré by sa mohli dostať do dielov stroja.
- Stále používajte osobné ochranné pomôcky: Vyhovujúce okuliare, rukavice vo správnej veľkosti, vonkajšiu alebo vnútornú ochranu sluchu, podľa potreby čapicu, ktorá zakryje vlasy.
- Dávajte pozor na napájací kábel: Nesmiete ním nadhlovať stroj, alebo vyťahovať zástrčku zo zásuvky, chráňte ho pred ostrými hranami, olejom a prehriatím.

Scheppach.

– Przy zamówieniach należy podać nasze numery artykułów, a także typ i rok produkcji urządzenia.

W niniejszej instrukcji obsługi są miejsca, które dotyczą Państwa bezpieczeństwa, są one oznaczone znakiem: △

△ Wskazówki dotyczące

bezpieczeństwa

- Wskazówki dot. bezpieczeństwa należy przekazać wszystkim osobom pracującym z urządzeniem.
- Konieczne jest sprawdzenie podłączeń zasilających. Nie wolno używać podłączeń wadliwych.
- Należy uważać na to, żeby urządzenie stało stabilnie na trwałym podłożu.
- Ostrożnie podczas pracy: niebezpieczeństwo urazu palców, rąk i oczu.
- Nie wolno dopuszczać dzieci w pobliżu urządzenia podłączonego do zasilania.
- Podczas pracy z urządzeniem należy zainstalować wszystkie urządzenia zabezpieczające i osłony.
- Osoba obsługująca musi mieć co najmniej 18 lat. Osoby uczące się muszą mieć minimum 16 lat, ale wolno im pracować wyłącznie pod nadzorem.
- Osoby obsługujące urządzenie nie mogą być odwrócone w drugą stronę.
- Należy dopilnować, żeby na stanowisku obsługi urządzenia nie było wiórów i odpadów drzewnych.
- Trzeba nosić scisłe przylegające ubranie i zdejmować biżuterię, obrączki oraz zegarki na rękę.
- Dla ochrony długich włosów należy założyć czapkę lub siatkę.
- Nie wolno demontać lub rozbierać urządzeń zabezpieczających urządzenia.
- Prace przebrojeniowe, regulacyjne, pomiarowe i związane z czyszczeniem można przeprowadzać tylko przy wyłączonym silniku. Należy wyjąć wtyczkę i odczekać aż do zatrzymania obracającego się narzędzia.
- Podczas usuwania awarii należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę.
- Instalacje, naprawy oraz prace konserwacyjne w obrębie instalacji elektrycznej mogą być przeprowadzane jedynie przez fachowców.
- Wszystkie urządzenia zabezpieczające i ochronne muszą być ponownie zamontowane natychmiast po zakończeniu napraw i prac konserwacyjnych.
- Nie wolno narażać urządzenia na działanie wilgoci i używać go w pobliżu łatwopalnych cieczy bądź gazów.
- Nigdy nie należy używać urządzenia na zewnątrz, gdy pogoda i warunki otoczenia na to nie pozwalają (np. wyładowania atmosferyczne, podczas burzy lub deszczu).
- Należy stosownie się ubierać: nie wolno nosić szerokich rękawów, apaszek, krawatów, łańcuszków czy bransoletek, które mogą być wciągnięte przez poruszające się elementy urządzenia.
- Zawsze należy używać własnych zabezpieczeń: prze-

v případě nutnosti také pokrývku hlavy, která přikryje vaše vlasy.

- Dbejte na elektrický kabel: nesmí být nikdy použit k nadzvednutí přístroje nebo k odstranění zásuvky, chraňte kabel před ostrými hranami, olejem a přehřátím.
- V případě nutnosti použít prodlužovacího kabelu používejte, prosím, jen ověřené výrobky.
- Chraňte se před elektrickým šokem: zamezte kontaktu s uzemněnými objekty jako jsou roury, topná tělesa a lednice.

Doplňující bezpečnostní předpisy pro zkracovací a pokosové pily

- Nepoužívejte poškozené nebo zdeformované kotouče.
- Nepoužívejte pilu bez ochranných zařízení.
- Vyměňte vsuvku v točně, pokud je opotřebovaná.
- Používejte tuto pilu jen k řezání dřeva nebo podobných materiálů.
- Používejte jen kotouče pily doporučené výrobcem a v souladu s normou EN847-1.
- Pokud řežete, připojte k pokosové pile lapač odpadu.
- Volte kotouče pily odpovídající řezanému materiálu.
- Zkontrolujte maximální hloubku řezu.
- Když řežete velké kusy, používejte podpůrná křídla rozšířené podpory, která poskytují lepší podporu a také používejte upínací svírky a další upínací zařízení.
- Používejte ochranu uší.

VAROVÁNÍ! Hluk může být zdraví nebezpečný. Když hluk překročí povolenou hodnotu 85dB(A), použijte ochranu uší.

Doplňující bezpečnostní předpisy pro laserové světlo.

- Laserové světlo a laserový paprsek použité v tomto systému odpovídají třídě 1 s maximálním výkonem 390 µW a 650 nm vlnové délky. Tento laser obvykle nepředstavuje žádné optické nebezpečí, ale upřený pohled do paprusku může vést k chvilkovému oslepnutí.
- Varování: Nedívejte se přímo do laserového paprusku, neboť by mohl představovat určité nebezpečí. Dbejte na následující bezpečnostní předpisy:
- Laser smí být používán a udržován jen v souladu s předpisy stanovenými výrobcem.
- Směrujte paprsek výhradně na řezaný materiál a nikoliv na osoby nebo jiné předměty.
- Laserový paprsek nesmí být úmyslně směrován na osoby a nesmí být směrován do oka osoby déle než 0,25 s.
- Dbejte neustále na to, aby laserový paprsek směřoval na silný kus obrobku bez reflektujícího povrchu, to znamená: přijatelným materiálem je dřevo nebo materiály s hrubým povrchem. Lesknoucí se, reflektující plech nebo podobné materiály jsou pro použití laseru nevhodné, protože by mohly způsobit odražení paprsku k osobě obsluhující stroj.

- Ak používate predlžovací kábel, používajte len schválený výrobok.
- Chráňte sa pred elektrickým úrazom: Vyvarujte sa kontaktu s uzemnenými predmetmi, ako sú trubky, radiátory a chladničky.

Doplňujúce bezpečnostné pokyny na skracovacie a pokosové píly

- Nepoužívajte poškodené alebo deformované pílové listy.
- Nepoužívajte pílu bez ochranných zariadení.
- Vymieňajte vložky stola, ak sú opotrebované.
- Používajte pílu len na rezanie dreva a podobných materiálov.
- Používajte len pílové listy odporúčané výrobcom, ktoré zodpovedajú EN847-1.
- Pripájajte vašu pokosovú pílu k lapaču prachu.
- Vyberajte pílové listy podľa materiálu, ktorý sa má rezať.
- Kontrolujte maximálnu hĺbku rezu.
- Vždy používajte pri rezaní dlhých obrobkov pre lepšie zachytenie predlžovaciu podperu a nasadzujte upínacie čeľuste alebo iné upínacie zariadenia.
- Noste ochranné okuliare.

VÝSTRAHA! Hluk môže byť zdraviu nebezpečný. Ak sa prekročí prípustná hladina hluku 85 dB(A), musí sa nosiť ochrana sluchu.

Dodatočné bezpečnostné pokyny laserové svetlo

- Laserové svetlo použité v tomto výrobku a laserové žiarenie odpovedá triede 1 s maximálnym výkonom 390 µW a 650 nm vlnovej dĺžky. Tento laser nepredstavuje optické nebezpečenstvo, avšak odporúčame, aby ste sa nepozerali dlho do lúča, aby ste neoslepli.
- Varovanie: Nepozerajte sa priamo do laserového lúča, pretože by to mohlo predstavovať nebezpečenstvo. Pridržiavajte sa nasledujúcich bezpečnostných predpisov.
- Laser je možné používať a udržiavať len podľa ustanovení predpisov výrobcu.
- Lúč výhradne smerujte na obrobok a nikdy nie na osoby alebo iné predmety.
- Laserový lúč nesmie byť neúmyselne smerovaný na osoby. Nesmie byť nasmerovaný na oči osoby viac ako 0,25 s.
- Dbajte stále na to, aby bol laserový lúč nasmerovaný na robustný obrobok bez reflexnej plochy, to znamená: drevo alebo materiály s drsným povrchom sú priateľné. Lesklé, reflexívne plechy alebo podobné materiály sú pre laser nevhodné, keďže reflexné plochy odrážajú lúč smerom k obsluhe.
- Nemeňte laserovú jednotku za iný typ. Opravy môžete

pisowych okularów ochronnych, rękawiczek we właściwym rozmiarze, zewnętrznych lub wewnętrznych ochraniaczy uszu, a jeśli to konieczne czepka, który zakrywa włosy.

- Należy uważać na przewód elektryczny: nigdy nie wolno ciągnąć za niego, żeby przysunąć urządzenie lub wyciągnąć wtyczkę, należy też go chronić przed ostrymi krawędziami, olejem i przegrzaniem.
- W przypadku konieczności zastosowania przedłużaczy, można używać tylko sprawdzonych artykułów.
- Należy zabezpieczyć się przed wstrząsem elektrycznym: trzeba unikać kontaktu z przedmiotami uziemionymi takimi jak rury, grzejniki i lodówki.

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa dla kapówek i pilarek do cięcia ukośnego

- Nie należy używać uszkodzonych lub odkształconych brzeszczotów.
- Nie wolno używać pilarki bez zabezpieczeń.
- Należy wymieniać zużyte wkładki stołu.
- Należy używać pilarki tylko do cięcia drewna lub podobnych materiałów.
- Należy używać wyłącznie brzeszczotów polecanych przez producenta, muszą one być zgodne z Normą Europejską 847-1.
- Podczas piłowania należy docisnąć pilarkę do odpylacza.
- Należy wybierać brzeszczoty odpowiednie do ciętego materiału.
- Należy sprawdzić maksymalną głębokość cięcia.
- Podczas piłowania długich elementów zawsze należy używać do podparcia wspornika do przedłużania i zakładać szczeżki mocujące lub inne zaciski.
- Należy nosić ochraniacze na uszy.

OSTRZEŻENIE! Hałas może być szkodliwy dla zdrowia. Gdy zostaje przekroczony dopuszczalny poziom szumów 85dB(A), należy nosić ochraniacze na uszy.

Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dot. światła lasera.

- Światło lasera użyte w tym układzie i promień lasera odpowiadają klasie 1 z maksymalną mocą 390 µW i długością fali 650 nm.
- W normalnych warunkach laser ten nie stanowi niebezpieczeństwa optycznego, aczkolwiek wpatrywanie się w wiązkę światła może prowadzić do oślepienia.
- Ostrożnie: Nie wolno wpatrywać się bezpośrednio w wiązkę światła lasera, ponieważ mogłyby to stanowić niebezpieczeństwo. Należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:
- Laser może być używany i konserwowany wyłącznie przy zastosowaniu się do norm producenta.
- Promienie lasera mogą być skierowane tylko na obrabiany element i nigdy nie wolno kierować ich na osobę lub inne przedmioty.
- Nie wolno umyślnie kierować promienia lasera na ludzi. Nigdy nie może być on skierowany na oko ludzkie na czas dłuższy niż 0,25 sek.
- Zawsze należy uważać na to, żeby promień lasera skierowany był na nieuszkodzony element obrabiany, który ma powierzchnię nieodbijającą światła, to

- Nevyměňujte jednotku laserového světla za jiný typ zařízení. Opravy musí být prováděny výrobcem nebo autorizovanou odbornou provozovnou.
- Pozor: Dodržujte a používejte jen pravidla, postupy a nástroje popsané v tomto návodu. Jejich nedodržení může vést ke vzniku nebezpečného záření.

⚠ Správné použití stroje

Stroj odpovídá platné strojní směrnici EG.

- Stroj musí být vždy používán pouze v technicky dokonalém stavu v souladu s použitím, pro které byl určen a v souladu s bezpečnostními pokyny uvedenými v návodu k obsluze! Neprodleně odstraňte (nebo nechte odstranit) zvláštní poruchy, které by mohly narušit bezpečnost!
- Jakékoliv jiné použití není oprávněné. Výrobce není odpovědný za jakékoliv škody, ke kterým došlo v důsledku neoprávněného použití stroje. Za všechna rizika přebírá odpovědnost uživatel přístroje.
- Je nutné dodržovat pokyny pro bezpečnost, práci a údržbu uvedené výrobcem a respektovat kalibraci a rozměry uvedené v oddíle Technické údaje.
- Je rovněž nutné dodržovat předpisy týkající se prevence nehod a další obecně uznávaná bezpečnostně-technická pravidla.
- Stroj smí být používán, udržován a obsluhován pouze personálem, který je se strojem seznámen a je vyškolen v jeho používání a v postupech práce. Svévolné úpravy stroje zbavují výrobce veškeré odpovědnosti za jakékoliv vzniklé škody.
- Stroj může být používán pouze s originálním příslušenstvím a nástroji dodanými výrobcem.

⚠ Další nebezpečí

Stroj byl vyroben podle moderní technologie v souladu s platnými bezpečnostními normami. I přes to mohou při práci vzniknout některá další nebezpečí.

- Hrozí ohrožení zdraví proudem při nepoužití řádného elektrického a napájecího vedení.
- I přes všechna učiněná opatření mohou vzniknout další nebezpečí, která nejsou na první pohled patrná.
- Při dodržování pokynů v oddílu „Bezpečnostní pokyny“ a „Správné použití stroje“ a návodu k obsluze, mohou být minimalizována další nebezpečí.
- Přístroj zbytečně nepřetěžujte: příliš silný tlak při řezání rychle poškodí kotouč pily, což vede ke snížení výkonu stroje při práci a k nepřesnosti v řezu.
- Používejte, prosím, vždy svorky při řezání hliníku a plastových materiálů: řezané části materiálu vždy zafixujte pomocí svorek.
- Zabraňte náhodnému spuštění stroje: Při zasouvání zástrčky do zásuvky ve zdi nesmí být stlačen spínač

vykonávať len výrobca alebo poverený technik.

- Pozor: Vy môžete vykonávať len nastavovacie a regulačné práce popísané v tomto návode. Nedbanie môže viesť k nebezpečnému žiareniu.

⚠ Predpísané použitie

Stroj zodpovedá platným EC smerniciam o strojních zariadeniach.

- Stroj používajte len v bezchybnom stave, ako aj podľa pokynov na predpísané používanie, bezpečne. Stroj sa môže prevážať len pri dodržiavaní pokynov v tomto návode na obsluhu! Najmä poruchy, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť, ihneď odstráňte (alebo nechajte odstrániť)!
- Každé iné použitie je v rozpore s predpísaným použitím. Za takto vzniknuté škody výrobca neručí; riziko si nesie sám používateľ.
- Bezpečnostné, pracovné a údržbárske pokyny výrobcu, ako aj údaje dané v technických dátach, je potrebné dodržiavať.
- Prípadné bezpečnostné predpisy a iné, všeobecne uznávané bezpečnostno-technické predpisy je potrebné dodržiavať.
- Stroj môžu používať, udržiavať a opravovať iba osoby, ktoré sú s týmto strojom oboznámené a sú informované o možných rizikách. Akékoľvek modifikácie stroja rušia platnosť záruky výrobcu za akékoľvek škody.
- Stroj je možné používať iba s originálnymi príslušenstvami a nástrojmi výrobcu.

⚠ Zvyškové riziká

Stroj je vyrobený podľa stavu techniky a uznaných bezpečnostno-technických predpisov. Avšak, stále sa v priebehu práce vyskytnúť zvyškové riziká.

- Ohrozenie zdravia prúdom pri použití nesprávneho elektrického pripojenia.
- Ďalej môžu vzniknúť neodhaliteľné zvyšková riziká aj napriek všetkým vykonaným opatreniam.
- Zvyšková riziká je možno minimalizovať, ak dodržiavate „Bezpečnostné pokyny“ a „Predpísané použitie“, ako aj návod na obsluhu.
- Stroj zbytočne nepreťažuje: Príliš silný tlak pri rezaní rýchlo poškodzuje list píly, a tak znížuje výkon stroja pri spracúvaní a zhoršuje presnosť.
- Pri rezaní hliníku a plastu vždy používajte svorky: Diely, ktoré sa majú rezať musia byť vždy upevnené svorkami.
- Zamedzujte náhodnému zapnutiu stroja: Pri vkladaniu

znaczy: akceptowalne jest drewno lub materiały o matowej powierzchni. Błyszcząca, odbijająca światło blacha lub podobne materiały są dla lasera nieodpowiednie, ponieważ powierzchnie odbijające światło mogłyby odbić promienie lasera z powrotem na osobę obsługującą.

- Nie można wymieniać lasera na inny typ. Naprawy muszą być przeprowadzane przez producenta lub uznaną wyspecjalizowaną firmę.
- Uwaga: Wolno stosować jedynie metody i procedury opisane w tej instrukcji. Nieprzestrzeganie zasad może prowadzić do niebezpiecznego promieniowania.

⚠ Używanie zgodne

z przeznaczeniem

Urządzenie odpowiada obowiązującej Dyrektywie WE dot. maszyn.

- Wolno używać wyłącznie urządzeń będących w stanie nienagannym oraz zgodnie z przeznaczeniem, zasadami dot. bezpieczeństwa i ewentualnych zagrożeń, przestrzegając instrukcji obsługi! Należy likwidować awarie, szczególnie te, które mogą zagrażać bezpieczeństwu (polecić ich zlikwidowanie)!
- Każde użycie wykraczające ponad to, jest uznawane za niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie odpowiada za wynikające z tego tytułu szkody; ryzyko ponosi wtedy sam użytkownik.
- Należy przestrzegać przepisów producenta dotyczących bezpieczeństwa, pracy i konserwacji, jak i informacji podanych w danych technicznych.
- Należy przestrzegać właściwych przepisów BHP i pozostałych ogólnie uznawanych zasad techniki bezpieczeństwa pracy.
- Urządzenie może być używane, konserwowane lub naprawiane tylko przez osoby przeszkolone i zaznajomione z niebezpieczeństwstwami. Samowolne zmiany w urządzeniu wyłączają odpowiedzialność producenta za powstałe w ich wyniku szkody.
- Urządzenia wolno używać tylko z oryginalnymi akcesoriami i oryginalnymi narzędziami producenta.

⚠ Pozostałe ryzyko

Urządzenie zostało skonstruowane zgodnie ze stanem techniki i uznanymi zasadami techniki bezpieczeństwa pracy. Mimo to podczas pracy może sporadycznie wystąpić ryzyko.

- Zagrożenie dla zdrowia przez prąd, w przypadku używania niezgodnego z przepisami elektrycznych przewodów podłączających.
- Poza tym mimo wszystkich przedsięwziętych środków może powstać inne nieoczywiste ryzyko.
- Pozostałe ryzyko może być zminimalizowane, jeśli jednocześnie przestrzegane będą „wskazówki dot. bezpieczeństwa“ oraz „zasady użytkowania zgodnego z przeznaczeniem“, jak i instrukcja obsługi.
- Nie wolno niepotrzebnie obciążać urządzenia: za duży nacisk podczas piłowania szybko uszkadza brzeszczot, co prowadzi do zmniejszenia mocy urządzenia


pro zapnutí přístroje.

- Používejte nářadí doporučené v tomto manuálu. Tak docílíte optimálních výkonů vaší zkracovací pily.
- Pokud je stroj v provozu, nesmí se ruce dostat do zóny pro zpracování materiálu. Dříve než začnete provádět jakékoliv operace, pustěte spínač umístěný na držadle pily a vypněte přístroj.
- Přístroj zbytečně nepretěžujte: příliš silný tlak při řezání rychle poškodí kotouč pily, což vede ke snížení výkonu stroje při práci a k nepřesnostem v řezu.
- Používejte, prosím, vždy svorky při řezání hliníku a plastových materiálů: řezané části materiálu vždy zifixujte pomocí svorek.
- Zabraňte náhodnému spuštění stroje: při zasouvání zástrčky do zásuvky ve zdi nesmí být stlačen spínač pro zapnutí přístroje.
- Používejte nářadí doporučené v tomto manuálu. Tak docílíte optimálních výkonů vaší zkracovací pily.
- Pokud je stroj v provozu, nesmí se ruce dostat do zóny pro zpracování materiálu. Dříve než začnete provádět jakékoliv operace, pustěte spínač umístěný na držadle pily a vypněte přístroj.

⚠ Montáž

VAROVÁNÍ! Pro vaši bezpečnost nezapojujte zástrčku do zásuvky elektrické energie, dokud jste neprošli všechny kroky montáže a dokud jste neprošli a nepochopili bezpečnostní a provozní pokyny.

Zvedněte pilu z balení a umístěte ji na váš pracovní stůl.



Připevnění lapače odpadu (Obr. 2)

- Nasuňte lapač odpadu (2) na výfukový otvor (1), který je umístěný na motoru.

zástrčky do zásuvky nesmie byť stlačené spúšťacie tlačidlo.

- Používajte nástroj, ktorý je odporúčaný v tomto návode. Dosiahnete tak optimálny výkonu vašej skrakovacej píly.
- Ruky sa nemôžu nachádzať v oblasti spracovania, keď stroj beží. Pred vykonaním akékoľvek operácie, uvoľnite tlačidlo na rukoväti a stroj vypnite.
- Stroj zbytočne nepreťažuje: Príliš silný tlak pri rezaní rýchlo poškodzuje list píly, a tak znížuje výkon stroja pri spracovávaní a zhoršuje presnosť.
- Pri rezaní hliníku a plastu vždy používajte svorky: Diely, ktoré sa majú rezať musia byť vždy upevnené svorkami.
- Zamedzujte náhodnému zapnutiu stroja: Pri vkladaniu zástrčky do zásuvky nesmie byť stlačené spúšťacie tlačidlo.
- Používajte nástroj, ktorý je odporúčaný v tomto návode. Dosiahnete tak optimálny výkonu vašej skrakovacej píly.
- Ruky sa nemôžu nachádzať v oblasti spracovania, keď stroj beží. Pred vykonaním akékoľvek operácie, uvoľnite tlačidlo na rukoväti a stroj vypnite.

Montáž

VÝSTRAHA! Pre vašu vlastnú bezpečnosť zasuňte zástrčku do zásuvky, až po vykonaní všetkých montážnych krokov a prečítaní a porozumení pokynov na obsluhu a bezpečnostných pokynov.

Nadvihnite pílu z obalu a položte ju na váš ponk.

Inštalácia vaku pre prach (Obr. 2)

- Nasuňte vak pre prach (2) na výstupný otvor (1) v oblasti motora.

podczas obrabiania i precyzyjności skrawania.

- Podczas cięcia aluminium i materiałów plastikowych zawsze należy używać zacisków: części, które mają pozostać przepiółowane, zawsze muszą być zamocowane pomiędzy zaciskami.
- Należy unikać przypadkowego uruchomienia urządzenia: podczas wkładania wtyczki do kontaktu przycisk włączania nie może być wcisnięty.
- Narzędzia należy używać zgodnie z zaleceniami zawartymi w tym podręczniku. W ten sposób uzyskacie Państwo optymalną wydajność Państwa pilarki.
- Podczas gdy urządzenie jest uruchomione, ręce nigdy nie powinny dostać się do strefy pracy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań, należy puścić przycisk w uchwycie i wyłączyć urządzenie.
- Nie wolno niepotrzebnie obciążać urządzenia: za duży nacisk podczas piłowania szybko uszkadza brzeszczot, co prowadzi do zmniejszenia mocy urządzenia przy obrabianiu i precyzyjności skrawania.
- Podczas cięcia aluminium i materiałów plastikowych zawsze należy używać zacisków: części, które mają pozostać przepiółowane, zawsze muszą być zamocowane pomiędzy zaciskami.
- Należy unikać przypadkowego uruchomienia urządzenia: podczas wkładania wtyczki do kontaktu przycisk włączania nie może być wcisnięty.
- Narzędzia należy używać zgodnie z zaleceniami zawartymi w tym podręczniku. W ten sposób uzyskacie Państwo optymalną wydajność Państwa pilarki.
- Podczas gdy urządzenie jest uruchomione, ręce nigdy nie powinny dostać się do strefy pracy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań, należy puścić przycisk w uchwycie i wyłączyć urządzenie.

Montaż

OSTRZEŻENIE! Dla własnego bezpieczeństwa wtyczkę należy włożyć do kontaktu dopiero wtedy, gdy wszystkie kroki związane z montażem zostaną zakończone oraz po przeczytaniu i zrozumieniu wskazówek dot. bezpieczeństwa i instrukcji obsługi.

Należy wyjąć pilarkę z opakowania i położyć ją na stół roboczy.

Instalacja worka na kurz (rys. 2)

- Należy nasunąć worek na kurz (2) na otwór spustowy (1) w obrębie silnika.

Nastavení přístroje

Upozornění:

Tento přístroj byl přesně nastaven ještě před odesláním z továrny. Pro dosažení nejlepších výsledků zkонтrolujte toto nastavení a přenastavte jej podle potřeby.

Fig. 3





Fig. 4



Nastavení zarážek pro šikmé řezání na 90° a 45° (Obr. 3)

- Povolte jistící páčku pro šikmé řezání a pohněte řezací hlavou úplně doprava. Páčku 1 opět utáhněte.
- Pro nastavení pilového kotouče na úhel 90° vůči stolu použijte úhloměr.
- Pokud je nutné přenastavení, povolte pojistnou matici 2 a šroub 3 nastavte pomocí klíče, který je dodáván spolu s pilou. Šroub 3 nastavte tak, aby pilový kotouč svíral se stolem úhel 90°.
- Utáhněte pojistnou matici.
- Nastavte ukazatel šikmého řezu 5 pomocí šroubu na značku 0.
- Pro nastavení zarážky na 45° použijte stejný postup jako při nastavování 90°. Řezací hlavou ale pohněte doleva. Opět použijte pojistnou matici 2 a šroub 3 na protilehlé straně.

Nastavení dotykové plochy

- Snižte řezací hlavu a stlačte pojistný kolík. Zajistěte, aby byl stůl v úhlu 0°.
- Přiložte univerzální úhloměr k dotykové ploše a pilovému kotouči.
- Pokud se pilový kotouč nedotýká úhloměru, povolte šrouby.
- Nastavte dotykovou plochu tak, aby se plně dotýkala úhloměru. Šrouby opět utáhněte.

Přenastavení laserové linie, Obr. 4

- 1 Pro přenastavení paprsku laseru použijte prkno (cca. 200 mm x 300 mm). V pravém úhlu si označte linii a položte prkno na dotykovou plochu stolu.
- 2 Vyrovnejte toto označení soustředně k pilovému kotouči a pevně sevřete upínací lištu.
- 3 Zapněte laser pomocí vypínače.
- 4 Točte šroubem (1) tak dlouho, dokud paprsek laseru nebude probíhat paralelně k označené linii.
- 5 Boční úpravu můžete provést také povolením obou šroubů (2) a posunutím jednotky laseru.
- 6 **Nezapomeňte:** Paprsek laseru můžete přenastavit tak, aby probíhal na straně nebo uprostřed řezu.
- 7 Oba šrouby (2) opět utáhněte. Lze přenastavit dle potřeby.

Připojení do elektrické sítě

Zkontrolujte, že zdroj elektrické energie a zásuvka elektrické energie jsou kompatibilní s vaší kapovací a pokosovou pilou. Podívejte se na výrobní štítek motoru nebo

Nastavenie nástroja

Upozornenie:

Tento nástroj bol pre predajom presne nastavený. Kvôli presnosti skontrolujte nasledujúce nastavenia a prípadne ich skorigujte.

Nastavenie uhlu dorazu na 90° a 45° (Obr. 3)

- Uvoľnite zvieraciu páku uhlia a nasuňte rezaciu hlavu celkom doprava. Utiahnite zvieraciu páku uhlia 1.
- Použite pre nastavenie listu píly na 90° ku stolu uhlomer.
- Uvoľnite poistnú maticu 2, ak je nutné nastavenie, a otáčajte skrutkou 3 dodaným skrutkovačom tak, aby bol v 90° uhle k stolu.
- Utiahnite poistnú maticu.
- Nastavte ukazovateľ uhlia 5 skrutkou na 0.
- Dodržiavajte pre nastavenie dorazu na 45° rovnaký postup, ale rezaciu hlavu nasuňte doľava a použite poistnú maticu 2 a skrutku 3 na opačnej strane.

Nastavenie dosadaciu plochy

- Znížte rezaciu hlavu a stlačte blokovacie tlačidlo. Uistite sa, že má stôl pokosový uhol 0°.
- Priložte univerzálny uhlomer na dosadaciu plochu a list píly.
- Uvoľnite skrutky, ak sa uhlomer nedotýka listu píly.
- Nastavte dosadaciu plochu tak, aby sa uhlomer celkom dotýkal. Skrutky opäť utiahnite.

Nastavenie laserovej čiary, Obr. 4

- 1 Pre nastavenie laserového lúča použite dosku (cca 200mm x 300mm). Označte čiaru v pravom uhlu a položte dosku na dosadaciu plochu stola.
- 2 Vycentrujte značku k listu píly a upevnite ju upínadlami.
- 3 Zapnite laser vypínačom.
- 4 Otáčajte skrutkou (1), až je laserová čiara rovnobežne s vyznačenou linkou.
- 5 Bočnú opravu je možné vykonať uvoľnením oboch skrutiek (2) a posunutím laserové jednotky.
- 6 Dodržiavajte: Laserovú čiaru môžete nastaviť tak, aby bežala po strane alebo uprostred rezu.
- 7 Obidve skrutky (2) opäť utiahnite a podľa potreby nastavte.

Pripojenie zdroja prúdu

Skontrolujte, že použitý zdroj prúdu a zásuvka odpovedajú vašej skracovacej a pokosovej píle. Pozrite na typový štítok na motoru alebo menovitý výkon na vašej

Instalacja urządzenia

Wskazówka:

Przed wysyłką urządzenie to zostało dokładnie wyregulowane w fabryce. Dla lepszych rezultatów należy sprawdzić dokładność następujących ustawień i poprawić je w razie potrzeby.

Ustawianie ograniczników na 90° i 45° (rys. 3)

- Należy poluzować dźwignię zacisku kąta i przesunąć całkiem w prawo głowicę tnącą. Unieruchomić dźwignię zacisku kąta 1.
- W celu ustawienia brzeszczotu na 90° do stołu należy użyć kątomierza.
- Należy poluzować nakrętkę zabezpieczającą 2, jeśli będzie konieczna regulacja i przekręcić śrubę 3 przy pomocy dostarczonego klucza maszynowego tak, żeby brzeszczot znajdował się pod kątem 90° do stołu.
- Należy dokręcić nakrętkę zabezpieczającą.
- Przy pomocy śrub ustawić wskaźnik kąta 5 na 0.
- Podczas ustawiania ogranicznika na 45° należy postępować tak samo, ale głowicę tnącą należy obrócić w lewo i użyć nakrętki mocującej 2 oraz śrubę 3 na przeciwniej stronie.

Ustawienie powierzchni przyłożenia urządzenia

- Należy obniżyć głowicę i wcisnąć zapadkę blokującą. Należy się upewnić, żeby stół miał kąt uciosa 0°.
- Należy przyłożyć kątomierz uniwersalny do powierzchni przyłożenia brzeszczotu.
- Jeśli brzeszczot nie dotyka kątomierza, to należy poluzować śruby.
- Należy tak ustawić powierzchnię przyłożenia, żeby całkowicie dotykała ona kątomierza. Ponownie trzeba dokręcić śruby.

Regulacja linii spektralnej lasera, rys. 4

- 1 W celu wyregulowania promienia lasera, należy wziąć deskę (ok. 200 mm x 300 mm). Trzeba zaznaczyć linię w prawym rogu i położyć deskę na powierzchni przyłożenia stołu.
- 2 Należy ustawić oznaczenie centralnie w stosunku do brzeszczotu i mocno zacisnąć go za pomocą mechanizmu zaciskowego.
- 3 Należy włączyć laser za pomocą włącznika/wyłącznika.
- 4 Trzeba przekręcić śrubę (1), aż linia lasera ustawia się równolegle w stosunku do zaznaczonej linii.
- 5 Bocznej korekty dokonać można poprzez poluzowanie obu śrub (2) i przesunięcie jednostki lasera.
- 6 Uwaga: Linię lasera można wyregulować tak, żeby biegła ona po boku lub w środku cięcia.
- 7 Należy ponownie dokręcić śruby (2) i w razie potrzeby ostatecznie wyregulować.

Podłączenie do źródła zasilania

Należy sprawdzić, czy używane źródło zasilania i gniazdko są zgodne z kapówką i pilarką. Należy popatrzeć na tabliczkę znamionową na silniku lub na moc znamionową na pilarce. Wszelkie zmiany muszą być zawsze podej-

výkonnost na kapovací a pokosové pily. Jakékoli změny by měl vždy provádět kvalifikovaný elektrikář.

Toto zařízení je dvojitě uzemněno, což odstraňuje potřebu používání uzemněného napájecího systému.

VAROVÁNÍ: Vyhněte se kontaktu s vývody na zástrčce, pokud zasouváte zástrčku do nebo z elektrické zásuvky. Dotyk může způsobit těžký úraz elektrickým proudem.

Použití prodlužovacího kabelu

Použití prodlužovacího kabelu způsobuje lehké snížení výkonu. Abyste tyto ztráty stáhli na minimum a předešli přehřátí motoru a následně jeho možnému vyhoření, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem o minimálním průměru drátu pro prodlužovací kabel.

Prodlužovací kabel musí být na jednom konci vybaven uzemněnou zástrčkou, která se hodí do zásuvky elektrické energie. Na druhém konci musí mít uzemněnou zásuvku, která se hodí k zástrčce stroje.

Montáž přístroje

Upozornění:

Dúrazně doporučujeme, abyste kapovací a pokosovou pilu bezpečně přišroubovali k pracovnímu stolu, čímž zabezpečíte maximální stabilitu pily.

- Najděte a označte na pracovním stole čtyři otvory na šrouby.
- Díry vyvrtejte do pracovního stolu vrtákem s ø 10 mm.
- Přišroubuje kapovací a pokosovou pilu pevně ke stolu pomocí šroubů, podložek a matek. Povšimněte si, prosím, že tyto upevňovací prvky nejsou dodány spolu s přístrojem.

Práce s přístrojem

VAROVÁNÍ! Nikdy nezapojujte zástrčku do zásuvky elektrické energie, dokud nejsou hotová všechna nastavení a instalace a vy jste neprošli a nepochopili bezpečnostní a provozní pokyny.

Základní provoz kapovací a pokosové pily s potahovou funkcí.

- K upevnění obrobku vždy použijte upínací svérku 17. V upínací svérce jsou 2 otvory.
- Obrobek vždy umístěte proti dotykové ploše. Neměl by se používat obrobek, který je ohnuty nebo zdeformovaný a nemůže být umístěn naplocho na stole nebo proti dotykové ploše.
- Nikdy nedávejte ruce do pracovní oblasti. Udržujte ruce mimo „Zakázanou oblast pro ruce“, která zahrnuje celou točnu pokosové pily. Tento prostor je označen symbolem „No Hands“.

VAROVÁNÍ! Abyste předešli zraněním způsobeným materiálem odhozeným z pily, odpojte pilu od sítě elektrické energie, čímž předejdete náhodnému spuštění a poté odstraňte malé části materiálu.

skracovacej a pokosovej píle. Akúkoľvek zmenu môže vykonávať len kvalifikovaný elektrikár. Tento nástroj je dvojnásobne izolovaný, preto nie je nutné zdroj prúdu uzemňovať. **VAROVANIE:** Vyhýbajte sa kontaktu s vodičmi zástrčky, keď zástrčku pripájate do zásuvky, alebo ju vytiahujete. Kontakt môže spôsobiť ľažký elektrický úder.

Použitie predlžovacieho káblu

Použitie predlžovacieho káblu spôsobuje ľahkú stratu výkonu. Aby ste toto eliminovali a zamedzili prehrievaniu a možnému spáleniu motoru, spýtajte sa kvalifikovaného elektrikára na minimálny príerez vodičov kábla.

Predlžovací kábel musí mať na jednom konci uzemnenú zástrčku, ktorá je vhodná do elektrickej zásuvky a druhý koniec má uzemnenú zástrčku, ktorá je vhodná na pripojenie stroja.

Montáž nástroja

Upozornenie:

Výslovne odporučame túto skracovaciu a pokosovú pílu priskrutkovať na ponk, aby bol stroj maximálne stabilný.

- Najdite a vyznačte otvory pre skrutky na ponku.
- Vyvŕtajte do ponku otvory o Ø 10 mm.
- Priskrutkujte skracovaciu a pokosovú pílu pomocou skrutiek, podložiek a matíc na ponk. Tieto upevňovadlá nie sú dodané so strojom.

Prevádzka nástroja

VÝSTRAHA! Pre vašu vlastnú bezpečnosť zasuňte zástrčku do zásuvky, až po vykonaní všetkých montážnych krokov a prečítaní a porozumení pokynov na obsluhu a bezpečnostných pokynov.

Základné bezpečnostné pokyny pre skracovaciu a pokosovú pílu s funkciou privádzania

- Pre upevnenie obrobku vždy používajte upínacie čeliuste 17. Preto sú k dispozícii 2 otvory.
- Obrobok vždy polohujte na dosadaciach plochách. Každý zakrivený a pootočený obrobok, ktorý nie je pridržovaný na stole alebo dosadacej ploche sa môže zablokovať do listu píly.
- Vaše ruky nedávajte do oblasti rezania. Udržiavajte ich stále mimo „zakázanej zóny pre ruky“ ktorá obonína celý stôl. Je označená symbolom „No Hands“ (Žiadne ruky).

VÝSTRAHA! Aby ste zamedzili vyhodeniu materiálu, musíte kvôli neúmyselnému spusteniu odstrániť zástrčku píly zo zásuvky a napokon vytiahnut' malé diely.

mowane przez wykwalifikowanego elektryka. Urządzenie jest podwójnie izolowane, dlatego też użycie systemu zasilania prądem jest niepotrzebne. **OSTRZEŻENIE:** Należy unikać kontaktu z wtyczką, gdy się ją do gniazdka wkłada lub wyjmuje. Kontakt z wtyczką może spowodować ciężkie porażenie prądem.

Użycie przedłużacza

Użycie przedłużacza powoduje niewielką utratę mocy. W celu zredukowania tego do minimum i uniknięcia przegrzania oraz możliwego przepalenia się silnika, należy poradzić się wykwalifikowanego elektryka na temat minimalnej długości przewodu przedłużacza.

Przedłużacz musi mieć na jednym końcu wtyczkę z uziemieniem, która pasuje do gniazdka, a na drugim końcu uziemione gniazdko wtyczkowe, które pasuje do wtyczki urządzenia.

Montaż narzędzi

Wskazówka:

Stanowczo rekomendujemy przykręcenie pilarki na stałe do столу roboczego tak, żeby urządzenie było tak stabilne, jak to tylko możliwe.

- Należy odszukać i zaznaczyć na stole cztery otwory.
- W stole roboczym należy wywiercić dziury wiertłem o średnicy 10 mm.
- Należy mocno przykręcić pilarkę do stołu, przy użyciu śrub, podkładek i nakrętek. Trzeba wziąć pod uwagę, że akcesoria mocujące nie zostały dostarczone wraz z urządzeniem.

Eksplatacja urządzenia


OSTRZEŻENIE! Nigdy nie wolno podłączać wtyczki do źródła zasilania, zanim wszystkie prace instalacyjne i regulacyjne nie zostaną zakończone, i zanim instrukcja dot. bezpieczeństwa oraz obsługi nie zostanie przeczytana i zrozumiana.

Podstawowa eksploatacja kapówki i pilarki z funkcją posuwu

- Do zamocowania elementu obrabianego zawsze należy używać szczęk mocujących 17. Do zamocowania szczęk mocujących przewidziano 2 dziury.
- Element obrabiany zawsze należy ustawić na powierzchni przyłożenia. Każdy skręcony lub zakrzywiony przedmiot obrabiany, który nie może zostać przymocowany płasko na stole lub na powierzchni przyłożenia, może się zakleszczyć w brzeszczocie i nie powinien być używany.
- Nie wolno wkładać rąk w obszar piłowania. Zawsze należy trzymać ręce poza „strefą zakazu dla rąk“, która obejmuje cały stół. Jest ona oznaczona symbolem „No Hands“.

OSTRZEŻENIE! Żeby wyeliminować wypadki spowodowane odrzuconymi elementami, należy w celu uniknięcia niezamierzzonego uruchomienia się urządzenia, wyjmować wtyczkę z gniazdka i odsuwać drobne elementy.

Fig. 5



Ořezávání (Obr. 5)

Pro ořezávání odsuňte řezací hlavu co nejvíce dozadu a nosič hlavy 1 zajistěte pojistnou páčkou 2.

Řezání na pokos

- Ujistěte se, že je dotyková plocha bezpečně ve své pozici.
- Uvolněte jistící páčku pokosu a pohněte točnou do požadovaného úhlu. Každých pět stupňů v rozsahu 0° až 45° může být přesně a rychle nastaveno pomocí mřížky. Nechte zaklapnout jistící páčku a zajistěte úhel svěracím šroubem.
- Pro pohnutí řeznou hlavou dolů, zapněte spínač pily a zmáčkněte jistící páčku pilového kotouče.


Šikmý řez

- Uvolněte jistící páčku pro šikmý řez a pohněte řezací hlavou do požadovaného úhlu. Jistící páčku opět utáhněte.
- Pro pohnutí řeznou hlavou dolů, zapněte spínač pily a zmáčkněte jistící páčku pilového kotouče.

Kombinovaný řez

- Kombinovaný řez je kombinací řezání na pokos s šikmým řezem. Jejich technika je popsána výše.

Fig. 5.1



Nastavení hloubky řezu (Obr. 5.1)

Pro opakované řezání rovných a plochých řezů může být přednastavena hloubka řezu.

- Pohněte řeznou hlavou dolů tak, aby zuby pilového kotouče dosahovaly požadované hloubky řezu.
- Horní rameno držte v dané pozici a točte blokovacím šroubem (1), dokud nedosáhne blokovací destičky (2).
- Přezkoušejte hloubku zubů tím, že pohnete řeznou hlavou zepředu dozadu podél řídícího ramene a to skrz celou oblast zasaženou při obvyklém řezání.

Skracovanie (Obr. 5)

Nasuňte rezaciu hlavu na skracovanie čo najďalej späť a uzamknite suport 1 rozpierku 2.

Pokosový rez

- Uistite sa, že je dosedacia plocha zaistená vo správnej polohe.
- Uvoľnite blokovacie tlačidlo pokosu a nasuňte stôl do požadovaného uhla. Uhол 0° až 45° je možné presne a rýchlo nastavovať po 5° krokoch nastaveniami rastru. Nechajte blokovacie tlačidlo pokosu zaklapnuté a zafixujte uhol skrutkou zovretia.
- Aktivujte spínač a stlačte páku zovretia listu píly, aby sa rezaci hlava znížila.

Šikmý rez

- Uvoľnite zvieraciu páku uhla a nasuňte rezaci hlavu do požadovaného uhla. Rozpierku uhla opäť utiahnite.
- Aktivujte spínač a stlačte páku zovretia listu píly, aby sa rezacia hlava znížila.

Kombinovaný rez

- Kombinovaný rez je kombinácia pokosového a šikmeho rezu. Pre takéto rezy pozri hore v tomto návode.

Nastavenie hĺbky rezania (Obr. 5.1)

Na priame a plošné opakované rezy je možné prednastaviť hĺbkou rezu.

- Nasunujte rezaciu hlavu nadol, až zuby listu píly dosiahnu požadovanej hĺbky rezu.
- Ked' držíte horné rameno v polohe, otáčajte gombíkom dorazu (1), až dosiahnete dosky dorazu (2).
- Skontrolujte hĺbkou zuba a pritom presuňte hlavu píly z prednej strany dozadu cez celú oblasť typického rezu pozdĺž ovládacieho ramena.

Kapówka (rys. 5)

Główicę tnącą należy przesunąć tak daleko do tyłu jak to tylko możliwe i zablokować sanki 1 za pomocą uchwytu zaciskowego 2.

Ciecie pod kątem

- Należy się upewnić, że powierzchnia przyłożenia zabezpieczona jest w odpowiedniej pozycji.
- Należy poluzować zapadkę zatraskową i ustawić stół na pożądany kąt. Kąty od 0° do 45° można szybko i precyzyjnie przestawiać przy pomocy regulacji nacięcia, każdorazowo o 5° . Należy zablokować zapadkę zatraskową oraz kąt za pomocą śruby zaciskowej.
- Żeby opuścić głowicę, należy wcisnąć włącznik i nacisnąć dźwignię zaciskową brzeszczotu.

Ciecie skośne

- Należy poluzować dźwignię zaciskową kąta i przestawić głowicę tnącą na pożądany kąt. Ponownie należy docisnąć uchwyt zaciskowy kąta.
- Żeby opuścić głowicę tnącą, należy wcisnąć włącznik i nacisnąć dźwignię zaciskową brzeszczotu.

Ciecie kombinowane

- Ciecie kombinowane to połączenie cięcia pod kątem i cięcia skośnego. W przypadku tych cięć należy powoływać się na wyżej wymienione zasady postępowania.

Ustawienie głębokości cięcia (rys. 5.1)

Dla prostych i płaskich cięć powtarzających się może pozostać nastawiona głębokość cięcia.

- Należy przesunąć głowicę tnącą do dołu, aż do osiągnięcia przez zęby brzeszczotu pożądanej głębokości cięcia.
- Trzymając górne ramię w położeniu, należy obrócić gałkę zatrzymującą (1), aż dosięgnie ona płyty zatrzymującej (2).
- W celu sprawdzenia głębokości zęba, należy przesunąć głowicę tnącą z przodu do tyłu, przez pełny zasięg typowego cięcia wzduż ramienia pomocniczego.



Základní způsoby řezání

- Základní řezání je prováděno svisle k dotykové ploše nebo vodorovně k točné. Pro lepší pochopení prostudujte následující tabulku.

Nastavení	Svislá pozice (Zadní strana-výzezu je proti dotykové ploše)	Vodorovná pozice (Zadní strana výzezu je vodorovně k točné)			
Rozšířená dotyková plocha	Blízko pilovému kotouče	Daleko od pilového kotouče			
Úhel šikmého řezu	0°	45°			
Výzezavací pozice	Levá strana	Pravá strana	Vlevo	Vpravo	
Vnitřní roh 	Úhel zkosení	45° vlevo	45° vpravo	0°	0°
	Výzezavací pozice	Spodní část proti točné	Spodní část proti točné	Vrchní část proti dotykové ploše	Spodní část proti dotykové ploše
	Výsledná část	Řez provedte vlevo od označení	Řez provedte vpravo od označení	Řez provedte vlevo od označení	Řez provedte vlevo od označení
Vnější roh 	Úhel zkosení	45° vpravo	45° vlevo	0°	0°
	Výzezavací pozice	Spodní část proti točné	Spodní část proti točné	Spodní část proti dotykové ploše	Spodní část proti dotykové ploše
	Výsledná část	Řez provedte vlevo od označení	Řez provedte vpravo od označení	Řez provedte vpravo od označení	Řez provedte vpravo od označení

Řezání stropních lišť

- Stropní lišty mohou být na této kapovací a pokosové pile řezány jen vodorovně k točné.
- Tato pila je vybavena speciálními zarážkami pokosu na 30° vlevo a vpravo a úhlovou zarážkou na 33,9° pro speciální stropní ozdobné lišty 1. To znamená, že mezi zadní stranou lišty a stropem, ke kterému přiléhá horní rovná plocha, vzniká úhel 52°; mezi zadní stranou lišty a stěnou, ke které přiléhá spodní rovná plocha, vzniká úhel 38°. Pro lepší pochopení řezů ozdobných lišť si prostudujte následující tabulku.

Nastavení	Levá strana	Pravá strana
Vnitřní roh 	Úhel zkosení	30° zprava
	Úhel šikmého řezu	33,9°
	Výzezavací pozice	Horní část proti dotykové ploše
	Výsledná část	Řez provedte vlevo od označení
Vnější roh 	Úhel zkosení	30° zleva
	Úhel šikmého řezu	33,9°
	Výzezavací pozice	Spodní část proti dotykové ploše
	Výsledná část	Řez provedte vpravo od označení

Upozornění:

- Tyto speciální zarážky nemohou být používány při řezání ozdobných lišť s 45°.
- Je nutné provést jemné ladění, protože většina místností nemá rohový úhel přesně 90°. Provedte vždy

Soklová rímsa

- Lišty soklu sa môžu postrčiť zvisle na dosadaciu plochu alebo plošne na stôl. Pozrite na tabuľku.

Nastav-enie	Zvislá polo-ha (zadná strana lišty dosadá plošne na dosada-ciu plochu)	Vodorovná poloha (zadná strana lišty dosadá plošne na stôl)
Predlž-enie dosa-dacej plochy	Bližko listu pily	Vo vzdialnosti k listu pily
Šikmy uhol	0°	45°
Poloha lišty	Lává strana	Pravá strana
Vnútorný uhol	Pokos-ový uhol	45° vľavo 45° vpravo 0° 0°
	Poloha lišty	Spodná strana na lište Spodná strana na lište Horná strana na dosad-acieju ploche Spodná strana na dosad-acieju ploche
	Dokončova-cia strana	Rez vykonat' naľavo od značky Rez vykonat' napravo od značky Rez vykonat' naľavo od značky Rez vykonat' naľavo od značky
Vonkajší roh	Pokos-ový uhol	45° vpravo 45° vľavo 0° 0°
	Poloha lišty	Spodná strana na lište Spodná strana na lište Spodná strana na dosad-acieju ploche Spodná strana na dosad-acieju ploche
	Dokončova-cia strana	Rez vykonat' naľavo od značky Rez vykonat' napravo od značky Rez vykonat' napravo od značky Rez vykonat' napravo od značky

Rez stropových lišti

- Stropové lišti sa môžu s touto skracovacou a pokosovou pílovou rezať len plošne na stole.
- Tato skracovacia a pokosová píla má špeciálne pokosové dorazy na 30° vľavo a vpravo a uhlový doraz u 33,9° pre špeciálnu stropovú lištu 1, t.j. medzi zadnou stranou lišty a stropom, na ktorú dosadá horná hladká lišta, je k dispozícii uhol 52°; medzi zadnou stranou a stenou, na ktorú dosadá spodná hladká lišta, je k dispozícii uhol 38°. Pozrite na tabuľku pre rez pomocou stropovej lišty.

Nastavenie	Lává strana	Pravá strana
Vnútorný uhol	Pokosový uhol 30° zprava 33,9°	30° zľava 33,9°
	Poloha lišty Horná strana na dosadaciej ploche	Spodná strana na dosadaciej ploche
	Dokončovacia strana Rez vykonat' naľavo od značky	Rez vykonat' naľavo od značky
Vonkajší roh	Pokosový uhol 30° zľava 33,9°	30° zľava 33,9°
	Poloha lišty Spodná strana na dosadaciej ploche	Horná strana na dosadaciej ploche
	Dokončovacia strana Rez vykonat' napravo od značky	Rez vykonat' napravo od značky

Upozornenie:

- Tieto špeciálne dorazy sa nemôžu používať s 45° stropovými lištami.

Gzymy cokołu

- Listwy przyścienne (przypodłogowe) mogą być cięte prostopadle do powierzchni przyłożenia lub płasko na stole. Należy posługiwać się tabelą.

ustawienia	pozycja prostopadli-a (odwrotna strona listwy wyprzylega płasko do powierzchni przyłożenia)	pozycja pozioma (odwrotna strona listwy przylega płasko do stołu)
przed- -kuzenie -powierzchni przyłożenia	bliżej przy brze-zszo- -cie	w odstępie od brzeszczotu
kąt skosu	0°	45°
polożenie listwy	strona lewa strona prawa	w lewo w prawo
róg we- wnętrzny	kąt uciosa 45° w lewo 45° w prawo	0° 0°
	położenie listwy strona dolna przy stole strona dolna przy stole	strona wierzchnia przypo- -wierzchni przyłożenia
	strona gotowa dokonać cięcia po lewej stronie od zaznaczenia	dokonać cięcia po lewej stronie od zaznaczenia
róg ze- wnętrzny	kąt uciosa 45° w prawo 45° w lewo	0° 0°
	położenie listwy dolna strona przy stole dolna strona przy stole	dolna strona przyp- -owierzchni przyłożenia
	strona gotowa dokonać cięcia po lewej stronie od zaznaczenia	dokonać cięcia po prawej stronie od zaznaczenia

Cięcie listew stropowych

- Listwy stropowe można ciąć przy pomocy kapówka i pilarki tylko płasko położone na stole.
- Kapówka i pilarka posiada specjalne ograniczniki uciosa przy 30° w lewo i w prawo oraz ogranicznik kątowy przy 33,9° dla listew specjalnych 1, tzn. pomiędzy odwrotną stroną listwy a stropem, do którego przylega góra gładka powierzchnia, powstaje kąt 52°; pomiędzy odwrotną stroną listwy a ścianą, do której przylega dolna gładka powierzchnia, powstaje kąt 38°. Przy cięciu listew stropowych należy powoływać się na następującą tabelę:


ustawienia	strona lewa	strona prawa
róg wewnętrzny	kąt uciosa 30° z prawej strony 33,9°	30° z lewej strony 33,9°
	kąt skosu 33,9°	33,9°
	położenie listwy strona wierzchnia na płaszczyźnie przyłożenia	strona dolna na płaszczyźnie przyłożenia
	strona gotowa dokonać cięcia po lewej stronie od zaznaczenia	dokonać cięcia po lewej stronie od zaznaczenia
róg zewnętrzny	kąt uciosa 30° z lewej strony 33,9°	30° z lewej strony 33,9°
	kąt skosu 33,9°	33,9°
	położenie listwy strona dolna na płaszczyźnie przyłożenia	strona wierzchnia na płaszczyźnie przyłożenia
	strona gotowa dokonać cięcia po prawej stronie od zaznaczenia	dokonać cięcia po prawej stronie od zaznaczenia

Wskazówka:

- Ograniczniki specjalne nie mogą być używane do listew stropowych 45°.

zkušební řez, abyste se ujistili, že úhel je správný.

Fig. 5



Řezání posunem

VAROVÁNÍ:

- 1 Během řezání netahejte nikdy řeznou hlavu a roztočený pilový kotouč směrem k sobě. Kotouč by mohl vyskočit na vrchní stranu obrobku a odskočit směrem k vám.
- 2 Nikdy nesnižujte roztočený pilový kotouč před zatáhnutím řezné hlavy do přední části pily.
 - Odjistěte nosič hlavy pily 1 jistící páčkou 2 a nechte řeznou hlavu, ať se volně pohybuje. (Obr. 4)
 - Nastavte držadlo a řeznou hlavu do požadovaného úhlu pro pokos a šikmý řez podle návodu pro řezání na pokos a šikmé řezy, který je uvedený výše.
 - Uchopte pevně držadlo a táhněte nosič hlavy dopředu, dokud střed pilového kotouče nebude nad přední stranou obrobku.
 - Stiskněte spínač a zmáčkněte jistící páčku pilového kotouče, aby ste mohli snížit řeznou hlavu.
 - Když pila dosáhne maximálních otáček, pomalu zaťačte na držadlo a tím začnete řezat přední stranu obrobku.
 - Pohybujte držadlem pily pomalu směrem k dotykové ploše a dokončete řez.
 - Vypněte spínač pily, nechte zastavit řezný kotouč a teprve pak zdvihněte řeznou hlavu.

Přeprava stroje

- Uvolněte pojistnou páčku pro nastavení pokusu a pohněte točnou zcela napravo. Zablokujte točnu v úhlu 45°.
- Řeznou hlavu zatáhněte dopředu a nosič hlavy poté pevně zablokujte.
- Snižte řeznou hlavu a zaťačte pojistný kolík.
- Přenášejte pokosovou pilu pomocí držadla a boku podstavce.

- Pretože mnoho miestností nedisponuje presne 90° uhlom, nie je nutné jemné nastavenie. Urobte testovací rez, aby ste sa uistili, že je uhol správny.

Rez s funkciou privádzania

VAROVANIE:

1. Rezací hlavu a rotujúci list píly nevyťahujte v priebehu rezania. List píly by sa mohol k obrobku priblížovať, a tým by sa mohla rezací hlava a rotujúci list píly odraziť.
2. Neznižujte otáčajúci sa list píly dovtedy, kým sa rezacia hlava nenasunie dopredu.
- Odblokujte suport 1 svorkou 2 a nechajte rezaciu hlavy voľno bežať. (Obr. 4)
- Pohybujte rukoväťou pokosu a rezacou hlavou podľa postupu zošikmovacieho a pokosového rezu v požadovanom uhlu pokosu a zošikmenia.
- Držte pevne rukoväť píly a tiahajte suport dopredu, až stred listu píly leží pred prednou stranou obrobku.
- Aktivujte spínač a stlačte páku zovretia listu píly, aby sa rezacia hlava znížila.
- Tlačte rukoväť píly pomaly nadol, hneď ako píla dosiahne plné otáčky, režte cez prednú hranu obrobku.
- Pohybujte rukoväťou píly pomaly na dosedaciu plochu a dokončite rez.
- Deaktivujte spínač a nechajte list píly prejsť do pokojného stavu skôr, ako rezaciu hlavu nadvihnete.

Prenášanie stroja

- Uvoľnite blokovacie tlačidlo pokosu a natočte stôl celkom doprava. Zablokujte stôl v pokosovom uhlu 45°.
- Vytiahnite rezaciu hlavu nahor a natrvalo oddelte suport.
- Znížte rezací hlavu a stlačte blokovacie tlačidlo.
- Noste skracovaciu a pokosovú pílu za nainštalované prenášacie rukováte a stranu soklu.

- Poniewaž väčšosť pokov nie dysponuje kľami dokladne 90°, konieczne jest nastawienie precyzyjne. Należy wykonać najpierw cięcie próbne, żeby się upewnić, że kąt jest prawidłowy.





Cięcie z funkcją posuwu

OSTRZEŻENIE:

1. Nigdy nie wolno ściągać na siebie podczas piłowania głowicy tnącej i obracającego się brzeszczotu pilarki. Brzeszczot mógłby podnieść się do góry na elemencie obrabianym i przez to odepchnąć głowicę tnącą i obracający się brzeszczot.
2. Nigdy nie wolno obniżać obracającego się brzeszczotu pilarki, zanim głowica tnąca nie zostanie pociągnięta do przodu.
- Należy odblokować sanki 1 za pomocą uchwytu zaciskowego 2 i pozwolić głowicy tnącej na swobodny ruch (rys. 4). Należy ustawić gałkę do skosów i głowicę zgodnie z procedurą postępowania dla cięcia pod kątem i ukośnego, na pożądanego kąta.
- Należy mocno trzymać uchwyt pilarki i pociągnąć sanki do przodu, aż do momentu, gdy środek brzeszczotu pilarki będzie znajdował się nad przednią krawędzią elementu obrabianego.
- Żeby obniżyć głowicę tnącą, należy uruchomić włącznik i wcisnąć dźwignię zaciskową brzeszczotu.
- Należy powoli nacisnąć uchwyt pilarki do dołu, do momentu aż pilarka osiągnie swoją pełną prędkość obrotową i ciąć przez przednią krawędź obrabianego elementu.
- Uchwyt pilarki należy powoli ustawić na powierzchni przyłożenia i dokończyć cięcie.
- Zanim podniesie się głowicę, należy zwolnić przycisk i pozwolić, żeby brzeszczot się zatrzymał.

Przenoszenie urządzenia

- Należy poluzować guzik zatrzaszkowy i przekręcić stôl całkiem w prawo. Należy zablokować stôl pod kątem uciosa 45°.
- Należy pociągnąć głowicę do przodu, a następnie mocno zablokować sanki.
- Należy obniżyć głowicę tnącą i nacisnąć przycisk blokujący.
- Kapówkę i pilarkę należy nosić trzymając za wbudowany uchwyt do noszenia i bok cokołu.



Výměna kotouče pily (Obr. 6.1, 6.2, 6.3)

Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.

- 1 Umístěte jednotku do pozice pro provoz kapovací pily.
- 2 Odjistěte a nadzvedněte pohyblivý chránič pilového kotouče tak, aby byl viditelný šroub (A). (Obr. 6.1), Vyjměte šroub (A).
- 3 Ochranný kryt pilového kotouče posuňte dozadu tak, aby byla vidět jeho příruba (C) (Obr. 6.2).
- 4 Stiskněte blokovací tlačítka (21) (Obr. 6.3).
- 5 Točte pilovým kotoučem tak dlouho, dokud se blokovací tlačítka nezaklapne a nedrží stlačené.
- 6 Povolte upevňovací šroub pilového kotouče (C) (Pozor: šroub má levotočivý závit), odejměte šroub (B) a příruba kotouče pily (C).
- 7 Opatrně vyjměte pilový kotouč (Hrozí nebezpečí poranění od zubů pilového kotouče).
- 8 Nasadte nový pilový kotouč na vnitřní přírubu. Dejte pozor, aby byl směr otáčení pilového kotouče správný.
- 9 Nasadte vnější přírubu pilového kotouče (C).
- 10 Při držení stlačeného blokovacího tlačítka pevně utáhněte šroub (B).
- 11 Vraťte kryt pilového kotouče zpět do správné pozice a šroub s drážkou (A) přitáhněte.
- 12 Přezkoušejte funkčnost.

Údržba

VAROVÁNÍ: Pro vlastní bezpečnost vypněte spínač pily a vyjměte zástrčku pily ze zásuvky elektrické energie před tím, než začnete s údržbou nebo mazáním vaší kapovací a pokosové pily.

Základní údržba

Občas odstraňte z přístroje třísky a prach pomocí kušu látky. Otáčivé části zařízení namažte olejem jednou měsíčně, abyste prodloužili životnost přístroje. Motor nemazáte.

Kontrola kartáčů

Zkontrolujte kartáče motoru po prvních 50-ti hodinách provozu nového zařízení nebo po instalaci nových kartáčů. Po první kontrole kartáče kontrolujte každých 10 hodin provozu.

Pokud je uhlík opotřebovaný tak, že měří 6 mm a nebo pokud je pružina či transformační drát spálený nebo poškozený, vyměňte oba kartáče. Pokud zjistíte, že jsou kartáče po vyjmutí ještě použitelné, znova je nainstalujte.

Výměna baterií laseru (Obr. 7)

- Odeberte kryt baterií laseru 1. Vyjměte obě baterie.
- Vyměňte obě baterie za baterie stejného typu. Dbejte na to, aby nové baterie byly nasazeny se stejnou orientací pólu jako opotřebované baterie.
- Zavřete kryt baterií.
- Přezkoušejte laserový paprsek. Přenastavte dle potřeby.

Výmena listu píly (Obr. 6.1, 6.2, 6.3)

Vytiahnite sietovú zástrčku.

- 1 Uveďte pílový agregát do funkcie „skracovanie“.
- 2 Odblokujte a nahýbajte kryt listu píly, dokiaľ neuvidíte skrutku (A). (Obr. 6.1), skrutku (A) odstráňte.
- 3 Nasunujte ochranný kryt píly späť, dokiaľ neuvidíte prírubu listu píly (C) (Obr. 6.2).
- 4 Stlačte blokovacie tlačidlo (21) (Obr. 6.3).
- 5 Otáčajte listom píly až blokovacie tlačidlo zaklapne a drží zatlačené.
- 6 Uvoľnite upevňovaci skrutku listu píly (C) (pozor: ľavotočivá), odoberte skrutku (B) a prírubu listu píly (C).
- 7 Opatrne odoberte list píly (nebezpečenstvo poranenia zubami píly).
- 8 Nasuňte nový list píly na vnútornú prírubu listu píly. Dbajte prosím na smer otáčania listu píly.
- 9 Nasuňte vonkajšiu prírubu listu píly (C).
- 10 Skrutku (B) pevno utiahnite, pritom držte zatlačené blokovacie tlačidlo.
- 11 Opäť uveďte ochranu listu píly do správnej polohy a dotiahnite skrutku s drážkou (A).
- 12 Skontrolujte funkciu.

Údržba

VAROVANIE: Pre vašu vlastnú bezpečnosť vypnite pílu a vytiahnite zástrčku zo zásuvky pred čistením a mazaním skracovadlja a pokosovej píly.

Všeobecné pokyny na údržbu

Raz za čas vysypeť prach z vaku pre prach. Rotačné dieľy raz za mesiac namažte pre predĺženie ich životnosti. Neolejuite motor.

Prehliadka kefiek

U nového stroja skontrolujte motorové kefky po prvých 50 prevádzkových hodinách, alebo po montáži nových kefiek. Po prvej kontrole kontrolujte každých 10 prevádzkových hodín.

Ked' sa karbón opotrebuje na 6 mm, alebo ked' sa pružina preklenovacieho vodiča prepáli alebo poškodí, musia sa vymeniť obidve kefky. Ak sú kefky po demontáži použité, je možné ich opäť použiť.

Výmena batérií laseru (obr. 7)

- Odoberte kryt batérie laseru 1. Vytiahnite 2 batérie.
- Vymeňte obidve batérie za rovnaké alebo rovnakého typu. Dodržiavajte rovnaké položanie, ako majú vybité batérie.
- Zavorte kryt batérie.
- Skontrolujte laserovou čiaru. Podľa nutnosti opravte.

Wymiana brzeszczotu pilarki (rys. 6.1, 6.2, 6.3)

Wyciągnąć wtyczkę.

- 1 Ustawić agregat pilarki w położeniu „praca kapówki“.
- 2 Odblokować ruchomą osłonę brzeszczotu i podnieść ją, aż do momentu, gdy widoczna stanie się śruba (A) (rys. 6.1), usunąć śrubę.
- 3 Przesunąć osłonę brzeszczotu do tyłu, aż widoczna będzie flansza brzeszczotu pilarki (C) (rys. 6.2).
- 4 Wcisnąć przycisk blokujący (21) (rys 6.3).
- 5 Obrócić brzeszczot aż zaskoczy przycisk blokujący i przytrzymać go wciskając.
- 6 Poluzować śrubę mocującą brzeszczotu (C) (Uwaga: gwint lewoskrętny), zdjąć śrubę (B) i flanszę brzeszczotu (C).
- 7 Ostrożnie wyjąć brzeszczot (niebezpieczeństwo urazu spowodowanego przez zęby brzeszczotu).
- 8 Założyć nowy brzeszczot na środkową flanszę. Należy przy tym zwrócić uwagę na kierunek obrotu brzeszczotu pilarki.
- 9 Założyć zewnętrzną flanszę brzeszczotu (C).
- 10 Mocno dokręcić śrubę (B), wciskając przy tym przycisk blokujący.
- 11 Ponownie przesunąć na właściwe miejsce osłonę brzeszczotu i dokręcić śrubę z rowkiem (A).
- 12 Sprawdzić działanie.

Konserwacja

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem konserwacji lub smarowania kapówki i pilarki, dla własnego bezpieczeństwa, należy wyłączyć przycisk i wyjąć wtyczkę ze źródła zasilania.

Ogólne zabiegi konserwacyjne

Od czasu do czasu należy za pomocą ścierki zetrzeć z urządzenia wióry i kurz. W celu przedłużenia żywotności narzędzia należy raz na miesiąc naoliwić obracające się części. Nie należy oliwić silnika.

Kontrola szczotek

Szczotki silnika należy sprawdzić po pierwszych 50-ciu godzinach pracy nowego urządzenia lub gdy montuje się nowe szczotki. Po pierwszej kontroli należy je sprawdzać co każde 10 godzin roboczych.

Jeżeli węgiel zużyje się do długości 6 mm lub jeśli sprężyny bądź boczniaki są uszkodzone lub spalone, należy wymienić obie szczotki. Jeśli po demontażu szczotki okazały się jednak dobre, mogą być one ponownie zamontowane.

Wymiana baterii lasera (rys. 7)

- Należy zdjąć osłonę baterii 1 i wyjąć dwie baterie.
- Należy wymienić obie baterie na takie same lub równorzędnego typu. Należy uważać na to, żeby baterie były założone z uwzględnieniem tej samej polaryzacji co baterie zużyte.
- Należy zamknąć osłonę baterii.
- Należy sprawdzić linię lasera. W razie potrzeby regulować.

⚠ Elektrické připojení

Nainstalovaný elektromotor je kompletně zapojený a připravený k provozu. Připojení odpovídá platným normám VDE a DIN. Připojení stroje do elektrické sítě ze strany zákazníka a všechny použité prodlužovací kabely musí být v souladu s těmito předpisy.

Důležité informace

Při přetížení se motor automaticky vypne. Motor je možné znova zapnout po uplynutí určitého časového intervalu potřebného pro ochlazení motoru. Tento interval se může měnit.

Vadné napájecí kably

U napájecích kabelů často dochází k poškození izolace. Možné příčiny poškození jsou:

- Skřípnutí napájecího kabelu v bodech, kde je veden skrz mezery mezi okny nebo dveřmi.
- Zauzlování napájecího kabelu kvůli jeho nesprávnému připojení nebo vedení.
- Naříznutí napájecího kabelu kvůli jeho přejetí.
- Poškození izolace napájecího kabelu kvůli jeho vytržení ze zásuvky ve zdi.
- Vznik trhlin kvůli stáří izolace.

Takto poškozené napájecí kably nelze používat, protože jsou kvůli poškození izolace životu nebezpečné.

Pravidelně kontrolujte, zda nejsou kably pro připojení elektrické energie poškozeny. Při kontrole dbejte na to, aby napájecí kably nebyly zapojeny do sítě elektrické energie.

Kably pro připojení elektrické energie musí vyhovovat platným předpisům VDE a DIN. Používejte jen napájecí kably s označením H 07 RN. Každý napájecí kabel musí nést označení svého typu.

Motor na střídavý proud

- Napětí v síti musí být 220 – 240 voltů.
- Prodlužovací kably o délce do 25 metrů musí mít průřez 1,5 mm².

Připojení a opravy elektrického vybavení stroje smí provádět pouze kvalifikovaný elektrotechnik.

V případě poptávky specifikujte, prosím, následující data:

- Výrobce motoru
- Druh proudu motoru
- Údaje zaznamenané na výrobním štítku stroje
- Údaje zaznamenané na výrobním štítku motoru

Elektrické pripojenie

Nainštalovaný elektromotor je pripojený už z výroby. Pripojenie zodpovedá príslušným smernicam VDE a DIN.

Pripojenie do elektrickej siete u prevádzkovateľa, ako aj použité predĺžovacie káble musia spĺňať predpisy.

Dôležité pokyny

Ak je motor preťažený, sám sa odpojí. Po ochladení (čas sa líši) sa motor opäť spustí.

Chybné pripojenie do elektrickej siete

Na izoláciách elektrických vodičov vznikajú často poškodenia. Príčiny sú:

- Prepojovanie, keď sú elektrické vodiče naťažené pri vretými oknami alebo dverami.
- Namáhanie neprimeraným upevnením alebo natiahnutím napájacieho vodiča.
- Rozhraní prejazdov napájacieho vodiča.
- Poškodenie izolácie pri vyťahovaní z elektrickej zásuvky.
- Praskliny vzniknuté starnutím izolácie.

Takto poškodené elektrické napájací vodiče je zakázané používať a sú z dôvodu poškodenia izolácie životu nebezpečné.

Elektrické napájací vodiče kontrolujte na poškodenie. Presvedčte sa, že v elektrickom napájacom vodiči nie je žiadny prúd.

Elektrické napájacie vodiče musí vyhovovať smernicam VDE a DIN. Používajte len elektrické napájacie vodiče s označením H 07 RN. Otlacok typového označenia na elektrickom napájacom vodiči je predpis.

Striedavý motor

- Sieťové napätie musí mať 220 – 240 voltov
- Predĺžovacie káble do 25 m dĺžky musia mať prierez vnútorných vodičov 1,5 mm².

Pripojenie a opravy elektrických zariadenia môžu vykonávať len elektro-odborníci.

Pri akýchkoľvek otázkach uvádzajte nasledujúce údaje:

- Výrobca motoru
- Napájanie motoru
- Údaje z typového štítku stroja
- Údaje z typového štítku motora

Podłączenie elektryczne

Zainstalowany silnik elektryczny jest gotowy do pracy. Podłączenie jest zgodne z właściwymi przepisami VDE i DIN (Zrzeszenie Niemieckich Elektrotechników i Niemiecka Norma Przemysłowa).

Podłączenie do sieci po stronie klienta jak i użyte przedłużacze muszą być zgodne z tymi przepisami.

Ważne wskazówki

W przypadku przeciążenia silnik sam się wyłącza. Po ostygnięciu (może to zajść zróżnicowany czas) silnik ponownie da się włączyć.

Uszkodzone przewody elektryczne

W przypadku podłączeń elektrycznych często powstają uszkodzenia izolacji. Przyczynami tego są:

- wyciągniecie, gdy przewody podłączające poprowadzone są przez szczerelinę w oknie lub w drzwiach.
- zagięcie spowodowane nieprawidłowym zamocowaniem lub przeprowadzeniem przewodu.
- przecięcie spowodowane przejechaniem kabla.
- uszkodzenia izolacji poprzez wyrwanie z kontaktu w ścianie.

– pęknięcie spowodowane starzeniem się izolacji.

Nie wolno używać uszkodzonych w ten sposób elektrycznych przewodów podłączeniowych, z powodu uszkodzeń izolacji są one niebezpieczne dla życia.

Należy regularnie sprawdzać elektryczne przewody podłączeniowe w poszukiwaniu uszkodzeń. Należy zwrócić uwagę na to, żeby kontrolowane podłączenia nie były w tym czasie włączone do sieci.

Podłączenia elektryczne muszą być zgodne z właściwymi normami VDE i DIN (Zrzeszenie Niemieckich Elektrotechników i Niemiecka Norma Przemysłowa). Należy używać jedynie przewodów podłączeniowych z oznaczeniem H 07 RN. Nadruk na kablu podłączeniowym z oznaczeniem jego typu jest obowiązkowy.

Silnik prądu zmiennego

- Napięcie zasilające musi wynosić 220 – 240 wolt.
- Podłączenia przedłużające do 25 m długości muszą mieć przekrój 1,5 milimetra kwadratowego.

Podłączenia i naprawy sprzętu elektrycznego mogą być przeprowadzane wyłącznie przez elektryków.

W przypadku zgłoszeń prosimy o podawanie następujących danych:

- producent silników
- rodzaj prądu silnika
- dane z tabliczki znamionowej urządzenia
- dane z tabliczki znamionowej silnika

Prohlášení o shodě EG

My, scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen, tímto prohlašujeme, že níže uvedené zařízení svojí konstrukcí a provedením ve verzi, jež jsme dodali na trh, splňuje platná ustanovení směrnice EG.
Při námi neschválených změnách na zařízení ztrácí toto prohlášení platnost.

Označení stroje:
Zkracovací a pokosová pila s potahovou funkcí

Typ stroje:
kgz 251
Číslo výrobku 490 1205 000 / 490 1205 918

Platné směrnice EG:
EG strojní směrnice 2006/42/EG
EG směrnice o nízkém napětí 2006/95/EWG
EG-EMV směrnice 2004/108/EWG

Hlášené místem:
TÜV Süd Produkt Service GmbH
Certifikované místo
Riedlerstraße 65
D-80339 Mnichov

Použité harmonizované evropské normy:
EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-2:2006,
EN 61000-3-3/A2:2005, EN 61000-3-11:2000, EN 61029-1/
A12:2003, EN 61029-2-9:2002

Místo, datum:
Ichenhausen, 05.12.2009



Podpis:
Werner Hartmann (Head of technical Innovation)

Prehlásenie o EC zhode

Týmto prehlasujeme, scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger str. 69, D-89335 Ichenhausen, že ďalej uvedený stroj na základe svojej konštrukcie a spôsobu stavania, ako aj nami do prevádzky uvedené prevedenie zodpovedá príslušným ustanoveniam ďalej uvedených EC smerníc. Pri akékoľvek nami neodsúhlasenej zmene stroja stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

Označenie stroja
Skracovacia píla a píla bruchatka

Typ stroja
kgz 251
výr. č. 490 1205 000 / 490 1205 918

Príslušné EC smernice
EC smernica o strojních zariadeniach 2006/42/EG,
EC smernica nízkeho napäcia 2006/95/EG,
EC smernica o technických požiadavkách na elektrické zariadenia nízkeho napäcia 2004/108/EWG.

Ohlásené miesto
TÜV Süd Produkt Service GmbH
Certifikačné miesto
Riedlerstraße 65
D-80339 München

Použité harmonizované európske normy:
EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3/A2:2005, EN 61000-3-11:2000, EN 61029-1/A12:2003, EN 61029-2-9:2002

Miesto, dátum
Ichenhausen, 05.12.09



Podpis
Werner Hartmann (Head of technical Innovation)

Deklaracja zgodności WE

My, scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger Str. 69; D-89335 Ichenhausen, niniejszym oświadczamy, że poniżej opisane urządzenie odpowiada stosownym przepisom zawartym w następujących Dyrektywach WE, pod względem swojego projektu i sposobu konstrukcji, jak i wprowadzonej przez nas do obrotu wersji.

W przypadku nie uzgodnionej z nami zmiany w urządzeniu oświadczenie to traci ważność.

oznaczenie urządzenia:
pilarka tarczowa do cięcia poprzecznego (kapówka) i pila dwuchwytna

typ urządzenia:
kgz 251
art. nr 490 1205 000 / 490 1205 918

stosowne Dyrektywy WE:
Dyrektwa WE dot. maszyn 2006/42/WE ,
Dyrektwa dot. niskiego napięcia 2006/95/EWG,
Dyrektwa Kompatybilności Elektromagnetycznej WE 2004/108/EWG.

jednostka poświadczająca:
TÜV Produkt Service GmbH
Zertifizierstelle
Riedlerstraße 65
D-80339 München

stosowne zgodne Normy Europejskie:
Norma Europejska 55014-1:2006, Norma Europejska 55014-2/A1:2001, Norma Europejska 61000-3-2:2006, Norma Europejska 61000-3-3/A2:2005, Norma Europejska 61000-3-11:2000, Norma Europejska 61029-1/A12:2003, Norma Europejska 61029-2-9:2002

miejscowość, data:
Ichenhausen, 05.12.2009 r.



podpis:
Werner Hartmann (Head of technical Innovation)

■ TOOTJA:

scheppach Fabrikation von
Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

■ LUGUPEETUD KLIENT,

Soovime Teile meeldivat ja edukat scheppach masina kasutamist.

■ NÕUANNE:

Vastavalt kehtivatele toote vastavuse seadustele, ei ole tootja vastutav järgmistest tegevustest tulenevate kahjustuste eest:

- ebasobiv käsitelemine,
- kasutamine mittevastavuses kasutusjuhenditega,
- parandustööd oskustööliste poolt, kellel puudub seloleks volitus,
- mitteoriginaalse teed asendusosade installeerimine ja asendamine,
- ebasobiv kasutamine,
- elektrisüsteemi rikked, mis tulenevad mittevastavusest elektrilistele spetsifikatsioonidele ja VDE 0100, DIN 57113 / VDE 0113 regulatsioonidele.

■ SOOVITUSED:

Lugege enne masina kokkupanekut ja tööle panemist kogu kasutusjuhend läbi.

Kasutusjuhend on koostatud eesmärgiga olla Teile abiks masina tundma õppimisel ja sobivate kasutusvõimalustele rakendamisel.

Kasutusjuhend sisaldb olulisi nõuandeid selle kohta, kuidas oma masinat ohutult, asjatundlikult ja ökonomiaalselt kasutada ning kuidas ohtlike olukordi vältida, remondikulusid kokku hoida, seisakuaega miinimumini viia ja masina usaldatavust ja eluiga pikendada.

Lisaks käeolevas kasutusjuhendis sisalduvatele ohutusnõuetele tuleks alati silmas pidada Teie riigis kehtivaid vastavaid norme.

Pange kasutusjuhend kilekaante vahel, et see mustaks ega niiskeks ei saaks ja hoidke seda masina läheduses. Iga kasutaja peab kasutusjuhendit enne tööle asumist ja töö tegemise ajal silmas pidama. Masinaga võib tööd teha vaid selleks vastava koolituse saanud personal, kes omavad teadmisi neid varitsevatest võimalikest ohtudest ja riskidest. On oluline, et masinaga töötav isik vastavaks kehtestatud vanusemäärale.

Lisaks käeolevas kasutusjuhendis toodud nõuetele ja Teie riigis kehtivatele regulatsioonidele tuleb Teil silmas pidada muid üldiseid puutöömasinaid puudutavaid tehnilisi reegleid.

■ RAŽOTĀJS:

scheppach Fabrikation von
Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

■ DĀRGAIS KLIENT,

Mēs novēlam jums patīkamu un veiksmīgu darba pieredzi ar jūsu jauno scheppach iekārtu.

■ PIEZĪME:

Saskaņā ar piemērojamo drošumatbildības likumu, šīs iekārtas ražotājs nav atbildīgs par šīs iekārtas vai ar tās lietošanu saistītiem zaudējumiem, kas radušies sekojošu darbību rezultātā:
nepareiza lietošana,
lietošanas instrukcijas neievērošana,
trešo personu, nepilnvarotu speciālistu veikti remontdarbi,
detalu ierīkošana un aizvietošana ar neorīginālām rezerves daļām,
lietošana neparedzētiem mērķiem,
elektroenerģiskās sistēmas kļūmes, kas radušās neatbilstības elektrības specifikācijām un VDE 0100, DIN 57113 / VDE 0113 noteikumiem rezultātā.

■ REKOMENDĀCIJAS:

Izlasiet visu lietošanas instrukcijas tekstu pirms iekārtas uzstādīšanas un laišanas darbā.

Šī lietošanas instrukcija ir veidota, lai palīdzētu jums iepazīties ar iekārtu un tai paredzētiem lietošanas mērķiem. Lietošanas instrukcija satur svarīgas norādes par to, kā ar šo iekārtu strādāt droši, pareizi un ekonomiski, kā izvairīties no kaitīguma, samazināt remonta izmaksas, samazināt dīkstāves un palielināt iekārtas drošumu un dzīves ciklu.

Papildus šajā lietošanas instrukcijā ietvertajiem drošības noteikumiem, jums jebkurā gadījumā jāievēro attiecīgie jūsu valsts noteikumi, kas piemērojami šai iekārtai.

Glabājiet lietošanas instrukciju iekārtas tuvumā, ievietotu caurspīdīgā plastmasas mapē, lai pasargātu to no netīrumiem un mitruma. Katram iekārtas lietotājam pirms darba uzsākšanas ir jāizlasa un jāievēro instrukcija. Tikai tām personām, kuras ir apmācītas, kā lietot iekārtu, un informētas par riskiem, kas ar to saistīti, ir jāauts strādāt ar šo iekārtu. Jāievēro atļautais minimālais vecums.

Papildus šajā lietošanas instrukcijā ietvertajiem drošības noteikumiem un īpašiem jūsu valsts noteikumiem, jāievēro vispārpieņemtie tehniskie noteikumi, kas saistīti ar kokapstrādes iekārtām.

■ GAMINTOJAS:

scheppach Fabrikation von
Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

■ MIELAS KLIENTE,

mes linkime jums malonios ir sēkmingos darbinēs patirties su jūsū naujaja scheppach mašina.

■ PATARIMAS:

Naudojantis produkto vartojimo teisinēs atsakomybēs īstatymu, jo gamintojas neprisiima atsakomybēs už jo su-gadinimā šiais atvejais:

- netinkamo naudojimo,
- naudojimo instrukcijų nesilaikymo,
- neteisēto remonto, suteikto iš trečiujų asmenų tarpo ir neapibrēžto gamintojo-vartotojo susitarimu,
- neoriginalių atsarginių daļių īdiegimo ir pakeitimo,
- neteisingo naudojimo,
- elektros sistemos gedimų dēl neteisingos eksplatacijos bei nesutikimo su VDE 0100, DIN 57113 / VDE 0113 nuostatomis

■ REKOMENDACIJOS:

Pilnai susipažinkite su vartojimo instrukcijomis prieš su-renkant mašiną ir pradedant darbā.

Šios vartojimo instrukcijos yra tam, kad jūs susipažin-tumēte su mašina ir geriausiai išnaudotumēte ją pagal paskirtį.


Vartojimo instrukcijose yra svarbi informacija apie tai, kaip reikia saugiai, tinkamai ir ekonomiškai dirbti su jūsų mašina ir kaip išvengti pavoju, sumažinti remonto kaštus, prastovas ir kaip pagerinti mašinos patikimumą bei var-tojimo laikotarpį.

Kartu su saugumo instrukcijomis, pateiktomis šiame vadove, jūs taip pat turite bet kuriuo atveju laikytis savo ša-lies īstatymų naudojant šią mašiną.

Norint apsisaugoti nuo drēgmēs ir nešvarumų, padēkite valdymo instrukcijas ī plastikinj maišelj ir laikykite jas ša-lia mašinos. Instrukcijos turi būti perskaitytos ir atidžiai peržiūrētos kiekvieno operatoriaus prieš pradedant darbā. Tik tie asmenys, kurie buvo apmokyti naudotis šia mašina bei supažindinti su galimais pavojais bei rizika, turi teisę ja naudotis. Turi būti laikomasi minimalaus leidžiamo amžiaus.

Kartu su saugumo ir vartojimo instrukcijomis bei jūsų šalies specialiaus īstatymais, turi būti laikomasi bendrai priimtu techninių taisyklių darbui su medžio apdirbimo mašinomis.

Fig. 1



Õppige oma kursiga kaldpinna

saagi tundma (Joon. 1)

- 1 Käepide
- 2 Käivitamise nupp
- 3 Lukustusvõti
- 4 Saetera katte lukustuskang
- 5 Mootor
- 6 Saetera
- 7 Saetera kate, eemaldatav
- 8 Saetera kate, fikseeritud
- 9 Alus
- 10 Tõmbav vedaja
- 11 Pöörlev laud
- 12 Lukustuspolt
- 13 Lukustusasendi kang
- 14 Saepurukott
- 15 Kinnitusklamber
- 16 Pikendustugi
- 17 Kinnitusavad
- 18 Plaadi sisestus
- 19 Laser

kgz 251

Tarni ulatus	
	Kaldpinna saag kgz 251
	Kasutusjuhend
Tehnilised andmed	
ø tera	254 mm
ø sisediameteer	30 mm
Mõõtmed	795 x 760 x 600 mm
Kaal	17,4 kg
ø pöörlev laud	272 mm
Kaldpinna peatumine paremal ja vasakul	45°, 30°, 22,5°, 15°, 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60°
Kaldpinna nurga ulatus	45° vasakul ja 60° paremal
Längnurga ulatus	0°–45°
Maksimaalne võimsus	
Ristlöige 90° juures	305 x 75 mm
Kaldpinna lõige 45° juures	210 x 75 mm
Längnurga lõige 45° juures	305 x 45 mm
Ühendatud lõige 45° juures	210 x 45 mm
Ajam	
Mootor V/Hz	230V / 50 Hz
Tarbitmise võimsus P1	2250 W (S6/25%)
Kiirus laadimiseta	2500 1/min
Tehnilised andmed võivad muutuda!	

Lõikamise ajal on käesoleva masina müratase järgmine:
Maksimaalne helirõhu tase: 99dB(A)

Üldised märkused

- Seadme lahti pakkimisel kontrollige selle kõik osad võimalike transpordikahjustuste kindlaks tegemiseks üle. Juhul, kui Teil esineb kaebusi, informeerige vaurastajat sellest otsekohale. Hiljem saadud pretensioonid rahuldamisele ei kuulu.
- Kontrollige, kas kohale toimetamine on lõpule viidud.

Iepazīstiet savu automātisko

lenķzāģi (1. att.)

- 1 Rokturis
- 2 Starta pogas
- 3 Aizslēga slēdzis
- 4 Zāgripas aizsarga aizslēgvira
- 5 Motors
- 6 Zāgripa
- 7 Zāgripas aizsargs, kustīgs
- 8 Zāgripas aizsargs, nekustīgs
- 9 Pamats
- 10 Pievilkšanas vadotne
- 11 Grozāmgalds
- 12 Bloķēšanas aizbīdnis
- 13 Atdura pozīcijas svira
- 14 Koksnes putekļu maiass
- 15 Fiksācijas ietverspailis
- 16 Pagarinājuma balsti
- 17 Caurumi iekārtas nostiprināšanai
- 18 Galda starplika
- 19 Lāzers

kgz 251

Iepakojuma satus	
	Lenķzāģis kgz 251
	Lietošanas instrukcija
Tehniskie dati	
Zāgripas ø	254 mm
Zāgripas urbuma ø	30 mm
Izmēri	795 x 760 x 600 mm
Svars	17,4 kg
Grozāmgalda ø	272 mm
Kreisās un labās puses zāgēšanas lenķa fiksētās vērtības	45°, 30°, 22,5°, 15°, 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60°
Lenķzāgēšanas lenķa amplitūda	45° uz kreiso pusē un 60° uz labo pusē
Slīpzāgēšanas lenķa amplitūda	0°–45°
Maksimālie materiālu izmēri	
Šķērszāgēšana 90° lenķi	305 x 75 mm
Lenķzāgēšana 45° lenķi	210 x 75 mm
Slīpzāgēšana 45° lenķi	305 x 45 mm
Kombinētā zāgēšana 45° lenķi	210 x 45 mm
Dzinējs	
Motors V/Hz	230V / 50 Hz
Patēriņta jauda P1	2250 W (S6/25%)
Tukšgaitas ātrums	2500 1/min
Pakļauts tehniskām izmaiņām!	

Šīs iekārtas trokšņu līmeni zāgēšanas laikā ir sekojoši:
maksimālais skaņas stipruma līmenis: 99 dB(A)

Vispārīgi noteikumi

- Pēc iekārtas izsainošanas pārbaudiet visas detaļas, vai nav radušies bojājumi transportēšanas laikā. Sūdzību gadījumā nekavējoties informējiet piegādātāju. Novēlotas sūdzības netiks izskatītas.
- Pārbaudiet iepakojuma komplektāciju.
- Izlasiet lietošanas instrukciju, lai iepazītos ar iekārtu

Susipažinkite su savo slankiojančiu

nuožulnaus piovimo pjūklu (1 Fig.)

- 1 Rankena
- 2 Paleidimo mygtukas
- 3 Fiksuojantis raktas
- 4 Pjūklo ašmenų dangčio fiksuojanti svirtis
- 5 Variklis
- 6 Pjūklo ašmenys
- 7 Pjūklo ašmenų dangtis, judinamas
- 8 Pjūklo ašmenų dangtis, fiksotas
- 9 Bazē
- 10 Slankiojantis suportas
- 11 Sukamasis stalas
- 12 Fiksuojantis varžtas
- 13 Griebtuvo padėties svirtis
- 14 Pjūklo dulkių maišas
- 15 Suveržiantysis griebtuvas
- 16 Praiginimo atrama
- 17 Skylės montavimui
- 18 Stalo jdéklas
- 19 Lazeris

kgz 251

Siuntinio apimtis	
	Nuožulnaus piovimo pjūklas kgz 251
Naudojimo instrukcijos	
Techniniai duomenys	
ø ašmenų skersmuo	254 mm
ø cilindro skersmuo	30 mm
Išmatavimai	795 x 760 x 600 mm
Svoris	17,4 kg
ø besisukančio stalo	272 mm
Nuožambio ribotuvai kairėn ir dešinėn	45°, 30°, 22,5°, 15°, 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60°
Nuožambio kampinis diapazonas	45° kairėn ir 60° dešinėn
Nuožulnumo kampinis diapazonas	0°–45°
Maksimali talpa	
Skersinis pjūvis 90° kampu	305 x 75 mm
Nuožambus pjūvis 45° kampu	210 x 75 mm
Istrižasis pjūvis 45° kampu	305 x 45 mm
Jungtinis pjūvis 45° kampu	210 x 45 mm
Varantysis mechanizmas	
Variklis V/Hz	230V / 50 Hz
Vartojoama galia P1	2250 W (S6/25%)
Greitis laisva eiga	2500 1/min
Gamintojas pasilieka teisę keisti techninius parametrus!	

Šios mašinos keliamo triukšmo lygai piovimo metu yra šie: maksimalus garso slėgio lygis: 99dB(A)

Bendros Pastabos

- Išpakavus gaminį, patikrinkite visas dalis dėl galimų transportavimo pažeidimų. Nedelsiant informuokite tiekėją pastebėję bet kokiu pažeidimui. Velyvi nusiskundimai nebus priimti.
- Išsitinkite, kad siuntinys pilnai sukomplektuotas.
- Prieš pradēdami naudotis įrenginiu, perskaitykite val-

- Enne kasutama asumist lugege seadmega tuttavaks saamiseks läbi kasutusjuhend.
- Kasutage ainult originaalseid Scheppachi tarvikuid, kande- või asendusosi. Varuosi saate hankida oma edasimüüja käest.
- Kui soovite osi tellida, andke tellimuse esitamisel teada osade numbrid ja seadme tüüp ning ehitusaasta.

Oleme märkinud käesolevas kasutusjuhendis ära kodad, mis puudutavad Teie ohutust, järgmise märgiga:

⚠ Üldised ohutusnõuded

HOIATUS! Elektriliste tööriistade kasutamisel tuleb alati järgida elementaarseid ohutusmeetmeid, vastasel juhul on tulekahju, elektrišoki ja isiklike vigastuste oht väga suur.

- Hoidke töö tegemise ala puhtana. Segamini piirkonnad ja tööpingid soodustavad önnestuste juhtumist.
- Jälgige oma töötamise ala seisukorda. Vihma käes tööriistadega tööd mitte teha. Niisketes või märgades kohtades tööriisti mitte kasutada. Hoidke töötamise ala valgustatud. Süttivate vedelike või gaaside lähe-duses seadet mitte kasutada.
- Olge valvas elektrišoki osas. Vältige kehalist kokku-puudet maandatud pindadega.
- Hoidke kõrvalised isikud seadmest eemal. Ärge laske muudel isikutel, eriti just lastel, töötgemisel osaleda, seadet või pikendusjuhet katsuda ja hoidke nad töötamise kohast eemal.
- Pange tööriistad, mida Te parajasti ei kasuta, selleks ette nähtud kohta hoiule. Need ei tohi laste kätte sat-tuda ning peaksid olema kuivas kohas luku taga.
- Ärge rakendage seadme suhtes jõudu. Seade töötab paremini ja ohutult kindlaks määratud kiirusel.
- Kasutage õiget tööriista. Ärge püüdke väikse tööriista suure tööriista tööd teha. Ärge kasutage tööriisti muuks kui ettenähtud otstarbeks; näiteks ärge kasutage ketassaagi puuokste või puuhalgude lõikamiseks.
- Riitetuge vastavalt. Ärge kandke liialt suuri riideid ega ehteid, mis võivad masina liikuvate osade vahel jääda. Välistingimustes töötades soovitame Teil kanda libisemisvastaseid jalanoosid. Kui Teil on pikad juuksed, katke need kinni.
- Kasutage kaitsevarustust. Kandke ohutusprille. Kui lõikamisel eemaldub saepuru, kandke näo ees tol-mumaski.
- Ühendage saepuru eemaldamise seade. Kui Teil on saepuru eemaldamise ja kokkukogumise seadmed, veenduge, et need oleks ühendatud ning kasutage neid õieti.
- Ärge käsitlege kaablit valesti. Ärge kiskuge vooluju-het, et seda pistikupesast eemaldada. Hoidke kaabel eemal kuumusest, ölist ja teravatest äärtest.
- Tehke oma tööd ohutult. Kui võimalik, kasutage töö juures kinnitusvahendeid või tange. See on ohutum, kui hoida materjalist kätega kinni.
- Ärge küünitage üle. Kindlustage stabiilne jalgealune.
- Hooldage oma tööriisti hoolikalt. Jälgige, et lõikamis-tööriistad oleks teravad ja puhtad, nii on tööl parem

pirms tās lietošanas.

- Lietojiet tikai oriģinālās Scheppach papildierīces, kā arī dilstošās un rezerves daļas. Rezerves daļas iespējams iegādāties pie jūsu specializētā dīlera.
- Veicot pasūtījumu, norādiet mūsu produkta detaļu numurus, kā arī iekārtas modeli un izgatavošanas gadu.

Šajā lietošanas instrukcijā sadaļas, kas skar jūsu drošību, esam atzīmējuši ar šo simbolu: m

⚠ Vispārīgi drošības noteikumi

BRĪDINĀJUMS! Lietojot elektroinstrumentus, vienmēr veiciet pamata drošības pasākumus, lai samazinātu aizdegšanās, elektrošoka un personīgo ievainojumu riskus.

- Turiet tīru darba zonu. Nekārtība darba zonā un uz darbgalda palielina traumu iespējamību.
- Apsveriet darba zonas vidi. Nepakļaujiet instrumentus lietus iedarbībai. Nelietojiet instrumentus mitrās vai slapjās vietās. Turiet darba zonu labi apgaismotu. Nelietojiet instrumentus viegli uzliesmojošu šķidrumu vai gāzu tuvumā.
- Aizsargājieties pret elektrošoku. Izvairieties no ķermeņa saskares ar iezemētām virsmām.
- Neļaujiet citām personām atrasties iekārtas tuvumā. Neļaujiet citiem, īpaši bērniem, iesaistīties darbā, piešķarties instrumentam vai pagarinājuma kabeļiem, un neļaujiet tiem uzturēties darba zonā.
- Dīkstāvēs laikā glabājiet instrumentus noliktavā. Instrumenti, kad tie netiek izmantoti, jāglabā sausā, aizslēgtā, bērniem neaizsniedzamā telpā.
- Nepārslogojiet iekārtu. Tā darbosies labāk un drošāk ar tai paredzēto darba ātrumu.
- Lietojiet darba mērķim piemērotu instrumentu. Nepārslogojiet zemas noslodzes instrumentus darbā, kas veicams ar lieljaudas instrumentu. Nelietojiet instrumentus neparedzētiem mērķiem, piemēram, nelietojiet ripzāgus koku zaru vai baļķu zāģēšanai.
- Velciet piemērotu apģērbu. Nevelciet valīgu apģērbu un rotaslietas, tās var tikt ierautas kustīgās daļās. Strādājot āpus telpām, ieteicami neslidoši apavi. Lietojiet matus aizsargājošu galvassēgu, lai nosegtu garus matus.
- Lietojiet individuālos aizsarglīdzekļus. Lietojiet aizsargbrilles. Lietojiet sejas jeb putekļu masku, ja zāģēšanas laikā veidojas putekļi.
- Pievienojiet koksnes putekļu atsūkšanas aprīkojumu. Ja komplektācijā ietilpst ierīces koksnes putekļu atsūkšanas un savākšanas aprīkojuma pievienošanai, pārliecinieties, ka aprīkojums ir pievienots un tiek pareizi lietots.
- Nebojājiet kabeli. Nekad nevelciet elektropadeves kabeli, lai atvienotu to no tīkla ligzdas. Sargājiet kabeli no karstuma, eljas un asām šķautnēm.
- Nostipriniet sagatavi. Kad iespējams, lietojiet skavas vai skrūvspīles, lai saturētu sagatavi. Tas ir drošāk, nekā turēt to ar rokām.
- Nesniedzieties pāri iekārtai. Vienmēr stāviet pareizi un ievērojet līdzsvaru.

dymo instrukcijas, kad susipažintumēte su prietaisu.

- Naudokite tik originalias Scheppach dalis priedams bei susidēvējusioms ir atsarginēms detalēms. Atsarginių detalij galima prašyti iš jūsų specializuoto tiekējo.
- Savo prašymuose pateikite detalij numerius bei mašinos surinkimo metus ir jos tipā.

Šiose vartojošo instrukcijose mes pažymējome tas vietas, kurios liečia jus ir jūsų naudojamą prietaisą šiuo ženklu: m

⚠ Bendri Saugumo Reikalavimai

ISPĒJIMAS! Naudojant elektrinius prietaisus, visuomet turi būti laikomasi pagrindinių saugumo priemonių, kad sumažinti gaisro, elektrinio šoko arba asmeninės traumos pavoju.

- Palaikykite darbo vietą švarią. Užgriozdintos vietas ir suolai kelia traumų pavoju.
- Atsižvelkite į darbo vietas aplinką. Nenaudokite īrankių lietuje. Nenaudokite īrankių drēgnose arba šlapiose vietose. Palaikykite darbo vietą gerai apšvestą. Nenaudokite īrankių šalia degių skysčių arba duju.
- Saugokitės elektrinio šoko. Išvenkite kontakto su įzemintais paviršiais.
- Laikykite kitus žmones atokiau nuo īrenginio. Neleiskite pašaliniam, ypač vaikams, liesti īrankio arba prailginimo laido bei laikykite juos atokiau nuo darbo vietas.
- Sandeliuokite neveikiančius īrankius. Kuomet nenaudojami, īrankiai turi būti laikomi sausoje užrakintoje vietoje, nepasiekiamoje vaikams.
- Nesistenkite īrankio spausti per didele jēga. Jis veiks geriau ir saugiau, kuomet jo darbas vyks tuo greičiu, koks buvo numatytas.
- Naudokite tinkamą īrankį. Neverskite mažų īrankių atlīkti to darbo, kuris skirtas atlīkti tik dideliam īrankiui. Nenaudokite īrankių atlīkti tiems darbams, kuriems jie yra nenumatyti; pavyzdžiu nenaudokite diskinių pjūklų medžių šakoms arba rāstams pjauti.
- Renkitės tinkamai. Nedēvēkite laisvų drabužių arba papuošalų, kurie gali išsuktī į judančias īrankio dalis. Darbui lauko saļygomis rekomenduojama neslystanti avalynė. Dēvēkite apsauginj plaukų apdangalā, kad apsaugoti ilgus plaukus.
- Naudokite apsauginę īrangą. Naudokite apsauginius akinius. Naudokite veido arba dulkių kaukę, jei pjovimo proceso metu atsiranda dulkių.
- Prijunkite dulkių ištraukimo īrangą. Jeigu yra pateikti dulkių ištraukimo ir surinkimo īrangai pajungti reikalingi prietaisai, užtikrinkite jų tinkamą pajungimą ir naudojimą.
- Negadinkite laido. Niekada netraukite už energijos tiekimo laido norēdami jį ištraukti iš elektros līzdo. Laikykite laidą atokiau nuo karščio, alyvos arba aistių briaunų.
- Dirbkite saugiai. Kur īmanoma, naudokite spaustuvus arba griebtuvą, kad išlaikytu ruošinj. Tai yra saugiau nei naudoti jūsų ranką.
- Nepersitempkite. Visada išlaikykite tinkamą stovēseną

tulemus ning protsess ohutum. Tehke määrdetöid ja vahetage tarvikuid nii, nagu juhendid seda ette näevad. Kontrollige voolujuhtmeid kindla aja tagant ja kahjustuste korral laske need volitatud teenindusasutusel asendada. Kontrollige pikendusjuhtmeid kindla aja tagant ja kahjustuste korral vahetage välja. Jälgige, et käepidemed oleks kuivad, puhtad ja neil ei oleks öli ega määrdainet.

- Ühendage tööriistad lahti. Ühendage tööriistad, mida Te parajasti ei kasuta, enne hooldustöid ja enne tarvikute, nt terad, lõikurid, vahetamist, vooluvõrgust lahti.
- Eemaldage reguleerimisvõtmed ja –kruvikeerajad. Tehke endale harjumuseks jälgida enne masina tööle panemist, et kõik võtmed ja kruvikeerajad tööriistalt eemaldatud oleks.
- Hoiduge tahtmatust käivitumisest. Veenduge, et vooluvõrku ühendamise ajal on lülitி asendis „väljas“.
- Kasutage pikendusjuhtmeid, mis on ette nähtud kasutamiseks välitingimustes. Tehke nii välitingimustes töötades.
- Olge valvel. Jälgige, mida Te teete, kasutage tavalistust ning ärge tehke masinaga tööd siis, kui tunnete väsimust.
- Kontrollige üle, kas mõni osa võib olla kahjustada saanud. Enne, kui teete masinaga tööd edasi, tuleks üle kontrollida, kas kõik masinaosad on endiselt terved ja funktsioneerivad sobivalt. Kontrollige, kas liikuvad osad on omadel kohtadel, kas osad on terved, paigaldust ja muid tingimusi, mis võivad opereerimist möjutada. Kui käesolev kasutusjuhend ei ütle teisiti, tuleb iga kahjustada saanud kaitse ja muu masina osa selleks volitatud teeninduskeskuses parandada või välja vahetada. Kui Te ei saa tööriista lülitist sisse ega välja lülitada, siis ärge seda seadet kasutage.
- Hoiatus. Kui Te kasutate masina juures muid, kui käesolevas kasutusjuhendis soovitatud tarvikuid või lisasid, võite kahjustada saada.
- Laske tööriista parandada vaid selleks kvalifitseeritud personalil. Käesolev elektriline tööriist vastab kehtivatele ohutusreeglitele. Remonditöid peaks viima läbi üksnes kvalifitseeritud personal, kes kasutab üksnes originaalvaruosi; vastasel juhul on tulemuseks töötaja oluline risk tervisele.

KALDPINNA SAAGIDE LISAOHUTUSREEGLID

- Ärge kasutage kahjustada saanud või deformeerunud saeterasid.
- Ärge kasutage saagi, mille kaitsmed ei ole omal kohal.
- Asendage äarakulunud plaadi sisestaja.
- Ärge kasutage saagi muuks, kui üksnes puidu või muu sarnase materjaliga lõikamiseks.
- Kasutage üksnes selliseid saeterasid, mida tootja vastavalt EN847-1 regulatsioonile soovitab.
- Saagimise ajal ühendage oma kaldpinna saag saepuru kogumise seadmega.
- Valige saeterasid vastavalt sellele, millist materjali lõikama hakkate.
- Kontrollige lõike maksimaalset sügavust.

- Rūpējieties par instrumentiem. Turiet zāģēšanas instrumentus uzasinātus un tīrus, lai tie kalpotu labāk un drošāk. Ievērojet norādījumus, kā ejot un nomainīt papildierīces. Regulāri pārbaudiet elektropadeves kabeļus un, ja tie ir bojāti, pieaiciniet autorizētus pakalpojumu sniedzējus tos nomainīt. Regulāri pārbaudiet pagarinājuma kabeļus un bojājumu gadījumā tos nomainiet. Turiet rokas sausas, tīras, ateljotas un attaukotas.
- Atvienojiet instrumentus. Kad instrumenti netiek izmantoti, pirms apkopes un kad mainiet papildierīces, piemēram, zāģripas, urbjus, griezējus, atvienojiet instrumentus no elektropadeves.
- Noņemiet regulēšanas un uzgriežņu atslēgas. Attīstiet ieradumu pārbaudīt, vai atslēgas un regulēšanas uzgriežņi ir noņemti no iekārtas, pirms to ieslēdzat.
- Izvairieties no netīšas iedarbināšanas. Pārliecinieties, ka slēdzis atrodas 'off' (izslēgts) pozīcijā, kad spraužat kontaktdakšu rozetē.
- Lietojiet ārpustelpu pagarinājuma pievadus. Lietojot iekārtu āpus telpām, izmantojet tikai lietošanai āpus telpām paredzētus un attiecīgi markētus pievadus.
- Esiet modri. Skatieties, ko jūs darāt, lietojiet veselo saprātu un nestrādājiet ar iekārtu, kad esat noguris.
- Pārbaudiet bojātās detaļas. Pirms tālākas instrumenta lietošanas, rūpīgi to pārbaudiet, lai noteiktu, vai tas darbosies pienācīgi un kalpos tam paredzētajam mērķim. Pārbaudiet kustīgo detaļu novietojumu, kustīgo detaļu stiprinājumus, iespējamos detaļu bojājumus, montāžu un citus apstākļus, kas varētu ieteikt mērķim. Pārbaudiet kustīgo detaļu novietojumu, kustīgo detaļu stiprinājumus, iespējamos detaļu bojājumus, montāžu un citus apstākļus, kas varētu ieteikt mērķim.
- Brīdinājums. Citu papildierīču vai palīgmateriālu, kuri nav rekomendēti šajā lietošanas instrukcijā, lietošana var radīt personīgo traumu gūšanas risku.
- Uzticiet instrumenta remontu veikt kvalificētai personai. Šis elektroinstrumenti atbilst piemērojamām drošības noteikumu normām. Remontdarbus drīkst veikt tikai kvalificēta persona, lietojot oriģinālas rezerves daļas, pretējā gadījumā iespējami nopietni draudi iekārtas lietotājam.

PAPILDU DROŠĪBAS NOTEIKUMI LENKZĀĢIEM

- Nelietojiet bojātas vai deformētās zāģripas.
- Nelietojiet zāgi, ja aizsargi nav novietoti pareizās pozīcijās.
- Nomainiet nodilušu galda starpliku.
- Nelietojiet zāgi citu materiālu, kā tikai koka un kokam līdzīgu materiālu, griešanai.
- Lietojiet tikai ražotāja ieteiktās, EN847-1 standartam atbilstošas zāģripas.
- Pievienojiet savu leņķzāgi putekļu savākšanas ierīcei, kad zāģējat.
- Izvēlieties zāģējamam materiālam atbilstošas zāģripas.
- Pārbaudiet maksimālo zāģēšanas dzījumu.

ir pusiausvyra.

- Rūpejieties par prižiūrētām ierīcēm. Išlaikykite pjovimo ierīcēm aštrius ir švarus dēļ geresni ir saugesni ekspluatavimo savybi. Sekite instrukcijas, kaip supti ir keisti priedus. Periodiskai tikrinkite energijas tiekimo laidus ir jū pažeidimo atveju praneškite īgaliojati aptarnavimo infrastruktūrai, kad juos pakeistū. Periodiskai tikrinkite prailginimo laidus ir pakeiskeite, jei tie pažeisti. Išlaikykite rankenas sausas, švaras ir netepaluotas bei nerriebalotas.
- Atjunkite ierīcēm. Kuomet jū nenaudojate, prieš tehnīnē apžiūrāt ir keičiant priedus, tokius kaip ašmenis, briaunas, ploviklius, atjunkite ierīcēm nu energijas tiekimo šaltinio.
- Nuimkite reguluojančius raktus ir veržliarakčius. Iprasīkite tikrinti, kad raktai ir reguluojojantys veržliarakčiai būtū nuimti nuo prietaiso prieš jū ijjungiant.
- Išvenkite nemumatyto paleidimo. Užtikrinkite, kad jungiklis yra „off (išjungta)“ padētyje, kai jungiate prietaisą prie energijas tiekimo šaltinio.
- Naudokite lauko sālygų prailginimo laidus. Kuomet prietaisas yra naudojamas lauko sālygomis, naudokite tik lauko sālygoms pritaikytus ir atitinkamai pažymētus prailginimo laidus.
- Išlikite budrūs. Stebékite kā darote, vadovaukitės sveika nuovoka ir nedirbkite su prietaisu, kai esate pavareģ.
- Patikrinkite pažeistas dalis. Prieš tolimesnį ierīcių naudojimā jie turi būti kruopščiai patikrinti, kad nustatyti, ar jie veikia tinkamai ir atlieka savo numatytais funkcijas. Patikrinkite judančių dalių išsilygiavimą, sudūrimus, lūžius, sumontavimą ir kitas ypatybes, kad nustatyti jū veikimo efektyvumą. Jeigu apsauga arba kita dalis yra pažeista, jos turi būti tinkamai suremontuotos arba pakeistos īgaliojoti klientū aptarnavimo centro, nebent šiame instrukciniame vadove nurodyta kitaip. Nenaudokite prietaiso, jeigu jungiklis nejsjungia ir neišsijungia.
- Īspējimas. Bet kokio ierīcio ar priedo, nerekomen duoto šiame instrukciniame vadove, naudojimas gali sukelti asmeninės traumos pavoju.
- Leiskite savo ierīcius suremontuoti kvalifikuotam specialistui. Šis elektrinis prietaisas atitinka susijusių saugumo reikalavimus. Remonto darbai gali būti atliekami tik kvalifikuoto specialisto, naudojant originaalias atsargines detales, kitu atveju prietaiso vartotojui gali kilti rimtas pavoju.

PAPILDOMI SAUGUMO REIKALAVIMAI

NUOŽULNAUS PJOVIMO PJŪKLAMS:

- Nenaudokite pjūklo ašmenų, kurie yra pažeisti arba deformuoti.
- Nenaudokite pjūklo be īmontuotų ašmenų apsaugos priemonių.
- Pakeiskite susidēvējusį stalo īdēklą.
- Nenaudokite pjūklo pjauti kitoms medžiagoms nei medienai ar jos pakaitalai.
- Naudokite tik pjūklo ašmenis, rekomenduojamus ga mintojo ir atitinkančius Eiropos normatyvą EN 847-1.
- Dirbant prijunkite jūsų nuožulnaus pjovimo pjūklą prie dulkes surenkančio ītaiso.

- Kui saete pikki tükke, kasutage toetamiseks piken-duslauda ning kinnitusvahendeid või muid kinnitus-seadmeid.
 - Kasutage körvakaitsevahendeid.
- HOIATUS!** Müra võib tervisele ohtlik olla. Kui müratase ületab 85dB(A), kandke kindlasti kõrvade kaitsevahendeid.

■ LASERVALGUSE LISA OHUTUSJUHENDID

- Süsteemis kasutatav laservalgus ja laserkiirgus vastavad klassile 1 ja lainepeikkusele 390 µW ja 650 nm maksimaalsele soorituslele. Tavaliselt ei kujuta laser endast optilist ohtu, kuid otse kiire sisse vaatamine võib põhjustada välkuvat pimestamist.
- Hoiatus: Ärge vaadake otse laserkiire sisse, kuna see võib olla ohtlik. Palun järgige järgmisi ohutusreegleid:
- Laserit võib kasutada ja hooldada üksnes vastavalt tootja poolt selleks antud juhenditele.
- Suunake kiir ainult töötükile ja mitte kunagi inimese ega muu objekti suunas.
- Laserkiirt ei tohi tahtlikult inimeste peale suunata. Mitte mingil juhul ei tohi seda suunata enam kui 0.25 sekundiks inimese silma.
- Veenduge alati, et suunate laserkiire tugevale töötuki-le, millel pole peegeldavat pinda. Hästi sobivad puit ja muud karedad pinnad. Säравad, peegeldavad plaadid või muud sarnased materjalid laseriga töötamiseks ei sobi, kuna peegeldavad pinnad võivad kiire töö tegija poole tagasi saata.
- Ärge vahetage laservalgust muu tüübi vastu. Parandustöid võivad teha vaid tootja või selleks volitatud spetsiaalne ettevõte.

Ettevaatust: Võite kasutada vaid käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud reguleerimis- ja kohandamistööriisti ning -meetodeid. Hoolimatu käitumine võib tekitada ohtlikku kiirgust.

▲ Sobiv kasutamine

CE poolt testitud masinad vastavad kõikidele kehtivatele EÜ masinadirektiividele ja iga masina jaoks kehtivatele reeglitele.

- Masinat võib kasutada vastavalt käesolevas kasutusjuhendis ettenähtud operatsioonideks ja toodud juhistele ja masin peab perfektsetes töökorras olema. Operereida võivad sellega vaid need isikud, kes on neid varitsevatest ohtudest hästi teadlikud. Kõik funktsionaalsed vead, eriti need, mis seavad ohutuse küsimärgi alla, tuleb kõrvaldada otsekohe.
- Masina muu kasutamine ületab volitused. Tootja vastutus kahjude ees ei kehti juhtudel, kui masinat kasutatakse ilma volituseta; sellisel juhul kannab riski üksnes kasutaja.
- Kinni tuleb pidada tootja poolt antud ohutuse, töö tegemise ja hoolduse juhenditest; aga ka kalibreerimise

- Zāgējot garas sagataves, vienmēr lietojet pagarinājuma balstus labākam atbalstam un lietojet skavas vai citas fiksācijas ierīces.

– Lietojet dzirdes aizsardzības līdzekļus.

BRĪDINĀJUMS! Troksnis var nodarīt kaitējumu veselībai. Kad trokšņu līmenis pārsniedz 85 dB(A), noteikt ietotiet dzirdes aizsardzības līdzekļus.

■ PAPILDU DROŠĪBAS NOTEIKUMI

■ LĀZERA GAISMAI

- Šajā sistēmā izmantotā lāzera gaisma un lāzera radiācija atbilst 1. klases lāzera izstrādājumam, maksimālai jaudai 390 μW un 650 nm viljā garumam. Parasti lāzers neizraisa optisko bīstamību, tomēr cieša lūkošanās uz staru var apžilbināt acis.
- Brīdinājums: Neskatieties tieši pretī lāzera staram, jo tas var radīt risku. Lūdzam ievērot sekojošas drošības instrukcijas:
- Lāzeru drīkst izmantot un ekspluatēt tikai saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
- Tēmējiet staru tikai uz sagataves, nekad netēmējiet to pret cilvēkiem vai citiem priekšmetiem.
- Lāzera staru aizliegts tīši tēmēt pret cilvēkiem. To nedrīkst tēmēt cilvēka acīs ilgāk par 0,25 sekundēm.
- Vienmēr pārliecinieties, ka lāzera stars tiek vērts pret neapstrādātu, ar gaismu neatstarojošu virsmu, sagatavi. Tas nozīmē, ka atļauts lietot koksni un materiālus ar neapstrādātu virsmu. Spīdīgas, atstarojošas plātnes vai līdzīgi materiāli nav piemēroti lāzeram, jo atstarojošā virsma var raidīt staru atpakaļ pret iekārtas operatoru.
- Nemainiet lāzera gaismas elementu pret cita tipa elementu. Remontdarbus drīkst veikt ražotājs vai pilnvarots specializētais uzņēmums.
- Brīdinājums: Jūs drīkstat lietot tikai šajā instrukcijā aprakstītos regulēšanas un montāžas instrumentus. Šo noteikumu neievērošana var izraisīt bīstamu radiāciju.

⚠ Pareiza lietošana

CE pārbaudītās iekārtas atbilst spēkā esošām ES iekārtu vadlīnijām, kā arī atbilstošām katras iekārtas vadlīnijām.

- Iekārtu drīkst lietot tikai tehniski perfektā stāvoklī saskaņā ar tai paredzēto lietošanas mērķi un lietošanas instrukcijā norādītiem noteikumiem, un tikai tās personas, kas apzinās visus ar drošību saistītos noteikumus un ar iekārtas lietošanu saistītos riskus. Visi funkcionālie traucējumi, īpaši tie, kas ietekmē iekārtas drošību, jānovērš nekavējoties.
- Cita veida lietošana nav atļauta. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies neatļautas lietošanas rezultātā, lietotājs vienpersoniski uzņemas šādu risku.
- Stingri jāievēro ražotāja noteiktie drošības, darba un ekspluatācijas noteikumi, kā arī norādītie tehniskie

- Pjūklo ašmenis pasirinkite atsižvelgdam i medžiagā, kuriā pjausite.
- Patikrinkite maksimalu pjūvio gylī.
- Pjaunant ilgas darbines detales, visada naudokite prailginančius suportus ir spaustuvus arba kitus suveržiančius ītaisus.
- Dēvēkite ausų apsaugā.

ISPĒJIMAS! Triukšmas gali būti pavojingas sveikatai. Kai triukšmo līgums viršija 85 dB(A), visada dēvēkite ausų apsaugā.

■ PAPILDOMOS SAUGUMO

■ INSTRUKCIJOS LAZERINEI ŠVIESAI.

- Šioje sistemoje naudojama lazerinē šviesa ir lazerinē radiācija atitinka 1 klasēs reikalavimus ir neviršija maksimalios 390 μW galios bei 650 nm bangos ilgio. Normaliomis saļygomis lazeris nekelia optimālo pavoju, tačiau īdėmus žiūréjimas ī spindulū gali sukelti momentinį aklumą.
- Ispējimas: nemēģinkite žiūrēti tiesiai ī lazerio spindulū, nes tai yra pavojinga sveikatai. Prašome peržiūrēti žemiau esančius saugumo reikalavimus:
- Lazeris gali būti naudojamas ir prižiūrimas tik su gamintojo pateiktomis instrukcijomis.
- Kreipkite spindulū tik ī darbinę detalę, bet niekada ī kitą asmenį arba objektą.
- Lazerinis spindulys niekada negali būti tyčia nukreiptas ī kitus asmenis. Jis negali būti laikomas nukreiptas ī kito asmens akis ilgiau nei 0.25 sekundēs.
- Visada īsitikinkite, kad lazerio spindulys yra nukreiptas ī tvirtą apdirbamą detalę be atspindinčio paviršiaus. Tai reiškia, kad mediena ir kiti šiurkštūs paviršiai yra tinkami darbui lazeriu. Blizgančios, švesą atspindinčios plokštēs ar panašūs paviršiai nera tinkami darbui su lazeriu, nes atspindintis paviršius gali nukreipti lazerio spindulū operatoriui ī akis.
- Nemēģinkite keisti lazerinės šviesos bloko kitu. Tik gamintojas arba īgaliota specializuota īmonė gali atlkti remonto darbus.
- Dēmesio: jūs turite taikyti tik šio vartotojo vadovo rekomenduojamus nurodymus bei derinimo īrankius ir metodus. Jūs nesilaikymas gali sukelti pavojingą radiāciju.

⚠ Tinkamas naudojimas

CE testus īšlaikē īrenginiai atitinka galiojančias EK mašīnu direktyvas kaip ir direktyvas atskirai kiekviennam īrenginiui.

- īrenginys turi būti naudojamas tik techniskai puikios būklės pagal savo numatytajā paskirtijā ir instrukcinius vadovo nurodymus bei tik asmenų, susipažinusiu su saugumo reikalavimais ir žinančių šios mašinos keiliamus pavoju. Ypač atkreipkite dēmesi ī stenkitės pašalinti tuos gedimus, kurie kelia pavoju saugumui.
- Bet koks kitas nesankcionuotas naudojimas nera apibrēžtas. Neigalioti mašinos pakeitimai panaikina bet kokią gamintojo atsakomybę dėl galimų nuostolių; iš to kilę nuostoliai yra ne gamintojo, o vartotojo atsakomybėje.
- Turi būti laikomasi saugumo, darbo ir gamintojo priežiūros instrukcijų, kaip ir gamintojo pateiktų techninių

ning mõõtmete tehnolistest andmetest.

- Kinni tuleb pidada ka ohu välimiseks välja antud juhinditest ja muudest üldtuntud ohutustehnilistest reeglitest.
- Masinat võivad kasutada ja hooldada üksnes selleks teadmisi omavad ning vastava koolituse saanud isikud. Omavolilised muudatused masina juures muudavad tootja vastutuse kehtetuks igasuguse kahju eest.
- Masinat võib kasutada vaid tootja poolt toodetud originaalsele tarvikute ja tööriistadega.

⚠ Järelejää nud ohud

Masin on ehitatud kaasaegset tehnoloogiat kasutades ja vastavuses üldtunnustatud ohutusreeglitega. Teatud järelejää nud ohud võivad siiski esineda.

- Töödelge üksnes valitud puidu, millel puuduvad järgmised defektid: oksakohad, äärte ja pealispinna kahjustused. Nimetatud defektidega materjal kirub pilbasteks minema ning võib ohtlik olla.
- Puit, mis ei ole korrektselt kokku liimitud, võib töötlemisel kesktöukejöu tõttu plahvatada.
- Töödelge materjali enne saagima asumist ristkülikukujuliseks, keskendage ja kinnitage korralikult. Tasa-kaalustamata töötükid võivad ohtlikud olla.
- Liiga suured riided ja lahtised juuksed on ohtlikud, kui masina osad töö tegemise ajal pöörlevad. Kandke järmisi kaitsevahendeid: juuksevõrk ja Teile parajad tööriided.
- Saepuru ja puidujupid võivad ohtlikud olla. Kandke järmisi kaitsevahendeid: ohutusprillid ja tolumumask.
- Valede või defektsete voolukaablike kasutamine võib viia elektrist põhjustatud kahjustusteni.
- Teatud ohud, mis ei ole veel selged, jäävad alles ka siis, kui köiki ohutusnõudeid järgitud on.
- Saate viia sellised järelejää nud ohud miinimumini, kui järgsite kasutusjuhendis ja selle peatükkides "Ohutusmeetmed" ja "Sobiv kasutamine" toodud juhiseid.
- Ärge rakendage masina juures jõudu: liigne rõhk lõikamisel võib viia tera seisukorra kiire halvenemiseni ning vähendada lõikamise täpsust ja kvaliteeti.
- Kasutage alumiiniumi ja plastiku lõikamisel sobivaid kinnitusvahendeid: töömaterjal peab olema turvaliselt kinnitatud.
- Hoiduge tahtmatust käivitumisest: ärge vajutage käivitamise nuppu sel ajal, kui elektrijuhet seina panete.
- Parima lõikamismasina tulemuse saamiseks kasutage käesolevas kasutusjuhendis soovitatud tööriistu.
- Hoidke käed töö tegemise ajal masinast eemal; enne mistahes tööoperatsioonide tegemist vabastage peal-lülitit käepideme peal, lülitate masina nii välja.
- Hoidke käed töö tegemise ajal masinast eemal; enne mistahes tööoperatsioonide tegemist vabastage peal-lülitit käepideme peal, lülitate masina nii välja.

kalibrēšanas un izmēru dati.

- Jāievēro arī saistītie negadījumu novēršanas noteikumi un citi vispāratzītie tehniskās drošības noteikumi.
- Iekārtu drīkst izmantot, apkalpot un lietot tikai tās personas, kas to ir iepazinušas un ir apmācītas par iekārtas darbībām un procesiem. Patvaiķga iekārtas pārveidošana atbrīvo ražotāju no atbildības par gūtājiem zaudējumiem.
- Iekārtu drīkst lietot tikai ar oriģinālajām papildierīcēm un ražotāja ražotiem instrumentiem.

⚠ Pārējie riski

Iekārtu ir konstruēta ievērojot modernās tehnoloģijas un saskaņā ar vispāratzītiem drošības noteikumiem. Tomēr var pastāvēt daži pārējie riski.

- Apstrādājiet tikai atlasītus kokmateriālus bez defektiem, tādiem kā zaru izaugumi, plaisas uz šķautnēm, plaisas virsmā. Kokmateriāli ar šādiem defektiem mēdz sašķelties un var būt bīstami.
- Nepareizi salīmēti kokmateriāli apstrādes laikā centrēbēdzes spēka iespaidā var eksplodēt.
- Aptēsiet sagatavi taisnstūra formā, nocentrējet un parēizi nostipriniet, pirms veicat apstrādi. Nevienmērīgas sagataves var būt bīstamas.
- Gari mati un valīgs apgērbs var būt bīstami sagataves rotācijas laikā. Lietojiet individuālos aizsarglīdzekļus - matus nosedzošu galvassēgu un cieši pieguļošas darba drēbes.
- Koksnes putekļi un skaidas var būt bīstami. Lietojiet individuālos aizsarglīdzekļus - aizsargbrilles un sejas masku.
- Neatbilstošu vai bojātu kabeļu lietošana var radīt elektības izraisītus ievainojumus.
- Pat tad, kad pieņemti visi drošības mēri, var pastāvēt daži pārējie riski, kas vēl nav apzināti.
- Pārējos riskus var samazināt, sekojot norādījumiem sadaļās „Vispārīgi drošības noteikumi“, „Pareiza lietošana“ un pārējā lietošanas instrukcijā.
- Nepārslīgojiet iekārtu nevajadzīgi: pārāk intensīva zāģēšana var novest pie ātras zāģripas nodilšanas un izpildījuma kvalitātes - apdares un zāģēšanas precīzitātes - samazināšanās.
- Zāģējot alumīniju un plastmasu, vienmēr lietojiet pie-mērotas skavas: visām sagatavēm jābūt stingri nofiksētām.
- Izvairieties no nejaušas iekārtas ieslēgšanās: nespiediet starta pogu, kamēr spraužat kontaktakciņu tīkla ligzdā.
- Vienmēr lietojiet šajā instrukcijā ieteiktos instrumentus, lai iegūtu vislabākos rezultātus, strādājot ar šo zāģēšanas iekārtu.
- Vienmēr turiet rokas atstatus no darba zonas, kad iekārtā darbojas; pirms veicat jebkādu uzdevumu, at-laidiet galveno slēdzi, kas atrodas uz roktura, tādējādi atvienojot iekārtu.
- Vienmēr turiet rokas atstatus no darba zonas, kad iekārtā darbojas; pirms veicat jebkādu uzdevumu, at-laidiet galveno slēdzi, kas atrodas uz roktura, tādējādi atvienojot iekārtu.

duomenų išmatavimū.

- Turi būti laikomasi susijusių nelaimingu atsitikimų pre-vencinių īstatymų bei kitu visuotinai priimtu saugumo taisyklių.
- Mašina gali būti naudojama, prižiūrima ir valdoma tik asmenų, susipažinusių su jos veikimo principais ir žinančių jos keliamus pavoju. Neigalioti mašinos pakeitimai panaikina bet kokią gamintojo atsakomybę dėl galimų nuostolių.
- Mašina gali būti naudojama tik su originaliais gamin-tojo pateiktais priedais bei įrankiais.

⚠ Kiti pavojai



Irenginys buvo pagamintas naudojant modernias tehnoloģijas bei laikantis visuotinai pripažintų sau-gumo reikalavimų. Deja, kai kurie pavojai vis tiek gali išlikti.

- Apdorokite tiktai rinktinę medieną be pastebimų de-fektų - tokius kaip šakinių gumbų, ijrūkimų briaunose ir paviršiuose. Mediena su šiais defektais yra linkusi skilinēti ir gali būti pavojinga.
- Mediena, kuri nėra tinkamai sukljuota, gali apdoroja-ma sprogti, veikiama išcentrinių jėgų.
- Paruoškite stačiakampés formos darbinę detalę ir tin-kamai suveržkite už centrinės dalies prieš pradēdami apdorojimo procesą. Nesubalansuotos darbinės deta-lės gali būti pavojingos.
- Ilgi plaukai ir palaidi drabužiai gali kelti pavoju operato-riui besisukant darbinei detalei. Dėvėkite asmenines apsaugos priemones – tokias kaip apsauginis tinklelis plaukams ir priglundenčius prie kūno darbinius dra-bužius.
- Pjūklo dulkės ir medienos atplaišos gali būti pavojin-gos. Dėvėkite asmenines apsaugos priemones – to-kielas kaip apsauginiai akiniai ir kaukė nuo dulkių.
- Neteisingų arba pažeistų maitinimo kabelių naudojimasis gali sukelti elektros iššauktas traumas.
- Net ir laikantis visų atsargumo priemonių, kai kurie akivaizdžiai nematomi pavojai vis tiek išlieka.
- Sumažinkite pavoju dydį laikydamiesi „Saugumo rei-kalavimai“, „Tinkamas naudojimas“ ir viso vartotojo vadovo instrukcijų.
- Nespauskite mašinos per daug - pernelyg didelis pjovimo slēgis gali lemti labai staigu ašmenų nusidē-vējimą ir sumažējusių darbo kokybę laiko bei pjūvių tikslumo atžvilgiu.
- Atliekant aliumininių ir plastikinių detalių pjovimus, vi-sada naudokite atitinkamus veržtuvus – visos darbinės detales turi būti tvirtai suveržtos.
- Stenkitės išvengti netycinio mašinos paleidimo – ne-spauskite paleidimo mygtuko jungiant kištuką į lizdą.
- Visada naudokite įrankius, rekomenduojamus šio var-totojo vadovo, kad pasiekti optimalius rezultatus su jūsų pjovimo mašina.
- Visada laikykite rankas atokiau nuo darbinės aplinkos kai mašina veikia; prieš atliekant bet kokius darbus, atleiskite pagrindinį jungiklio mygtuką, esantį ran-ne-noje, tokiu būdu išjungdami mašiną.
- Visada laikykite rankas atokiau nuo darbinės aplinkos kai mašina veikia; prieš atliekant bet kokius darbus,

⚠ Kokkupanek

HOIATUS! Ohutuse tagamiseks ärge ühendage masinat vooluallikasse enne kokkupaneku lõpuleviimist ega enne, kui olete ohutus- ja töötamise juhendi läbi lugenud ja selgeks öppinud.

Töstke saag pakendist välja ja asetage töölauale.



Saepurukoti paigaldamine (Joon. 2)

Libistage saepurukott (2) tühjendamisavasse (1) mootori juures.

■ TÖÖRIISTA SEADISTAMINE

Pange tähele:

Käesolevat tööriista on tehases enne selle välja saatmist reguleeritud. Kontrollige seadistused üle ja reguleerige masinat vajadusel.

Längnurga stoppi reguleerimine 90° ja 45° juures (Joon. 3)

- 1 Vabastage längnurga lukustuskäepide, liigutage lõikepea maksimaalselt paremale ja pingutage längnurga lukustuskäepidet 1.
Kasutage ruutu tera seadistamiseks lauaga 90° all.
- 2 Kui esineb vajadus reguleerida, vabastage lukkmutter 2 ja kasutades selleks ettenähtud kruvikeerajat, reguleerige polti 3 nõnda, et tera jäääb laua suhtes asendisse 90°.
- 3 Pingutage lukkmutrit.
- 4 Reguleerige längnurga indikaator 5 märgini 0, kasutage selleks kruvi.
- 5 45° stopi reguleerimiseks järgige sama protseduuri, mis 90° puhul, kuid liigutage lõikepead vasakule ja kasutage lukkmutrit 2 ja polti 3.

Kontaktpinna reguleerimine

- 1 Laske lõikepea madalamale ja lükake sisse lukustustihvt. Veenduge, et laud on kaldpinna asendis 0.
- 2 Asetage ühendruut kontaktpinna vastu ja saetera kõrvale.
- 3 Kui tera ruudu vastu ei puutu, laske kruvisid lõdvemaks.
- 4 Reguleerige kontaktpinda nii, et see on ruuduga tihedas ühenduses. Pingutage kruvisid.

⚠ Montāža

BRĪDINĀJUMS! Jūsu pašu drošībai, nekad nepievienojiet kontaktdakšu elektropadeves avotam, pirms nav pabeigtī vīsi montāžas soļi un neesat izlasījis un sapratis drošības un lietošanas instrukcijas.

Izceliet zāģi no iepakojuma un novietojiet to uz darbgalda.

Koksnes putekļu maisa uzstādīšana (2. att.)

Uzbīdiet koksnes putekļu maisu (2) uz izvadīšanas atveres (1) motora zonā.

atleiskite pagrindinjā jungiklī mygtukā, esantī rankenojē, tokī būdu išjungdamī mašīnā.

⚠ Montavimas

ISPĒJIMAS! Dēl jūsų pačių saugumo, niekada nejunķite kištuko į energijas tiekimo līdzā, kol visi surinkimo žingsniai nēra baigti ir jūs nespējote perskaityti bei susipažinti su saugumo bei valdymo instrukcijomis.

Išmikite pjūklā iš pakuotēs ir padēkite ji ant darbastalio.

Pjūklo dulkiņu maišo montavimas (2 Fig.)

Uždēkite pjūklo dulkiņu maišā (2) ant išmetamosios angos (1) variklio srityje.

■ INSTRUMENTA IESTATĪŠANA

Piezīme:

Šī iekārta ir precīzi noregulēta pirms izsūtīšanas no rūpīcas. Pārbaudiet sekojošo parametru precizitāti un nepieciešamības gadījumā pārregulējet, lai iegūtu vislabākos darba rezultātus.

90° un 45° slīpuma aizturu uzstādīšana (3. att.)

- Atlaidiet valīgāk slīpuma aizslēga rokturi, pārvietojiet griezējgalvu uz labo pusī līdz galam un pievelciet slīpuma aizslēga rokturi (1).
- Izmantojiet leņķmēru, lai noregulētu zāģripu 90° leņķi attiecībā pret grozāmgaldu.
- Ja nepieciešama regulēšana, atgrieziet kontruzgriezni (2) un noregulējet skrūvi (3), izmantojot komplektācijā iekļauto uzgriežu atslēgu, lai zāģripa atrastos 90° leņķi attiecībā pret grozāmgaldu.
- Pievelciet kontruzgriezni.
- Noregulējet slīpuma indikatoru (5) uz 0 atzīmi, izmantojot skrūvi.
- Lai uzstādītu 45° aizturi, sekojiet tiem pašiem darba soļiem, kā uzstādot 90° aizturi, tikai pārvietojiet griezējgalvu uz kreiso pusī un izmantojiet kontruzgriezni (2) un skrūvi (3).

Atbalsta iežogojuma uzstādīšana

- Pazeminiet griezējgalvu un iespraudiet aizturtapu. Pārliecinieties, ka grozāmgalds ir 0 leņķa pozīcijā.
- Novietojiet universālo leņķmēru pret atbalsta iežogojumu un blakus zāģripai.
- Ja zāģripa nesaskaras ar leņķmēru, palaidiet valīgāk skrūves.
- Noregulējet iežogojumu tā, lai iežogojums pilnībā saskaras ar leņķmēru. Pievelciet skrūves.

■ PRIETAISO REGULIAVIMAS

Pastaba:

Šīs prietaisas yra tiksliai sureguliuotas prieš siunčiant jī iš gamyklos. Patīkrinkite sekančius tikslumo parametrus ir, jei reikia, juos pareguliuokite, kad pasiekti geriausius rezultatus ekspluatuojant īrankjī.


Nuožambio ribotuvu reguliavimas 90° ir 45° kampu (3 Fig.)

- Atlaivinkite Nuožambio Fiksavimo Rankenā ir pastumkite pjovimo galvutē kiek īmanoma labiau ī dešinējē bei prītvirkinkite Nuožambio Fiksavimo Rankenā 1.
- Naudokite kampainjā, kad nustatyti ašmenis 90° kampu su stalu.
- Jeigu reikalingas reguliavimas, atlaivinkite fiksuojančią veržlę 2 ir pareguliuokite varžtā 3 gauto veržliarakčio pagalba, kad ašmenys būtu 90° kampu su stalu.
- Priveržkite fiksuojančią veržlę.
- Sraigto pagalba sureguliuokite nuožambio indikatoriū 5 ī 0 žymę.
- Kad sureguliuoti 45° ribotuvā, atlikite tā pačią procedūrā kaip ir 90° atveju, tik pastumkite pjovimo galvutę ī kairējā ir naudokite fiksuojančią veržlę 2 ir varžtā 3.

Kreiptuvo reguliavimas

- Nuleiskite žemiau pjovimo galvutę ir īstumkite fiksuojančią pirštā. Īsitikinkite, kad stālas yra 0 nuožambio padētyje.
- Pastatytikite kampainjā su liniuote prieš ribotuvu ir šalia pjūklo ašmeni.
- Jeigu ašmenys neliečia kampainio, atsukite varžtus.
- Sureguliuokite ribotuvu taip, kad jis pilnai liestų kampainjā. Prisukite varžtus.

Fig. 4



Laserkiire reguleerimine, Joon.4

- 1 Laserkiire reguleerimiseks on Teil vaja puitplanku (umbes 200 mm x 300 mm). Tömmake paremas nurgas joon ja asetage plank laua kontaktpinnale.
- 2 Reguleerige märgistuse keskkohat vastavalt saeterale ja fikseerige see kinnitusklambriga.
- 3 Lülitage laser sees-väljas nupust sisse.
- 4 Keerake kruvi (1), kuni laserkiir joonega paralleelises asendis on.
- 5 Saate seadistust ka hiljem veel reguleerida, lastes kruvid (2) lõdvemaks ja liigutades laserüksust.
- 6 Tähelepanu: Teil on võimalik reguleerida laserkiirt nii, et see liigub lõike küljel või keskosas.
- 7 Pingutage uesti kruvisid (2) ja vajadusel reguleerige uesti.

■ VOOLUVÖRKU ÜHENDAMINE

Kontrollige, et elektrivool ja kasutatav pistikupesa on Teie kalpinna saele sobivad. Vaadake üle mootori mudeliplaat või nominaalvõimsust kalpinna sae peal. Kui on vaja teha mingeid muudatusi, siis võib seda läbi viia vaid kvalifitseeritud elektrik.

Käesolev toode on mitmekordset kaitstud ning maandatud vooluallikasüsteemi vaja ei ole.

HOIATUS! Kui installeerite (eemaldate) pistikut vooluvörku (voolvörgust), hoiduge kontaktist väljastusklemmidega pistikul. Kontakti sattumine põhjustab tõsise elektrišoki.

■ PIKENDUSJUHTME KASUTAMINE

Pikendusjuhtme kasutamine põhjustab teatavat vooluvähinemist. Selleks, et vooluvähinemine võimalikult väike oleks, hoidumaks ülekuumenemise eest või mootori võimaliku läbipõlemise eest, paluge kvalifitseeritud elektril pikendusjuhtme minimaalne traadi mõõt kindlaks määraata.

Pikendusjuhe peaks olema varustatud ühes otsas vooluvörku sobiva maanduspistikuga ja teises otsas masinasse sobiva maanduspistikuga.

■ TÖÖRIISTA PAIGALDUS

Pange tähele:

- Soovitame Teil kinnitada kalpinna saag turvaliselt töölaua külge, nii on masin maksimaalselt stabiilne.
- Leidke ja märkige neli poldi auku tööpingil.
- Puurige töölaua sisse Ø 10 mm auk,
- Kinnitage kalpinna saag poltide, seibide ja mutritega tööpingi külge. Pidage meeles, et neid kinnitusi masina kaasas ei ole.

Lāzera stara uzstādīšana, 4. att.

- 1 Lai noregulētu lāzera staru, jums ir nepieciešama koka planka (apm. 200 mm x 300 mm). Uzzīmējiet līniju pareizā leņķī un novietojiet planku uz grozāmgalda novietošanas virsmas.
- 2 Noregulējiet atzīmēto līniju centrāli pret zāģripu un nostipriniet to ar fiksācijas ietverspailēm.
- 3 Ieslēdziet lāzeru ar On-Off (ieslēgt/izslēgt) slēdzi.
- 4 Grieziet skrūvi (1), līdz lāzera stars atrodas paralēli uzzīmētajai līnijai.
- 5 Pēdējā korekcija var tikt veikta, palaižot valīgāk skrūves (2) un pārvietojot lāzera elementu.
- 6 Pievērsiet uzmanību: Jūs varat uzstādīt lāzera staru tā, lai tas virzītos griezumam gar malu vai pa vidu.
- 7 Atkārtoti pievelciet abas skrūves (2) un pārregulējiet, ja nepieciešams.

PIEVENOŠANA ELEKTROPADEVEI

Pārbaudiet, vai izmantotais barošanas avots un rozete ir piemēroti jūsu leņķzāģim. Apskatiet markējuma plāksnīti uz motora vai markējumu uz leņķzāģa. Jebkādas izmaiņas vienmēr jāveic tikai kvalificētam elektriķim. Šis ir divkāršas izolācijas instruments, kas izslēdz nepieciešamību lietot zemētu elektropadeves sistēmu. BRĪDINĀJUMS! Izvairieties no saskares ar kontaktakšas spailēm, kad spraužat (izņemat) kontaktakšu rozetē (no rozetes). Saskaņa izraisīs spēcīgu elektrošoku.

PAGARINĀJUMA KABEĻU LIETOŠANA

Jebkādu pagarinājuma kabeļu lietošana izraisīs noteiktu jaudas samazināšanos. Lai to samazinātu līdz minimumam un novērstu pārkaršanu un iespējamo motora pārdegšanu, jautājiet padomu kvalificētam elektriķim, lai noteiktu minimālo pagarinājuma pievada kabeļa izmēru. Pagarinājuma pievadam jābūt aprīkotam ar zemēta tipa kontaktakšu, kas piemērota elektropadeves rozetei, vienā galā un ar zemēta tipa ligzdu, kas piemērota šīs iekārtas kontaktakšai, otrā galā.

INSTRUMENTA MONTĀŽA

Piezīme:

- Mēs stingri iesakām pieskrūvēt šo leņķzāģi pie darbgalda, lai iegūtu maksimālu iekārtas stabilitāti.
- Nosakiet atrašanās vietu un atzīmējiet četrus bultskrūvju caurumus uz darbgalda.
- Izurbiet caurumus ar Ø 10 mm urbi.
- Nostipriniet leņķzāģi uz darbgalda ar bulstkrūvēm, paplāksnēm un uzmaivām. Nemiet vērā, ka šie stiprinājumi neietilpst iekārtas komplektācijā.

Lazerio spindulio reguliavimas, 4 Fig.

- 1 Tam, kad sureguliuoti lazerio spindulji, jums reikalinga medinē lenta (išm. 200 mm x 300 mm). Nubrēžkite līniju tinkamu kampu ir padēkite lentā ant stalo pāviršiaus.
- 2 Pakoreguokite žymējimā pjūklo ašmenų centre ir sutvirtinkite jī suveržiančiuoju griebtuvu.
- 3 Ijunkite lazerj su On (i Jungti)-Off (iš Jungti) mygtuku.
- 4 Sukite varžtā (1), kol lazerio spindulys bus lygiagretus su nubrēžta linija.
- 5 Šoninis reguliavimas gali būti atliekamas atlaisvinant varžtus (2) ir judinant lazerio agregatā.
- 6 Dēmesio: jūs galite taip sureguliuoti lazerio spindulji, kad jis judētu pjūvio šone arba jo centre.
- 7 Iš naujo suveržkite arba pareguliuokite abu varžtus (2), jei būtina.

JUNGIMAS PRIE ENERGIJOS TIEKIMO ŠALTINIO

Patirkrinkite, ar energijos tiekimo šaltinis ir jo kištukinis lizdas, kuriuos jūs naudojate, atitinka jūsų nuožulnaus pjovimo pjūklą. Pasižiūrēkite į variklio arba nuožulnaus pjovimo pjūklo informacines plokšteles. Bet kokie pakeitimai gali būti atliekami tik kvalifikuoto elektriķo.

Šis prietaisas yra dvigubai izoliuotas, taigi įžeminta energijos tiekimo sistema nėra būtina.

ISPĒJIMAS! Išvenkite kontakto su kištuko gnybtais jungiant (išjungiant) kištuką į (iš) energijos tiekimo lizdą (o). Kontaktas su gnybtais lems rīmtā elektrīnij šoką.

PRAILGINIMO LAIDO NAUDOJIMAS

Bet kokio prailginimo laido naudojimas lems tam tikrus energijos nuostolius. Kad minimizuoti nuostolius ir išvengti perkaitimo bei galimo variklio perdegimo, paklauskite kvalifikuoto elektriķo patarimo dēl tinkamo minimalaus prailginimo laidų storio.

Prailginimo laidas turētu būti aprūpintas įžeminto tipo kištuku, kuris atitinka energijos tiekimo lizdu viename gale, ir su įžeminto tipo lizdu, kuris atitinka šio prietaiso kištuką kitame gale.

PRIETAISO MONTAVIMAS

Pastaba:

- Mes primygtnai rekomenduojame jums prisukt fiksuojančiais varžtais šj nuožulnaus pjovimo pjūklą prie darbastalio, kad pasiekti maksimalu jūsų mašinos stabilumā.
- Nustatykite ir pažymēkite keturias varžtū skyles ant darbastalio.
- Grēžkite darbastalj su 10 mm Ø grāžtu,
- Prisukite nuožulnaus pjovimo pjūklą prie darbastalio varžtais, poveržlēmis ir veržlēmis. Atkreipkite dēmesj, kad šios suveržiančios detalēs nēra pristatomos kartu su ienginiu.

Tööriistaga opereerimine

HOIATUS! Ärge ühendage seadet vooluvõrku enne, kui kogu installeerimine ja reguleerimine on täielikult lõpule viidud ning Te olete kasutusjuhendi läbi lugenud ja selgeks öppinud.


KURSIGA KALDPINNA SAE

PEAMISED FUNKTSIOONID

- 1 Kasutage materjali paigal hoidmiseks kinnitust 17. Kinnituste jaoks on olemas 2 ava.
- 2 Asetage töötükki alati vastu kontaktpinda. Igasugune kooldunud või köverdunud tükki, mida ei ole võimalik laual ega vastu kontaktpinda lamedalt hoida, võib tera löksu püüda ning neid ei tohiks kasutada.
- 3 Ärge pange käsi lõikamise ala lähedale. Hoidke käed kogu lauast ehk alast „Ärge pange siia käsi“ alast eemal ning millel on märgistus „Käed – ei“.

HOIATUS! Selleks, et laiali lendavast materjalist tulenevat vigastust vältida, tömmake masin tahtmatu käivituse ärahoidmiseks seinast välja ja eemaldage sellelt kõik väiksed materjali osad.

Fig. 5



Tükeldamise lõige (Joon. 5)

Tükeldamise lõike saamiseks libistage lõikepea maksimaalselt kaugele tagumisse asendisse ja lukustage vedaja 1 luku käepidemega 2.

KALDPINNA LÕIGE

- 1 Veenduge, et pikendatud kontaktpind on turvaliselt õiges asendis.
- 2 Vabastage kaldpinna lukustusnupp ja liigutage laud soovitud nurga alla. Saate seadistada soovitud nurgad täpselt ja kiiresti iga viie kraadi tagant, vahemikus 0° kuni 45°. Laske kaldpinna nupul kinni klõpsata ja fikseerige nurk kinnituskraviga.
- 3 Aktiveerige lülit, seejärel vajutage lõikepea madalamaks laskmiseks tera kaitstsme lukustuskangi.

LÄNGNURGA LÕIGE

- 1 Vabastage lägnurga lukustuskäepide ja liigutage lõikepea soovitud nurga alla. Pingutage lägnurga lukustuskäepidet.
- 2 Aktiveerige lülit, seejärel vajutage lõikepea madalamaks laskmiseks tera kaitstsme lukustuskangi.

Instrumenta lietošana

BRĪDINĀJUMS! Nekad nepievienojiet kontaktdakšu elektropadeves rozetei, pirms nav pabeigti visi instalācijas un noregulēšanas darbi un jūs neesat izlasījis un sapratis visas drošības un lietošanas instrukcijas.

AUTOMĀTISKĀ LENKZĀGA PAMATOPERĀCIJAS

- Vienmēr lietojet skavu 17, lai stingri saturētu sagatavi. Skavai ir paredzēti 2 caurumi.
- Vienmēr novietojiet sagatavi pret atbalstu iežogoju-mu. Jebkuras saliekušās un sariezušās sagataves, kuras nav iespējams līdzēni novietot uz grozāmgalda vai pret iežogojumu, var nobloķēt zāģripu un nedrīkst izmantot.
- Nekad nelieciet rokas zāģēšanas zonā. Turiet rokas atstatus no „Nepieskarties ar rokām” zonas, kas ie-tver visu grozāmgaldu un ir markēta ar „Nepieskar-ties” zīmēm.

BRĪDINĀJUMS! Lai izvairītos no lidojošu materiālu izraisītiem ievainojumiem, atvienojiet zāģi no elektro-padeves, lai izvairītos no nejaušas ieslēgšanās, un tad noņemiet sīkos materiālu gabalus.

Šķērszāģēšana (5. att.)

Šķērszāģēšanai būdiet griezējgalvu uz aizmugures pozī-ciju, cik tālu vien iespējams, un aizslēdziet vadotni (1) ar aizslēgrokturi (2).

LENKZĀGĒŠANA

- Pārliecieties, ka pagarinājuma iežogojums ir no-stiprināts pareizajā pozīcijā.
- Atlaidiet leņķa aizslēgpogu un pārvietojiet grozām-galdu vēlamajā leņķī. Ikvienu 5 grādu leņķi amplitū-dā no 0° līdz 45° iespējams uzstādīt ātri un precīzi. Ľaujiet leņķa pogai iecirsties un nostipriniet leņķi ar fiksācijas skrūvi.
- Aktivizējet slēdzi, tad spiediet zāģripas aizsarga aiz-slēgsviru, lai pārvietotu griezējgalvu uz leju.

SLĪPZĀGĒŠANA

- Atlaidiet valīgāk slīpuma aizslēgrokturi un novieto-jiet griezējgalvu vēlamajā leņķī. Pievelciet slīpuma aizslēgrokturi.
- Aktivizējet slēdzi, tad spiediet zāģripas aizsarga aiz-slēgsviru, lai pārvietotu griezējgalvu uz leju.

KOMBINĒTĀ ZĀĢĒŠANA

Prietaiso ekspluatavimas

ISPĒJIMAS! Niekada nejunkite kištuko ļ energijas tie-kimo lizdā, kol visi montavimo ir reguliavimo darbai nera baigtī ir jūs nespējote perskaityti bei susipažinti su saugumo bei valdymo instrukcijomis.

PAGRINDINIAI SLANKIOJANČIO NUOŽULNAUS

PJOVIMO PJŪKLO EKSPLOATAVIMO BŪDAI

- Visada naudokite spaustuvą 17, kad tvirtai išlaikytu apdirbamą ruošinį. Spaustuvo tvirtinimui yra skirtos 2 skylės.
- Visada statykite apdirbamą ruošinį prieš kreiptuvą. Bet kuris ruošinys, kuris yra išlenktas arba defor-muotas ir negali būti tiesiai išlaikomas ant stalo arba prieš kreiptuvą, gali prispausti ašmenis ir negali būti naudojamas.
- Niekada nelaikykite rankų arti pjovimo srities. Laiky-kite rankas už „Draudžiamos Rankoms Srities“ ribų, kurias sudaro visas stalas ir yra pažymėtos „Drau-džiama Rankos“ simboliais.

ISPĒJIMAS! Kad išvengti traumos dėl atšokusiu medžiagų, atjunkite pjūklą, kad išvengti netikėto paleidi-mo, ir tada pašalinkite smulkias medžiagas.

Kertamasis pjūvis (5 Fig.)

Kertamojo pjovimo atveju paslinkite pjovimo galvutę kiek ļmanoma labiau ļ galinę padėtį, ir užfiksuojite suportą 1 su fiksuojančia rankena 2.

NUOŽAMBUS PJŪVIS

- Įsitinkinkite, kad prailginantis kreiptuvas yra pritvirtin-tas reikiamoje padėtyje.
- Atleiskite nuožambio fiksuojančią mygtuką ir pasukite stalą norimu kampu. Kas penki laipsniai kampai nuo 0° iki 45° gali būti greitai ir tiksliai nustatyti. Leiskite nuožambio mygtukui spragtelėti ir užfiksuojite kam-pą su suveržiančiuoju varžtu.
- Ijunkite jungiklį, tada paspauskite ašmenų apsau-gos fiksuojančią svirtį, kad nuleisti pjovimo galvutę žemyn.


ISTRIZĀSIS PJŪVIS

- Atleiskite nuožulnumo fiksuojančią rankeną ir nu-statykite pjovimo galvutę norimu kampu. Priveržkite nuožulnumo fiksuojančią rankeną.
- Ijunkite jungiklį, tada paspauskite ašmenų apsau-gos fiksuojančią svirtį, kad nuleisti pjovimo galvutę žemyn.

■ ÜHENDATUD LÖIGE

Ühendatud lõige on kombinatsioon kälpinna ja lägnuruga lõigetest. Selle lõike tegemiseks vaadake eelpool kirjeldatud protseduure.

Fig. 5.1



■ LÕIKE SÜGAVUSE SEADISTAMINE (JOON. 5.1)

Saate sirgete ja korduvate lõigete tegemiseks lõike sügavuse ette seadistada.

- 1 Liigutage saepea allapoole kuni saehambad soovitava lõikesügavuse saavutavad.
- 2 Hoides ülemist käevart kindlas asendis, keerake stoppnuppu (1) nii kaua, kui see stopp-plaadini (2) jõuab.
- 3 Kontrollige hammaste sügavust ja liigutage saepea läbi tavalise lõike piki juhtkätk eest tahapoole.

■ PÖRANDALIISTUD

Pörandaliiste saab lõigata vertikaalselt vastu kontaktpinda või lamedalt laua peal. Vaadake alljärgnevat tabelit.

Seadistused		Vertikaalne asend (liistu tagosa on lamedalt vastu kontaktpinda)		Horisontaalne asend (liistu tagosa on lamedalt vastu lauda)	
Pikendatud kontaktpind		Terale lähedal			Terast kaugel
Längnurga ulatus		0°			45°
Liistu asend		Vasakul pool	Paremal pool	Vasakul pool	Paremal pool
Sisenurk 	Kälpinna nurk	Vasakul 45° juures	Paremal 45° juures	0°	0°
	Liistu asend	Alumine osa vastu lauda	Alumine osa vastu lauda	Ülemine osa vastu kontakt-pinda	Alumine osa vastu kontakt-pinda
	Löpetatud pool	Hoidke lõike vasakut poolt	Hoidke lõike paremat poolt	Hoidke lõike vasakut poolt	Hoidke lõike vasakut poolt
Välisnurk 	Kälpinna nurk	Paremal 45° juures	Vasakul 45° juures	0°	0°
	Plangu asend	Alumine osa vastu lauda	Alumine osa vastu lauda	Alumine osa vastu kontakt-pinda	Ülemine osa vastu kontakt-pinda
	Löpetatud pool	Hoidke lõike vasakut poolt	Hoidke lõike paremat poolt	Hoidke lõike paremat poolt	Hoidke lõike paremat poolt

Kombinētais griezums ir lenķa un slīpās zāģēšanas apvienojums. Meklējet uzziņu augstāk aprakstītajās darbībās, lai izpildītu šo griezumu.

Zāģēšanas dziļuma uzstādīšana (Att. 5.1)

Taisniem un līdzniem atkārtotiem griezumiem zāģēšanas dziļumu var uzstādīt pirms darbības veikšanas.

- 1 Virziet zāga galvu uz leju, līdz zāģripas zobi ir sasnieuši vēlamo zāģēšanas dziļumu.
- 2 Turot augšējo roku pozīcijā, grieziet aiztura pogu (1), līdz tā ir sasniegusi aiztura plātni (2).
- 3 Pārbaudiet zobu dziļumu un virziet zāga galvu no priekšas uz aizmuguri cauri visai tipiska griezuma zonai visā vadošās rokas garumā.

JUNGTINIS PJŪVIS

Jungtinis pjūvis yra nuožambaus ir īstrižojo pjūvių derinys. Vadovauktēs aukščiau aprašytomis procedūromis, kaip jī atlkti.

Pjūvio Gylio Nustatymas (5.1 Fig.)

Tiesiems ir lygiems pakartotiniems pjūviams pjovimo gylis gali būti nustatyta iš anksto.

- 1 Leiskite pjovimo galvutę žemyn, kol pjūklo ašmenų dantys nepasiekē norimo pjovimo gylio.
- 2 Prilaikant viršutinę rankenā, sukitе ribotuvu rankenēlē (1), kol ji pasiekia ribotuvu plokštelē (2).
- 3 Patikrinkite dantų gylį ir stumkite pjovimo galvutę nuo pradžios iki galio per visą tipinio pjūvio sriti išilgai valdymo rankenos.

GRIDLĪSTU APSTRĀDE

Grīdlīstes var zāģēt vertikāli pret atbalsta iežogojumu vai guļus uz galda. Meklējet informāciju šajā tabulā.

Uzstādījumi		Vertikālā pozīcija (līstes aizmugure ir līdzni atbalstīta pret iežogojumu)		Horizontālā pozīcija (līstes aizmugure gul līdzni uz darbgalda)	
Pagarinājuma iežogums		Tuvu zāģripai		Tālu prom no zāģripas	
Slīpuma lenķis		0°		45°	
Iekšējais stūris	Lēnķis	45° pa kreisi	45° pa labi	0°	0°
	Līstes pozīcija	Apakša pret darb- galdu	Apakša pret darb- galdu	Augša pret iežogoju- mu	Apakša pret iežo- gojumu
	Apstrādātā puse	Turiet griezuma kreiso pusi	Turiet griezuma labo pusi	Turiet griezuma kreiso pusi	Turiet griezuma labo pusi
Ārējais stūris	Lēnķis	45° pa labi	45° pa kreisi	0°	0°
	Līstes pozīcija	Apakša pret darb- galdu	Apakša pret darb- galdu	Apakša pret iežo- gojumu	Augša pret iežogoju- mu
	Apstrādātā puse	Turiet griezuma kreiso pusi	Turiet griezuma labo pusi	Turiet griezuma labo pusi	Turiet griezuma labo pusi

BAZĒS FORMAVIMAS

Bazēs formavimas gali būti išjaunamas vertikaliai prieš kreiptuvu arba lygiai ant stalo. Vadovauktēs lentelēs duomenimis žemiau dēl informacijos.

Nustatymai		Vertikali padētis (Formavimo pabaiga yra lygi prieš kreiptuvu)		Horizontali padētis (Formavimo pabaiga yra plokščia ant stalo)	
Prailginantis kreiptuvas		Arti ašmenų		Toli nuo ašmenų	
Nuožūlnumo kampus		0°		45°	
Vidinis kampus	Formavimo padētis	Kairysis šonas	Dešinysis šonas	Kairysis šonas	Dešinysis šonas
	Nuožāmbio kampus	Kairysis 45°	Dešinysis 45°	0°	0°
	Formavimo padētis	Apatinē prieš stalā	Apatinē prieš stalā	Viršutinē prieš kreiptuvu	Apatinē prieš kreiptuvu
Išorinis kampus	Užbaigtas šonas	Pasilikite kairijų pjū- vio šoną	Pasilikite dešinijų pjūvio šoną	Pasilikite kairijų pjū- vio šoną	Pasilikite kairijų pjū- vio šoną
	Nuožāmbio kampus	Dešinysis 45°	Kairysis 45°	0°	0°
	Formavimo padētis	Apatinē prieš stalā	Apatinē prieš stalā	Apatinē prieš kreiptuvu	Viršutinē prieš kreiptuvu
Linke Recht	Užbaigtas šonas	Pasilikite kairijų pjū- vio šoną	Pasilikite dešinijų pjūvio šoną	Pasilikite dešinijų pjūvio šoną	Pasilikite dešinijų pjūvio šoną

■ LAELIISTUDE LÕIGE


- Laeliiste saab lõigata ainult lamedalt laual, kasutades kaldpinna saagi.
- Sellel kaldpinna sael on spetsiaalsed kaldpinna stoppid 30° juures vasakul ja paremal ning spetsiaalseks laeliistuks mõeldud längnurga stopp1 33.9° juures, st 52° liistu tagumise osa ja ülemise lameda pinna vahel, mis sobib vastu lage; 38° liistu tagumise osa ja alumise lameda pinna vahel, mis sobib vastu seina. Sellise laeliistude lõikamise kohta vaadake järgnevat tabelit.

Seadistused	Vasakul pool	Paremal pool
Sisenurk	Kaldpinna nurk	30° paremal
	Längnurga nurk	33.9°
	Liistu asend	Ülemine osa vastu kontaktpinda
	Löpetatud pool	Hoidke lõike vasakut poolt
Välisnurk	Kaldpinna nurk	30° vasakul
	Längnurga nurk	33.9°
	Liistu asend	Alumine osa vastu kontaktpinda
	Löpetatud pool	Hoidke lõike paremat poolt

Pange tähele:

- Neid spetsiaalseid stoppe ei saa 45° laeliistude jaoks kasutada.
- Kuna enamike ruumide nurgad ei ole täpselt 90° , on vaja teha teatav hälestus ja seetõttu soovitame Teil kindlasti nurga kindlaks tegemiseks esmalt proovilõige teha.

Fig. 5



■ KURSIGA LÕIGE

HOIATUS:

- Lõikamise ajal lõikepead ja pöörlevat tera enda poole mitte tõmmata. Tera võib mööda töömaterjali ülespoole liikuda, põhjustades lõikepea ja pöörleva tera tagasilöögi.
- Mitte lasta pöörlevat saetera allapoole enne, kui olete lõikepea sae ette tirinud.

- 1 Tehke vedaja 1 lukustuskäepidemega 2 lahti ja laske lõikepeal vabalt liikuda. (Joon. 4)
- 2 Liigutage kaldpinna käepide ja lõikepea soovitud kaldpinna nurga ja längnurga asendisse vastavalt kaldpinna lõike ja längnurga lõike protseduuridele.
- 3 Haarake sae käepidemest ja tõmmake vedajat ettepoole, kuni saetera keskmise osa töömaterjali esimesest osast üle ulatub.
- 4 Aktiveerige lülit, seejärel vajutage lõikepea madalamaks laskmiseks tera kaitstsme lukustuskangi.
- 5 Kui saag saavutab täiskiiruse, suruge sae käepidet aeglaselt alla, lõigates samal ajal töömaterjali servast läbi.
- 6 Liigutage sae käepide aeglaselt kontaktpinna poole, viies nii lõike lõpule.
- 7 Vabastage lülit ja laske teral seisma jäädva enne, kui lasete lõikepeal üles liikuda.

GRIESTU LĪSTU APSTRĀDE

- Ar šo leņķzāģi giestu līstes var zāģēt tikai novietotas guļus uz grozāmgalda.
- Šim leņķzāģim ir speciāli leņķa aizturi 30° kreisajā un labajā pozīcijā un slīpuma aizturis $33,9^\circ$ pozīcijā speciālām giestu līstēm 1, tas ir, 52° starp līstes aizmuguri un augšējo līdzeno virsmu, kas atbilstās pret giestiem; 38° starp līstes aizmuguri un apakšas līdzeno virsmu, kas atbalstās pret sienu. Meklējiet uzziņu šīs giestu līstes zāģēšanai sekojošā tabulā.

Uzstādījumi	Kreisā puse	Labā puse	
Iekšējais stūris	Leņķis	30° pa labi	30° pa kreisi
	Slīpuma leņķis	$33,9^\circ$	$33,9^\circ$
	Līstes pozīcija	Augša pret iežogojumu	Apakša pret iežogojumu
	Apstrādātā puse	Turiet griezuma kreiso pusī	Turiet griezuma kreiso pusī
Ārējais stūris	Leņķis	30° pa kreisi	30° pa kreisi
	Slīpuma leņķis	$33,9^\circ$	$33,9^\circ$
	Līstes pozīcija	Apakša pret iežogojumu	Augša pret iežogojumu
	Apstrādātā puse	Turiet griezuma labo pusī	Turiet griezuma labo pusī

Piezīme:

- Šīs speciālās aiztures nevar tikt izmantotas 45° giestu līstēm.
- Tā kā lielākajai dajai telpu nav precīzu 90° leņķu, tad ir nepieciešama precīza apstrāde, tāpēc vienmēr izdariet testa griezumu, lai apstiprinātu pareizus leņķus.

AUTOMĀTISKĀ ZĀĢĒŠANA

Brīdinājums:

- Nekad nevelciet griezējgalvas mehānismu un rotējošo zāgripu uz savu pusī griešanas laikā. Zāgripa var mēģināt pacelties virs sagataves, izraisot griezējgalvas mehānisma un rotējošās zāgripas atlēkšanu.
- Nekad nevirziet rotējošo zāgripu uz leju pirms griezējgalvas izvilkšanas uz zāga priekšu.

- Atslēdziet vadotni (1) ar aizslēgrokturi (2) un ļaujiet griezējgalvas mehānismam brīvi kustēties. (4. att.)
- Virziet leņķa rokturi un griezējgalvu vēlamajos leņķzāģēšanas un slīpzāģēšanas leņķos saskaņā ar leņķzāģēšanas un slīpzāģēšanas darba soļiem.
- Satveriet zāga rokturi un velciet vadotni uz priekšu, līdz zāgripas centrs ir pāri sagataves priekšējai malai.
- Aktivizējiet slēdzi, tad spiediet zāgripas aizsarga aizslēgviru, lai pārvietotu griezējgalvu uz leju.
- Kad zāgis sasniedz pilnu ātrumu, lēnām spiediet uz leju zāga rokturi, zāgējot cauri sagataves vadošajam stūrim.
- Lēnām virziet zāga rokturi uz iežogojuma pusī, tā pabeidzot zāģēšanu.
- Atlaidiet slēdzi un ļaujiet zāgripai beigt rotāciju, pirms ļaujat pacelties griezējgalvai.

SĀVAROS FORMAVIMO PJŪVIS

- Sāvaros formavimas gali būti išpjautas tik lygiai ant stalo naudojant šī nuožulnaus pjovimo pjūklą.
- Šis nuožulnaus pjovimo pjūklas turi specialius 30° nuožumbio ribotuvus kairēn ir dešinēn bei $33,9^\circ$ nuožulnumo ribotuvā specialiam sāvaros formavimui, t.y. 52° tarp formavimo pabaigos bei viršutinio plokščio paviršiaus prie lubu; 38° tarp formavimo pabaigos bei apatinio plokščio paviršiaus prie sienos. Vadovaukitēs sekančios lentelēs duomenimis, norint atlikti šī sāvaros formavimo pjūvjā.

Nustatymai	Kairysis šonas	Dešinysis šonas	
Vidinis kampas	Nuožumbio kampas	30° dešinēn	30° kairēn
	Nuožulnumo kampas	$33,9^\circ$	$33,9^\circ$
	Formavimo padētis	Viršutinė prieš kreiptuvā	Apatinė prieš kreiptuvā
	Užbaigtas šonas	Pasilikite kairijs pjūvio šonā	Pasilikite kairijs pjūvio šonā
Išorinis kampas	Nuožumbio kampas	30° kairēn	30° kairēn
	Nuožulnumo kampas	$33,9^\circ$	$33,9^\circ$
	Formavimo padētis	Apatiné prieš kreiptuvā	Viršutiné prieš kreiptuvā
	Užbaigtas šonas	Pasilikite dešinijā pjūvio šonā	Pasilikite dešinijā pjūvio šonā




Pastaba:

- Šie specialūs ribotuvai negali būti naudojami su 45° sāvaros formavimu.
- Kadangi dauguma kambarių neturi tiksliai 90° kampų, reikalingas koregavimas ir visada atlikite bandomajį pjūvį, kad patvirtinti teisingus kampus.

SLANKIOJANTIS PJŪVIS

ISPĒJIMAS:

- Niekada netraukite pjovimo galvutēs agregato ir besisukančių ašmenų link savęs pjūvio metu. Ašmenys gali mēģinoti užlipti ant apdirbamio ruošinio viršaus, prievardsami pjovimo galvutēs agregatą ir besisukančius ašmenis atšokti.
- Niekada nenuleiskite besisukančių pjūklo ašmenų žemyn, kol pjovimo galvutē nera paslinkta ī pjūklo priekj.
- Atlaivinkite suportā 1 su fiksuojančia rankena 2 ir leiskite pjovimo galvutēs aggregatui judēti laisvai (4 Fig.)
- Pasukite nuožumbio rankenā ir pjovimo galvutę ī pageidaujamą nuožumbio ir nuožulnumo kampą, atsižvelgiant ī nuožumbio ir nuožulnumo pjūvių procedūras.
- Sugriebkite pjūklo rankenā ir stumkite suportā pirmyn, kol pjūklo ašmenų centras atsidurs virš apdirbamio ruošinio priekio.
- Ijunkite jungiklī, tada paspauskite ašmenų apsaugos fiksavimo svirti, kad nuleisti pjovimo galvutę žemyn.
- Kuomet pjūklas pasiekia pilnā greitī, lētai spauskite pjūklo rankenā žemyn, pjaudami apdirbamio ruošinio priekinę briaunā.
- Lētai stumkite pjūklo rankenā link kreiptuvo, užbaig-



■ TÖÖRIISTA KANDMINE

- 1 Vabastage kaldpinna lukustusnupp ja keerake laud kogu ulatuses paremale. Lukustage laud kaldpinna 45° nurga juures.
- 2 Tõmmake lõikepea sae ette, seejärel lukustage vedaja.
- 3 Laske lõikepea allapoole ja lükake lukustuspolti.
- 4 Kandke kaldpinna saagi hoides sissehitatud käepidemest ja aluse küljelt.

■ SAETERA ASENDAMINE (JOON. 6.1, 6.2, 6.3)

- 1 Võtke saag vooluvõrgust välja.
- 2 Liigutage sae agregaat asendisse „Tükeldamine“.
- 3 Tehke liigutatav saetera kate lukust lahti ja tõstke seda kuni kruvi (A) nähtavale ilmub. (Joon. 6.1), Eemaldage kruvi (A).
- 4 Liigutage saetera katet tahapoole kuni saetera äärik (C) nähtavale ilmub (Joon. 6.2).
- 5 Vajutage lukustusvõti (21) (Joon. 6.3).
- 6 Keerake saetera seni, kui lukustusvõti paika läheb ja hoidke seda allavajutatuna.
- 7 Vabastage saetera lukustuskruvi (C) (Hoiatus: vasakukäeline keere), Eemaldage kruvi (B) saetera äärik (C).
- 8 Võtke saetera ettevaatlikult välja (Saetera hammas-test tingitud vigastuse oht).
- 9 Asetage sisemisse saetera äärikusse uus saetera. Pidage saetera pöörlemise suunda meeles.
- 10 Seadke paika välimine saetera äärik (C).
- 11 Pingutage kruvi (B) tugevasti, hoides lukustusvõtit allavajutatuna.
- 12 Asetage saetera kate tagasi õigesse asendisse ja pingutage kruvi (A).
- 13 Kontrollige funktsioneerimist.

Hooldus

HOIATUS: Ohutuse tagamiseks lülitage saag välja ja eemaldage voolujuhe seinast ning alles seejärel asuge kaldpinna sae hooldus- ja määrimistöid tegema.

■ ÜLDINE HOOLDUS

Pühkige riidest lapiga masina pealt aeg-ajalt puutükke ja saepuru ära. Tööriista kasuliku eluea pikendamiseks ölitage liikuvalt osi üks kord kuus. Mootorit mitte ölitada.

Harjade üle vaatamine

Kontrollige uue masina mootoriharjasid pärast seda, kui olete masinat 50 tundi kasutanud või pärast uute harjade paigaldamist mootorisesse. Pärast esimest kontrolli vaadake neid hiljem üle iga 10 töötunni järel.

Kui süsinik on 6 mm pikkuseks kulunud või kui vedru või sündi traat on põlenud või kahjustada saanud, asendage

■ INSTRUMENTA PĀRVIEITOŠANA

- 1 Atlaidiet vaīgāk leņķa aizslēgroturi un grieziet grozāmgaldu līdz galam uz labo pusī. Aizslēdziet grozāmgaldu 45° leņķī.
Izvelciet griezējgalvu uz zāga priekšu, tad aizslēdziet vadotni.
- 2 Pazeminiet griezējgalvu un iespraudiet aizturtapu.
- 3 Pārvietojiet leņķzāgi, turot to aiz iebūvētā pārvietošanas roktura un pamata rāmja malas.

■ ZĀGRIPAS NOMAINA (ATT. 6.1, 6.2, 6.3)

- 1 Atvienojiet no galvenā elektropadeves avota.
- 2 Novietojiet zāga masu pozīcijā "Šķērszāgēšana".
- 3 Atslēdziet pārvietojamo zāgrīpas aizsargu un paceliet to, līdz ir redzama skrūve (A). (Att. 6.1) Izņemiet skrūvi (A).
- 4 Virziet zāgrīpas aizsargu uz aizmuguri, līdz kļūst redzama zāgrīpas uzmala (C) (Att. 6.2).
- 5 Nospiediet aizslēgatslēgu (21) (Att. 6.3).
- 6 Grieziet zāgrīpu, līdz aizslēgatslēga saslēdzas, turiet to nospiestu.
- 7 Palaidiet vaīgāk zāgrīpas aizslēgskrūvi (C) (Brīdinājums: kreisās putas vītnē), izņemiet skrūvi (B) un zāgrīpas uzmalu (C).
- 8 Uzmanīgi izņemiet zāgrīpu (zāgrīpas zobi var izraisīt ievainojuma risku). Novietojiet jaunu zāgrīpu uz iekšējās zāgrīpas uzmalas. Ievērojiet zāgrīpas rotācijas virzenu.
- 9 Uzlieciet ārējo zāgrīpas uzmalu (C).
- 10 Cieši pievelciet skrūvi (B), turot nospiestu aizslēgatslēgu.
- 11 Novietojiet zāgrīpas aizsargu pareizajā pozīcijā un pievelciet iestarpināto skrūvi (A).
- 12 Pārbaudiet, vai mehānisms darbojas.

Apkope

Brīdinājums: Jūsu pašu drošībai, izslēdziet slēdzi un izņemiet kontaktdakšu no elektropadeves rozetes, pirms veicat leņķzāga apkopi vai eļļošanu.

■ VISPĀRĪGA APKOE

Laiku pa laikam noslaukiet no iekārtas skaidas un putekļus ar lupatu. Lai pagarinātu instrumenta dzīves ciklu, eļļojet rotējošās daļas reizi mēnesī. Neelļojet motoru.

Suku pārbaude

Pārbaudiet motora sukas pēc pirmajām 50 jaunas iekārtas darbināšanas stundām vai pēc jaunu suku uzstādīšanas. Pēc pirmās pārbaudes pārbaudiet tās ik pēc katrām 10 darba stundām.

Kad oglīte ir nolietojusies līdz 6 mm garumam vai ja avota vai šunta vads ir pārdedzis vai bojāts, nomainiet abas

dami pjūvī.

- 7 Išjunkite jungiklī ir leiskite ašmenims nustoti suktis, prieš pakeldami pjovimo galvutē aukštyn.

■ PRIETAISO NEŠIOJIMAS

- 1 Atleiskite nuožambio fiksuojančią rankenēlę ir pasukite stalā ī dešinę, kiek tik īmanoma. Užfiksukite stalā 45° nuožambio kampu.
Patraukite pjovimo galvutē link pjūklo priekio, tada užfiksukite kreiptuvā.
- 2 Nuleiskite pjovimo galvutē žemyn ir įdékite fiksujantį pirštą.
- 3 Nešiokite ši nuožulnaus pjovimo pjūklą su īmontuotos nešiojimo rankenos bei bazēs šono pagalba.

■ PJŪKLO AŠMENŲ KEITIMAS (6.1, 6.2, 6.3 FIG.)

- 1 Atjunkite nuo pagrindinio energijos tiekimo šaltinio.
- 2 Pastumkite pjovimo agregātā ī padēti „Kirtimas“
- 3 Atlaisvinkite judinamą pjūklo ašmenų dangtį kelkite įj, kol varžtas (A) yra matomas. Pašalinkite varžtą (A), (6.1 Fig.).
- 4 Stumkite pjūklo ašmenų dangtį atgal, kol pjūklo ašmenų antbriaunis (C) pasidaro matomas (6.2 Fig.).
- 5 Nuspauskite fiksujantį raktą (21) (6.3 Fig.)
- 6 Sukite pjūklo ašmenis, kol fiksujantis raktas juos su kabina ir toliau laikykite jī nuspaustą.
- 7 Atsukite pjūklo ašmenų fiksujantį varžtą (C) (Dēmesio: kairinis sriegis), nuimkite varžtą (B) ir pjūklo ašmenų antbriauni.
- 8 Atsargiai išimkite pjūklo ašmenis (Pjūklo ašmenų dantys kelia traumos pavoju). Istatykite naujus pjūklo ašmenis ant vidinio pjūklo ašmenų antbriaunio. Atkreipkite dēmesi ī pjūklo ašmenų sukimosi krypti.
- 9 Uždékite išorinj pjūklo ašmenų antbriaunj (C).
- 10 Tvirtai priveržkite varžtą (B), laikydami fiksujantį raktą nuspaustą.
- 11 Sugražinkite pjūklo ašmenų dangtī ī tinkamā padētī ir prisukite īkištā varžtą (A).
- 12 Patirkinkite veikimā.

Priežiūra

ĪSPĒJIMAS: Dēl jūsų pačių saugumo, išjunkite jungiklī ir ištraukite kištukā ī energijos tiekimo lizdo prieš atliekant jūsų nuožulnaus pjovimo pjūklo priežiūros arba tepimo darbus.


■ BENDRA PRIEŽIŪRA

Retkarčiais panaudokite šluostē, kad nuvalytu skiedras ir dulkes nuo mašinos. Tepkite alyva besisukančias dalis kartā per mēnesj, kad prailginti prietaiso ekspluatavimo laikotarpi. Netepkite alyva variklio.

Šepetēlių tikrinimas

Tikrinkite naujo prietaiso variklio šepetēlius po 50 valandu pjūklo naudojimo arba kuomet buvo īmontuotas naujas šepetēlių rinkinys. Po pirmo patirkrimo apžiūrinēkite juos kaskart praējus 10 ekspluatavimo valandų. Kuomet anglinis elektrodas nusidēvi īki 6mm ilgio arba spyruoklē bei gretima viela yra nudegusios arba pažeis-

Fig. 7



mõlemad harjad. Kui harjad on peale eemaldamist kasutuskõlblikud, paigaldage need uuesti.

Laseri patareide asendamine (Joon. 7)

- Eemaldage laseri patareide lahtri kate 1. Võtke mõlemad patareid välja.
 - Asendage mõlemad patareid samasuguste või võrdsete patareidega. Jälgige, et patareide poolused oleks samamoodi paigale asetatud nagu eelmiste patareide puhul.
 - Sulgege patareide lahtri kate.
- Kontrollige laseri joont. Reguleerige seda vajadusel uuesti.

⚠ Elektriühendus

Installeeritud elektrimootor on töö tegemiseks valmis. Kliendi poolt kasutatav elektrivoolusüsteem ja kasutavad pikendusjuhtmed peavad vastama kohalikele reeglitelte.

■ OLULINE MÄRKUS:

Ülekoormuse korral lülitub mootor automaatselt välja. Pärast maha jahtumise perioodi võib mootori taas sisse lülitada, perioodi pikkus on varieeruv.

Defektidega elektriühenduse kaablid

Elektriühenduse kaablitel esineb tihti isolatsiooni kahjustusi.

Võimalikud põhjused on:

- Kokkusurutud kohad kaablitel, kui kaablit on kasutatud läbi akna- või ukseava.
- Valest ühendamisest või asetamisest tingitud sõlmed.
- Lõiked, mille põhjuseks on ühenduskaablitest üle käimine.
- Isolatsiooni kahjustused, mille põhjuseks on jõuga juhtme seinast välja kiskumine.
- Isolatsiooni vanusest tingitud mõrad.

Kuna sellised isolatsioon kahjustused muudavad juhtmed eriti ohtlikeks, siis ei tohi selliseid kaableid kasutada. Kahjustuste tuvastamiseks kontrollige elektrikaableid regulaarselt. Veenduge, et kontrollimise ajal on juhtmed vooluvõrgust välja tömmatud.

Elektrikaablid peavad vastama Teie maal kehtivatele nõuetele.

■ ÜHEFAASILINE MOOTOR

Võrgupinge peab vastama mootori mudeliplaadil toodud pingele’.

Kuni 25 m pikkustel pikendusjuhtmetel peab olema 1.5 mm^2 ristlöige ja üle 25 m pikendusjuhtmetel vähemalt 2.5 mm^2 .

Vooluvõrgu ühendus peab olema kaitstud 16 A aeglasealt toimiva korgiga.

Masinat võib vooluvõrku ühendada ja seadme juures paandustöid läbi viia vaid selleks kvalifitseeritud elektrik.

Kui Teil on masina osas mingeid küsimusi, täpsustage järgmised andmed:

sukas. Ja pēc izņemšanas sukas tiek atzītas par lietojamām, uzstādīt tās pa jaunam.

Lāzera bateriju nomaiņa (7. att.)

- 1 Noņemiet lāzera bateriju nodalījuma vāku 1. Izņemiet abas baterijas.
- 2 Nomainiet abas baterijas ar tādām pašām vai ekvivalenta tipa baterijām. Pārliecinieties, ka poli atrodas tādos pat virzienos, kā vecajām baterijām.
- 3 Aizveriet bateriju nodalījuma vāku.

Pārbaudiet lāzera staru. Pārregulējet, ja nepieciešams.

⚠ Elektrības savienojums

Instalētais elektromotors ir pilnībā pieslēgts un gatavs darbam.

Klienta savienojumam ar elektropadeves sistēmu un jebkuram lietotajam pagarinājuma kabelim jāatbilst vietējiem noteikumiem.

■ SVARĪGA PIEZĪME:

Pārslodzes gadījumā motors automātiski izslēdzas. Motoru var atkal ieslēgt pēc atdzišanas perioda, kas var atšķirties.

Bojāti elektrisko savienojumu kabeļi

Elektrisko savienojumu kabeļiem bieži novērojami izolācijas bojājumi.

Iespējamie iemesli:

- Savilkuma mezgli, ja kabeļi tiek vilkti caur logu vai durvju spraugām..
- Savijumi, kas radušies nepareizas savienojuma kabeļu fiksācijas vai stiepšanas rezultātā.
- Plūsumi, kas radušies, ja staigājat pāri savienojuma kabeļiem.
- Izolācijas bojājumi, kas radušies kabeli ar spēku izvelket no tīkla rozetes.
- Izolācijas novecošanās rezultātā radusies caursite. Šādus bojātus elektrisko savienojumu kabeļus nedrīkst izmantot, jo izolācijas bojājumi tos padara īpaši bīstamus. Regulāri pārbaudiet elektrisko savienojumu kabeļus, vai nav radušies bojājumi. Pārliecinieties, ka pārbaudes laikā kabelis ir atvienots no elektropadeves avota.
- Elektrisko savienojumu kabeļiem jāatbilst jūsu valstī pie merojamiem noteikumiem.

■ VIENFĀZES MOTORS

Tīkla spriegumam jāatbilst spriegumam, kas norādīts uz motora marķējuma plāksnītes.

Pagarinājuma kabeļiem līdz 25 m garumam jābūt ar šķērsgriezumu $1,5 \text{ mm}^2$, kabeļiem, kas garāki par 25 m, ar šķērsgriezumu vismaz $2,5 \text{ mm}^2$.

Tīkla savienojumiem jābūt nodrošinātiem ar 16 A lēnas darbības drošinātājiem.

Tikai kvalificētam elektriķim jauts pievienot iekārtu un veikt tās elektroaprīkojuma remontu.

Pasūtījumu gadījumā lūdzam norādīt sekojošus datus:

- Motora ražotājs

tos, pakeiskite abu šepetēlius. Jeigu išēmus juos šepetēliai pasirodo esā tinkami naudoti, sumontuokite juos iš naujo.

Lazerio bateriju keitimas (7 Fig.)

- 1 Nuimkite lazerio bateriju skyriaus dangtī 1. Išimkite abi baterijas.
- 2 Pakeiskite abi baterijas to paties arba ekvivalentisko tipo baterijomis. Išsitinkite, kad naujuju baterijų poliai sutampa su senujių kryptimi.
- 3 Uždarykite bateriju skyriaus dangtī.

Patirkinkite lazerio liniju. Pareguliukite jei reikia.

⚠ Elektrīnas jungtis

Elektros variklis yra jungiamas jau paruoštas darbiniam režimui.

Vartotojo atliktas sujungimas darbo vietoje bei panaudoti prailginimo laidai turi atitikti visas vietas reikalaujanamas nuostatas.

■ SVARBI INFORMACIJA:

Perkrautas variklis išsījungia automātiskai. Praējus tam tikram vēsinimo laikotarpiui, jūs galite vēl jī ijjungti.

Pažeisti elektrīnas jungties laidai

Elektrīnių jungčių laiduose dažnai īvyksta izoliacinių pažeidimai.

Priežastys gali būti:

- Slēginės žymēs, kai elektrīnai laidai yra pravesti per langu ar duru plyšelius.
 - Sulenkimai, dēl neteisingo elektrīnių laidų sujungimo.
 - Ipjovimai, atsirandantys fiziškai pažeidus elektrīnus laidus.
 - Izoliacinių pažeidimai, dēl staigaus elektros laidų traukimino iš lizdo sienoje.
 - Itrūkimai, atsiradę dēl senējančios izoliacijos.
- Tokios pilnos defektū elektrīnēs jungtys neturētu būti naudojamos ir yra ypač pavojingos gyvybei dēl izoliacinių pažeidimų.
- Regulāri tikrinkite elektrīnus kabelius dēl pažeidimų. Išsitinkite, kad kabeliai atjungti nuo maitinimo grandinēs juos tikrinant. Elektrīnēs jungtys turi atitikti jūsu šalyje galiojančius īstatymus.

■ VIENFAZIS VARIKLIS

Maitinimo tīklo ītampa turi sutapti su ītampas duomenimis, nurodytais ant variklio informacinės plokštelynės.

Prailginantys laidai iki 25 metru turi turēti bent 1.5 mm^2 skerspjūvī, tie, kuriu ilgis didesnis nei 25 metrai – 2.5 mm^2 . Tīklo jungtis turi būti apsaugota 16 A lēto veikimo saugikliu.

Mašinos pajungimo ir jos elektrīnēs īrangos remonto darbai gali būti atliekami tik kvalifikuoto specialisto.

Prieš kreipiantis ī mus īvairais klausimais pateikite šiuos duomenis:

- Variklio gamintojā

- Mootori tootja
 - Mootori voolu tüüp
 - Andmed, mis on masina mudeliplaadile kirjutatud
 - Andmed, mis on lülitii mudeliplaadile kirjutatud
- Kui mootor on vaja tagasi saata, peab sellega alati kaasas olema kogu ajamiüksus ja lülitii.

EÜ vastavuse deklaratsioon

Meie, scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger tn 69, D-89335 Ichenhausen kinnitame käesolevaga, et allpool nimetatud masin, sellisena nagu me toote turule oleme toonud, vastab disaini ja ehituse osas kehtivate EÜ direktiivides sätestatud ohutus- ja tervisenõuetele.
Käesolev deklaratsioon muutub kehtetuks, kui masinale ilma meie nõusolekuta muudatusi tehakse.

Masina kirjeldus:
Kalpinna saag

Masina mudel
kgz 251
Art.-Nr. 490 1205 000 / 490 1205 918

Vastavad EÜ direktiivid:
EÜ masinadirektiiv 2006/42/EG,
EÜ madalpingedirektiiv 2006/95/EWG,
EÜ-EMV direktiiv 2004/108/EWG.

Teavitatud asutus
TÜV Süd Produkt-Service GmbH
Zertifizierstelle
Riederstraße 65
D-80339 München

Kehtivad ühtsustatud Euroopa standardid:
EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3/A2:2005, EN 61000-3-11:2000, EN 61029-1/A12:2003, EN 61029-2-9:2002

Koht, kuupäev
Ichenhausen, 05.12.2009



Allkiri
Werner Hartmann (Head of technical Innovation)

- Motora strāvas tips
- Informācija, kas norādīta uz iekārtas marķējuma plāksnes
- Informācija, kas norādīta uz slēdža marķējuma plāksnes

Ja motors jāatgriež, tas vienmēr jānokomplektē ar pilnu dzinēja vienību un slēdzi

ES atbilstības deklarācija

Ar šo mēs, scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, adrese Günzburger Strasse 69, D-89335 Ichenhausen, Vācija, deklarējam, ka zemāk norādītās mūsu ražotās iekārtas dizains, konstrukcija un modelis atbilst piemērojamām zemāk minētajām ES prasībām.

Šī deklarācija zaudē savu spēku, ja iekārta ir modifcēta bez mūsu piekrišanas.

Iekārtas apraksts

Lenķzāģis

Iekārtas modelis:

kgz 251

Art.-Nr. 490 1205 000 / 490 1205 918

Piemērojamās ES direktīvas:

ES Mašīnbūves direktīva 2006/42/EG,

ES Zemsprieguma direktīva 2006/95/EWG,

ES Elektromagnētiskās saderības direktīva 2004/108/EWG,

Pieteiktā iestāde:

TÜV Süd Produkt-Service GmbH

Zertifizierstelle

Riedlerstraße 65

D-80339 München

Piemērotie Eiropas harmonizētie standarti:

EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-2:2006,

EN 61000-3-3/A2:2005, EN 61000-3-11:2000, EN 61029-1/

A12:2003, EN 61029-2-9:2002

Vieta, datums

Ichenhausen, 05.12.2009

Paraksts

Werner Hartmann (Head of technical Innovation)

- Varikliui teikiamos srovēs tipā
- Duomenis, nurodytus ant mašinos informacinės plokšteliés
- Duomenis, nurodytus ant jungiklio informacinės plokšteliés

Jeigu variklis turi būti grāžintas, jis visada turi būti atsiustas su pilna varančiaja sistema ir jungikliu.

EK suderinamumo deklaracija

Mes, scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen, norime pareikšti, kad žemiau aprašyta mašina, remiantis jos konstrukcija ir dizainu bei mūsų pristatomu pavidialu, atitinka žemiau išvardintas susijusias EK direktyvų nuostatas.

Mašinos modifikavimo be mūsų sutikimo atveju ši deklaracija nustoja galioti.

Mašinos aprašymas

Nuožulnus piovimo pjūklas

Mašinos modelis

kgz 251

Art.-Nr. 490 1205 000 / 490 1205 918

Susijusios EK direktyvos

EK mašinų direktīva 2006/42/EG,

EK Žemos įtampos direktīva 2006/95/EWG,

EK-EMV direktīva 2004/108/EWG.

Notifikuotoji įstaiga

TÜV Süd Produkt-Service GmbH

Zertifizierstelle

Riedlerstraße 65

D-80339 München

Taikomieji suderinti Europiniai standartai

EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-2:2006,

EN 61000-3-3/A2:2005, EN 61000-3-11:2000, EN 61029-1/

A12:2003, EN 61029-2-9:2002

Vieta, Data

Ichenhausen, 05.12.2009

Parašas

Werner Hartmann (Head of technical Innovation)

Producent:

scheppach Fabrikation von
Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Geachte klant,

Wij wensen u een prettige en succesvolle werkervaring toe met uw nieuwe scheppach-apparaat.

Advies:

Volgens de van toepassing zijnde wet voor productaansprakelijkheid is de producent van dit apparaat niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door of door middel van dit apparaat in geval van:

- Onjuist gebruik,
- Niet-naleving van de gebruiksinstructies,
- Reparaties door derden, niet-erkende getrainde werklui,
- Installatie en vervanging van niet-originale reserveonderdelen,
- Ongepast gebruik, falen van het elektronisch systeem ten gevolge van niet-naleving van de elektrische specificaties en de VDE 0100, DIN 57113 / VDE 0113 voorschriften.

Aanbevelingen:

Lees de volledige handleiding voor de montage en besturing van het apparaat. Deze handleiding is bedoeld om het gebruik van het apparaat gemakkelijker te maken voor u en om vertrouwd te geraken met het gebruik van het apparaat.


De handleiding bevat belangrijke nota's over hoe veilig, goed en economisch gebruik te maken van uw apparaat, en over hoe u gevaar kan vermijden, reparatiekosten kan besparen, downtime kan verminderen en de betrouwbaarheid en levensduur van uw apparaat kan vergroten.

Bovenop de veiligheidsvoorschriften in deze handleiding, moet u ook voldoen aan de geldende voorschriften van uw land in verband met het gebruik van het apparaat.

Plaats de gebruiksaanwijzing in een doorzichtig plastic map om deze te beschermen tegen vuil en vocht, en bewaar ze in de nabijheid van het apparaat. De instructies moeten gelezen en nauw gevolgd worden door iedereen vooraleer het apparaat te gebruiken. Enkel getrainde personen die op de hoogte gebracht zijn van de mogelijke gevaren en risico's mogen het apparaat gebruiken. De vereiste minimumleeftijd moet worden voldaan.

Als aanvulling op de veiligheidsvoorschriften in deze handleiding en de speciale voorschriften van uw land, moeten ook de algemeen erkende technische regels voor het gebruik van houtverwerkende apparaten in acht genomen worden.

Fig. 1



Ken uw verstelbare verstekzaag (Afb. 1)

- 1 Handvat
- 2 Start-knop
- 3 Vergrendelsleutel
- 4 Grendel voor de afscherming van het zaagblad
- 5 Motor
- 6 Zaagblad
- 7 Beweegbare afscherming voor het zaagblad
- 8 Vaste afscherming voor het zaagblad
- 9 Basis
- 10 Verstelbaar draagvlak
- 11 Draaibare tafel
- 12 Grendel
- 13 Hendel voor vangpositie
- 14 Zak voor zaagsel
- 15 Klem
- 16 Ondersteuning voor verlenging
- 17 Montagegaten
- 18 Tafel onderdelen
- 19 Laser

kgz 251	
Omvang van levering	Verstekzaag kgz 251 Gebruiksaanwijzing
Technische gegevens	
Ø zaagblad	254 mm
Ø boor	30 mm
Afmetingen	795 x 760 x 600 mm
Gewicht	17,4 kg
Ø versteltafel	272 mm
Verstekstoppen links en rechts	45°, 30°, 22,5°, 15°, 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60°
Verstek hoekbereik	45° links und 60° rechts
Schuine hoekbereik	0°–45°
Max. Capaciteit	
Dwarssteengang bij 90°	305 x 75 mm
Verstek bij 45°	210 x 75 mm
Becel bereik bij 45°	305 x 45 mm
Samengesteld bereik bij 45°	210 x 45 mm
Aandrijving	
Motor V/Hz	230V / 50 Hz
Consumptie aandrijving P1	2250 W (S6/25%)
Toerental	2500 1/min

Technische wijzigingen voorbehouden!

Het geluidsniveau van dit apparaat tijdens het zagen is als volgt:

Maximaal geluidsdruckniveau: 99dB(A)

Algemene opmerkingen

- Kijk bij het uitpakken van uw apparaat uit voor mogelijke transportschade. In geval van klachten dient u de leverancier onmiddellijk te informeren. Klachten die op een latere datum ontvangen worden zullen niet aanvaard worden.
- Controleer de levering op volledigheid.
- Lees de gebruiksaanwijzing om uzelf vertrouwd te maken met het apparaat vooraleer u het gebruikt.
- Gebruik enkel originele Woodster onderdelen als accessoires, alsook voor slijtage en onderdelen. Reserveonderdelen zijn verkrijgbaar bij uw gespecialiseerde

dealer.

- Geef steeds de nummers door voor de onderdelen alsmede het type en bouwjaar van het apparaat bij bestellingen.

In deze handleiding hebben wij de onderdelen die te maken hebben met uw veiligheid met het volgende symbool aangeduid: △

△ Algemene veiligheidsregels

OPGELET! Bij het gebruik van elektrisch gereedschap moeten elementaire veiligheidsvoorraarden steeds gevuld worden om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te vermijden.

- Houd de werkplaats vrij. Rommelige plaatsen en werkbanken nodigen uit tot ongevallen.
- Hou rekening met uw werkruimte. Stel het gereedschap niet bloot aan regen. Gebruik geen gereedschap in vochtige of natte omgevingen. Houd de werkplaats voldoende verlicht. Gebruik geen gereedschap in de nabijheid van ontvlambare materialen of gassen. Beschermt tegen elektrische schokken. Vermijd lichaamscontact met geaarde oppervlakken.
- Houd andere mensen weg. Laat anderen, vooral kinderen, niet betrokken raken met het werk, laat niemand het gereedschap of verlengsnoer aanraken en houd hen weg van de werkruimte.
- Berg niet-gebruikt gereedschap op. Gereedschap dat niet gebruikt wordt moet in een droge, gesloten plaats opgeborgen worden, buiten het bereik van kinderen.
- Forceer het gereedschap niet. Het eindresultaat zal beter en veiliger zijn bij gebruik zoals voorgeschreven wordt.
- Gebruik het juiste gereedschap. Forceer geen klein gereedschap om het werk van een groot gereedschap uit te voeren. Gebruik gereedschap niet voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is, bijvoorbeeld: gebruik geen cirkelzaag voor het kappen van bomen of om gepakt hout te versnijden.
- Draag de juiste kleding. Draag geen losse kleding of juwelen die door bewegende onderdelen gegrepen kunnen worden. Schoeisel met non-slip zolen zijn aanbevolen bij werk buitenhuis. Draag hoofdbescherming om lang haar te bedekken. Gebruik beschermende uitrusting. Draag een veiligheidsbril. Gebruik een masker als u werk verricht dat stof veroorzaakt. Gebruik stofafzuigende apparatuur. Als apparaten bedoeld zijn voor het afzuigen van stof en het verzamelen van materiaal, zorg er dan voor dat deze correct zijn aangesloten en gebruikt worden.
- Misbruik de kabel niet. Trek nooit aan de kabel om het uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen.
- Beveilig uw werk. Gebruik waar mogelijk klemmen of een bankschroef om uw werk vast te stellen. Het is veiliger dan uw handen te gebruiken. Leun niet over. Houd ten allen tijde uw evenwicht.
- Onderhoud het gereedschap met zorg. Houd snijgereedschappen scherp en schoon voor een beter resultaat. Volg instructies voor het smeren en het vervangen

van accessoires. Controleer regelmatig de stroomkabels en laat ze indien ze beschadigd zijn vervangen door een erkend servicepunt. Controleer regelmatig verlengsnoeren en vervang ze indien ze beschadigd zijn. Houd handvatten droog, schoon en olie-en vetvrij.

- Ontkoppel gereedschap. Haal de stekker van gereedschap uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is, voor onderhoud en bij vervanging van onderdelen zoals messen, schroeven en messen.
- Verwijder sleutels. Maak het een gewoonte om te controleren of sleutels uit het apparaat verwijderd zijn vooraleer het in te schakelen.
- Vermijd onbedoeld inschakelen. Zorg ervoor dat de schakelaar in de 'af' positie staat vooraleer u de kabel in het stopcontact plaatst.
- Gebruik verlengsnoeren voor buitenhuis. Wanneer u het gereedschap buitenhuis gebruikt, zorg er dan voor dat het verlengsnoer voor gebruik buitenhuis bestemd is.
- Blijf alert. Kijk uit wat u doet, gebruik uw gezond verstand en gebruik het gereedschap niet wanneer u moe bent.
- Controleer beschadigde onderdelen. Vooraleer u het gereedschap verder gebruikt, vergewis u ervan dat het naar behoren werkt en dat het zijn functie kan uitoefenen. Controleer de uitlijning van bewegende onderdelen, de binding van bewegende onderdelen, breuk van onderdelen, montage en alle andere condities die de werking ervan kunnen beïnvloeden. Een beveiliging of een ander beschadigd onderdeel moet onmiddellijk door een erkend servicecentrum vervangen worden, tenzij dit anders wordt aangegeven in deze handleiding. Gebruik het gereedschap niet indien de aan-en afschakelaar niet werkt.
- Waarschuwing. Het gebruik van een onderdeel dat niet in deze handleiding wordt aangeraden kan leiden tot persoonlijk letsel.
- Laat uw gereedschap repareren door een gekwalificeerd persoon. Dit elektrisch gereedschap voldoet aan de vereiste veiligheidsvoorschriften. Reparaties mogen enkel uitgevoerd worden door een gekwalificeerd persoon met originele onderdelen, aangezien dit anders kan resulteren in een aanzienlijk gevaar voor de gebruiker.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor verstekzagen.

- Gebruik geen zaagbladen die beschadigd of misvormd zijn.
- Gebruik de zaag niet zonder dat de beveiling in positie is.
- Vervang de tafelonderdelen bij slijtage.
- Gebruik de zaag niet om andere materialen dan hout of gelijkaardig te versnijden.
- Gebruik enkel zaagbladen die aanbevolen zijn door de fabrikant volgens EN847-1.
- Sluit uw verstekzaag aan een stof-opvangend apparaat bij het zagen.
- Kies zaagbladen volgens het materiaal dat u gaat versnijden.

- Controleer de maximale diepte van de snede.
- Bij het zagen van lange werkstukken, gebruik altijd de verleng-vleugels voor betere ondersteuning, en gebruik klemmen.
- Draag gehoorbescherming.

WAARSCHUWING! Lawaai kan een gevaar voor de gezondheid zijn. Draag zeker gehoorbescherming wanneer het geluidsniveau meer dan 85dB(A)bedraagt.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor het laserlicht.

Het laserlicht en laserstraling dat in dit systeem gebruikt wordt voldoet aan klasse 1 en heeft een maximale prestatie van 390 µW en 650 nm golflengte. Normaal gesproken vormt laser geen optisch gevaar, maar het staren in de straal kan flash-verblinding veroorzaken.

Waarschuwing: Kijk niet rechtstreeks in de laserstraal, aangezien dit een risico inhoudt. Gelieve de volgende veiligheidsvoorschriften te volgen:

- De laser mag enkel gebruikt en onderhouden worden in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
- Richt de straal enkel op het werkstuk, en nooit op een persoon of een ander object.
- De laserstraal mag niet opzettelijk op personen gericht worden. Het mag niet langer dan 0,25 seconden in de ogen van een persoon gericht worden.
- Zorg er altijd voor dat de laserstraal op een robuust werkstuk zonder reflecterend oppervlak gericht wordt. Dat betekent dat hout en materialen met een ruw oppervlak aanvaardbaar zijn. Glanzende, reflecterende platen of vergelijkbare materialen zijn niet geschikt voor laser, aangezien het reflecterende oppervlak de straal terug naar de operator kan weerspiegelen.
- Verwissel de unit voor het laserlicht niet voor een ander type. Reparaties moeten uitgevoerd worden door de fabrikant of door een erkende gespecialiseerde firma.

Let op: u mag enkel de voorschriften en methodes zoals beschreven in deze handleiding gebruiken. Niet-naleving kan tot gevaarlijke straling leiden.

⚠ Juist gebruik

CE geteste machines voldoen aan alle geldige voorschriften voor EG-apparaten alsmede alle relevante richtlijnen voor elk apparaat.

- Het apparaat mag enkel gebruikt worden in technisch perfecte staat in overeenstemming met zijn doel en de instructies in de handleiding, en enkel bestuurd worden door personen door veiligheidsbewuste personen die zich volledig bewust zijn van alle risico's die verbonden zijn met het besturen van het apparaat. Elke functionele stoornissen, met name die voor de veiligheid van het apparaat, moeten daarom onmiddellijk hersteld worden.
- Elk ander gebruik is verboden. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik; dit risico is volledig de verantwoordelijkheid van de operator.
- De veiligheid, werk-en onderhoudsvoorschriften van de fabrikant alsmede de technische gegevens in de kalibraties en afmetingen moeten in acht genomen worden.
- Relevante voorschriften ter voorkoming van ongevallen

alsmede andere, algemeen erkende veiligheidstechnische regels moeten ook in acht genomen worden.

- Het apparaat mag enkel gebruikt, onderhouden en bestuurd worden door personen die vertrouwd zijn met de instructies voor het gebruik ervan. Arbitraire wijzigingen aan het apparaat stellen de fabrikant vrij van elke verantwoordelijkheid voor de daaruit voortvloeiende schade.
- Het apparaat mag enkel gebruikt worden met originele onderdelen van de fabrikant.

⚠ Overige risico's

Het apparaat is ontwikkeld met behulp van moderne technologie in overeenstemming met erkende veiligheidsregels. Er kunnen echter wel risico's overblijven.

- Verwerk enkel geselecteerd hout zonder defecten zoals: vertakkingen, gescheurde randen, scheuren in het oppervlak. Hout met dergelijke defecten is gevoelig voor splinteren en kan gevaarlijk zijn.
- Hout dat niet correct gelijmd is kan exploderen wanneer het door de centrifugale kracht verwerkt wordt.
- Trim het werkstuk in een rechthoekige vorm, plaats het in het midden en maak het vast. Losse werkstukken kunnen gevaarlijk zijn.
- Lang haar en losse kledij kunnen gevaarlijk zijn wanneer het werkstuk draait. Draag beschermende kledij zoals een haarnet en nauw aansluitende werkkledij.
- Zaagsel en houtsnippers kunnen gevaarlijk zijn. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een veiligheidsbril en een stofmasker.
- Het gebruik van onjuiste of beschadigde voedingskabels kan leiden tot verwondingen door elektriciteit.
- Zelfs wanneer alle veiligheidsmaatregelen genomen zijn, kunnen sommige overblijvende risico's nog steeds aanwezig zijn, zonder dat dit evident is.
- Resterende risico's kunnen geminimaliseerd worden door de volgende instructies uit de hoofdstukken "Veiligheidsmaatregelen" en "Correct gebruik" en uit de volledige handleiding te volgen.
- Forceer het apparaat niet onnodig: overmatige druk door het snijden kan leiden tot snelle verslechtering van het blad en een afname van de prestaties op het gebied van afwerking en precisie.
- Gebruik bij het snijden van aluminium en kunststoffen steeds de juiste klemmen: elk werkstuk moet stevig worden vastgeklemd.
- Voorkom dat u per ongeluk start: druk nooit op de start-knop terwijl de stekker in het stopcontact steekt.
- Gebruik altijd het aanbevolen gereedschap om de beste resultaten te verkrijgen met uw apparaat.
- Houd uw handen altijd uit de buurt van de werkplek wanneer de machine draait; voordat u aan een taak begint, lost u de schakelaar op het handvat, waardoor u de machine uitschakelt.

⚠ Montage

WAARSCHUWING! Voor uw eigen veiligheid, sluit de stekker nooit aan in het stopcontact voordat de montage voltooid is en voordat u alle veiligheids-en operationele instructies volledig begrijpt.

Til de zaag uit de verpakking en plaats ze op uw werkbank.




Fig. 2





Fig. 3



Installatie van de stofzak (Afb. 2)

- Schuif de stofzak (2) boven de opening (1) in het montagedeelte.

Instelling van het gereedschap

Opmerking:

Dit gereedschap werd nauwkeurig afgesteld voor verzending uit de fabriek. Controleer de volgende nauwkeurigheden en stel indien nodig bij om zo de beste operationele resultaten te verkrijgen.

Aanpassen van het aanslagblok op 90° en 45° (Afb. 3)

- Draai het aanslagblok los en verplaats de snijkop helemaal naar rechts en draai het handvat 1 van de aanslagblok vast.
- Gebruik een vierkant om het blad op 90° ten opzichte van de tafel in te stellen.
- Indien een aanpassing nodig is, draai dan de borgmoer 2 los en pas de schroef 3 aan met de bijgeleverde sleutel zodat het blad 90° haaks op de tafel staat.
- Draai de borgmoer vast.
- De schuine indicator 5 moet op 0 gezet worden met behulp van de schroef.
- Om het blad op 45° in te stellen, volgt u dezelfde procedure als bij de instelling voor 90°, maar hier verplaatst u de snijkop helemaal naar links en gebruikt u de borgmoer 3 en schroef 3.

Aanpassen van het rooster

- Breng de snijkop lager en duw de slot-pin naar binnen. Zorg ervoor dat de tafel in de 0-positie staat.
- Plaats een combinatie-vierkant tegen het rooster en naast het zaagblad.
- Als het mes het vierkant niet aanraakt, draai dan de schroeven losser.
- Pas het rooster zo aan dat het volledig in contact komt met het vierkant. Draai de schroeven aan.

Aanpassen van de laserstraal, Afb. 4

- Om de laserstraal aan te passen, heeft u een houten plank nodig (ongeveer 200 mm x 300 mm). Teken een lijn in een rechte hoek en plaats de plank aan de voorkant van de tafel.

- 2 Stel de markering centraal naar het zaagblad in en bevestig het met de klem.
- 3 Schakel de laser in met de aan-en afschakelaar.
- 4 Draai de schroef (1) tot de laserstraal parallel is met de getekende lijn.
- 5 De laterale correctie kan gedaan worden door de schroeven (2) los te draaien en de laser-unit te verplaatsen.
- 6 **Let op:** u kan de laserstraal zodanig aanpassen dat het langs de kant of in het midden van de snede beweegt.
- 7 Draai beide schroeven (2) weer vast en pas indien nodig aan.

Aansluiten op het elektrisch net

Controleer dat de stroomtoevoer en het stopcontact in overeenstemming met uw verstekzaag zijn. Neem een kijkje op het typeplaatje van de motor of op het plaatje van de verstekzaag. Eventuele wijzigingen moeten altijd door een gekwalificeerde elektricien uitgevoerd worden.

Dit is een dubbel geïsoleerd gereedschap, hetgeen een geaarde stroomvoorziening overbodig maakt.

WAARSCHUWING! *Vermijd contact met de aansluitingen op de stekker bij het installeren (verwijderen) van de stekker naar (van) het stopcontact. Aanraking zal tot een ernstige elektrische schok leiden.*

Gebruik van een verlengsnoer

Het gebruik van een verlengsnoer zal leiden tot een krachtverlies. Om dit tot een minimum te herleiden en om oververhitting en mogelijke verbranding van de motor te voorkomen, vraagt u best het advies van een erkend elektricien om de minimale draaddikte van het verlengsnoer te bepalen.

Het verlengsnoer moet uitgerust zijn met een geaarde stekker die aan de ene kant op het stopcontact past, en met een geaard stopcontact aan de andere kant om de stekker van het apparaat op aan te sluiten.

Montage van het gereedschap

Opmerking:

- Wij raden aan dat u deze verstekzaag met een bout aan de werkbank vastmaakt zodat u een maximale stabiliteit van uw apparaat heeft.
- Zoek en markeer de vier boutgaten in de bank.
- Boor de bank met een boor met ø 10 mm,
- Schroef de verstekzaag op de bank met de bouten, ringen en moeren. Houd er rekening mee dat deze bevestigingsmiddelen niet bijgeleverd worden met de machine.

Werken met het gereedschap

WAARSCHUWING! *Verbind de stekker nooit in het stopcontact voordat alle installaties en aanpassingen voltooid zijn en u alle veiligheids- en operationele instructies gelezen heeft.*

Werking van de basis pullover verstekzaag

- Gebruik altijd klem 17 om het werkstuk stevig vast te houden. Er zijn 2 gaten voorzien voor de klem.
- Plaats het werkstuk altijd tegen het rooster. Elk gebogen of krom stuk dat niet plat op de tafel of tegen het


rooster gehouden kan worden kan het zaagblad blokkeren, en mag daarom niet gebruikt worden.

- Plaats nooit uw handen in de buurt van het snijgebied. Houd uw handen buiten het 'no hands gebied' dat zich over de hele tafel bevindt en aangegeven wordt met de 'no hands' symbolen.

WAARSCHUWING! Om letsel als gevolg van vallend materiaal te voorkomen, haalt u de stekker uit het stopcontact zodat de zaag niet per ongeluk kan starten, en vervolgens verwijdert u kleine materialen.

Gehakte snede (Afb. 5)


- Om te hakken, schuift u de snijkop zo ver mogelijk naar achteren, en zet u het verstelbare draagvlak 1 vast met handgreep 2.



Radiale snede

- Zorg ervoor dat het rooster in de juiste positie is bevestigd.
- Laat de radiaalknop los en beweeg de tafel in de gewenste hoek. Voor elke 5 graden, kunnen hoeken van 0° tot 45° snel en nauwkeurig ingesteld worden. Laat de radiaalknop schieten en bevestig de hoek met de klemschroef.
- Activeer de schakelaar en druk op de beschermkap vergrendelingshendel om de snijkop te laten zakken.

Fig. 5.1



Schuine snede

- Draai de schuine vergrendelingshendel los en beweeg de snijkop in de gewenste hoek. Draai de schuine vergrendelingshendel vast.
- Activeer de schakelaar en druk op de beschermkap vergrendelingshendel om de snijkop te laten zakken.

Compound snede

- Een compound snede is een combinatie van een radiale en schuine snede. Raadpleeg de bovenstaande procedures om deze snede uit te voeren.

Instelling van de diepte van de snede (Afb. 5.1)

Voor rechte en vlakke herhaalde sneden kan de diepte van de snede op voorhand ingesteld worden.

- Verplaats de zaagkop naar beneden tot de tanden van het zaagblad de gewenste diepte bereikt hebben.
- Houd de bovenarm op zijn plaats, draai de stopknop (1) tot het de stopplaat (2) bereikt heeft.
- Controleer de diepte van de tanden en beweeg de zaagkop van voor naar achter over de gehele oppervlakte van een typische snede langs de stuurarm.

Basis omlijsting

- Basis omlijsting kan verticaal langs het rooster of plat op de tafel gesneden worden. Volg de onderstaande tabel als referentie.

Instellingen		Verticale positie		Horizontalstellung (Leistenrückseite liegt flach am Tisch an)	
(Achterkant omlijsting is plat tegen rooster)		Horizontale positie		Im Abstand zum Sägeblatt	
(Achterkant omlijsting is plat op de tafel)		0°		45°	
Positie omlijsting		Linker zijde	Rechter zijde	Linker zijde	Rechter zijde
Binnen-hoek	Radiale hoek	Links op 45°	Rechts op 45°	0°	0°
	Positie omlijsting	Onder-kant op tafel	Onder-kant op tafel	Boven-kant op rooster	Onder-kant op rooster
	Afge-werkte zijde	Houd lin-kerkant snede	Houd rech-terkant snede	Houd lin-kerkant snede	Houd lin-kerkant snede
Buiten-hoek	Radiale hoek	Rechts op 45°	Links op 45°	0°	0°
	Positie omlijsting	Onder-kant op tafel	Onder-kant op tafel	Onder-kant op rooster	Boven-kant op rooster
	Afge-werkte zijde	Houd lin-kerkant snede	Houd rech-terkant snede	Houd rech-terkant snede	Houd rech-terkant snede

Kroonomlijsting snede

- Kroonomlijsting snede kan enkel plat op de tafel gesneden worden met de verstekzaag.
- Deze verstekzaag heeft speciale verstekstoppen van 30° links en rechts en een verstekstop van 33,9° voor een speciale kroonomlijsting van 1, d.w.z. 52° tussen de achterkant van de omlijsting en de bovenste vlakke

zijde tegen het plafond; 38° tussen de achterkant van de omlijsting en de onderste vlakke zijde tegen de muur. Volg de onderstaande tabel als referentie.

Instellingen		Linker zijde	Rechter zijde
Binnenhoek	Radiale hoek	30° rechts	30° links
	Schuine hoek	33,9°	33,9°
	Positie omlijsting	Bovenkant op rooster	Onderkant op rooster
	Afgewerkte zijde	Houd linker-kant snede	Houd linker-kant snede
Buitenhoek	Radiale hoek	30° links	30° links
	Schuine hoek	33,9°	33,9°
	Positie omlijsting	Onderkant op rooster	Bovenkant op rooster
	Afgewerkte zijde	Houd rechter-kant snede	Houd rechter-kant snede

Opmerking:

- Deze speciale stops kunnen niet gebruikt worden met 45° kroonlijsting.
- Aangezien de meeste kamers geen hoeken van precies 90° hebben, is fine tuning nodig en is het best om een test-snede te maken om de juiste hoeken te bevestigen.

Pullover snede


WAARSCHUWING:




1. Trek de snijkop en het draaiende mes nooit naar u toe tijdens het snijden. Het blad kan tegen de top van het werkstuk proberen klimmen, waardoor de snijkop en het draaiende mes een terugslag kan krijgen.

2. Verlaag het draaiende zaagblad nooit vooraleer u de snijkop naar de voorkant van de zaag trekt.

- Ontgrendel het verstelbaar draagvlak 1 met het handvat 2 zodat de montage van de snijkop vrij kan bewegen. (Afb. 4)
- Verplaats het radiale handvat en de snijkop naar de gewenste radiale en schuine hoek naar gelang van de procedures voor de radiale en schuine snede.
- Grijp het handvat van de zaag en trek het draagvlak naar voor tot het midden van het zaagblad zich boven de voorkant van het werkstuk bevindt.
- Activeer de schakelaar, druk vervolgens op vergrendelingshendel voor de beschermkap om de snijkop te verlagen.
- Wanneer de zaag volle snelheid bereikt, duwt u het handvat langzaam naar beneden, zodat het door de voorkant van het werkstuk snijdt.
- Verplaats het handvat langzaam naar het rooster, om zo de snede te voltooien.
- Laat de schakelaar los en laat het mes volledig tot stilstand komen alvorens de snijkop te verhogen.

Fig. 5





Transporteren van het toestel

- Maak de radiale vergrendelknop los en draai de tafel volledig naar rechts. Klik de tafel vast op een radiale hoek van 45°.
- Trek de snijkop naar de voorkant van de zaag, en zet het draagvlak vast.
- Breng de snijkop naar beneden en duw de vergrendelpin in.
- Houd het apparaat tijdens het dragen uitsluitend vast aan de basis.

Zaagblad vervangen (Afb. 6.1, 6.2, 6.3)

- 1 Trek de stekker uit het stopcontact.
- 2 Plaats de zaag-aggregaat in de "hak"-positie.
- 3 Ontgrendel de beschermingskap van het zaagblad en til totdat de schroef (A) zichtbaar is. (Afb. 6.1), verwijder de schroef (A).
- 4 Beweeg het zaagblad naar achteren tot de flens van het zaagblad (C) zichtbaar is (Afb. 6.2).
- 5 Druk de vergrendeltoets (21) in (Afb. 6.3).
- 6 Draai het zaagblad tot de sleutel aansluit en houd deze ingedrukt.
- 7 Draai de schroef van het zaagblad (C) los (Opgelet: linkse draad), verwijder de schroef (B) en zaagblad flens.
- 8 Verwijder het zaagblad voorzichtig (Gevaar voor letsel door tanden van het zaagblad).
- 9 Plaats een nieuw zaagblad op de binnenste flens. Let op de draairichting van het zaagblad.
- 10 Installeer de buitenste flens (C).
- 11 Draai de schroef (B) vast en houd de vergrendeltoets ingedrukt.
- 12 Plaats de beschermingskap van het zaagblad terug in de juiste positie en draai de schroef (A) aan.
- 13 Controleer of alles werkt.

Onderhoud

WAARSCHUWING: Voor uw eigen veiligheid, schakel de schakelaar uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u uw verstekzaag smeert of onderhoudt.

Algemeen onderhoud


Gebruik regelmatig een doek om stof en splinters van de machine te vegen. Smeer de roterende onderdelen een keer per maand om de levensduur te verlengen. Smeer de motor niet.

Borstel inspectie

Controleer de borstels van de motor na de eerste 50 uren voor een nieuwe machine, of nadat nieuwe borstels geïnstalleerd werden. Controleer de borstels na elke 10 uur gebruik na de eerste controle.

Als de slijtage van de koolstof tot 6 mm bedraagt of als de draad verbrand of beschadigd is, vervang dan beide borstels. Als de borstels na verwijderen bruikbaar blijken, installeer ze dan opnieuw.

Fig. 7



Vervang de batterijen voor de laser (Afb. 7)

- Verwijder het deksel 1 van het batterijvak van de laser. Verwijder beide batterijen.
- Vervang beide batterijen met een hetzelfde of een gelijkwaardig type. Zorg ervoor dat de polen in dezelfde richting als de oude batterijen wijzen.
- Sluit het deksel van het batterijvak.
- Controleer de laserlijn. Stel indien nodig opnieuw in.

⚠ Elektrische aansluiting

De geïnstalleerde elektrische motor is volledig bedraad en klaar voor gebruik.

De aansluiting met het stroomvoorzieningssysteem van de klant, en alle verlengsnoeren die gebruikt worden, moeten voldoen aan plaatselijke voorschriften.

Belangrijke opmerking:

De motor wordt automatisch uitgeschakeld in het geval van overbelasting. De motor kan opnieuw ingeschakeld worden na afkoeling tijdens een periode die kan variëren.

Defecte elektrische kabels

Elektrische kabels lijden vaak isolatieschade:

- Mogelijke oorzaken zijn:
- Knelpunten bij aansluitkabels worden door raam-of deuropeningen geleid.
- Knikken als gevolg van het onjuist bevestigen of plaatsten van de elektrische kabel.
- Beschadiging als gevolg van stappen of rijden over de kabel.
- Schade aan isolatie als gevolg van het met kracht verwijderen uit het stopcontact.
- Scheuren door veroudering van de isolatie.

Dergelijke defecte elektrische kabels mogen niet gebruikt worden aangezien de schade aan de isolatie hen **uiterst gevaarlijk** maken.

Controleer elektrische kabels regelmatig op schade. Zorg

ervoor dat de kabel is losgekoppeld tijdens de controle.
Elektrische kabels moeten voldoen aan de voorschriften van uw land.

Eenfasige motor

- De netspanning moet samenvallen met de spanning op het typeplaatje van de motor.
- Verlengsnoeren met een lengte van tot en met 25 m moeten een doorsnede hebben van 1,5 mm², en kabels van langer dan 25 m moeten een doorsnede hebben van minstens 2,5 mm².
- De aansluiting op het elektriciteitsnetwerk moet beschermd worden met een 16A traag zekering.

Alleen een gekwalificeerd elektricien mag het apparaat aansluiten en reparatie uitvoeren.

In het geval van vragen vragen wij naar de volgende gegevens:

- Aard van de stroom van de motor
- Gegevens op het typeplaatje van het apparaat
- Gegevens op het typeplaatje van de schakelaar
- Als een motor moet worden teruggestuurd, moet deze altijd verzonden worden met de volledige aandrijving en schakelaar.

EC-verklaring van overeenstemming

Wij verklaren hierbij voor scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger Strasse 69, D-89335 Ichenhausen, dat het onderstaande apparaat, op basis van zijn ontwerp, bouw en versie die wij op de markt gebracht hebben, in overeenstemming is met de onderstaande EG-vereisten.

Deze verklaring is ongeldig indien eventuele veranderingen werden aangebracht aan het apparaat zonder onze toestemming.

Beschrijving van het toestel
Verstekzaag

Type toestel
kgz 251
Art.-Nr. 490 1205 000 / 490 1205 918

Relevante EG-richtlijnen:
EG machine richtlijn 2006/42/EG,
EF laagspanningsrichtlijn 2006/95/EWG,
EC-EMV richtlijn 2004/108/EWG.


Aangemelde instantie
TÜV Süd Produkt-Service GmbH
Zertifizierstelle
Riederstraße 65
D-80339 München


Voldoet aan de geharmoniseerde Europese normen:
EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3/A2:2005, EN 61000-3-11:2000, EN 61029-1/A12:2003, EN 61029-2-9:2002

Plaats, Datum
Ichenhausen, 05.12.2009



Handtekening
Werner Hartmann (Head of technical Innovation)





Garantie D

Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware anzugeben, andernfalls verliert der Käufer sämtliche Ansprüche wegen solcher Mängel. Wir leisten Garantie für unsere Maschinen bei richtiger Behandlung auf die Dauer der gesetzlichen Gewährleistungsfrist ab Übergabe in der Weise, dass wir jedes Maschinenteil, dass innerhalb dieser Zeit nachweisbar in Folge Material- oder Fertigungsfehler unbrauchbar werden sollte, kostenlos ersetzen. Für Teile, die wir nicht selbst herstellen, leisten wir nur insoweit Gewähr, als uns Gewährleistungsansprüche gegen die Vorlieferanten zustehen. Die Kosten für das Einsetzen der neuen Teile trägt der Käufer. Wandlungs- und Minderungsansprüche und sonstige Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.

Warranty

Apparent defects must be notified within 8 days from the receipt of the goods. Otherwise, the buyer's rights of claim due to such defects are invalidated. We guarantee for our machines in case of proper treatment for the time of the statutory warranty period from delivery in such a way that we replace any machine part free of charge which provably becomes unusable due to faulty material or defects of fabrication within such period of time. With respect to parts not manufactured by us we only warrant insofar as we are entitled to warranty claims against the upstream suppliers. The costs for the installation of the new parts shall be borne by the buyer. The cancellation of sale or the reduction of purchase price as well as any other claims for damages shall be excluded.

Garantie FR

Des défauts visibles doivent être signalés au plus tard 8 jours après la réception de la marchandise, sans quoi l'acheteur perd tout droit à des redevances pour de tels défauts. Nous garantissons nos machines, dans la mesure où elles sont maniées correctement, pour la durée légale de garantie à compter de la remise dans ce sens que nous remplaçons gratuitement toute pièce de la machine devenue inutilisable durant cette période pour des raisons d'erreur de matériau ou de fabrication. Toutes pièces que nous ne fabriquons pas nous-mêmes ne sont garanties que si nous possédons des droits à la garantie vis-à-vis des fournisseurs respectifs. Les frais pour la mise en place des nouvelles pièces sont à la charge de l'acheteur. Tous droits à rédhibition et toutes préentions à diminutions ainsi que tous autres droits à l'indemnité sont exclus.

Garantie NL

Zichtbare gebreken moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen worden gemeld, zo niet verliest de verkoper elke aanspraak op grond van deze gebreken. Onze machines worden geleverd met een garantie voor de duur van de wettelijke garantietijd. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat de koper de machine ontvangt. De garantie houdt in dat wij elk onderdeel van de machine dat binnen de garantietijd aantoonbaar onbruikbaar wordt als gevolg van materiaal- of productiefouten, kosteloos vervangen. De garantie vervalt echter bij verkeerd gebruik of verkeerde behandeling van de machine. Voor onderdelen die wij niet zelf produceren, geven wij enkel de garantie die wij zelf krijgen van de oorspronkelijke leverancier. De kosten voor de montage van nieuwe onderdelen vallen ten laste van de koper. Eisen tot het aanbrengen van veranderingen of het toestaan van een korting en overige schadeloosstellingsclaims zijn uitgesloten.

Garanti DK

På denne maskine yder vi Dem 24 måneders garanti. Garantien dækker udelukkende materiale- eller fabrikationsfejl. Defekte dele erstattes uden omkostninger, udskiftningen af delene foretages af kunden. Vi yder kun garanti for originale Scheppach-dele. Garantien dækker ikke: Transportskader, sliddele, skader p.g.a. ukorrekt behandling eller manglende overholdelse af driftsvejledningen. Endvidere kan garantikravet kun gøres gældende for maskiner, hvor der ikke er foretaget reparationer gennem tredjepart.

Gwarancja

Wszelkie uszkodzenia muszą być zgłoszane w przeciagu 8 dni od daty otrzymania towaru, w przeciwnym wypadku, prawo do reklamacji wygasza. Gwarantujemy, że w czasie trwania gwarancji wymienimy wszelkie części maszyny, które okażą się niesprawne na skutek wad materiałnych z jakiegoś powodu wykonane lub błędów w produkcji bez dodatkowych opłat pod warunkiem, że maszyna będzie obsługiwana zgodnie z zaleceniami. W odniesieniu do części nie produkowanych przez nas, gwarancja obowiązuje tylko w przypadku naszych dostawców. Koszty instalacji nowych części są ponoszone przez klienta. Odszkodowania wynikłe z uszkodzeń maszyny oraz redukcje ceny zakupu maszyny w ramach reklamacji nie będą rozpatrywane.

Garantii

Ilmestest vigadest tuleb teavitada 8 päeva jooksul pärast kaupade kätte saamist. Vastaselt juhul muutub ostja nõudeõigus seoses nende defektidega tühioks. Me garantime oma masinate osas, et kui seadet on korralikult hoitud ja sedusega ette nähtud garantii on kehit, et me asendame tasuta kõik masinaosad, mida on vigade tõttu, mis tulenevad vigastest materjalist või defekttest tootmisest, võimalust kasutada, sellise aja jooksul. Selliste osade puuhul, mis ei ole meie poolt toodetud, me vastutame nii palju, kui meil on õigus esitada garantiiõudeid osade algsete tarnijate vastu. Uute osade paigaldamise eest tasub ostja. Ostutehingus tühistamine ja ostuhinna vähendamine ning muud kahjuonuded on välalistatud.

Garantija

Par redzamieši defektiem jāpaziņo 8 dienu laikā pēc preču saņemšanas. Pretējā gadījumā pircēja tiesības uz šo sūdzību izteikšanu tiek zaudētas. Mēs dodam garantiju savām iekārtām pareizas apiešanās gadījumā uz likumā noteikto laika periodu no izsūtīšanas brīža tādā veidā, ka šajā laika periodā mēs bez maksas nomainīsim jebkuru iekārtas detaļu, kas būs pierādāmi kļuvusi nelietojama bojāta materiāla vai ražošanas defektu rezultātā. Attiecībā uz detaļām, kas nav mūsu ražojums, mēs garantējam, ka esam pilnvaroti izteikt garantijas pretenzijas tālākiem piegādātājiem. Jaunu detaļu ierīkošanas izmaksas jāsedz pircējam. Pirkuma atsauksana vai pirkuma cenas samazinājums, kā arī jebkādi citi zaudējumu atlīdzināšanas prasījumi netiks izskatīti.

Garantija

Apie akivaizdžius defektus turi būti pranešta 8 dienų bėgyje gavus siuntini. Kitu atveju pirkėjo teisė į pretenzijas dėl šių defektų tampa negaliojanti. Savo mašinoms mes garantuojame pilną aptarnavimą ir nemokamą detaļų keitimą įstatyminės garantijos galiojimo laikotarpiu nuo pristatymo datos, jei su mūsų mašina yra tinkamai elgiamasi ir garantinio aptarnavimo periodo metu kai kurios detales yra netinkamos naudoti dėl blogos medžiagos arba gamybiniu broku. Kitu tiekėjų pagamintoms detailems ši garantija negaliожa, nes mes pasiliename teisę būti atsakingi tik už savo įrangą. Nauju detaļų įrengimo išlaidas apmoka pirkėjas. Pardavimo atsaukimo arba pirkimo kainos smažinimo, taip pat kiti reikalavimai dėl žalos atlyginimo bus atmesti.

Händler: Dealer: Vendeur: Handelaar: Förhandler:	Gerätetype: Appliance type: Type d'appareil: Type: Maskin typ:
	Gerätenummer: Serial number: Numéro de l'appareil: Nummer: Maskin nr: